## Windows XP安装驱动说明

将设备插入计算机,Windows将检测到新硬件,这时选择"从列表或指定位置安装",点击"下一步"继续安装。



选择"不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序",点击"下一步"继续安装。



直接点击"下一步"继续安装。



选择"从磁盘安装"。



选择"浏览"在硬盘或光盘中找到我们的driver文件夹,选中唯一的\*.inf文件点击打开,然后单击确定。



点击"下一步"继续安装。



如果选择正确,系统会自动安装。



直到安装成功,点击"完成"完成本次安装。




打开设备管理器可以看到,我们的设备驱动已经安装好。



## Windows 7安装驱动说明

方法1:

将设备插入计算机,右下角会弹出如下提示。



此时电脑中的设备管理器中如下图显示驱动为未安装状态。



手动安装方法如XP,可供参考。

## 方法2:

我公司自主开发的ECAN Tools软件集成通用USB CAN设备驱动,用户在安装软件的同时,即一并将设备驱动安装完毕,用户直接将设备插入电脑即可自动识别。