
Thứ tự	Tên các phần tử trên sơ đ	ó	Ký hiệu	
1	He thống điện		н.	H
2	Máy phát điện		F	<u>~</u>
3	Trạm biến áp (TBA)			
4	Trạm phân phối, trạm đồng cắt (TPP)	====	
5	Máy biến áp (MBA)	React D	React Developer Tools	
,	May blen ap (MBA)		HOOH	& H
6	Máy cất điện (MC)			_/×
7	Trạm biến điện áp (BU hoặc VT)		HOO	$+\bigcirc$
8	Trạm biến đồng điện (BI hoặc C	Γ)	m	\rightarrow
9	Dao cách ly (DCL)		_	/_
10	Cầu chỉ (CC) và cầu chỉ tự rơi (C	CTD)	$\overline{}$	_Ø_
11	Chống sét van (CSV)		-++⊠	<u></u>
12	Tụ bù công suất phần kháng		_	
13	Áp tô mất		<i>></i> _	- ∕∗-
14	Thanh cái, cáp, nói đất		— ⊳	\rightarrow
15	Khởi động từ, động cơ, bóng đèn			O

P thủy điện $P=9.81\eta QH$; η hiệu suất, Q lưu lượng, H chiều cao nước



Điện trở dây dẫn (Ω) R: G: Khối lượng dây dẫn (kg) 1: Dòng điện (A), Δv: Độ tăng nhiệt độ (C°)

Năng suất tỏa nhiệt (W/m².C°) Δt: Thời gian có dòng điện (s) q: Nhiệt dung riêng (J/kg.C°) Diện tích bề mặt dây dẫn (m²) c:

 v_1, v : Nhiệt độ dây dẫn trước và sau thời gian Δt (C°)

Tham khảo một số hệ số đồng thời (K_s) và hệ số không đồng thời DF

Các mach chức năng (theo IEC 60439)

Các mạch chức năng (theo IE	C)				Mạch điện sin	h hoạt
		DF			Sinh hoạt (số hộ)	Ks
Phụ tải	Sinh	Dich vu	Chung	Công	2-4	1
	hoạt		nghiệp	5-9	0.78	
Between individual users	2.00	1.46	1.45		10 - 14	0.63
Between transformers	1.30	1.30	1.35	1.05	15 – 19	0.53
Between feeders	1.15	1.15	1.15	1.05	20 – 24	0.49
Between substations	1.10	1.10	1.10	1.10	25 – 29	0.46
From users to transformers	2.00	1.46	1.44		30 - 34	0.44
From users to feeder	2.60	1.90	1.95	1.15	35 - 39	0.42
From users to substation	3.00	2.18	2.24	1.32	40 - 50	0.42
From users to generating station	3.29	2.40	2.46	1.45	50	0.41

 $S_{\text{dm}} = \sqrt{Q_{\text{dm}}^2 + P_{\text{dm}}^2}; I_{\text{dm}} = \frac{S_{\text{dm}}}{\sqrt{3} U_{\text{dm}}}; P_{\text{dăt}}(P_{\text{d}}) = \text{tổng } P_{\text{dm thiết bi}}; P_{\text{min}} \leq P_{\text{tb}} \leq P_{\text{tt}} \leq P_{\text{max}} \leq P_{\text{dm}} \leq P_{\text{dăt}}; K_{max} = \frac{1}{K_t} \geq P_{\text{tb}} \leq P_{\text{tb}} \leq$ $1; K_{nc}(h \stackrel{\circ}{e} s \stackrel{\circ}{o} nhu \stackrel{\circ}{cau}) = \frac{P_{tt}}{P_{d \stackrel{\circ}{a}t}};$

 $K_t(h \hat{\mathbb{Q}} \text{ số tải đặc trung độ điền } k\text{in}) = \frac{P_{trung \, b \text{in} h}}{P_{max}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung } b \text{in} h) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung } b \text{in} h) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung } b \text{in} h) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung } b \text{in} h) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung } b \text{in} h) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung } b \text{in} h) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung } b \text{in} h) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung } b \text{in} h) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung } b \text{in} h) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung } b \text{in} h) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung } b \text{in} h) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung } b \text{in} h) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung } b \text{in} h) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung } b \text{in} h) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung } b \text{in} h) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung bình}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung bình}) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung bình}) = \frac{P_{tb}}{P_{dm}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung bình}) = \frac{P_{tb}}{P_{td}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung bình}) = \frac{P_{tb}}{P_{td}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung bình}) = \frac{P_{tb}}{P_{td}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung bình}) = \frac{P_{tb}}{P_{td}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung bình}) = \frac{P_{td}}{P_{td}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung bình}) = \frac{P_{td}}{P_{td}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung bình}) = \frac{P_{td}}{P_{td}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung bình}) = \frac{P_{td}}{P_{td}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung bình}) = \frac{P_{td}}{P_{td}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung bình}) = \frac{P_{td}}{P_{td}}; K_{sd}(H \hat{\mathbb{Q}} \text{ số sử dụng trung bình})$ $K_u(H$ ệ số sử dụng lớn nhất) = $\frac{P_{max}}{P_{dm}}$;

 $\frac{n p h u t di}{m n h u t di}$; $DF(h \hat{e} s \tilde{o} k h \hat{o} n g d \tilde{o} n g t h \hat{o} i) = \frac{1}{K_s}$; $K_s(K_{dt})(H\hat{e} s \tilde{o} d \tilde{o} n g t h \hat{o} i) = \frac{F_{nh}}{2}$ tổng P_{max} của n phụ tải

a(suất điện năng kWh/sp)M(sản lượng) $P_{tt} = K_u P_{dm} = K_{nc} P_{d\tilde{a}t} = K_{max} P_{tb} = p_o \left(suất phụ tải \frac{kW}{m^2} \right) F(diện tích sản xuất) = \frac{a(suat uiện nang kw n/sp/m (sun tuệng))}{T_{max}(thời gian sử dụng công suất lớn nhất)}$ kW

Lựa chọn công suất của MBA

Điều kiện làm việc bình thường



 S_{max} $(n-1).S_{MBA} \ge$

 $t-t_0$ $K_{r} = 1 -$ 100

S_n: Công suất của máy biến áp (VA)

Khi sư cố 1 máy biến áp

S_{max}: Công suất cực đại của tải

Số lượng máy biến áp

Hê số nhiệt đô hiệu chỉnh.

Nhiệt đô môi trường Nhiệt đô môi trường thiết kế

Chế đô ngắn hạn lặp lại

 t_{h}

Công suất qui đổi về dài hạn

 $P_{qd} = P_{dm} \cdot \sqrt{K_d\%}$

ating and air cond

 $K_{\rm d} \% = \frac{t_{tv}}{T}.100$ τ : Thời gian đóng điện

Mạch chức năng

T: Chu kỳ công tác

Các mạch chức năng (theo IEC 60439)

Hệ số đóng điện

†θ(°C)

K_{at}: Hê số quá tải thiết kế của máy biến áp

- Theo số pha sử dụng điện

- Phu tải 3 pha
- Phụ tải 1 pha

Cần quy đổi công suất phu tải về 3 pha

Sử dụng điện áp pha $P_{ad} = 3.P_{dm}$

Sử dụng điện áp dây

 $P_{a\bar{d}} = \sqrt{3} \cdot P_{\bar{d}m}$

Telephone exchange building

3. Xác định phụ tải tính toán theo P_{tb} và K_{max} (tiếp)

Bước 0: Qui đổi các phụ tải đặc biệt

- Phụ tải 1 pha

- Phụ tải làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại

Bước 1: Xác định phụ tải có công suất lớn nhất \rightarrow n₁ , P₁ và P_Σ

Bước 2: Xác định n*_{hq} theo n* , P*

Bước 3: Xác định $n_{hq} = n*_{hq} .n$

Bước 4: Tra K_{max} theo n_{hq} và k_{sd} (cần tính k_{sd} của nhóm khi mỗi thiết bị có k_{sd} khác

Bước 5: Tính P_{tt} , Q_{tt} , S_{tt} và I_{tt}

K_{nc} (%) K_t (%) 60-65 70-75

55-70 20-25

Tra cosphi của nhóm tb \longrightarrow Q_{tt} , S_{tt} và I_{tt} $P_{tt} = K_{\text{max}}.P_{tb} = K_{\text{max}}.K_{sd}.P_{dm}$

VD. 2. Tổng dung lượng bù là 250kVAr. Thông số đường dây



 $= Q_1 - \frac{\sqrt{x}}{r_1}$ $= 100 - \frac{(400 - 250) \times 0.0048}{0.008} = 10kVAr$ $= 100 - \frac{100}{100} = 240kVAr$

 $Q_{b12} = Q_C - Q_{b1} = 250 - 10 = 240kVAr$ $Q_{h2} = Q_2 - \frac{(Q_{12} - Q_{b12}) \cdot R_{eq2}}{2} = 250 - \frac{(300 - 240) \times 0.008}{2} = 209.5 \text{ kVAr}$ 0.012

 $Q_{b3} = Q_{b12} - Q_{b2} = 30,5 \text{ kVAr}$

Theo chế đô làm việc

Phân loại phụ tải

Chế đô dài han

Chế đô ngắn hạn

CO

Tham khảo một số hệ số đồng thời

(K,) và hệ số không đồng thời DF

Các mạch chức nặng (theo IEC)

m users to feeder

sers to generating stati

t(s)

+θ(°C)

c hệ số đặc trưng của phụ tải

Tham khảo hệ số tải và hệ số nhụ cầu

Phụ tải	Knc
Residential	0.6
Commercial	0.7
Flats	0.7
Hotel	0.75
Mall	0.7
Restaurant	0.7
Office	0.7
School	0.8
Common Area in building	0.8
Public Facility	0.75
Street Light	0.9
Indoor Parking	0.8
Outdoor Parking	0.9
Park / Garden	0.8
Hospital	0.8
Workshops	0.6
Ware House	0.7
Farms	0.9
Fuel Station	0.7
Factories	0.9

Air passenger terminal building	65-80	28-32
Aircraft fire and rescue station	25-35	13-17
Aircraft line operations building	65-80	24-28
Academic instruction building	40-60	22-26
Applied instruction building	35-65	24-28
Chemistry and Toxicology Lab	70-80	22-28
Materials Laboratory	30-35	27-32
Physics Laboratory	70-80	22-28
Electrical and electronics systems Lab	20-30	3-7
Cold storage warehouse	70-75	20-25
General warehouse	75-80	23-28
Controlled humidity warehouse	60-65	33-38
Phụ tải	Knc	
Office ,School	0.4	
Hospital	0.5	
Air Port, Bank, Shops,	0.6	
Restaurant Factory	0	7

Số xuất tuyến	I _{max}	ΔU _{max} (%)	Công suất tải
4	$\frac{DI_4^2}{\sqrt{3} U_{dn}}$	$\frac{2}{3}$.K.D. I_4^3	$4.D.l_4^2$
6	$\frac{DJ_6^2}{3JJ}$	$\frac{2}{3\sqrt{3}}.K.D.l_6^3$	$\frac{6}{\sqrt{3}}.D.l_6^2$

Electrical and electronics systems Lab	20-30	3-7	
Cold storage warehouse	70-75	20-25	
General warehouse	75-80	23-28	
Controlled humidity warehouse	60-65	33-38	
Phụ tải	K,	×	
Office ,School	0.	4	
Hospital	0.5		
Air Port, Bank, Shops,	0.6		
estaurant, Factory, 0.		7	
Work Shop, Factory (24Hr Shift)	0.8		
rc Furnace 0.9		9	
Compressor	npressor 0.5		
Hand tools	0.4		
Inductance Furnace	0.	8	

Số xuất tuyến	I _{max}	ΔU _{max} (%)	Công suất tải
4	$\frac{DJ_4^2}{\sqrt{3}U_{dn}}$	$\frac{2}{3}$.K.D. l_4^3	4.D.l ₄ ²
6	$\frac{DI_6^2}{3.U_{dm}}$	$\frac{2}{3\sqrt{3}}.K.D.l_6^3$	$\frac{6}{\sqrt{3}}.D.l_6^2$

D: Mật độ phụ tải (kVA/km²) K: Hằng số tốn thất điện áp (%U_{4m} - km) U_{đm}: Điện áp

Điện trở

Điện trở một chiều (Ω/m): $R_0 = \frac{\rho}{r}$ Điện trở thay đổi theo nhiệt độ:

 ρ : Điện trở suất của dây dẫn (Ω .m) $R_t = R_0[1 + a(t - t_0)]$ F: Thiết diện dây dẫn (m²)

t₀: Nhiệt độ thiết kế (20°C) R_0 : Điện trở ở t_0 (Ω) α: Hệ số nhiệt của điện trở

Điện trở xoay chiều: mật độ dòng điện phân bố không đều do hiệt ứng bề mặt, Rxc > Rdc. Ở tần số 50Hz, sự khác nhau không đáng kể (\sim 0+2%) nêu coi Rxc \sim Rdc rong thiết kế, tra điện trở đơn vị r_0 do nhà sản xuất cung cấp. $R_0 = r_0$

K_s (%)

cae mach chac mang (theo	icej				Macii dien sin	II IIOą	
		DF			Sinh hoạt (số hộ)	Ks	
Phụ tải	Sinh hoạt	Dịch vụ	Chung	Công nghiệp	2-4	1	
					5-9	0.78	
Between individual users	2.00	1.46	1.45		10 - 14	0.63	
Between transformers	1.30	1.30	1.35	1.05	15 - 19	0.53	
Between feeders	1.15	1.15	1.15	1.05	20 - 24	0.49	
Between substations	1.10	1.10	1.10	1.10	25 - 29	0.46	
Erom usors to transformers	2.00	1.46	1 44		25 25	0.40	

2.18 2.24


1. Sơ đồ thay thế đường dây

 $L = \frac{\mu_0}{8\pi} \bigg(1 + 4 ln \frac{D_m}{r} \bigg) = 2 \times 10^{-4} ln \frac{D_m}{0.779 r}$



μ₀ : Từ thẩm của không khí (4π.10⁻⁴H/km) r: Bán kính dây dẫn (m)
D_m: Khoảng cách trung bình hình học (GMD) (m)

 $D_{m} = \sqrt[3]{(D_{ab} \times D_{bc} \times D_{ac})}$ D_{ab}, D_{bc}, D_{ac} : Khoảng cách giữa các pha Trong thiết kế, tra điện kháng đơn vị x_0 do nhà sản xuất cung cấp.



Phương pháp hệ số vượt trước: Tỷ số giữa nhịp độ phát triển năng lượng với nhịp độ phát triển của toàn bộ nên kinh tế quốc dân (thường lấy 5 – 10 nàm). Xác định hệ số vựch trước, từ đó xác định dực điện năng ở năm dự bào, phụ thuộc: xu hướng sử dụng điện, tiến bộ KHKT... Phương pháp hệ số vựch trước chi hệu lên được xu thể phát triển trong tương lai với mức độ chính xác không cao lầm.

Phương pháp tính trực tiếp: Xác định nhu cầu diện năng của năm dự báo dựa trên tổng sản lượng của các ngành kinh tế năm đó và suất tiểu hao diện năng cho một dón vị sản phẩn. Phương pháp náy cho ta kết quá chính xác với điều kiện nên kinh tế phát triển có kế hoạch và ổn định. Phương pháp này thường dùng cho các dự báo ngắn hạn khi biết tương đổi rõ các yếu tố của dự báo.

Phương pháp ngoại suy theo thời gian: nghiên cứu sự diễn biến của nhu cầu điện păng trong quấng thời gian quá khứ tượng đối ổn định tim ra cầu điện năng trong quãng thời gian quá khứ tương đối ổn định, tìm ra quy luật phát triển của nó rồi kéo dài sự phát triển đó cho tương lai.

Ví dụ qui luật phát triển có dạng hàm mũ biểu diễn như sau:

 $A_t = A_0 (1 + \alpha)^t$

Trong đó:

α : tốc độ phát triển bình quân hàng năm
t : thời gian dự báo
A₀ : điện năng ở năm chọn làm gốc

At : điện năng dự báo ở năm thứ t

Phương pháp tương quan: lập quan hệ giữa tổng nhu câu diện năng với các chi số của nền kinh tế quốc dân như tổng sản lượng của một ngành (ví dụ công nghiệp...) từ số liệu trong quá khứ. Từ đó nếu có dự bác của tổng sản lượng ngành dó thì sẽ suy ra nhu cầu diện năng cho năm dự báo.

Phương pháp đổi chiếu: Phương pháp này so sánh đối chiếu với sự phát triển nhu cầu điện năng của các nước có hoàn cảnh tương tự. Phương pháp này đơn giản và thích hợp cho dự báo ngắn hạn.

 $C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D_m}{n}} = \frac{10^{-9}}{18 \times \ln \frac{D_m}{n}} \quad \text{(F/km)} \; ; \quad \; X_c = \frac{1}{2\pi f C} \quad \text{(Ω/km)}$

 ϵ_0 : Khoảng cách không gian ($\epsilon_0 = \frac{1}{36 \times \pi \times 10^9}$ F/m) r: Bán kính ngoài của dây dẫn (m) D_m : Khoảng cách trung binh hình học giữa các dây dẫn (GMD) (m) Điện dẫn

Tổn thất công suất trên MBA gồm có 2 thành phần - Tổn thất công suất không tải (tổn hao sắt)

 $\Delta S_0 = m(\Delta P_0 + j\Delta Q_0)$ Tổn thất công suất có tải (tổn hao đồng)

 ${\rm R_b} = \Delta {\rm P_N}. \frac{U_{\rm cdm}^2}{{\rm S_{dmBA}^2}} ~~ X_b = \frac{U_N \%.~U_{\rm cdm}^2}{100 S_{\rm dum, 2}} \label{eq:Rb}$ $\Delta Q_0 = \frac{I_0\%.\,S_{dmBA}}{100}$

 $Z_{mB} = \frac{1}{m} \cdot \frac{P^2 + Q^2}{V^2} \cdot (R_b + jX_b)$ Nếu MBA có U_{cơm} = V (điện áp định mức của mạng điện)

 $\Delta P = m \times \Delta P_0 + \frac{1}{m}$, ΔP_N , $\frac{S^2}{S_{\mathrm{clmBA}}^2}$ $\Delta Q = m \times \frac{I_0\% \times S_{dmBA}}{100} + \frac{1}{m} \times \frac{U_N\% \times S^2}{100S_{dmBA}}$ ΔP_{Nr} ΔP₀: Tổn thất có tải và không tải U_N%: Điện áp ngắn mạch (%) I₀: Dòng điện không tải (từ trưề

 $\Delta S_{BA} = \Delta P + j\Delta Q$