# Kỹ thuật cảm biến


Cảm biến tự phát nguồn








• Cấu trúc của vật liệu kim loại:




- atoms
- free electrons



 Hiệu ứng Peltier: Khi hai kim loại M và N khác nhau về mặt bản chất khi tiếp xúc với nhau thì giữa hai kim loại tồn tại một hiệu điện thế






- Hiệu ứng Thomson: trong một vật dẫn đồng nhất, giữa hai điểm M và N có nhiệt độ khác nhau sẽ sinh ra một sức điện động. Sức điện động này chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật dẫn và nhiệt độ ở hai điểm M và N:


$$E_{\theta} = \int_{t_1}^{t_2} \sigma dt$$

với: σ - hệ số Thomson với vật liệu cho trước














#### Hiệu ứng Seebeck:


Nếu có hai dây dẫn khác nhau  $(k_1, k_2)$  (như hình 7.28a) nối với nhau tại hai điểm  $t_1$  và  $t_2$  và một trong hai điểm đó (ví dụ điểm  $t_1$ ) được đốt nóng thì trong mạch sẽ xuất hiện một dòng điện gây ra bởi sức điện động nhiệt điện.



Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN











$$E_{K_1K_2}(t_1,t_2) = E_{K_1K_2}(t_1) + E_{K_1K_2}(t_2) + \int_{t_1}^{t_2} (\sigma_{K_1} - \sigma_{K_2}) dt$$

Sức điện động này phụ thuộc vào nhiệt độ  $t_1$ ,  $t_2$  và có thể biểu diễn dưới dạng:

$$E_{K_1K_2}(t_1,t_2)=e_{K_1K_2}(t_1)-e_{K_1K_2}(t_2)$$

Nếu ở một đầu giữ nhiệt độ không đổi  $(t_2)$  và đầu kia  $(t_1)$  đặt ở môi trường đo nhiệt đô ta có:


$$E_{K_1K_2}(t_1,t_2)\sim E_1(t_1)$$


đầu  $t_1$  gọi là đầu làm việc,  $t_2$  là đầu tự do.




Vỏ chống nước cho

## Cảm biến cặp nhiệt (








Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

аны ауанаынку **Weld Pad Probes** 

PD90




Đào Đức Thinh - BM Kỹ thuật đo và THCN



Các kiểu cặp nhiệt điện:


IEC 584-1, EN 60 584-1	Type Designation
iron - constantan (Fe-Con or Fe-CuNi)	J
copper - constantan (Cu-Con or Cu-CuNi)	T
nickel chromium - nickel (NiCr-Ni)	K
nickel chromium - constantan (NiCr-Con or NiCr-CuNi)	Е
nicrosil - nisil (NiCrSi-NiSi)	N
platinum rhodium - platinum (Pt10Rh-Pt)	S
platinum rhodium - platinum (Pt13Rh-Pt)	R
platinum rhodium - platinum (Pt30Rh-Pt6Rh)	В



Ký hiệu	Ký hiệu hinh thức	Vật liệu cấu thành	Dạc điểm cần lưu tâm		
В	-	Patin Rhodium 30- Platin.Rhomdium 6	Dây dương như là hợp kim 70%Pt, 30% Rh. Dây âm là hợp kim 94%Pt, 6% Rh. Loại B bền hơn loại R, giai đo nhiệt độ đến 1800°C, con các đặc tính khác th× như loại		
R	-	PtRh 13 - Pt	R Dây dương là loại hợp kim 87% Pt, 13% Rh. Dây âm là Pt nguyên chất. Cặp này rất chính xác, bền với nhiệt và ổn định. Không nên dùng ở nh÷ng môi trường có hơi kim		
S	-	PtRh10-Pt	loại Dây dương là hợp kim 90% Pt, 10%Rh. Dây âm là Pt nguyên chất. Các đặc tính khác như loại R		
K	CA	Cromel-Alumel	Dây dương là hợp kim gồm chủ yếu là Nivà Cr. Dây âm là hợp kim chủ yếu là Ni. Dùng rộng rãi trong Công nghiệp, bền với môi trường oxy hoá. Không được dùng ở môi trường có CO, SO <sub>2</sub> hay khí S có H		
Е	CRC	Cromel- Constantan	Dây dương nư đối với loại K. Dây âm như loại J. Có sức địên động nhiệt điện cao và thường dùng ở môi trường acid		



Thermocouple		Maximum temperature	defined up to
Fe-Con	J	750°C	1200°C
Cu-Con	Т	350°C	400°C
NiCr-Ni	K	1200°C	1370°C
NiCr-Con	Е	900°C	1000°C
NiCrSi-NiSi	N	1200°C	1300°C
Pt10Rh-Pt	S	1600°C	1540°C
Pt13Rh-Pt	R	1600°C	1760°C
Pt30Rh-Pt6Rh	В	1700°C	1820°C



Туре	Common name	Color code	M.P. (°C)	Recommended range, (°C) <sup>d</sup>	emf at 400°C, (mV)	Uncertainty, +/– Special tolerance Normal tolerance	ρ (μΩ-cm)
В	_	Browna	1810	870 to 1700	0.787	0.25%	34.4
BX	_	Gray <sup>a</sup>	_	_		0.50%	_
BP	Pt30Rh	Gray	1910	_		_	18.6
BN	Pt6Rh	Red	1810	_	_	_	15.8
E EX EP EN	— Chromel <sup>b</sup> Constantan	Brown <sup>a</sup> Purple <sup>a</sup> Purple Red	1270 — 1430 1270	–200 to 870 —	28.946 — —	1.0°C or 0.40% 1.7°C or 0.50% —	127 — 80 46
J		Brown <sup>a</sup>	1270	0 to 760	21.848	1.1°C or 0.40%	56
JX	_	Whitea		_		2.2°C or 0.75%	_
JP	Iron	White	1536	_	_	_	10
JN	Constantan	Red	1270	_		_	46
K KX KP	— — Chromel	Brown <sup>a</sup> Yellow <sup>a</sup> Yellow	1400 — 1430	–200 to 1260 —	16.397 —	1.1°C or 0.40% 2.2°C or 0.75%	112 
KN	Alumel <sup>b</sup>	Red	1400	_	_	_	31


Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN





N	_	Browna	_	0 to 1260	12.974	1.1°C or 0.40%	
NX	_	Orangea	_			2.2°C or 0.75%	_
NP	Nisil	Orange			_	_	_
NN	Nicrosil	Red					
R	_	Brown <sup>a</sup>	1769	0 to 1480	3.408	0.6°C or 0.10%	29
RX	_	Green <sup>a</sup>	_	_		1.5°C or 0.25%	
RP	Pt13Rh	Green	1840	_	_		19
RN	Pt	Red	1769	_		_	10
S	_	Browna	1769	0 to 1480	3.259	0.6°C or 0.10%	30
SX	_	Green <sup>a</sup>	_	_		1.5°C or 0.25%	_
SP	Pt10Rh	Green	1830	_	_		20
SN	Pt	Red	1769	_		_	10
T	_	Browna	1083	-200 to 370	20.810	0.5°C or 0.40%	48
TX	_	Bluea	_	_		1.0°C or 0.75%	_
TP	Copper	Blue	1083	_		_	2
TN	Constantan	Red	1270	_		_	46

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN



Phương trình biến đổi của cặp nhiệt điện trong trường hợp chung, một cách gần đúng có thể biểu diễn dưới dạng:


$$E_T = A.t + B.t^2 + C.t^3$$

với:  $E_T$  - sức điện động nhiệt điện.


t - hiệu nhiệt độ giữa đầu công tác và đầu tự do.

A, B, C - các hằng số phụ thuộc nhiệt độ của dây làm cặp nhiệt điện.


Voltage/mV







 Một vấn đề nảy sinh là khi đo bằng voltage meter là phát sinh các chuyển tiếp A-C và B-C.









• Bù nhiệt độ đầu tự do cho cặp nhiệt:







Đưa đầu tự do về nhiệt độ cố định ( 0 độ C)



Sử dụng nước đá đang tan:




Sử dụng mạch điện tử:





Bù bằng cầu nhiệt điện trở:







Mạch bù nhiệt độ đầu tự do được thực hiện bằng 1 mạch cầu 4 nhánh trên ấy có một nhiệt điện trở, hoạt động của nó như sau:  $0^{\circ}$ C 4 nhánh của cầu cân bằng điện áp ở đường chéo cầu  $\Delta U$ =0, khi nhiệt độ ở trên đầu hộp nối dây tức là nhiệt độ đầu tự do thay đổi:

$$\Delta U = \frac{U_{CC}}{4} \frac{\Delta R_{T}}{R_{T}} = \frac{U_{CC}}{4} \alpha t_{td}$$


Ta lại có

$$\mathbf{E}_{\mathrm{T}} = \mathbf{K}_{\mathrm{T}} \left( \mathbf{t}_{\mathrm{n\acute{o}ng}} \text{-} \ \mathbf{t}_{\mathrm{t\acute{\psi}do}} \right) = \mathbf{K}_{\mathrm{T}} \ \mathbf{t}_{\mathrm{n\acute{o}ng}} \ \text{-} \mathbf{K}_{\mathrm{T}} \mathbf{t}_{\mathrm{t\acute{\psi}do}}$$

Để bù ảnh hưởng của nhiệt độ đầu tự do ta có


$$K_{T}t_{tudo} = \frac{U_{CC}}{4}\alpha t_{tudo} \rightarrow U_{CC} = \frac{4K_{T}}{\alpha}$$












Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN








Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN






Bù bằng vi điều khiển:







Sử dụng dây bù cho cạp nhiệt







$$I = \frac{E_T}{R_{CT} + R_{ND} + R_d}$$

với: E<sub>T</sub> - sức điện động nhiệt điện

R<sub>CT</sub> - điện trở của milivônmét

 $R_{\rm ND}$  - điện trở cặp nhiệt điện

R<sub>d</sub> - điện trở đường dây.


Điện áp rơi trên milivônmét:

$$U_{CT} = E - I(R_{ND} + R_d) = \frac{E.R_{CT}}{R_{CT} + R_{ND} + R_d}$$



 Để giữ cho sai số nhỏ thì điện trở vào cuả mạch đo phải lớn.







#### Hinh 1.2

 $\boldsymbol{I}_{\mathrm{A}}$  và  $\boldsymbol{U}_{\mathrm{H}}$  - Tín hiệu ra một chiều và nguồn cung cấp.

 Cặp nhiệt ngẫu cầu 2- Đầu vào của mạch

3- Đầu lạnh của cặp nhiệt

4- nguồn dòng hằng

5- Điện áp một chiều khuếch đại7- điều chỉnh điện áp

6- Modul ra







- Ung dung:
  - Để đo nhiệt độ chủ yếu với nhiệt độ cao.
  - Đo các đại lượng không điện khác thông qua nhiệt độ





Ánh sáng có tính chất sóng và hạt:

$$Q_{\phi} = hv$$

với:  $h - hằng số planck (h = 6,6256.10^{-34} Js)$ 

v - tần số của sóng ánh sáng

Một điện tử được giải phóng khi:

$$Q_{\phi} \ge Q_e \iff v \ge \frac{Q_e}{h} \iff \lambda \le \frac{hc}{Q_e}$$





 Bước sóng lớn nhất có thể gây ra hiện tượng quang điện:


$$\lambda_{\text{max}} = \frac{hc}{Q_e} = \frac{1,237}{Q_e} (\mu m)$$



Đèn sợi đốt: là một bóng đèn thủy tinh trong chứa chất khí hiếm hoặc halôgen và có sợi đốt làm bằng vônfram. Ánh sáng đèn sợi đốt nằm trong vùng nhìn thấy. Ưu điểm của đèn sợi đốt là thông lượng lớn, dải phổ rộng và có thể thay đổi được. Nhược điểm là quán tính lớn, thời gian sử dụng ngắn và dễ vỡ.



Điốt phát quang - LED (Light Emiting Diode): là các đèn điốt, năng lượng được giải phóng do sự tái hợp điện tử - lỗ trống ở phần chuyển tiếp P-N làm phát sinh các phôtôn. Ưu điểm của điốt phát quang là thời gian hồi đáp nhỏ (cỡ ns) do vậy có thể điều chế được ở tần số cao bằng nguồn nuôi, phổ ánh sáng hoàn toàn xác định, kích thước nhỏ, công suất tiêu thụ bé, độ tin cậy cao, độ bền tốt. Nhược điểm là thông lượng nhỏ (cỡ mW) và nhạy với nhiệt độ.




Laze - Laser (Light Amplification by Stimulated Emission Radiation): là nguồn đơn sắc, độ chói lớn, rất định hướng tính liên kết mạnh (cùng phân cực và cùng pha) do vậy khi các bức xạ chồng chéo lên nhau chúng tạo thành một sóng duy nhất và xác định. Ưu điểm: laze có bước sóng đơn sắc hoàn toàn xác định, thông lượng lớn, chùm tia mảnh, độ định hướng cao và truyền đi xa.



*Tế bào quang điện (photo-cell):* tế bào quang điện là phần tử quang điện sử dụng *hiệu ứng quang điện ngoài*, đó là một đèn chân không hoặc có khí. Dưới tác dụng của dòng ánh sáng catốt sẽ phát xạ các điện tử.

Sự phát xạ điện tử diễn ra theo các giai đoạn: hấp thụ phôtôn và giải phóng điện tử. Các điện tử được giải phóng di chuyển lên bề mặt và dưới tác dụng của điện trường các điện tử sẽ di chuyển theo một hướng nhất đinh.


Tùy theo cấu tạo và nguyên lý làm việc người ta phân thành 3 loại tế bào quang điện: tế bào quang điện chân không, đèn iôn khí và bộ nhân quang điện.



Các vật liệu sử dụng làm photo catốt của tế bào quang điện là: AgOCs nhạy với vùng hồng ngoại; Cs<sub>3</sub>Sb, (Cs)Na<sub>2</sub>KSb, K<sub>2</sub>CsSb: nhạy với ánh sáng nhìn thấy và vùng tử ngoại; Cs<sub>2</sub>Te, Rb<sub>2</sub>Te, CsT: nhạy trong vùng tử ngoại.




Tế bào quang điện chân không: là một ống hình trụ được hút chân không tới áp suất  $10^{-6} \div 10^{-8}$ mmHg. Trong ống đặt một catốt có khả năng phát xạ khi được chiếu sáng và một anốt. Hình dạng và vị trí của các điện cực được thiết kế sao cho catốt có thể hấp thụ tối đa thông lượng ánh sáng chiếu tới mà không bị anốt che tối nhưng vẫn thu được tối đa số điện tử phát xạ từ catốt:



Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN












Nguyên lý làm việc: dựa trên hiện tượng thay đôi độ dân phụ thuộc vào ánh sáng của lớp tiếp giáp P-N của các chất bán dẫn





Khi không có điện áp đặt lên tiếp giáp P-N thì dòng điện qua tiếp giáp bằng không (I = 0). Dòng điện I lúc này là tổng của hai dòng điện ngược chiều nhau và bằng nhau đó là *dòng khuếch tán các hạt cơ bản* sinh ra khi ion hoá tạp chất (lỗ trống trong bán dẫn loại p và điện tử trong bán dẫn loại n) và *dòng hạt dẫn không cơ bản* (điện tử trong bán dẫn loại p và lỗ trống trong bán dẫn n) do kích thích nhiệt.



Khi đặt lên điốt (lên tiếp giáp P-N) điện áp ngược U<sub>d</sub> thì chiều cao của hàng rào điện thế và bề rộng vùng nghèo thay đổi làm cho dòng điện I thay đổi theo. Khi đó I được gọi là dòng điện ngược (dòng điện rò), có chiều từ K đến A của điốt và có giá trị tính bằng:

$$I = I_0 - I_0 \cdot \exp \left[ -\frac{U_d}{(KT/q)} \right]$$

với:  $U_d$  - điện áp đặt lên điốt;  $I_0$  - dòng điện tối






Với điện áp ngược đạt giá trị đủ lớn  $(U_d >> KT/q)$ , cỡ 26mV tại T=300K) thì chiều cao hàng rào thế tăng đến mức dòng khuếch tán của các hạt dẫn cơ bản trở nên rất nhỏ có thể bỏ qua và chỉ còn lại dòng các hạt dẫn không cơ bản, dòng điện này gọi là dòng ngược (dòng rò) của điốt  $I_r$ :

$$I_r = I_0$$






Khi đó nếu chiếu vào điốt dòng ánh sáng có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ngưỡng ( $\lambda < \lambda_0$ ) thì sẽ xuất hiện các cặp điện tử-lỗ trống và dưới tác dụng của điện trường chúng di chuyển theo hướng của các hạt dẫn không cơ bản tạo ra dòng điện gọi là *dòng quang điện I<sub>p</sub>* làm tăng dòng điện ngược I<sub>r</sub>

$$I_r = I_0 + I_p$$

$$I_{P} = \frac{q \, \eta(1 - R) \exp(-\lambda X)}{hc} \, \lambda \phi_{o}$$



• Chế độ quang dẫn:








$$I_r = I_0 + I_p$$
 
$$I_0 << I_p \text{ nên ta có:} \qquad \qquad I_r \approx I_p$$

$$E = U_R + U_d$$
;  $U_R = R.I_r$ 

$$I_r = \frac{E - U_d}{R}$$

 $U_R$  tỉ lệ với thông lượng ánh sáng  $\Phi$ :

$$U_R = f(\Phi)$$



- Chế độ hở mạch  $(U_h)$ : khi điốt bị chiếu sáng thì dòng quang điện  $I_p$  tăng làm cho hàng rào thế giảm đi một lượng  $\Delta U_b$ , do đó dòng các hạt dẫn cơ bản tăng lên để đảm bảo cân bằng giữa dòng hạt dẫn cơ bản và không cơ bản sao cho  $I_r = 0$ . Khi đó nếu trong tối (ánh sáng yếu)  $I_p << I_0$  thì:

$$U_h = \frac{KT}{q} \cdot \frac{I_p}{I_0}$$



Còn khi thông lượng ánh sáng mạnh  $I_p >> I_0$  thì:

$$U_h = \frac{KT}{q} \cdot \log \frac{I_p}{I_0}$$

lúc này  $U_h$  có giá trị tương đối lớn  $(0,1\div0,6V)$  nhưng quan hệ giữa  $U_h$  và  $\Phi$  có dạng hàm lôgari $^t$ 





 Chế độ ngắn mạch thì dòng lp tỉ lệ với thông lượng ánh sáng.





$$S_{\lambda} = \frac{\Delta I_p}{\Delta \Phi} = \frac{q.\eta.(1-R).\exp(-\alpha X)}{hc}.\lambda = f(\lambda,\eta,\alpha)$$

q - điện tích;

η - hiệu suất lượng tử,


R - hệ số phản xạ;  $\alpha$  - hệ số hấp thụ














#### **PHOTOVOLTAIC**

- Zero Bias
- No "Dark" Current
- Linear
- Low Noise (Johnson)
- Precision Applications

#### **PHOTOCONDUCTIVE**

- Reverse Bias
- Has "Dark" Current
- Nonlinear
- Higher Noise (Johnson + Shot)
- High Speed Applications






- Ứng dụng:
  - Cảm biến vị trí.
  - Encoder và thước mã.
  - Đo cường độ ánh sáng.
  - Ghép quang cách li tín hiệu
  - •



Transistor quang







$$I_{P} = \frac{q \eta (1 - R) \exp(-\lambda X)}{hc} \lambda \phi_{o}$$

$$I_c = (\beta + 1)I_r = (\beta + 1)I_o + (\beta + 1)I_p$$