Bộ định thời và ngắt (tiếp)

TS Nguyễn Hồng Quang



Electrical Engineering

1

Khái niệm về ngắt

• Khái niệm và định nghĩa

8

Electrical Engineering

7.2.1. Hệ thống kích hoạt theo sự kiện (Event-drive System)

- Là hệ thống có khả năng đáp ứng lại với các sự kiện xảy ra trong hệ
- Các công việc mà hệ thống đáp ứng lại các sự kiện gọi là dịch vụ cho sự kiện (event service)



Electrical Engineering

3

7.2.1 Hỏi vòng

• Ví dụ về hệ thống điều khiển sự kiện

8

Electrical Engineering

7.2.1 Khái niệm về ngắt – Hỏi vòng

- Một số đặc điểm của hỏi vòng (polling):
 - Cấu trúc hệ thống đơn giản
 - Các sự kiện bình đẳng, không phân cấp bậc
 - Thời gian phản ứng 1 sự kiện phụ thuộc nhiều yếu tố
 - Nếu sự kiện mới thêm vào, thời gian vòng quét dài ra



Electrical Engineering


5

7.2.2. Định nghĩa Ngắt của Vi điều khiển

- Ý tưởng: Sự xuất hiện của một sự kiện làm "ngắt" tiến trình thực hiện chương trình chính, dừng lại và thực hiện một tiến trình khác.
- Chương trình mới gọi là chương trình dịch vụ ngắt – Interrupt Service Routine (ISR)
- ISR sau khi kết thúc, điều khiển lại trở về chương trình chính



Electrical Engineering



7.2.2 Đặc điểm của ngắt

- Ngắt làm chương trình có tính ưu tiên
- Ngắt giúp hệ thống phản ứng nhanh hơn với các sự kiện
- Ngắt làm song song hóa các tác vụ trong chương trình
- Ngắt làm chương trình phức tạp hơn



Electrical Engineering

7.2.3 Các nguyên nhân gây ngắt

- Nguyên nhân ngắt: nguồn ngắt
- Ngắt cứng: nguồn ngắt từ bên ngoài đưa tới
 - Ví dụ: Tín hiệu chuyển từ 1 -> 0 đưa về 1 chân của vi điều khiển (nút bấm)
- Ngắt mềm: nguồn ngắt từ các thiết bị ngoại vi bên trong vi điều khiển
 - Ví dụ: tín hiệu báo tràn bộ định thời



Electrical Engineering

.

7.2.3 Các sự kiện xảy ra ngắt

- Timer 0 tràn (ngắt mềm)
- Timer 1 tràn (ngắt mềm)
- Truyền và nhận tín hiệu nối tiếp (ngắt mềm)
- Sự kiện ngoài 0 (ngắt cứng) P3.2
- Sự kiện ngoài 1 (ngắt cứng) P3.3



Electrical Engineering


7.2.3 Bång Vector ngắt

Nguồn ngắt	Cờ ngắt	Địa chỉ vector
Reset hệ thống	RST	0000Н
Ngắt ngoài 0	IE0	0003H
Bộ định thời 0	TF0	000BH
Ngắt ngoài 1	IE1	0013H
Bộ định thời 1	TF1	001BH
Cổng nối tiếp	TI hoặc RI	0023H


- Đối với mỗi ngắt thì phải có một trình phục vụ ngắt ISR (Interrupt service routine)
- Đối với mỗi ngắt thì có một vị trí cố định trong bộ nhớ để giữ địa chỉ ISR của nó. Nhóm các vị trí nhớ được dành riêng để gửi các địa chỉ của các ISR được gọi là bảng véc tơ ngắt



Electrical Engineering




7.2.3 Thanh ghi điều khiển ngắt



7.2.4 Ví dụ lập trình ngắt cho bộ định thời

- Khi cờ TF được đặt lên 1, lệnh chờ "JNB TF, đích". Vấn đề với phương pháp này, bộ vi điều khiển không thể làm được bất kỳ việc gì khác.
- Sử dụng các ngắt khi cờ TF được bật lên và bộ vi điều khiển bị ngắt và nhảy tới bảng véc tơ ngắt để phục vụ ISR.
- Bằng cách này thì bộ vi điều khiển có thể làm những công việc khác cho đến khi nào nó được thông báo rằng bộ định thời đã quay tràn



7.2.4 Ví dụ

Viết một chương trình để tạo ra một sóng vuông tần số 50Hz trên chân P1.2. XTAL = 11.0592MHz.

```
ORG 0
    LJMP MAIN
    ORG 000BH ;ISR for Timer 0
    CPL P1.2
    MOV
         TL0,#00
    MOV THO, #ODCH
    RETI
    ORG
         30H
;-----main program for initialization
MAIN:MOV TMOD, #00000001B ; Timer 0, Mode 1
    MOV
         TL0,#00
    MOV THO, #ODCH
    MOV IE, #82H ; enable Timer 0 interrupt
    SETB TR0
HERE:SJMP HERE
    END
```

BÁCH KHOA

Electrical Engineering

1:

7.2.4 ISR có kích thước lớn

```
ORG
                   0000H
                            ;vector ngắt của Reset hệ thống
         LJMP
                   MAIN
                            ;nhảy đến chương trình chính
         ORG
                   00xxH
                            ;00xxH là vector ngắt
         LJMP
                   ISR
                            ;nhảy đến chương trình con
         ORG
                   0030H
                            ; địa chỉ bắt đầu của chương trình chính
MAIN:
                            ;chương trình chính bắt đầu
ISR:
                            ;chương trình con dịch vụ ngắt
         RETI
                            ;trở về chương trình chính
```

SACH KHOA

Electrical Engineering

7.2.5 Uu tiên ngắt

- Thanh ghi IP sét lập mức ưu tiên ngắt
- Bít D7 và D6 hay IP.7 và IP.6 chưa dùng.
- Bít D5 hay IP.5 là bít ưu tiên ngắt Timer2 (dùng cho 8052)
- Bít D4 hay IP.4 là bít ưu tiên ngắt cổng nối tiếp
- Bít D3 hay IP.3 là bít ưu tiên ngắt Timer1
- Bít D2 hay IP.2 là mức ưu tiên ngắt ngoài 1
- Bít D1 hay IP.1 là mức ưu tiên ngắt Timer 0
- Bít D0 hay IP.0 là mức ưu tiên ngắt ngoài 0



Electrical Engineering

17

7.2.5 Ví dụ

- Mức ưu tiên ngắt được thiết lập bởi lệnh
 - "MOV IP, #0000 1100B".
- Lệnh "MOV IP, #0000 1100B" lập ngắt ngoài (INT1) và ngắt bộ Timer1 (TF1) có mức ưu tiên cao hơn các ngắt khác.
 - Mức ưu tiên cao nhất: Ngắt ngoài 1 (INT1)
 - Ngắt bộ Timer 1 (TF1)
 - Ngắt ngoài 0 (INT0)
 - Ngắt bộ Timer0 (TF0)
- Mức ưu tiên thấp nhất: Ngắt cổng truyền thông nối tiếp (RI + RT).



Electrical Engineering

7.2.5 Ngắt trong ngắt

- Không ngắt ưu tiên nào bị dừng khi nó đang thực hiên
- Ngắt ưu tiên cao có thể xảy ra khi ngắt ưu tiên thấp đang thực hiện
- Ngắt ưu tiên thấp chỉ có thể xảy ra khi không có ngắt nào thực hiện
- Nếu 2 ngắt cùng xảy ra, ngắt nào ưu tiên cao sẽ thực hiện trước, còn nếu cả hai có cùng mức ưu tiên, ngắt nào đến trước sẽ thực hiện trước



Electrical Engineering

19

7.2.5 Ví dụ

```
ORG 0000H
             LJMP MAIN
; - - Trình ISR đối với Timer1 để tạo ra xung vuông
             ORG 001BH
                                ; Địa chỉ ngắt của Timer1 trong bảng véc tơ ngắt
             LJMP ISR-T1
                                       ; Nhảy đến ISR
             ORG 0030H
                                       ; Sau bảng véc tơ ngắt
MAIN:
             MOV TMOD, #10H
                                       ; Chọn Timer1 chế độ 1
             MOV PO, #0FFH
                                       ; Chọn cống P0 làm đầu vào nhận dữ liệu
             MOV TL1, #018H
                                       ; Đặt TL1 = 18 byte thấp của - 1000
             MOV TH1, #0FCH
                                       ; Đặt TH1 = FC byte cao của - 1000
             MOV IE, #88H
                                       ; IE = 10001000 cho phép ngắt Timer1
             SETB TR1
                                       ; Khởi động bộ Timer1
BACK:
             MOV A, P0
                                       ; Nhận dữ liệu đầu vào ở cống P0
             MOV P1, A
                                        ; Chuyển dữ liệu đến P1
             SJMP BACK
                                       ; Tiếp tục nhận và chuyến dữ liệu
ISR-T1:
                                       ; Dừng bộ Timer 1
             CLR P2.1
                                       ; P2.1 = 0 bắt đầu xung mức thấp
             MOV R2,#4
                                       ; 2 chu kỳ máy MC (Machine Cycle)
HERE:
             DJNZ R2, HERE
                                       ; 4 \times 2 MC = 8 MC
             MOV TL1, #18H
                                       ; Nap lại byte thấp giá trị
                                                                  2 MC
             MOV TH1, #0FCH
                                        ; Nạp lại byte cao giá trị
                                       , Khởi động Timer 1 1 MC
             SETB TR1
                                       ; P2.1 = 1 bật P2.1 trở lại cao
             SETB P2.1
             RETI
                                        ; Trở về chương trình chính
```

Electrical Engineering

7.2.6 Ngắt cứng ngoài

- 8051 có hai ngắt phần cứng ngoài là INT0 và INT1.
- Tương ứng với chân P3.2 và P3.3 và địa chỉ của chúng trong bảng véc tơ ngắt là 0003H và 0013H.
- Có hai mức kích hoạt cho các ngắt phần cứng ngoài: Ngắt theo mức và ngắt theo sườn.



Electrical Engineering


2

7.2.6 Ngắt theo mức

- Chân INT0 và INT1 bình thường ở mức cao nếu một tín hiệu ở mức thấp đặt vào thì thực hiện ngắt.
- Tín hiệu mức thấp tại chân INT phải mất đi trước khi lệnh cuối cùng của trình phục vụ ngắt RETI
- Nếu không một ngắt khác sẽ lại được tạo ra. Hay nói cách khác, nếu tín hiệu ngắt mức thấp không được lấy đi khi ISR kết thúc thì nó không thể hiện như một ngắt khác



Electrical Engineering



7.2.6 Ngắt theo sườn

- Thanh thi TCON giữ các bít cờ ITO và IT1 xác định chế độ ngắt theo sườn hay ngắt theo mức của các ngắt phần cứng INO và IN1 là các bít DO và D2 của thanh ghi TCON tương ứng.
- Khi bật lại nguồn thì TCON.0 (IN0) và TCON.2 (IN1) đều ở mức thấp (0) nghĩa là các ngắt phần cứng ngoài của các chân INT0 và INT1 là ngắt theo mức thấp.
- Bằng việc chuyển các bít TCON.0 và TCON.2 lên cao qua các lệnh "SETB TCON.0" và "SETB TCON.2" thì các ngắt phần cứng ngoài INT0 và INT1 trở thành các ngắt theo sườn.



Electrical Engineering

7.2.6 Thanh ghi TCON

- Bít TF1 hay TCON.7 là cờ tràn của bộ Timer1. Nó được lập bởi phần cứng khi bộ đếm/ bộ định thời 1 tràn, nó được xoá bởi phần cứng khi bộ xử lý chỉ đến trình phục vụ ngắt.
- Bít TR1 hay TCON.6 là bít điều khiển hoạt động của Timer1. Nó được thiết lập và xoá bởi phần mềm để bật/ tắt Timer1.
- Bít TF0 hay TCON.5 tương tự như TF1 dành cho Timer0.
- Bít TR0 hay TCON.4 tương tự như TR1 dành cho Timer0.
- Bít IE1 hay TCON.3 cờ ngắt ngoài 1 theo sườn. Nó được thiết lập bởi CPU khi sườn ngắt ngoài (chuyển từ cao xuống thấp) được phát hiện. Nó được xóa bởi CPU khi ngắt được xử lý. Lưu ý: Cờ này không chốt những ngắt theo mức thấp.
- Bít IT1 hay TCON.2 là bít điều khiển kiểu ngắt. Nó được thiết lập và xoá bởi phân mềm để xác định kiểu ngắt ngoài theo sườn xuống hay mức thấp.
- Bít IE0 hay TCON.1 tương tự như IE1 dành cho ngắt ngoài 0.
- Bít IT0 hay TCON.0 tương tự như bít IT1 dành cho ngắt ngoài 0.



Electrical Engineering

2

7.2.6 Lưu ý

- Khi các trình phục vụ ngắt ISR kết thúc (nghĩa là trong thanh ghi thực hiện lệnh RETI). Các bít này (TCON.1 và TCON.3) được xoá để báo rằng ngắt được hoàn tất và 8051 sẵn sàng đáp ứng ngắt khác trên chân đó. Để ngắt khác được nhận và thì tín hiệu trên chân đó phải trở lại mức cao và sau đó nhảy xuống thấp để được phát hiện như một ngắt theo sườn.
- Trong thời gian trình phục vụ ngắt đang được thực hiện thì chân INTn bị làm ngơ không quan tâm đến nó có bao nhiều lần chuyển dịch từ cao xuống thấp. TCON.1 và TCON.3 chỉ bị xoá bởi lệnh RETI là lệnh cuối cùng của ISR. Do vậy, sẽ không báo giờ cần đến các lệnh xoá bít này như "CLR TCON.1" hay "CLR TCON.3" trước lệnh RETI trong trình phục vụ ngắt đối với các ngắt cứng INTO và INT1.



Electrical Engineering

7.2.7 Các lệnh dùng bảo vệ

PUSH ACC Các thanh ghi cần bảo vệ

PUSH PSW •PSW

POP PSW •DPTR (DPH/DPL)

POP ACC •PSW

•ACC

 $\bullet B$

•Registers R0-R7



Electrical Engineering

2

7.2.7 Bảo vệ thanh ghi khi xảy ra ngắt

CLR C ;Clear carry
 MOV A,#25h ;Load the accumulator with 25h

ADDC A,#10h; Add 10h, with carry

• Ngắt có thể làm thay đổi giá trị thanh ghi



Electrical Engineering

7.2.7 Các lỗi khi sử dụng ngắt

- Quên không bảo vệ thanh ghi
- Quên không trả lại giá trị sau khi kết thúc ngắt
- Trả về ngắt dùng ret thay vì dùng reti



Electrical Engineering