
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN



CẢM BIẾN VÀ XỬ LÝ TIN HIỆU





Nguyễn Thị Huế BM: Kĩ thuật đo và Tin học công nghiệp

Nội dung môn học



- Chương 1: Tổng quan về cảm biến và Các mạch xử lý trong đo lường
- Chương 2:Chuyển đối nhiệt điện
- Chương 3: Chuyến đối điện trở
- Chương 4: Cảm biến tĩnh điện(áp điện, điện dung)
- Chương 5: Chuyển đổi điện từ
- Chương 6: Chuyển đổi tĩnh điện Chuyển đổi điện tử và ion
- Chương 7: Chuyển đổi hóa điện
- Chương 8: Chuyển đổi khác
- Chương 9: Cảm biến đo lưu lượng

3/8/2021

Tài liệu tham khảo



> Sách:

3/8/2021

- ❖ Kĩ thuật đo lường các đại lượng điện tập 1,2- Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế....
- ❖ Đo lường điện và các bộ cảm biến: Ng.V.Hoà và Hoàng Si Hồng
- Bài giảng và website:
 - Bài giảng kĩ thuật đo lường và cảm biến-Hoàng Sĩ Hồng.
 - ❖ Bài giảng Cảm biến và kỹ thuật đo: P.T.N.Yến, Ng.T.L.Huong, Lê Q. Huy
 - ❖ Bài giảng MEMs ITIMS BKHN
- Website: sciendirect.com/sensors and actuators A and B

3



Khái niệm:

- Là số lượng về thể tích hoặc khối lượng di chuyển được của chất lưu trong một đơn vị thời gian.
- Đôi khi lưu lượng được tính tổng để tính toán số lượng vật liệu chảy qua.
- ❖ Tốc độ dòng chảy là cự ly di chuyển được của chất lưu trong một đơn vị thời gian.



- Dơn vị:
 - ❖ Hệ Anh:
 - ✓ Đo theo đơn vị thể tích: gpm (gallons/minute)
 - ✓ Đo theo đơn vị trọng lượng: lbs/phút
 - ✓ Đo theo đơn vị tốc độ: ft/phút
 - Lưu lượng nước là 60gpm, một gallons nước nặng 8,33 pounds, nên ở đơn vị trọng lượng là 60*8,33=500 lbs nước/phút
 - ❖ Hệ SI:
 - ✓ Lưu lượng thể tích: m3/h
 - ✓ Lưu lượng khối lượng: kg/h
 - ✓ Đơn vị tốc độ: m/h



- Đơn vị:
 - Lựa chọn dựa trên các yếu tố:
 - ✓ Trạng thái vật liệu (khí, dung dịch, chất rắn)
 - ✓ Đơn vị đo hệ Anh hay hệ SI.
 - ✓ Số lượng vật liệu di chuyển trong một khoảng thời gian là bao nhiêu.




- Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy
 - Ma sát
 - Khối lượng riêng
 - ❖ Độ nhớt
 - Dạng đường ống
 - Khoảng cách di chuyển
 - Khả năng chịu nén của khí



- Các mối quan hệ:
 - Giữa lưu lượng thể tích và lưu lượng khối lượng:
 - Lưu lượng thể tích x khối lượng riêng = Lưu lượng khối lượng
 - Giữa lưu lượng và vận tốc dòng:
 - Lưu lượng thể tích = vận tốc x tiết diện ngang của ống




Các mối quan hệ:





- Các mối quan hệ:
 - Giữa áp suất và vận tốc dòng

Nếu lưu lượng thể tích duy trì không đổi, áp suất giảm khi vận tốc dòng tăng.






■ Trên thực tế, khi lựa chọn thiết bị đo lưu lượng để kiểm soát cho dòng môi chất cần trong ứng dụng đã có rất rất nhiều các **yếu tố khách quan** (vị trí lắp đặt thiết bị đo dòng môi chất, nhiệt độ dòng môi chất/nhiệt độ môi trường xung quanh, môi trường lắp đặt, dải lưu lượng tương thích của dòng môi chất qua ống,tính kinh tế/chất lượng/độ chính xác/tính năng hỗ trợ




Một vấn đề thường xuyên gặp phải trong quá trình lắp đặt thiết bị đo, đặc biệt đồng hồ đo lưu lượng là khoảng cách dòng chảy thẳng trước (upstream) và sau (downstream) thiết bị. Với mỗi một hãng sản xuất đồng hồ đo thì có vị trí lắp đặt tương ứng khác nhau cho thiết bị đo của mình.







Bộ điều tiết kiểu Honeycomb Vane được dùng phổ biến trong hệ thống HVAC hoặc các ứng dụng trong hệ thống xử lý khí nén. Với rất nhiều thiết kế khác nhau và các chất liệu có sẵn





Bộ điều tiết kiểu Perforated Plate thường chọn để ứng dụng trong đường ống dẫn khí đốt tự nhiên hoặc khí sạch khác và các ứng dụng chất lỏng. Việc cài đặt rất đơn giản và không cần mảnh spool, nhưng cũng có thể dễ bị tắc nghẽn trong các đường ống chứa khí bẩn.





■ Bộ điều tiết kiểu **Tube Bundles**và Vanes đã được sử dụng trong nhiều thập niên. Ông bundles rất có hiệu quả trong việc lạo bỏ dòng xoáy, nhưng có xu hướng "đóng băng" các trạng thái vận tốc và do đó không hiệu quả khi điều chỉnh biến dạng dòng chảy






■ Bộ điều tiết kiểu **Tab** là một lựa chọn tốt dùng cho khí sạch hoặc bẩn và chất lỏng vì những thiết kế giảm dần của các tab. Chúng cung cấp những sự kết hợp tuyệt vời để loại bỏ các dòng xoáy và điều chỉnh trạng thái vận tốc đúng với áp suất tối thiểu.



Tab Type





Dụng cụ đo lưu lượng đọc trực tiếp




Rotameter


- Là dụng cụ đo lưu lượng trong ống dẫn kín.
- Cấu tạo:
 - ✓ Gồm một ống thuỷ tinh có đường kính nhỏ dần có chứa phao (còn gọi là cục trọng lượng).
 - ✓ Phao có thể di chuyển tự do trong ống.
 - Óng được gắn vào đường ống theo chiều thẳng đứng, đầu có đường kính nhỏ hướng xuống dưới là lối vào của chất chảy.
 - ✓ Phao có nhiều hình dạng khác nhau như: hình quả rọi, ống chỉ, cầu.

Dụng cụ đo lưu lượng đọc trực tiếp



Rotameter





ĐO LƯU LƯỢNG BẰNG PHAO CHÌM



- Thiết bị gồm một ống hình côn trụ thẳng đứng cho dòng chất lỏng chảy từ dưới lên trên.
- Phao được thả vào trong chất lỏng sẽ tìm được vị trí đứng yên khi nó cân bằng giữa trọng lực và lực đẩy.
- Chiều cao vị trí của phao chìm tỉ lệ với lưu lượng của dòng chảy.
- Trên vành phao, người ta tạo thành rãnh xiên nhỏ làm phao quay quanh trục.

ĐO LƯU LƯỢNG BẰNG PHAO CHÌM

Quan hệ giữa lưu lượng và vị trí của phao:

$$q_m = A_r.C.\sqrt{(\rho_s - \rho_1)\rho_1}$$

Trong đó:

A_r là tiết diện của khe hở tròn

ρ_s Tỉ trọng của phao.

ρ₁ Tỷ trọng chất lỏng.

C Hệ số kể đến lực ma sát.


Cảm biến lưu lượng



- Kiểu chênh áp (DP)
- Kiểu Vortex (tần số dòng xoáy)
- Kiểu siêu âm
- Kiểu từ tính
- Kiểu thế chỗ (PD)
- Kiểu cơ khí:
 - Lưu lượng kế cánh quạt-tuabin (Turbine flowmeters),
 - Lưu lượng kế phao nổi (Variable-area flowmeters)
- Kiểu khối lượng
 - Coriolis Mass Flowmeter
 - Thermal Mass Flowmeter



- Nguyên lý đo lưu lượng bằng chênh áp
- Nguyên tắc thay đổi độ giảm áp suất qua ống thu hẹp
- Các ống "venturi", các tấm "orifice" và các "nozzle" là những thiết bị giảm áp thường được đặt trong đường ống quá trình để đo lưu lượng. Cả ba đều tạo nên một chênh lệch áp suất mà có thể dễ dàng đo được và từ đó tính được lưu lượng thể tích.
- Độ chênh áp suất này phụ thuộc vào lưu lượng chảy qua ống






Nguyên lý:

Dòng chảy có lưu lượng thể tích không đổi đi qua một vùng giới hạn, vận tốc dòng chảy tăng lên. Sự thay đổi về vận tốc làm giảm áp suất tĩnh nơi mà dòng chảy tăng tốc.

Hoạt động:

- Áp suất trên mỗi phía của vùng giới hạn có thể đo được nhờ sử dụng đồng hồ đo áp suất hoặc thiết bị cảm biến áp suất chênh lệch.
- Một đồng hồ áp suất được đặt phía trước vùng giới hạn, và cái còn lại được đặt nơi dòng chảy hẹp nhất và có vận tốc cao nhất



$$z_1 \rho g + \frac{v_1^2 \rho}{2} + P_1 = z_2 \rho g + \frac{v_2^2 \rho}{2} + P_2$$

Trong đó:

z₁,z₂ là chiều cao của dòng quá trình so với đất

ρ Khoi luong rieng.

g gia tốc trọng trường.

v là vận tốc dòng quá trình

P là áp suất dòng quá trình

■ Bổ qua z₁, z₂ ta có:

$$\frac{v_1^2 \rho}{2} + P_1 = \frac{v_2^2 \rho}{2} + P_2$$

$$\frac{\rho}{2}(v_2^2 - v_1^2) = P_1 - P_2$$

Lưu lượng trước và sau lỗ thu hẹp không thay đổi:

$$\mathbf{A}_1 \mathbf{v}_1 = \mathbf{A}_2 \mathbf{v}_2$$

$$\longrightarrow$$

$$v_1 = \frac{A_2}{A_1} v_2$$

$$\frac{\rho}{2}(v_2^2 - (\frac{A_1}{A_2})^2 v_2^2) = P_1 - P_2$$

$$\frac{\rho}{2}v_2^2(1-(\frac{A_1}{A_2})^2) = P_1 - P_2$$

$$v_2 = \sqrt{2} \sqrt{\frac{1}{1 - (\frac{A_1}{A_2})^2}} \sqrt{\frac{(P_1 - P_2)}{\rho}}$$

Lưu lượng chất lỏng chảy qua một đường ống:

$$Q = A.v$$

$$A_2 v_2 = \sqrt{2} A_2 \sqrt{\frac{1}{1 - (\frac{A_1}{A_2})^2}} \sqrt{\frac{(P_1 - P_2)}{\rho}}$$

$$Q = \sqrt{2}A_2 \sqrt{\frac{1}{1 - (\frac{A_1}{A_2})^2}} \sqrt{\frac{(P_1 - P_2)}{\rho}}$$

Lưu lượng chất lỏng chảy qua một đường ống:


$$Q = A.v$$

$$Q = \sqrt{2}A_2 \sqrt{\frac{1}{1 - (\frac{A_1}{A_2})^2}} \sqrt{\frac{(P_1 - P_2)}{\rho}}$$

$$Q = k \sqrt{\frac{(P_1 - P_2)}{\rho}}$$

Đo lưu tốc- hiệu áp suất

- Một trong những phương pháp được dùng rất nhiều trong Công nghiệp là cảm biến hiệu áp suất.
- Trong một ống dẫn chất lỏng hoặc khí, khi có một vật chắn đặt trên ống dẫn thì dòng chảy bị rối và tạo ra một hiệu áp suất trước và sau vật chắn. Theo công thức
- •Berloulli $q_v = k \mu S \sqrt{\frac{h}{\rho}} \qquad \qquad q_g = k \mu S \sqrt{h \rho}$
- q_V lưu tốc tính bằng thể tích của chất lỏng.
- q_α lưu tốc tính bằng trọng lượng của chất lỏng.
- k- Hệ số phụ thuộc vào hình dáng hệ số biến đổi kích thước giữa ống và lỗ chắnvv..
- μ độ nhớt của chất lỏng.
- S- Diện tích của ống dẫn
- h- hiệu áp suất trước và sau lỗ chắn.
- ρ- trọng lượng riêng của chất lỏng.





Ưu điểm:

- Không có thành phần chuyển động.
- OThích hợp với nhiều loại vật liệu (such as air, hydrogen, ethane, methane, nitrous oxide, carbon dioxide, carbonmonoxide, helium, oxygen, argon, propane and neon,...)


Nhược điểm:

Chỉ dùng với vật liệu sạch.



■ Tấm Orifice:


❖ Tấm orifice là dạng thiết bị giới hạn phổ biến nhất dùng cho cảm biến lưu lượng kiểu chênh áp. Một tấm orifice về cơ bản là một tấm kim loại mỏng với lỗ khoan ở giữa. Lỗ khoan phải nhẵn, một vết khía hoặc gờ có thể làm cho kết quả đọc bị sai lệch, tạo ra xoáy cho dòng chảy.





■ Tấm Orifice:


Tấm "orificie" được đặt trong dòng chảy quá trình giữa hai mặt bích nằm trên các ống nằm ngang hay thẳng đứng.






■ Tấm Orifice:

- ❖ Phía vào của tấm "orifice" thường được đánh dấu trên tay cầm của nó. Nó có thể được nhận dạng bằng cách kiểm tra lỗ khoan.
- Thông thường, các tấm "orifice" được đánh dấu các thông tin nhận dạng bên phía mặt vào.





- Tấm Orifice:
 - ❖ Hình dáng lỗ khoan:



Đồng tâm


Lệch tâm

Vòm



■ Tấm Orifice:

❖ Tấm orifice có thể có lỗ hở với hình dáng và vị trí khác nhau phụ thuộc vào tính chất của chất chảy.






■ Tấm Orifice:

Cách xác định vị trí đo áp suất:


Phía áp suất cao đủ xa để không bị ảnh hưởng thay đổi áp suất do lỗ khoan gây ra, phía áp suất thấp ở vị trí tốc độ dòng chảy là cao nhất.

Thông thường ta có hai tỉ lệ sau: D − D/2 hoặc 2½D − 8D với D là đường kính ống.





■ Tấm Orifice:






■ Tấm Orifice:


- ❖ Ưu điểm:
 - ✓ Tạo ra chênh áp cao
 - ✓ Giá thành thấp
 - ✓ Dễ dàng lắp đặt và thay t
- Nhược điểm:
 - ✓ Tăng chi phí về bơm





Óng Venturi:








Ong Venturi:

- * Kém chính xác hơn so với tấm Orifice
- Chênh áp tạo ra cũng nhỏ hơn với tấm Orifice
- Cồng kềnh và đắt tiền
- Có thể sử dụng với vật liệu bẩn




Vòi Nozzle:

- Chênh áp tạo ra nhỏ hơn tấm orifice nhưng lớn hơn ống venturi.
- Re hon ông venturi
- Thích hợp với những dòng chảy có tốc độ cao








www.EngineeringToolBox.com




- Nguyên lý hoạt động:
 - Khi một dòng chất chảy chảy nhanh tác động vào một vật cản đốc đứng đặc vuông góc với dòng chảy sẽ tạo ra các vùng xoáy.
 - Tốc độ tạo xoáy trong dòng chất chảy tăng lên khi lưu lượng tăng.






■ Cấu tạo:

- ❖ Vật cản dòng chảy, có chức năng tạo ra các kiểu xoáy định trước tùy thuộc vào hình dáng vật cản.
- ❖ Một cảm biến bị làm rung bởi dòng xoáy, chuyển đổi sự rung động này thành các tín hiệu điện.






Một số hình dạng vật chắn







Profile of typical vortex flow sensor











Figure 6
This photo shows a typical vortex meter. It may be installed horizontally or vertically in the pipe.




CÂM BIẾN VORTEX



- Người ta sử dụng một vật cản hình côn (Bluff Body of Vortex Shedder) đặt vuông góc và chắn dòng chảy.
- Khi lưu chất gặp thiết bị này sẽ hình thành lên các xoáy nước phía hạ nguồn.
- Lưu lượng càng lớn thì các xoáy nước hình thành càng nhiều.
- Để xác định lưu lượng người ta sẽ đặt cảm biến đo dao động do các Vortex này gây nên.


CẨM BIẾN VORTEX





CẨM BIẾN VORTEX





CẨM BIẾN VORTEX



Từ tín hiệu tần số đo được từ cảm biến ta có thể xác định được vận tốc của dòng chảy theo công thức:

$$v = \lambda f$$

Từ đó ta biết được chiều dài của bước sóng sẽ bằng độ rộng của vật cản chia cho hằng số Strouhal (≈ 0,17):

$$v = \frac{d}{0.17}f$$

Ta có công thức giữa tần số và lưu lượng:

$$f = k.Q$$

Trong đó: k là hệ số Vortex



■ Ưu điểm:

- Không có thành phần động
- Không cần bảo dường thường kỳ
- Thích hợp với cả chất lỏng, chất khí hoặc hơi.
- ❖ Độ chính xác ổn định
- Chi phí lắp đặt thấp
- Dùng được với nhiều cỡ ống


Nhược điểm:

- O Không thích hợp với tốc độ dòng thấp (<3ft/s).
- O Bị ảnh hưởng bởi rung động bên ngoài.



- Nguyên lý hoạt động:
 - Tương tự máy phát điện, khi vật dẫn điện đi qua từ trường, một điện áp sẽ được tạo ra trên vật dẫn điện (chất lỏng hay chất dạng vữa)
 - Dòng chảy càng nhanh, điện áp tạo ra càng lớn.
- Cấu tạo và hoạt động:
 - O Hai cuộn dây từ tính, được đặt đối diện nhau trong một ống cách ly, tạo ra một từ trường qua đường kính ống.
 - Điện áp tạo ra khi vật liệu dẫn điện chạy qua ống được đo bởi các điện cực lắp trên thành ống.
 - Các điện cực chuyển đổi điện áp này thành tín hiệu điện ngõ ra tỷ lệ thuận với lưu lượng thể tích.





Nguyên lý



Công thức sức điện động:

$$E = Blv$$

■ Trong đó:

B là từ trường của nam châm d= I chiều dài của từ trường v là vận tốc dòng chảy.

Lưu lượng dòng chảy:

$$Q = A.v$$

Trong đó: A là diện tích đường ống

Nguyên lý



$$E = \bigcap_{A}$$

■ Trong đó: $A = 4\pi d^2$:

$$E =$$

Từ đó ta tìm được lưu lượng

$$Q = \tau \nu$$



■ Ưu điểm:

- Không cản trở dòng chảy, không tạo ra chênh áp
- Không nhạy với độ nhớt, nhiệt độ và áp suất
- Có thể đáp ứng tốt với dòng chảy thay đổi nhanh
- ❖ Độ chính xác tốt (0.5 đến 1%)
- Không có thành phần chuyển động
- Thích hợp được với nhiều loại vật liệu dẫn điện trong đó có chất ăn mòn



- Nhược điểm:
 - Chỉ thích hợp được với chất lỏng dẫn điện
 - Các hư hỏng đối với bộ phận cách ly ống và các điện cực có thể làm hỏng máy đo.







- Nguyên lý hoạt động:
 - ❖ Tính các lượng chất lỏng riêng biệt khi nó chảy liên tục qua 1 khoang chứa của thiết bị đo.
 - Thế tích của khoang chứa hay thế tích của mỗi lượng chất chảy vào đó là một hằng số biết trước.
 - Lưu lượng được xác định bằng cách nhân thể tích của khoang chứa (hay thể tích của chất lỏng nằm trong khoang) với số lượng tín hiệu trên một đơn vị thời gian. Từ đó có thể tính toán tổng dòng chảy.



■ Cấu tạo:


- ❖ Khoang chứa
- Các phần tử cơ khí di chuyển theo chất lỏng
- Các van để điều khiển khoang chứa đầy và rỗng.
- Một cảm biến bộ chuyển đổi để tính toán số chu kỳ thực hiện và gởi tín hiệu đến các phần tử khác trong vòng điều khiển.




Các máy đo lưu lượng kiểu thế chỗ tích cực có thể sử dụng một trong những cơ chế sau đây để cách ly và chuyển động mỗi khi có một lượng chất lỏng đi qua:

- Các màng ngăn mềm dẻo
- Pittông chuyến động qua lại
- Pittông chuyển động quay
- Cánh quạt quay
- Bánh công tác và hộp số













Figure 3-2: Piston Meter Designs







■ Chú ý:

- ❖ Các bộ phận phải được chế tạo tinh vi để tránh sự rò rỉ và đảm bảo thể tích ngăn chứa chính xác.
- Loại này ít được sử dụng khi chất lỏng có tính ăn mòn hoặc phủ lên thiết bị nó tiếp xúc

Cảm biến lưu lượng kiểu tuabin



Nguyên lý hoạt động:

- Khi một chất lỏng chạy qua sẽ làm tuabin xoay với tốc độ tỷ lệ với lưu lượng chất lỏng.
- Khi chất lỏng đi qua khắp cánh rotor, chúng quay.
- Một đầu cảm biến được gắn trên thành của tuabin, máy đo sẽ phát hiện được sự hiện diện của từ trường nam châm vĩnh cửu (được gắn trên rotor hoặc trên một trong các cánh của rotor) khi nó đi qua ứng với mỗi vòng quay của tuabin.
- Cảm biến từ trường sẽ gởi ra một tín hiệu xung ứng với mỗi vòng quay của tuabin.
- ❖ Số lượng xung trong một khoảng thời gian cho trước có thể được sử dụng để xác định lưu lượng.

Cảm biến lưu lượng kiểu tuabin




■ Chú ý:

- Loại này có thể dùng với chất lỏng và khí
- Dải đo có giới hạn được xác định trước
- Dòng chảy không được lẫn các hạt có thể làm hỏng cánh tuabin
- Để chính xác, dòng chảy phải có dạng thẳng và đồng nhất, sự chảy rối là nhỏ nhất khi tiếp xúc với cánh tuabin
- Phải sử dụng bộ lọc và thiết bị nắn dòng chảy

Cảm biến lưu lượng kiểu tuabin






Nguyên Lý




- Cảm biến này được phát minh bởi Reinhard Woltman trong thế kỉ 18.
- Tuabin gồm nhiều cánh quạt sẽ quay khi có dòng lưu chất chảy qua.
- Tuabin quay có thể được phát hiện bởi một từ trở trên các cánh tuabin.
- Nguyên lý hoạt động dựa vào nguyên lý Hall

Nguyên Lý







Nguyên Lý



- Lưu lượng càng lớn thì tốc độ càng lớn.
- Dựa vào số xung thu được từ tuabin người ta có thể tính được vận tốc dòng chảy.





- Dùng để đo lưu lượng khối lượng (kg/h)
- Dựa vào sự thay đổi về lực, phương chiều và tốc độ của chất lỏng quá trình để xác định khối lượng
- Chính xác ngay cả khi thành phần, khối lượng riêng, áp suất, nhiệt độ của chất lỏng quá trình thay đổi
- Làm việc tốt nhất với chất lỏng dạng vữa, đôi khi sử dụng với khí cao áp
- Không đủ độ nhạy để làm việc với khí áp suất thấp vì khối lượng riêng của nó rất thấp



Cảm biến lưu lượng kiểu khối lượng dựa vào động lực:

Trong một cảm biến lưu lượng khối lượng dựa vào động lực, lưu lượng đi qua một ống cảm biến hình bán nguyệt hoặc hình tròn mà nó bị dao động với biên độ và tần số biết trước khi nó còn rỗng.


Khi ống được điền đầy chất lỏng, tần số và biên độ dao động giảm xuống. Chất lỏng càng nặng, tần số và biên độ càng giảm.

Động lực của chất lỏng làm ống cảm biến bị tách xa nhau ở một đầu và bị kéo lại gần nhau ở đầu còn lại

Mạch điện tử sẽ tính toán lưu lượng khối lượng dựa vào sự dịch chuyển này




Cảm biến lưu lượng kiểu khối lượng dựa vào động lực:




■ Cảm biến lưu lượng kiểu khối lượng dựa vào

động lực:













Cảm biến lưu lượng



A Comparison of Flowmeter Options

Attribute	Variable-area	Coriolis	Gas mass- flow	Differential- Pressure	Turbine	Oval Gear
Clean gases	yes	yes	yes	yes	yes	_
Clean Liquids	yes	yes	_	yes	yes	yes
Viscous Liquids	yes (special calibration)	yes	1	no	yes (special calibration)	yes, >10 centistokes (cst)
Corrosive Liquids	yes	yes	I	no	yes	yes
Accuracy, ±	2-4% full scale	0.05- 0.15% of reading	1.5% full scale	2-3% full- scale	0.25-1% of reading	0.1-0.5% of reading
Repeatability, ±	0.25% full scale	0.05- 0.10% of reading	0.5% full scale	1% full- scale	0.1% of reading	0.1% of reading
Max pressure, psi	200 and up	900 and up	500 and up	100	5,000 and up	4,000 and up
Max temp., ∘F	250 and up	250 and up	150 and up	122	300 and up	175 and up
Pressure drop	medium	low	low	medium	medium	medium
Turndown ratio	10:1	100:1	50:1	20:1	10:1	25:1
Average cost*	\$200-600	\$2,500- 5,000	\$600- 1,000	\$500-800	\$600-1,000	\$600-1,200








- A hot-wire thermoanemometer is a single-part sensor as opposed to two- and three-part sensors as described below. The key element of this sensor is a heated wire having typical dimensions 0.00015–0.0002 in. (0.0038–0.005 mm) in diameter and 0.040–0.080 in. (1.0–2.0 mm) in length.
- The wire resistance typically is between 2 and 3 Ohm. The operating principle is based on warming up the wire by electric current to 200–300°C, well above the flowing media temperature and then measuring temperature of the wire
- Under a steady flow rate, the electric power Qe supplied to the wire is balanced by the out-flowing thermal power QT carried by the flowing media due to a convective heat transfer



Considering the heating current i, the wire temperature t_w , temperature of the fluid t_f , the wire surface area A_w , and the heat transfer coefficient h, we can write the balance equation

$$Q_e = Q_T.$$

$$i^2 R_w = h A_w (t_w - t_f).$$





In 1914 King [4] developed a solution of a heat loss from an infinite cylindrical body in an incompressible low Reynolds number flow that may be written as

$$h = a + bv_f^c, (11.14)$$

where a and b are constant and $c \approx 0.5$. This equation is known as King's law.

Combining the above three equations allows us to eliminate the heat transfer coefficient *h*:

$$a + bv_f^c = \frac{i^2 R_w}{A_w (t_w - t_f)}.$$
 (11.15)

Considering that $V_{out} = i(R_w + R_I)$ and c = 0.5, we can solve this equation for the output voltage as function of the fluid velocity:

$$V_{out} = (R_w + R_I) \sqrt{\frac{A_w(a + b\sqrt{v})(t_w - t_f)}{R_w}}.$$
 (11.16)



A typical design of the hot-wire sensor is shown in Fig. 11.6a. The most common wire materials are tungsten, platinum, and a platinum-iridium alloy




Fig. 11.6 Hot-wire probe (a) and a conical hot-film probe (b)