6. Các nhóm lệnh cơ bản của 8051

TS Nguyễn Hồng Quang



Electrical Engineering

1

6.1 Lập trình có cấu trúc

- Lập trình tuần tự (sequential programming)
- Lập trình cấu trúc (structure programming)
- Lập trình hướng đối tượng (object oriented programming)

8

Electrical Engineering

6.2 Các đặc trưng lập trình cấu trúc

- Dữ liệu + giải thuật = chương trình
- Chương trình
 - Chương trình con
 - Có 3 loại cú pháp cơ bản
 - Lệnh gán
 - Lệnh if then
 - Lệnh do while



Electrical Engineering

3

6.3 Các nhóm lệnh 8051

- •6.3.1 Nhóm lệnh chuyển dữ liệu
- •6.3.2 Nhóm lệnh số học
- •6.3.3 Nhóm lệnh logic
- •6.3.4 Nhóm lệnh xử lý bit
- •6.3.5 Nhóm lệnh rẽ nhánh
- •6.3.6 Ví dụ lệnh vòng lặp



Electrical Engineering

6.3.1 Nhóm lệnh chuyển dữ liệu

	Mnemonic	Operation	Execution Time (μs) for 12MHz operation
MOV	A, <src></src>	A = <src></src>	1
MOV	<dest>,A</dest>	<dest> = A</dest>	1
MOV	<dest>, <src></src></dest>	<dest> = <src></src></dest>	2
MOV	DPTR, #data16	DPTR = 16-bit immediate constant	2
PUSH	<src></src>	INC SP : MOV "@SP", <src></src>	2
POP	<dest></dest>	MOV <dest>, "@SP" : DEC SP</dest>	2
хсн	A, <byte></byte>	ACC and <byte> exchange data</byte>	1
XCHD	a,@Ri	ACC and @Ri exchange low nibble	1

6.3.1 Truyền dữ liệu với RAM ngoài

Address width	Mnemonic	Operation	Execution Time (µs) for 12MHz operation
8 bits	MOV A,@Ri	Read RAM @Ri	2
8 bits	MOV @Ri,A	Write RAM @ Ri	2
16 bits	MOVX A, @DPTR	Read external RAM @DPTR	2
16 bits	MOVX @DPTR, A	write external RAM @DPTR	2



Electrical Engineering

Electrical Engineering

()	$T \wedge 1$?	1 /	1 ^ '
637	Lệnh	VIP	177	10010
0.5.4		ΛU	T A	10210
	•			ω

	Mnemonic	Operation	Execution Time (μs) for 12MHz operation
ANL	A, <byte></byte>	A = A .AND. <byte></byte>	1
ANL	 byte>,A	<byte> = <byte> .AND. A</byte></byte>	1
ANL	<byte>,#data</byte>	<byte> = <byte> .AND. #data</byte></byte>	2
ORL	A, <byte></byte>	A = A .OR. <byte></byte>	1
ORL	 byte>,A	<byte> = <byte> .OR. A</byte></byte>	1
ORL	<byte>,#data</byte>	<byte> = <byte> .OR. #data</byte></byte>	2
XRL	A, <byte></byte>	A = A .XOR. <byte></byte>	1
XRL	 byte>,A	<byte> = <byte> .XOR. A</byte></byte>	1
XRL	<byte>,#data</byte>	<byte> = <byte> .XOR. #data</byte></byte>	2
CLR	A	A = 00H	1
CPL	A	A = .NOT. A	1

6.3.2 Ví dụ

Electrical Engineering

Electrical Engineering

6.3.2 Ví dụ XOR



Electrical Engineering

9

6.3.2 Kiểm tra dùng XOR

Đọc và kiểm tra cổng P1 xem nó có chứa giá trị A5H không? Nếu có gửi FFH đến cổng P2, nếu không xoá nó

```
P2, #00
P1, #0FFH
R3, #A5H
                      ; Xóa P2
                      ; Lấy Pl là cổng đầu vào
MOV
                       ; R3 = A5H
MOV
      A, P1
                       ; Đọc P1
MOV
     A, R3
XRL
                       ; Nhảy nếu A có giá trị khác 0
JNZ
      EXIT
     P2, #OFFH
MOV
```



Electrical Engineering

6.3.2 Ví dụ về debounce XOR

```
;
DEBOUNCE:
;

mov B,A ; hold the input ; exclusive or jnz DEBN1 ; <>0, so a change

mov CharD,B ;0=no change,debounc pet
```



Electrical Engineering

1

6.3.2 Lấy bù 2

```
MOV A, #55H ; Bây giờ nội dung của thanh ghi A là AAH ; Vì 0101 0101 (55H) \rightarrow 1010 1010 (AAH) 

Tìm giá trị bù 2 của 85H.

Lời giải:

MOV A, #85H ; Nap 85H vào A (85H = 1000 0101) 

CPL A ; Lấy bù 1 của A (kết quả = 0111 1010) 

ADD A, #1 ; Cổng 1 vào A thành bù 2 A = 0111 1011 (7BH)
```



Electrical Engineering

6.3.2 Lệnh xử lý lôgic (tiếp)


CLR	A	A = 00H	1
CPL	A	A = .NOT. A	1
RL	A	Rotate ACC Left 1 bit	1
RLC	A	Rotate Left through Carry	1
RR	A	Rotate ACC Right 1 bit	1
RRC	А	Rotate Right through Carry	1
SWAP	A	Swap Nibbles in A	1



Electrical Engineering

13





MOV A, #72H ; A = 0111 0010 RL A ; A = 1110 0100 RL A ; A = 1100 1001

SACH KHAM

Electrical Engineering

6.3.2 Quay có nhớ

```
CLR C ; make CY = 0

MOV A #26H ; A = 0010 0110

RRC A ; A = 0001 0011 CY = 0

RRC A ; A = 0000 1001 CY = 1

RCC A ; A = 1000 0100 CY = 1

SETB C ; Make CY = 1

MOV A #15H ; A = 0001 0101

RLC A ; A = 0010 1011 CY = 0

RLC A ; A = 0101 0110 CY = 0

RLC A ; A = 0101 0110 CY = 0

RLC A ; A = 0101 0110 CY = 0
```

6.3.2 Nhân và Chia cơ số 2

```
MOV B,#02h ;Load B with 2
MUL AB ;Multiply Accumulator by B (2)
```

CLR C ;Make sure carry bit is initially clear RLC A ;Rotate left, multiplying by two

d d

Electrical Engineering

6.3.2 Ví dụ

Viết một chương trình để tìm số các số 1 trong một byte đã cho.

```
R1, #0
                               ; Chọn R1 giữ số các số 1
         MOV
         MOV
               R7, #8
                               ; Đặt bộ đếm..... 8 để quay 8 lần
               A, #97H
         MOV
                               ; Tim các số 1 trong byte 97H
                               ; Quay trái có nhớ một lần
AGAIN:
         RLC
               Α
         JNC
              NEXT
                               ; Kiểm tra cờ CY
         INC
              R1
                               ; Nếu CY = 1 thì cộng 1 vào bộ đếm
NEXT:
         DJNZ R7, AGAIN
                               ; Lặp lại quá trình 8 lần
                              ; Bít thứ nhất đưa vào cờ CY
        RRC
                              ; Xuất CY nhụ một bit đữ liệu
        MOV
              P1.3, C
                              ; Bit thứ hai đưa vào CY
        RRC
              Α
             P1.3, C
                              ; Xuất CY ra như một bit dữ liệu
        MOV
        RRC
              Α
             P1.3, C
        MOV
```



Electrical Engineering

1

6.3.2 Ví dụ ASCII - BCD

Giả sử thanh ghi A có số mã BCD hãy viết một chương trình để chuyển đổi mã BCD đó về hai số ASCII và đặt chúng vào R2 và R6

```
A, #29H
R2, A
                            ; Gán A = 29, mã BCD đóng gói
MOV
                            ; Giữ một bản sao của BCD trong R2
MOV
ANL
           A, #OFH
                            ; Che phần nửa cao của A (A = 09)
           A, #30H
                            ; Tạo nó thành mã ASCII A = 39H
ORL
                            ; Lưu nó vào R6
           R6, A
MOV
MOV
           A, R2
ANL
           A, #OFOH
                            ; Quay phải
RR
           Α
RR
           Α
                            ; Quay phải
RR
           Α
                            ; Quay phải
                            ; Quay phải (A = 02)
RR
           Α
           A, #30H
ORL
                            ; Tạo nó thành mã ASCII (A = 32H,
MOV
           R2, A
                            ; Lưu ký tự ASCII vào R2
```



Electrical Engineering

6.3.3 Lệnh làm việc với bit

SETB	С	C = 1	1
SETB	bit	bit = 1	1
CPL	С	C = .NOT. C	1
CPL	bit	bit = .NOT. bit	1
JC	rel	Jump if C = 1	2
JNC	rel	Jump if C = 0	2
JB	bit,rel	Jump if bit = 1	2
JNB	bit,rel	Jump if bit = 0	2
JBC	bit,rel	Jump if bit = 1; CLR bit	2



Electrical Engineering

19

6.3.3 Lệnh làm việc với bit

	Mnemonic	Operation	Execution Time (µs) for 12MHz operation
ANL	C, bit	C = C .AND. bit	2
ANL	C,/bit	C = C .ANDNOT. bit	2
ORL	C, bit	C = C .OR. bit	2
ORL	C,/bit	C = C .ORNOT. bit	2
MOV	C,bit	C = bit	1
MOV	bit.C	bit = C	2
CLR	С	C = 0	1
CLR	bit	bit = 0	1

8

Electrical Engineering

6.3.3 Ví dụ

BACK:

SETB P1.3 ;Thiết lập bít 3 cổng 1 lên 1.
LCALL DELAY ;Gọi chương trình con DELAY làn nữa.
CLR P1.3 ;Xoá bít 3 của cống 1 và 0.
LCALL DELAY ;Gọi chương trình con DELAY SJMP BACK ;Tiếp tục thực hiện nó.

HERE:

CPL P1.0 ; Bù bít 0 của cống 1. LCALL DELAY ; Gọi chương trình con giữ chậm DELAY SJMP HERE ; Tiếp tục thực hiện nó.



Electrical Engineering

2

6.3.3 Ví dụ tiếp

Trạng thái của các bít P1.2 và P1.3 của cổng vào/ra P1 phải được lưu cất trước khi chúng được thay đổi. Hãy viết chương trình để lưu trạng thái của P1.2 vào vị trí bít 06 và trạng thái P1.3 vào vị trí bít 07

:Xoá địa chỉ bít 06

CLR 07 :Xoá địa chỉ bít 07 JNB P1.2, OVER Kiểm tra bít P1.2 nhảy về OVER nếu P1.2 = 0 SETB 06 ; Nếu P1.2 thì thiết lập vị trí bít 06 = 0 OVER: JNB P1.3, NEXT ;Kiếm tra bít P1.3 nhảy về NEXT nếu nó = 0 ;Nếu P1.3 = 1thì thiết lập vị trí bít 07 = 1 **SETB** 07 NEXT:



Electrical Engineering

CLR

06

6.3.3 Ví dụ với bit C

Hãy viết một chương trình để hiển thị ("New Message") trên màn hình LCD nếu bít 12H của RAM có giá trị cao. Nếu nó có giá trị thấp thì LCD hiển thị ("No New Message").

MOV C, 12H ; Sao trạng thái bít 12H của RAM vào CY JNC NO ; Kiếm tra xem cờ CY có giá trị cao không. MOV DPTR, # 400H ; Nếu nó nạp địa chỉ của lời nhắn.

LCAL DISPLAY ; Hiến thị lời nhắn.

SJMP EXIT ; Thoát NO: MOV DPTR,#420H ; Nap địa chỉ không có lời nhắn.

LCAL DISPLAY ; Hiến thị nó. EXIT: ; Thoát

ORG 400H

YES-MG: DB "NEW Message"

ORG 420H

NO-MG: DB "No New Message"



Electrical Engineering

2

6.3.4 Lệnh nhảy có điều kiện

	Mnemonic	Operation	Execution Time (µs) for 12MHz operation
JZ	rel	Jump if A = o	2
JNZ	rel	Jump if A≠ 0	2
JC	rel	Jump if C = 1	2
JNC	rel	Jump if C = 0	2



Electrical Engineering

6.3.4 Tính tổng

Hãy tìm tổng của các giá trị 79H, F5H và E2H. Đặt vào trong các thanh ghi R0 (byte thấp) và R5 (byte cao).

```
; Xoá thanh ghi A = 0
     VOM
          R5, A
                   ; Xoá R5
                   ; Cộng 79H vào A (A = 0 + 79H = 79H)
     ADD
         A #79H
     JNC
          N-1
                    ; Nếu không có nhớ cộng kế tiếp
     INC
                    ; Nếu CY = 1, tăng R5
N-1: ADD
         A, \#0F5H ; Cộng F5H vào A (A = 79H + F5H = 6EH)
                   ; Nhảy nếu CY = 0
         N-2
     JNC
     INC R5
                    ; Nếu CY = 1 tăng R5 (R5 = 1)
N-2: ADD A, \#0E2H ; Cộng E2H vào A (A = 6E + E2 = 50)
     JNC
         OVER ; Nhảy nếu CY = 0
        R5
                    ; Nếu CY = 1 tăng R5
     INC
 OVER:
                   ; Bây giờ R0 = 50H và R5 = 02
     MOV
         R0, A
```



Electrical Engineering

2:

6.3.4 Chuỗi ký tự

```
ORG
                                       ; Nạp con trỏ ROM
          VOM
                      DPTR, #MYDATA
                                      ; Nap con trỏ RAM
; Xoá thanh ghi A(A=0)
          MOV
                      RO, #40
BACK:
          CLR
                      Α
                      A, @A + DPTR
                                      ; Chuyến dữ liệu
          MOVC
          JZ
                      HERE
                                       ; Thoát ra nêu có ký tự Null
                                       ; Tăng con tró ROM
          INC
                      DPTR
                                      ; Cật vào ngăn nhớ của RAM
          MOV
                      @R0, A
                                       ; Tăng con tró RAM
          INC
                      R0
                      BACK
          SJM
                                       ; Lặp lại
HERE:
          SJMP
                      HERE
MYDATA:
          DB "AMERICA", 0
```



Electrical Engineering

6.3.4 Các lệnh nhảy không điều kiện

	Mnemonic	Operation	Execution Time (μs) for 12MHz operation
JMP	addr	Jump to addr	2
JMP	@A+DPTR	Jump to A+DPTR	2
CALL	addr	Call subroutine at addr	2
RET		Return from subroutine	2
RETI		Return from interrupt	2
NOP		No operation	1

Electrical Engineering

6.3.4 Ví dụ JMP

CJNE A,#00h,CHECK1 ;If it's not zero, jump to CHECK1 AJMP SUBO ;Go to SUBO subroutine

CHECK1: CJNE A,#01h,CHECK2 ;If it's not 1, jump to CHECK2

AJMP SUB1 ;Go to SUB1 subroutine

CHECK2:

;Rotate Accumulator left, multiply by 2 MOV DPTR, #JUMP_TABLE ;Load DPTR with address of jump table

JMP @A+DPTR ;Jump to the corresponding address

JUMP_TABLE: AJMP SUBO ;Jump table entry to SUBO

AJMP SUB1

Electrical Engineering

6.3.4 Lệnh làm việc với bảng dữ liệu

Mnemonic	Operation	Execution Time (µs) for 12MHz operation
MOVC A,@A+DPTR	Read Program memory at (A+DPTR)	2
MOVC A,@A+PC	Read Program memory at (A+PC)	2

MOVC, nghĩa là move constant



Electrical Engineering

6.3.4 Ví dụ bảng tìm kiếm

MOV A,#04h ;Set Accumulator to offset into the

;table we want to read

;Call subroutine to read 4th byte of the table LCALL SUB

;Set DPTR to the beginning of the value table ;Read the $5^{\rm th}$ byte from the table MOV DPTR, #2000h

MOVC A, @A+DPTR

;Return from the subroutine

;Increment Acc to account for RET instruction

MOVC A,@A+PC ;Get the data from the table

;Return from subroutine

DB 01h,02h,03h,04h,05h ;The actual data table



Electrical Engineering

6.3.4 Lệnh nhảy với cờ

	Mnemonic	Operation	Execution Time (µs) for 12MHz operation
DJNZ	<byte>,rel</byte>	Decrement and jump if not zero	2
CJNE	A, <byte>,rel</byte>	Jump if A ≠ <byte></byte>	2
CJNE	<byte>,#data,rel</byte>	Jump if <byte> ≠ #data</byte>	2



Electrical Engineering

3

6.3.5 Lưu ý với lệnh CJNE

- Nếu tham số 1 < tham số 2, bit nhớ C được đặt lên 1
- Nếu tham số 1 > tham số 2, bit nhớ C được xóa về 0



Electrical Engineering

6.3.5 Ví dụ

MOV RO,#08h LOOP:

;Set number of loop cycles to 8 ;Increment acc (or do whatever the loop does) INC A DJNZ RO, LOOP ; Decrement RO, loop back to LOOP if RO is not O DEC A ;Decrement accumulator (or whatever you want to do)

CJNE A, #30h, CHECK2 ; If A is not 30h, jump to CHECK2 label ;If A is 30h, call the PROC_A subroutine LCALL PROC_A SJMP CONTINUE ;When we get back, we jump to CONTINUE label CJNE A,#42h,CHECK3 ;If A is not 42h, jump to CHECK3 label LCALL CHECK_LCD ;If A is 42h, call the CHECK_LCD subroutine

SJMP CONTINUE ;When we get back, we jump to CONTINUE label CJNE A,#50h,CONTINUE;If A is not 50h, we jump to CONTINUE label LCALL DEBOUNCE_KEY; If A is 50h, call the DEBOUNCE_KEY subroutine {Code continues here};The rest of the program continues here



CHECK2:

CHECK3: CONTINUE:

Electrical Engineering

33

6.3.5 Ví dụ lệnh if

Giả sử P1 là một cổng đầu vào được nối tới một cảm biến nhiệt. Hãy viết chương trình đọc nhiệt độ và kiểm tra nó đối với giá trị 75. Theo kết quả kiểm tra hãy đặt giá trị nhiệt độ vào các thanh ghi được chỉ định như sau:

```
N\acute{e}u T = 75
                    thì A = 75
Nếu T < 75
                    thì R1 = T
Nếu T > 75
                    thì R2 = T
```

; Tạo P1 làm cổng đầu vào MOV P1, OFFH A, P1 ; Đọc cổng P1, nhiệt độ VOM CJNE A, #75, OVER ; Nhảy đến OVER nếu A ≠ 75

; A = 75 thoát SJMP EXIT ; Nếu CY = 0 thì A > 75 nhảy NEXT ; Nếu CY = 1 thì A < 75 lưu vào R1 JNC NEXT VOM R1, A

SJMP EXIT ; Và thoát

MOV R2, A NEXT: ; A > 75 lưu nó vào R2 EXIT:

OVER:

Electrical Engineering

6.3.5 Phát biểu While/do

- while [condition] Do
- các lệnh chương trình
- do
- các lệnh chương trình
- while (...)



Electrical Engineering

3

6.3.5 Ví dụ tính tổng

- Tính tổng dãy số
- Chiều dài của dãy số chứa trong thanh ghi R7
- Địa chỉ bắt đầu dãy số trong thanh ghi R0



Electrical Engineering

6.3.5 Ví dụ

- [sum] = 0
- WHILE (length > 0) Do
 - [sum = sum + @pointer]
 - [pointer = pointer + 1]
 - [length = length 1]
- End



Electrical Engineering

6.3.5 Ví dụ

MOV R7, #05H MOV DPTR, #TABLE

MOV RO, #OOH

SUM: CLR A

LOOP:

CJNE R7, #0, STATEMENT JMP EXIT

STATEMENT:

MOV R1,A
MOV A,R0
MOVC A, @A+DPTR
ADD A, R1
INC R0
DEC R7
JMP LOOP

EXIT:

RET

TABLE: DB 01, 02, 03, 04, 05




Electrical Engineering

6.3.5 Phát biểu case

```
case [ expression] of
0: do0
1: do1
.....
n: don
default: do_default
End_case
```

6.3.5 Ví dụ case (tiếp)

Electrical Engineering



6.3.5 Yêu cầu

- Brake bật 6 LEDs.
- Dừng tắt 6 LEDs.
- Rẽ trái thì bật 3 LED trái tuần tự
- Rẽ phải thì bật 3 LED phải tuần tự



Electrical Engineering

6.3.6 Lệnh số học

	Mnemonic	Operation	Execution Time (µs) for 12MHz operation
ADD	A, <byte></byte>	A = A + <byte></byte>	1
ADDC	A. <byte></byte>	A = A + <byte> + C</byte>	1
SUBB	A, <byte></byte>	A = A - <byte> - C</byte>	1
INC	A	A = A + 1	1
INC	 byte>	<byte> = <byte> + 1</byte></byte>	1
INC	DPTR	DPTR = DPTR + 1	2
DEC	A	A = A -1	1
DEC	 byte>	 - 1	1
MUL	AB	B:A = B X A	4
DIV	АВ	A = Int [A/B] B = Mod [A/B]	4
DA	A	Decimal adjust	1



Electrical Engineering

6.3.6 Ví dụ lệnh cộng

Cộng 2 số 16-bit tại RAM 30h (high byte) và 31h (low byte), cộng với 1045h và lưu tại 32h (high byte) and 33h (lowbyte)

MOV A,31h ADD A,#45h MOV 33h,A MOV A,30h ADDC A,#10h MOV 32h,A



Electrical Engineering

6.3.6 Sự khác nhau cơ bản giữa ADD và ADDC

- Lệnh ADD tương đương với lệnh
 - CLR C
 - ADDC
- Cờ OV xác định số có phải là số âm không
 - Vi du: 20h + 70h = 90 h (twong đương -10h)



Electrical Engineering

4

6.3.6 Ví dụ về MUL, DIV

MOV A, #20h ;Load Accumulator with 20h

MOV B,#75h ;Load B with 75h MUL AB ;Multiply A by B

MOV A, #0F3h ; Load Accumulator with F3h

MOV B,#13h ;Load B with 13h DIV AB ;Divide A by B



Electrical Engineering

6.3.6 Lệnh DA

 Lệnh DA (Decimal Adjust for addition điều chỉnh thập phân đối với phép cộng) trong 8051 để dùng hiệu chỉnh sự sai lệch đã nói trên đây liên quan đến phép cộng các số BCD

- Nếu 4 bít thấp lớn hơn 9 hoặc nếu AC = 1 thì nó cộng 0110 vào 4 bít thấp.
- Nếu 4 bit cao lớn hơn 9 hoặc cờ CY = 1 thì nó cộng 0110 vào 4 bit cao.



Electrical Engineering