

Ghép nối với thiết bị ngoại vi Inputs


TS Nguyễn Hồng Quang




Electrical Engineering















Đọc tín hiệu đầu vào


- Luôn đặt giá trị 1 vào cổng tương ứng nếu muốn cổng đó là cổng vào
- Ví du
 - SETB P1.0 MOV P2, #FFH
 - MOV C, P1.0
 - MOV R3, P2




Electrical Engineering


Giải thích data bus (single bit) READ Platch 8051 single port pin • Logic 0 đưa vào D sẽ mở FET, ghim port pin xuống GND • Logic 1 khóa FET lại Electrical Engineering







Sử dụng IC chuyên dụng



- Đơn (Max6816), đôi (Max6817) và 8 chân (Max6818)
- Điện áp làm việc 2.5-5V
- Môi trường làm việc khắc nghiệt
- Chống rung cả lúc ấn và nhả phím



Electrical Engineering

13

Sử dụng phần mềm

- Đọc phím ấn, kiểm tra xem trạng thái khác với trước không.
 - Trễ trong khoảng 20ms
 - Đọc lại phím ấn
 - Nếu giữ nguyên thì chuyển trạng thái



Electrical Engineering

Minh họa phần mềm

```
bit SWITCH_Get_Input(const unsigned char DEBOUNCE_PERIOD)
{
  bit Return_value = SWITCH_NOT_PRESSED;

if (Switch_pin == 0)
  {
    /* Switch is pressed */

    DELAY_LOOP_Wait(DEBOUNCE_PERIOD);

if (Switch_pin == 0)
    {
      Return_value = SWITCH_PRESSED;
    }
}

return Return_value;
}
```



Electrical Engineering


15

Nhược điểm phần mềm

- Phụ thuộc vào thời gian trễ, phụ thuộc vào từng loại phím
- Nếu người dùng nhấn phím quá lâu (>500ms) thì chương trình sẽ trả về N lần
- Không phù hợp với chương trình cần đếm số lần nhấn và nhả phím



Electrical Engineering



```
Câu trúc phần mềm

bit SWITCH_Get_Input(const unsigned char DEBOUNCE_PERIOD)

{
bit Return_value = SWITCH_NOT_PRESSED;

if (Switch_pin == 0)

{

DELAY_LOOP_Wait(DEBOUNCE_PERIOD);

/* Check switch again */

if (Switch_pin == 0)

{

while (Switch_pin == 0);

Return_value = SWITCH_PRESSED;

}

return Return_value;

}


Electrical Engineering
```

Các trường hợp tổ hợp phím khác

- Phím nhấn không giữ
- Phím nhấn và giữ nguyên trạng thái
- Phím nhấn và lần lượt chuyển trạng thái khác nhau tùy thời gian nhấn
- Tổ hợp nhiều phím



Electrical Engineering



Phương pháp xác định phím ấn

- Phím được xác định bởi tổ hợp hàng và cột
- · Các côt nối với đầu vào
- Các hàng nối với đầu ra
- Việc xác định phím được bắt đầu từ đọc trạng thái vào
 - Nếu trạng thái này bằng 1 cả thì không có phím ấn
 - Nếu trạng thái này khác 1 thì tìm xem cột nào được nhấn
- Việc đặt trạng thái của cột quyết định bởi lần lược đặt hàng bằng 0 ở đầu ra




Electrical Engineering

2

Ví dụ

- D3 D0 = 1110 cho hàng, D3 – D0 = 1011 cho cột
- D3 D0 = 1101 cho hàng,D3 - D0 = 0111cho cột





Electrical Engineering

Ví dụ phần mềm

;P1.0-P1.3 connected to rows, P2.0-P2.3 to column MOV P2, #0FFH ; make P2 an input port MOV P1,#0 ; ground all rows at once K1: MOV A, P2 ;read all col ; (ensure keys open) ANL A,00001111B masked unused bits; CJNE A, #00001111B, K1 ; till all keys release K2: ACALL DELAY ;call 20 msec delay ;see if any key is pressed MOV A, P2 ANL A,00001111B ;mask unused bits CJNE A, #000011111B, OVER; key pressed, find row ;check till key pressed SJMP K2 ACALL DELAY ;wait 20 msec debounce time OVER: MOV A, P2 ;check key closure ANL A,00001111B ;mask unused bits CJNE A, #00001111B, OVER1; key pressed, find row ;if none, keep polling Electrical Engineering

Tiếp

OVER1: MOV P1, #111111110B ;ground row 0 MOV A, P2 ; read all columns ANL A,#00001111B ; mask unused bits CJNE A, #00001111B, ROW_0 ; key row 0, find col. MOV P1,#11111101B ;ground row 1 MOV A, P2 ;read all columns ANL A,#00001111B ; mask unused bits CJNE A, #000011111B, ROW 1 ; key row 1, find col. MOV P1,#11111011B ; ground row 2 MOV A, P2 ; read all columns ;mask unused bits ANL A, #00001111B CJNE A, #000011111B, ROW 2 ; key row 2, find col. MOV P1,#11110111B ;ground row 3 MOV A, P2 ;read all columns ANL A,#00001111B ;mask unused bits CJNE A, #00001111B, ROW_3 ; key row 3, find col. LJMP K2 ; if none, false input, ;repeat 24

Electrical Engineering

Tiếp

```
ROW_0: MOV DPTR, #KCODE0

SJMP FIND

ROW_1: MOV DPTR, #KCODE1

SJMP FIND

SSET DPTR=start of row 2

SJMP FIND

SSET DPTR=start of row 3

FIND: RRC A

SSEE if any CY bit low

JNC MATCH

SJMP FIND

SSEE if any CY bit low

SJMP FIND

SSEE A=0 (match is found)

MOVC A, @A+DPTR

SSET A=0 (match is found)

MOVC A, @A+DPTR

SSET A=0 (match is found)

SSET A
```

Vấn đề xử lý bàn phím

- Chống rung triệt để
- Bàn phím chưa được xử lý khi có phím chức năng (tổ hợp nhiều phím)
- Phím CAPLOCK
- Xử lý phím giữ trong thời gian dài



Electrical Engineering

