Cơ bản về lập trình hợp ngữ

TS Nguyễn Hồng Quang



Electrical Engineering

1

Ví dụ chương trình hợp ngữ 8051

```
RESET ; reset routine
ORG OH ; locate routine at OOH
AJMP START ; jump to START
; INTERRUPTS (not used) ; place interrupt routines at appropriate ; memory locations or other continuous conti
                      RETI
ORG
                                                          ОВН
                                                                                                                                                                                             ;timer 0 interrupt
                                                          13H
                                                                                                                                                                                              ;external interrupt 1
                       ORG
                       RETI
                     ORG
RETI
ORG
RETI
                                                                                                                                                                                              ;timer 1 interrupt
                                                          1BH
                                                                                                                                                                                              ;serial port interrupt
                                                                                              ;locate beginning of rest of program
      ORG 25H
 INITIALIZE:
                                                                                                                                                                                             ;set up control registers
                                                        TCON,#00H
TMOD,#00H
PSW,#00H
IE,#00H
                      MOV
                       MOV
                                                                                                                                                                                            ;disable interrupts
```

d stores

Electrical Engineering

Tổng quan về lệnh trong máy tính

- Các mức lập trình phần mềm máy tính
 - Mã máy là mức thấp nhất thường biểu diễn dưới dạng hex file, lưu dưới dạng .hex, .ihx, .bin
 - Hợp ngữ là ngôn ngữ tương ứng với từng loại
 Vi xử lý và có thể đọc được dưới dạng tiếng Anh,
 lưu dưới dạng .asm
 - Ngôn ngữ cấp cao nhằm mục tiêu chuyển chương trình thành dạng có thể đọc được như văn bản tiếng Anh. Ngôn ngữ này cho phép chương trình có thể chạy trên nhiều loại vi điều khiển khác nhau. Ví dụ file .c, .pas, cs, .bas



Electrical Engineering


3

Hợp ngữ (Assembly)

- Vi xử lý nào cũng có tập lệnh đi theo
- Các lệnh biểu diễn dưới dạng mã nhị phân và được viết dưới dạng gợi nhớ (mnemonics)
- Chu kỳ thực hiện lệnh thường bắt đầu như sau:
 - Vi xử lý bắt đầu reset, lưu bảng vecto ngắt và đọc dữ liệu từ địa chỉ chương trình (kích hoạc chân /PSEN 8051)
 - Tùy thuộc vào mã lệnh, vi xử lý bắt đầu đọc tiếp các toán tử tương ứng và xử lý lệnh nhận được
 - Kết quả có được lại được lưu vào vùng dữ liệu tương ứng
 - Bắt đầu quá trình đọc lệnh tiếp theo cho đến khi kết thúc
- Mỗi lệnh thường có số chu kỳ lệnh và thời gian thực hiện tùy theo từng loại



Electrical Engineering





Tập thanh ghi

Các thanh ghi chính

- A, B, R0 to R7: thanh ghi 8 bit
- DPTR: [DPH:DPL] thanh ghi 16 bit
- PC: Bộ đếm chương trình (Instruction Ptr) 16bits
- 4 tập thanh ghi từ (R0-R7)
- Thanh ghi con trỏ ngăn xếp SP
- Thanh ghi trạng thái chương trình PSW (Program Status Word (Flags))
- Carry CY, Aux Carry AC, Reg Bank selector, Overflow, Parity
- Thanh ghi đặc biệt (SFRs)
 Bộ định thời (Timers), Ngắt (Interrupt) điều khiển vào ra nối tiếp (serial), nguồn



Electrical Engineering

7

Hợp ngữ – nét cơ bản nhất (assembly)

[nhãn:] [từ gợi nhớ] [các toán hạng] [; chú giải]

Giá trị luôn có dấu thăng đứng trước #

-#55, #32 etc

Số Hex thì kết thúc bằng chữ H

-#55H, #32H

Thường khi với số bắt đầu bằng chữ #0FFH, #0C1H, #0D2H

- Ví dụ lệnh cơ bản nhất : No operation : NOP!



Electrical Engineering

Ví dụ về cơ bản

Label:

Label: mov A, #25h

Label:

mov A, #5Fh

MOV A,#30

MOV A,#11110B MOV A,#'C' MOV A,#1EH MOV A,#43H

MOV A,#36Q

MOV A,#'C' ;Single character MOV A,#"STRING" ;String - ERROR!



Electrical Engineering

9

Thanh ghi A

Sử dụng thường xuyên với lệnh *mov* Ví dụ về lệnh thường dùng nhất

- mov A, R0

– Mã máy (Opcode) : E8

Ngoài ra trong thanh ghi có trong lệnh khác như

– Instruction : push ACC

- Mã máy: C0 E0



Electrical Engineering

Thanh ghi A, B

- ACC (Accumulator, Addresses E0h, Bit-Addressable): Dùng lưu trữ các giá trị trung gian MOV A,#20h -> MOV E0h,#20h.
- B (B Register, Addresses F0h, Bit-Addressable): Sử dụng trong các phép nhân và chia.



Electrical Engineering

1

Ví dụ

- MUL AB, nhân 2 số 8 bít trong A, B và lưu kết quả 16, A chứa byte thấp, B chứa byte cao
- DIV AB, chia A bởi B, kết quả lưu vào A, dư lưu vào B



Electrical Engineering

Tập thanh ghi R0-R7

- R0, R1, ... R7 dùng làm thanh ghi trung gian
- Có thể có 4 banks
- Chon Bank nào tùy thuộc vào phần mềm, cụ thể là sử dùng bit RS1:RS0 bits trong PSW
- Ngầm định là bank 0



Electrical Engineering

13

Ví dụ cụ thể

ORG 0H ; Bắt đầu (origin) tại ngăn nhớ 0

MOV R5, #25H ; Nap 25H vào R5 MOV R7, #34H ; Nap 34H vào R7

MOV A, #0 ; Nap 0 vào thanh ghi A

ADD A, R5 ; Cộng nôi dụng R5 vào A (A = A + R5) ADD A, R7 ; Cộng nội dung R7 vào A (A = A + R7) ADD A, #12H ; Cộng giá trị 12H vào A (A = A + 12H)

HERE: SJMP HERE ; ở lại trong vòng lặp này



Electrical Engineering

Mã máy ví dụ trên

Địa chỉ RO	M Ngôn ngữ máy	Hợp ngữ
0000	7D25	MOV R5, #25H
0002	7F34	MOV R7, #34H
0004	7400	MOV A, #0
0006	2D	ADD A, R5
0007	2F	ADD A, R7
0008	2412	ADD A, #12H
000A	800A	HERE: SJMP HERE



Electrical Engineering

15

Thanh ghi DPTR (Data pointer)

- Được dùng để truy xuất bộ nhớ RAM ngoài
- Sử dụng 2 thanh ghi 8 bít để tạo địa chỉ 16 bit
- Chỉ có lệnh tăng DPTR, không có lệnh giảm
- 82 H (DPL), 83H (DPH)

8

Electrical Engineering

Ví dụ DPTR

MOV A, #55 H MOV DPTR, # 1000H MOVX @DPTR, A

 Chương trình chuyển số liệu từ thanh ghi A, ra đia chỉ 1000H



Electrical Engineering

11

Con trỏ chương trình (PC)

- The Program Counter (PC) Con trỏ 2 byte để chỉ chương trình tiếp theo ở lệnh nào
- PC = 0000h khi khởi động
- PC tăng 1,2, 3 byte tùy theo lệnh cụ thể
- Không thể đọc trực tiếp giá trị PC
- Không thể PC=2430h nhưng có thể thực hiện lệnh tương đương LJMP 2430h



Electrical Engineering

Con trỏ ngăn xếp – stack pointer(SP)

- Dùng để trỏ vị trí tiếp theo khi lấy giá trị ra khỏi ngăn xếp
- Giá trị mặc định là 07h
- Khi sử dụng lệnh PUSH, tự động tăng lên 1
- Các lệnh làm việc với stack
 - PUSH, POP, ACALL, LCALL, RET, and RETI
 - Quan tâm tới SP khi sử dụng ngắt




Electrical Engineering

19


Kết cấu bộ nhớ


- Bộ nhớ chương trình
 - Chứa trong ROM, hoặc RAM
 - Giới hạn 64 Kbyte
- Bộ nhớ ngoài External RAM
 - Static, flash RAM
 - Giới hạn 64 Kbyte



8

Electrical Engineering





Ram trong

- Dung lượng 128 bytes
- Chia làm 3 phần
 - Register banks
 - Vùng RAM đa mục đích
 - Vùng RAM dùng mục đích chuyên dụng

Memory Type	Start	End	Signal	Instruction
Internal RAM	00H	7FH		MOV A, xxH
External RAM	0000H	FFFFH	RD, WR	MOVX A, @DPTR
External ROM	0000H	FFFFH	PSEN	MOVC, MOVX
Internal ROM	0000H	????H		MOVC



Electrical Engineering

23

Register Bank

- Phép cộng dữ liệu
 - ADD A, R4
- · Tương đương với
 - ADD A, 04H, với mặc định thanh ghi bắt đầu từ địa chỉ 00H
 - Việc thay đổi mặc định quyết định bởi phần mềm
- Register Bank được quyết định bởi bit RS0 và RS1 trong thanh ghi trạng thái PSW


MOV PSW,#00h ;Sets register bank 0 MOV PSW,#08h ;Sets register bank 1 MOV PSW,#10h ;Sets register bank 2 MOV PSW,#18h ;Sets register bank 3



Electrical Engineering

Bit memory

- Khoảng giá trị từ 20h –
 3Fh, 40h-7Fh, 16 bytes,
 128 bit
- Lệnh làm việc bit:
 - **SETB 24h**
 - CLR 24h
- **MOV 20h,#0FFh** -> SETB 0H, SETB 1H, ...,SETB7H





Electrical Engineering

25

Lưu ý khi làm việc với bit

- SP mặc định là 07h, nếu cần sử dụng băng thanh ghi khác thì cần phải định nghĩa lại SP tại vị trí cao hơn, tương tự với vùng của làm việc bit
- Bit 80h trở lên là vùng thanh ghi đặc biệt (SFR), ví dụ:
 - MOV P0, #02h tương đương với SETB 81h




Electrical Engineering

(Vùng nhớ đặt biệt) SFR

- Bộ nhớ RAM trong khoảng 80H FFH (128byte)
- Chỉ có 21 thanh ghi hợp lệ
- Thực hiện các chức năng phục vụ riêng cho 8051
- Làm việc như làm việc với bộ nhớ RAM bình thường



Electrical Engineering



Lưu ý

- Các thanh ghi theo cột dọc thứ nhất đều có thể làm việc theo bit
- Các thanh ghi SFR còn lại bắt buộc làm việc theo byte
- 3 loại thanh ghi SFR
 - Cổng vào ra
 - Điều khiển
 - Các thanh ghi khác



Electrical Engineering

20

Các cổng vào ra I/O

- P0 (Port 0, Address 80h, Bit-Addressable):
 - Bit 0 của cổng tương ứng với chân P0.0
 - Bit 7 của cổng tương ứng với chân P0.7
 - SETB 80.0 b <-> SETB P0.0
- P1 (Port 1, Address 90h, Bit-Addressable)
- P2 (Port 2, Address A0h, Bit-Addressable)
- P3 (Port 1, Address B0h, Bit-Addressable)



Electrical Engineering

Lưu ý

- Nếu sử dụng RAM ngoài thì các cổng P0,
 P2 dùng vào tạo dữ liệu địa chỉ
- Cổng P3 có thể dùng cho mục đích đặc biệt khác



Electrical Engineering

3

Stack pointer (con trỏ ngăn xếp)

- SP (Stack Pointer, Address 81h):
- Con trỏ chỉ địa chỉ tiếp theo ngắn xếp
- Ngầm định con trỏ là 07H
 - Nếu có lệnh PUSH, con trỏ tự động tăng lên 1,
 SP + 1;
- Các lệnh dùng con trỏ SP là: PUSH, POP, LCALL, RET, RETI và ngắt



Electrical Engineering

PCON (power control register)

- PCON (Power Control, Addresses 87h)
- Sử dụng để đặt 8051 ở trạng thái Sleep, tiết kiệm năng lượng
 - RAM giữ nguyên giá trị
 - Mạch dao động ngừng lại
 - ALE, PSEN giữ ở mức không tích cực
 - Vcc chỉ cần giá trị 2 V



Electrical Engineering

31

PSW (program status word)

• PSW (Program Status Word, Addresses D0h, Bit-Addressable): Lưu trữ các cờ làm việc của 8051,

CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	-	Р

PSW.7 Cờ nhớ CY Carry Flag, khi thực phép số học PSW.6 Cờ

PSW.5, PSW.1 Dành riêng

PSW.4, PSW.3 -> Chọn dãy thanh ghi tích cực

PSW.3 Cờ tràn OV

PSW.0 P Parity Flag –Cò chẵn lẻ, xác định số bit lẻ trong thanh chứa A, P = 1 nếu A có một số lẻ các bit 1



Electrical Engineering

PSW tiếp

- 1. Cờ nhớ CY: Khi có nhớ ở bit D7, cờ này thiết lập sau lệnh cộng hoặc trừ 8 bit, có thể lên 1 hoặc xoá về 0 bằng lệnh "SETB C" hoặc "CLR C"
- 2. Cờ AC: Cờ này báo có nhớ từ bit D3 sang D4 trong phép cộng ADD hoặc trừ SUB. Dùng trong phép tính số học BCD
- 3. Cờ chẵn lẻ P: Cờ chẵn lẻ chỉ phản ánh số bit một trong thạnh ghi A lỡ chẵn hay lẻ. Nếu thanh ghi A chứa một số chẵn các bit một thì P = 0. Do vậy, P = 1 nếu A có một số lẻ các bit một.
- 4. Cờ tràn OV; Cờ này được thiết lập mỗi khi kết quả của một phép tính số có dấu quá lớn tạo ra bit bậc cao làm tràn bit dấu



Electrical Engineering

3:

Ví dụ: Lệnh ADD và PSW

38 + 2F	0011 1000 0010 1111	
67	0110 0111	
-	_	
CY = 0	MOV A, #38H	
AC = 1	ADD A, #2FH	; Sau khi cộng A = 67H, CY = 0
P = 1		



Electrical Engineering

Ví dụ PSW tiếp

	9C	10011100
+	64	01100100
	100	00000000

Cờ CY = 1 vì có nhớ qua bit D7 Cờ AC = 1 vì có nhớ từ D3 sang D4 Cờ P = 0 vì thanh ghi A không có bit 1 nào (chấn)

88	10001000
+ 93	10010011
11B	00011011

Cờ CY = 1 vì có nhớ từ bit D7Cờ AC = 0 vì không có nhớ từ D3 sang D4Cờ P = 0 vì số bit 1 trong A là 4 (chẩn)



Electrical Engineering

31

Thanh ghi thời gian

- TCON (Timer Control, Addresses 88h, Bit-Addressable): Xác định các thức làm việc của bộ định thời, bật tắt, ngắt ...
- TMOD (Timer Mode, Addresses 89h): Chế độ làm việc 8 bit, 16 bít ..
- TL0/TH0 (Timer 0 Low/High, Addresses 8Ah/8Ch): Timer 0, giá trị bộ đếm
- TL1/TH1 (Timer 1 Low/High, Addresses 8Bh/8Dh): Timer 1, giá trị bộ đếm



Electrical Engineering

Cổng nối tiếp

- SCON (Serial Control, Addresses 98h, Bit-Addressable): Các giá trị khởi đầu cho làm việc với cổng nối tiếp
- SBUF (Serial Control, Addresses 99h): Dữ liệu trao đổi giưa vi điều khiển và thiết bị ngoại vi qua cổng nối tiếp



Electrical Engineering


39

Ngắt

- IE (Interrupt Enable, Addresses A8h): Cho phép và không cho phép ngắt
- IP (Interrupt Priority, Addresses B8h, Bit-Addressable): Xác định mức độ ưu tiên giữa các ngắt



Electrical Engineering



Lệnh nhảy

LJMP new_address

new_address:

Mov,...

Nhãn (label), được dịch bởi chương trình dịch



Electrical Engineering

Các lệnh nhảy

- SJMP, +-128 bytes giới hạn
- AJMP, 2 kbytes block giới hạn
- LJMP 3 bytes



Electrical Engineering

43

Lênh gọi chương trình

- LCALL
 - Gọi chương trình con theo tên
 - Lưu trữ PC vào stack
- RET
 - Kết thúc chương trình con
 - Lấy giá trị PC từ stack



Electrical Engineering

Thời gian và chu kỳ lệnh

- Chu kỳ lệnh là thời gian tối thiểu để thực hiện một lệnh 1 byte
- Đối với 8051, 12 xung clock thực hiện 1 chu kỳ lệnh
- Nếu tần số 12 MHZ, chu kỳ lệnh 1/1000.000 giây
- Các lệnh toán học yêu cầu 2-3 chu kỳ lệnh



Electrical Engineering

4:

Ví dụ

 Hãy tìm độ trễ thời gian cho chương trình con sau. Giả thiết tần số dao động thạch anh là 11.0592MHz.

DELAY:	MOV	R3, #250	Số chu kỳ máy 1
HERE :	NOP NOP NOP NOP DJNZ	R3, HERE	1 1 1 1 2
	RET		1



Electrical Engineering

Ví dụ định thời

Thời gian trễ bên trong vòng lặp là $[250 (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2)] \times 1.0851 \mu s = 1627.5 \mu s.$ Cộng thêm hai lệnh ngoài vòng lặp ta có $1627.5 \mu s + 2 \times 1.085 \mu s = 1629.67 \mu s.$

11.0592/12 = 921.6kHz; Chu kỳ máy là 1/921.6kHz = 1.085μs (micro giây)



Electrical Engineering

47

Các lệnh phụ trợ trình biên dịch

Lệnh chuyển hướng trong hợp ngữ

- ORG xxxxH: bắt đầu tại xxxxH
- EQU : định nghĩa giá trị count EQU 25
- DB : define byte, defines data

DATA1: DB 28

DATA2: DB "hello world"

END : end of assembly fil



Electrical Engineering

Các lệnh phụ

- Lệnh ORG: Chỉ lệnh ORG được dùng để báo bắt đầu của địa chỉ. Số đi sau ORG có kể ở dạng Hex hoặc thập phân. Một số hợp ngữ sử dụng dấu chấm đứng trước".ORG" thay cho "ORG".
- lệnh EQU: Lệnh EQU dùng gắn một giá trị hằng số với nhãn dữ liệu sao cho khi nhãn xuất hiện trong chương trình giá trị hằng số của nó sẽ được thay thế đối với nhãn.

COUNT EQU 25 MOV R3, #count



Electrical Engineering

49

Các lệnh phụ

Lệnh DB (định nghĩa byte). Lệnh DB dùng để định nghĩa dữ liệu 8 bit. Bất kế ta sử dụng số ở dạng thức nào thì hợp ngữ đều chuyển đối chúng về thành dạng Hex.

Lệnh DB là lệnh mà có thể được sử dụng để định nghĩa các chuỗi ASCII lớn hơn 2 ký tự.

500H ORG DATA1: DB ; Số thập phân (1C ở dang Hex) 2B DATA2: DB 00110101B ; Số nhi phân (35 ở dang Hex) ; Số dạng Hex DATA3: DB 39H ORG 510H DATA4: DB "2591" ; Các số ASCII ORG 518H DATA5 DB "My name is Joe" ; Các ký tự ASCII



Electrical Engineering

Lệnh phụ

• DW: define word (định nghĩa từ dữ liệu), cách dùng tương tự DB

- temp: DW 'A', 1342H,

• DS (define storage)

- Length EQU 25H

– Buffer: DS Length

• END, .END dùng báo cho hợp ngữ kết thúc quá trình dịch tại thời điểm nhận lệnh



Electrical Engineering

5

Ví dụ

Begin:

Mov A,# 0 ; (A) = 0

MOV P1,A ; Gửi ra cổng P1

Call wait ; Gọi chương trình tạo trễ

Mov A,# 255 ; (A) = 255

Mov P1,A ; Gửi ra cổng P1

Call Wait ; Gọi chương trình tạo trễ

Jmp Begin ; Nhảy trở lại Begin

Wait:

Mov R7, #255 ; (R7)=255 - Số đếm vòng ngoài

Schl 1: Mov R6, #255 ;(R6)= 255- Số đếm vòng trong Schl 2: Djnz R6, Schl 2 ;Nếu (R6) \neq 0 thi quay lại Schl 2

Djnz R7, Schl 1 ; Nếu (R7) \neq 0 thi quay lại Schl 1

Ret

.End



Electrical Engineering