Chương 02

Xác định phụ tải điện


- 2.1 Đặt vấn đề
- 2.2 Các đặc trưng của phụ tải điện
- 2.3 Các phương pháp xác định phụ tải tính toán
- 2.4 Dự báo phụ tải



Muc đích: Xác định phu tải tính toán dùng cho thiết kế, lựa chọn thiết bị.

<u>Phu tải tính toán</u> là đối tượng cần được xác định để làm cơ sở cho việc thiết kế hệ thống cung cấp điện.

Các vị trí thường dùng để xác định phu tải tính toán





1. Xác định phụ tải tính toán theo hệ số sử dụng lớn nhất k_u

 $P_{tt} = P_{max} = k_u \cdot P_{dm}$

 P_{max} : Công suất cực đại với thời gian đo τ = 30 phút (W)

P_{đm}: Công suất định mức của phụ tải (W)

k_u: Hệ số sử dụng lớn **nhất**

Phạm vi áp dụng: đơn giản, thường được áp dụng với các phụ tải, thiết bị điện đơn lẻ, đặc biệt là các động cơ. Có thể kết hợp phương pháp này với phương pháp sử dụng hệ số đồng thời để xác định phụ tải tính toán cho nhóm thiết bị

2. Xác định phụ tải tính toán theo P_{đặt} và K_{nc}

Với 1 phu tải
$$P_{tt} = K_{nc}$$
. $P_{dăt}$

Với nhiều phu tải

$$P_{tt} = K_{nc} \cdot \sum_{i=1}^{n} P_{dmi}$$
 hoặc $P_{tt} = \sum_{i=1}^{n} K_{nci} \cdot P_{dmi}$

$$\cos \varphi_{n \text{ hom}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_{dmi} \cdot \cos \varphi_{i}}{\sum_{i=1}^{n} P_{dmi}}$$

Phạm vi áp dụng: đơn giản, tuy nhiên kết quả không chính xác, thường được dùng trong tính toán sơ bộ

Bài toán thường đặt ra trong giai đoan xây dựng dự án công nghiệp

- + Biết diên tích phân xưởng
- + Biết công suất đặt của phân xưởng \rightarrow P_{tt} được xác định theo hệ số nhu cầu và công suất đặt



2. Xác định phụ tải tính toán theo $P_{dăt}$ và K_{nc} (tiếp)

<u>Ví dụ mẫu:</u>

Xác định PTTT của phân xưởng đúc có công suất đặt là $P_{dăt} = 1800 \text{kW}$.

Giải:

Tra trong sổ tay, với phân xưởng đúc điển hình được $K_{nc} = 0.7$; $\cos \phi = 0.8$. Vậy đối với PX đúc cần tính toán, có:

$$P_{tt} = 0.7 \times 1800 = 1260 \text{ kW}$$

Với cos
$$\phi$$
 = 0,8 nên tg ϕ = 0,75; Q_{tt} = P_{tt}. tg ϕ = 1260 x 0,75 = 945 kVar
$$S_{tt} = \sqrt{1260^2 + 945^2} = 1575kVA$$

472

2.3 Các phương pháp xác định phụ tải tính toán

3. Xác định phụ tải tính toán theo P_{tb} và K_{max}

$$P_{tt.nh} = P_{max} = K_{max} \cdot P_{tb} = K_{max} \cdot K_{sd} \cdot \sum_{i=1}^{n} P_{dmi} \quad (*)$$


K_{sd} , K_{max}: Hệ số sử dụng trung bình và Hệ số cực đại của nhóm phụ tải

P_{đm.nh}: Công suất định mức của nhóm phụ tải (W)

 \implies Xác định K_{sd} : K_{sd} được cho trong bảng (Phụ lục 1, Tr. 263)

 \longrightarrow Xác định K_{max}: Trong công nghiệp, tính K_{max} = $f(n_{hq}, K_{sd})$ (phương pháp sắp xếp biểu đồ Ka-ia-lốp - số thiết bị hiệu quả)


n_{hq}: Số thiết bị hiệu quả (của nhóm thiết bị): Số thiết bị có cùng công suất, cùng chế độ làm viêc, gây hiệu quả phát nhiệt đối với dây dẫn bằng số thiết bị thực (n).



4

2.3 Các phương pháp xác định phụ tải tính toán

3. Xác định phụ tải tính toán theo P_{tb} và K_{max} (tiếp)





3. Xác định phụ tải tính toán theo P_{tb} và K_{max} (tiếp)

Bước 2: Tra bảng Phụ lục 1, Tr. 263 để thu được K_{sd}

<u>Bước 3</u>: Từ K_{sd} và n_{hq} , tra bảng Phụ lục 5, Tr. 265 để thu được K_{max}

Bước 4: Thay vào công thức (*)

Phạm vi áp dụng: có xét đến độ lớn và chế độ làm việc của từng thiết bị nên kết quả khá chính xác.

Bài toán thường đặt ra trong giai đoạn thiết kế chi tiết

- + Biết diện tích phân xưởng
- + Biết công suất đặt, vị trí và chế độ làm việc của từng thiết bị
- → Ptt được xác định theo hệ số cực đại và công suất trung bình



3. Xác định phụ tải tính toán theo P_{tb} và K_{max} (tiếp)

Các lưu ý khi tra hệ số k_{max}

Bảng tra k_{max} chỉ tra được với $4 \le n_{hq} \le 300$

Các trường hợp còn lại có thể được tính toán một cách gần đúng như sau:

- Nếu $n_{hq} < 4$ và $n \le 3$ thì:

$$P_{tt} = \sum_{i=1}^{n} P_{dmi}$$

- Nếu n_{hq} < 4 và n > 3 thì:

$$P_{tt} = \sum_{i=1}^{n} k_{ti} \cdot P_{dmi}$$

Trong đó

k_{ti}: Hệ số tải của thiết bị i.

 $+ k_{t} = 0.9$ đối với thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn.

 $+k_{t}=0.75$ đối với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại.

- Nếu n_{hq} > 300 và k_{sd} <0,5 thì k_{max} được lấy ứng với n_{hq} = 300.
- Nếu $n_{hq} > 300 \text{ và } k_{sd} \ge 0.5 \text{ thì } P_{tt} = 1.05.k_{sd}.P_{dm}$
- Nếu thiết bị có đồ thị phụ tải bằng phẳng (các máy bơm, quạt nén khí...) thì $k_{max} = 1$



- 3. Xác định phụ tải tính toán theo P_{tb} và K_{max} (tiếp)
- Nội suy khi tra bảng số liệu

Tra Kmax theo k_{sd} và n_{ha}

n _{hq}	K _{sd}	
	0,2	0,3
5	2,42	2
6	2,24 —	1,88

Tra n*_{hq} theo n* và P*

	n*	P*	0,28	
		0,25		0,3
0.00	n 03	0,36-	a	0,27
U,U.	35 _{0,04}	0,44—	b b	0,34

Ví dụ

n _{hq}	K _{sd}	K _{max} =?
5	0,2	2,42
6	0,26	2,024

$$\begin{array}{c}
\mathbf{n^* = 0.035} \\
\mathbf{P^* = 0.28}
\end{array}
\qquad \mathbf{n^*_{hq} = 5}$$

PT đường thẳng đi qua 2 điểm A(x1, y1), B(x2, y2) 1. Tìm a biết $A(\theta,25; \theta,36)$; $B(\theta,3; \theta,27)$

$$Y = \frac{y^2 - y^1}{x^2 - x^1}(x - x^1) + y^1$$

- 2. Tìm b biết *A (0,25; 0,44); B(0,3; 0,34)*
- 3. Tìm c biết *A (0,03; a); B(0,04; b)*

A1 Author, 10/3/2018



3. Xác định phụ tải tính toán theo P_{tb} và K_{max} (tiếp)

Giải

Bước 0: Qui đổi các phụ tải đặc biệt

- Phụ tải 1 pha

- Phụ tải làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại

Bước 1: Xác định phụ tải có công suất lớn nhất \rightarrow n₁ , P₁ và P_Σ

Bước 2: Xác định n*_{ha} theo n*, P*

Bước 3: Xác định $n_{ha} = n^*_{ha}$.n

Bước 4: Tra K_{max} theo n_{hq} và k_{sd} (cần tính k_{sd} của nhóm khi mỗi thiết bị có k_{sd} khác nhau)

Bước 5: Tính P_{tt}, Q_{tt}, S_{tt} và I_{tt}

Tra cosphi của nhóm tb

$$P_{tt} = K_{\text{max}}.P_{tb} = K_{\text{max}}.K_{sd}.P_{dm}$$



3. Xác định phụ tải tính toán theo P_{tb} và K_{max} (tiếp)

Bài tập

```
Ví dụ 1: Nhóm phụ tải 10 thiết bị \times 20kW 10 thiết bị \times 15kW Cho K_{sd} của cả nhóm bằng 0,53. Tính n_{hq}? 5 thiết bị \times 10kW 10 thiết bị \times 8kW Giải:
```

Vì
$$m = 20/8 = 2,5 < 3$$
 và $K_{sd} > 0,4$
 $\Rightarrow n_{hq} = n = 10 + 10 + 5 + 10 = 35$ (thiết bị)

1

2.3 Các phương pháp xác định phụ tải tính toán

3. Xác định phụ tải tính toán theo P_{tb} và K_{max} (tiếp)

Bài tập

Ví dụ 2: Vẫn ví dụ 1 nhưng thêm 20 thiết bị có công suất 2kW và thay $K_{sd} = 0,35$

Giải:

$$P_{dmnhóm} = 10.20 + 10.15 + 5.10 + 10.8 + 20.2 = 520kW$$

n = 10 + 10 + 5 + 10 + 20 = 55 thiết bị

Vì
$$K_{sd} = 0.35 > 0.2$$
 và $m = 20/2 = 10 > 3$

$$\Rightarrow n_{hq} = \frac{2 \times 520}{20} = 52 \le n = 55$$



3. Xác định phụ tải tính toán theo P_{tb} và K_{max} (tiếp)

Bài tập

Ví dụ 2: Vẫn ví dụ 2 nhưng thay $K_{sd} = 0.16$

Giải:

$$n_1 = 25$$
; $n^* = n_1/n = 25/55 = 0.45$; $P_1 = 400$ kW; $P^* = P_1/P_{dmnhóm} = 400/520 = 0.77$

Tra
$$n_{hq}^* = f(n^*, P^*) = f(0,45;0,77) = 0,67 \Rightarrow n_{hq} = n_{hq}^*.n = 0,67.55 \approx 36$$
 (thiết bị)



4. Xác định phụ tải tính toán theo hệ số đồng thời

Do tính chất ngẫu nhiên của nhu cầu sử dụng điện nên tại một thời điểm, không phải tất cả các thiết bị dùng điện đều được đóng điện.

$$P_{tt-nhom} = K_{dt} \sum_{i=1}^{n} P_{tti}$$

Phạm vi áp dụng: Phương pháp này dùng để xác định phụ tải tính toán tại các nút nhiều phụ tải như TBA các phân xưởng có công suất lớn, TBA trung gian cấp cho các nhà máy, các khu công nghiệp ...

Bảng hệ số đồng thời của n phụ tải

n = 1, 2	$K_{dt} = 1$
n = 3, 4, 5	$K_{dt} = 0.9 - 0.95$
n = 6 - 10	$K_{dt} = 0.8 - 0.85$
n > 10	$K_{dt} = 0.7$



97

4. Xác định phụ tải tính toán theo hệ số đồng thời (tiếp)

Tham khảo một số hệ số đồng thời (K_s) và hệ số không đồng thời DF

Các mạch chức năng (theo IEC 60439)

Mạch chức năng	K _s (%)
Lighting	90%
Heating and air conditioning	80%
Socket-outlets	70%
Lifts and catering hoist	
For the most powerful motor	100%
For the second most powerful motor	75%
For all motors	80%

Các mạch chức năng (theo IEC)

	DF				
Phụ tải	Sinh hoạt	Dịch vụ	Chung	Công nghiệp	
Between individual users	2.00	1.46	1.45		
Between transformers	1.30	1.30	1.35	1.05	
Between feeders	1.15	1.15	1.15	1.05	
Between substations	1.10	1.10	1.10	1.10	
From users to transformers	2.00	1.46	1.44		
From users to feeder	2.60	1.90	1.95	1.15	
From users to substation	3.00	2.18	2.24	1.32	
From users to generating station	3.29	2.40	2.46	1.45	

Mạch điện sinh hoạt

Sinh hoạt (số hộ)	Ks
2 – 4	1
5 – 9	0.78
10 – 14	0.63
15 – 19	0.53
20 – 24	0.49
25 – 29	0.46
30 – 34	0.44
35 – 39	0.42
40 – 50	0.41
50	0.40



4. Xác định phụ tải tính toán theo hệ số đồng thời (tiếp) Bài tập

Một trạm biến áp phân phối cấp điện cho 4 nhà kho với P_d lần lượt là 250 kVA, 200 kVA, 150 kVA và 400 kVA, cùng với $cos\phi = 0.9$; $K_u = 0.9$; 0.8; 0.85. Hệ số không đồng thời DF = 1.5.

Tính phụ tải tính toán mà trạm biến áp cần tải.

Giải

Phụ tải tính toán của nhóm 4 nhà kho:

$$P_{tt.nh\'om} = K_{dt}.\sum_{i=1}^{n} P_{i.tt} = K_{dt}.\sum_{i=1}^{n} K_{i.u}P_{i.d}$$

$$= 0.9x(250x0.9+200x0.8+150x0.75+400x0.85)/1.5$$

$$= 502.5 \text{ kW}$$



5. Xác định phụ tải tính toán theo suất phụ tải trên một đơn vị diện tích

$$P_{tt} = p_0.F$$

Trong đó:

 p_0 - Suất phu tải trên một đơn vị diện tích sản xuất (kW/m²)

F- Diện tích sản xuất (m²)

Phạm vi áp dụng: tính toán sơ bộ đối với các phu tải có mật đô tương đối đều trên diện tích sư dụng. Đặc biệt tích toán phụ tải chiếu sáng



6. Xác định phụ tải tính toán theo suất tiêu hao trên một đơn vị sản phẩm

$$P_{tt} = \frac{a.M}{T_{max}}$$

Trong đó:


M- Sản lượng (sản phẩm/năm)

a - Suất điện năng trên một đơn vị sản phẩm (kWh/sp)

Tmax - Thời gian sử dụng công suất lớn nhất (giờ)

Phạm vi áp dụng: tính toán sơ bộ phu tải trong giai đoạn dự án khả thi







- Tại vị trí 1, sử dụng dòng định mức của động cơ hoặc có xét đến hệ số sử dụng lớn nhất.
- Tại vị trí 2, sử dụng phương pháp xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số cực đai hoặc phương pháp dùng hệ số nhu cầu của một nhóm phụ tải.
- Tại vị trí 3, sử dụng phương pháp dùng hệ số đồng thời.




Ví dụ áp dụng

Xác định phụ tải tính toán khu công nghiệp







Phân xưởng

Nhà máy

Khu công nghiệp

Thứ tư tính toán

Nhóm thiết bị \implies Phân xưởng \implies Nhà máy \implies Khu công nghiệp

Ví dụ áp dụng

2.3 Các phương pháp xác định phụ tải tính toán

Thứ tự tính toán Nhóm thiết bị Tủ động lực P_{tt} xác định theo k_{max} và P_{tb} Tủ chiếu sáng P_{tt} xác định theo suất phụ tải trên 1 đơn vị diện tích Nếu chưa có thiết P_{tt} xác định theo k_{nc} và $P_{dặt}$ kế chi tiết $P_{ttpx} = P_{dl} + P_{cs}$ $P_{ttpx} = Q_{dl} + Q_{cs}$ chi tiết $P_{ttpx} = \sqrt{P_{ttpx}^2 + Q_{ttpx}^2}$ $P_{ttpx} = \sqrt{P_{ttpx}^2 + Q_{ttpx}^2}$

Nhà máy

Khu công nghiệp

Tổng hợp phụ tải tính toán từ các phân xưởng có xét đến K_{đtpx}

Tổng hợp phụ tải tính toán từ các nhà máy có xét đến K_{đtNM}

$$P_{tt} = K_{dt} \cdot \sum_{1}^{n} P_{tti}$$

$$Q_{tt} = K_{dt} \cdot \sum_{1}^{n} Q_{tti}$$

$$S_{tt} = P_{tt}^{2} + Q_{tt}^{2}$$



Bài tập

 $Bài\ 2.1$. Xác định số thiết bị điện hiệu quả n_{hq} của nhóm thiết bị động lực sau

8 thiết bị điện có công suất 20kW

10 thiết bị điện có công suất 15kW

16 thiết bị điện có công suất 6kW

20 thiết bị điện có công suất 3kW

5 thiết bị điện có công suất 1kW

Biết hệ số sử dụng của cả nhóm thiết bị là $K_{sd} = 0.25$.

105

2.3 Các phương pháp xác định phụ tải tính toán



105

Bài tập

Bài 2.2. Xác định phụ tải tính toán của nhóm thiết bị động lực có các thông số như sau

8 thiết bị điện có công suất 20kW

10 thiết bị điện có công suất 15kW

16 thiết bị điện có công suất 6kW

20 thiết bị điện có công suất 3kW

Biết hệ số sử dụng của cả nhóm thiết bị là $K_{sd} = 0.16$.



Bài tập

Bài 2.3. Xác định phụ tải tính toán của một nhà máy cơ khí địa phương biết

TT	Tên phân xưởng	$P_{d\tilde{a}t}(kW)$	TT	Tên phân xưởng	$P_{dat}(kW)$
1	Phân xưởng (PX) kết cấu kim loại	2200	6	PX gia công gỗ	200
2	PX lắp ráp cơ khí	1500	7	PX sửa chữa cơ khí	300
3	PX đúc	800	8	Trạm bơm	150
4	PX rèn	1200	9	Phòng kiểm định	200
5	PX nén khí	500	10	Khu văn phòng	100



107

Bài tập: Xác định phụ tải của phân xưởng có 2 tủ điện với danh sách thiết bị trong từng tủ như trong bảng

T/T	Tên thiết bị	số	C/suất đặt	Hệ số sử	Hệ số
	•	lượng	P_{dm} , kW	$dung, k_{sd}$	Cosq
	TÐ-1		16c		
1	Máy tiện	1	10,65	0,14	0,6
2	Máy tiện	2	31,3	0,14	0,6
3	Máy khoan	1	2,2	0,12	0,6
4	Máy phay	1	6,6	0,13	0,6
5	Máy phay	1	6,2	0,13	0,6
6	Máy phay	1	3,8	0,13	0,6
7	Máy mài	1	0,6	0,12	0,6
8	Máy doa	1	18,65	0,17	0,6
	TĐ-2				
9	Cầu trục có $\varepsilon = 40\%$	1	19,2	0,1	0,5
10	Quạt gió	1	5,5	0,6	0,8
11	Quạt gió	1	3,0	0,6	0,8
12	Máy biến áp hàn	1	36 kVA	0,2	0,4
13	Tủ sấy	1	6,0	0,75	0,95
14	Lò điện	1	10,0	0,75	0,95
15	Máy hút bụi	1	4,0	0,06	0,5





Kết luận

- Có nhiều phương pháp xác định phụ tải tính toán phụ thuộc các yếu tố sau:
 - + Đối tượng thiết kế: đa dạng (Chung cư, trường học, nông nghiệp, công nghiệp....). Do đó dữ liệu kinh nghiệm đa dạng, đặc trưng cho các loại phụ tải khác nhau
 - + Mức độ chi tiết của đối tượng thiết kế → lựa chọn số liệu cũng như phương pháp tính toán phù hợp
- Xác định phụ tải tính toán càng chính xác khi thông tin về đối tượng thiết kế càng chi tiết
- Cơ sở xác định phụ tải tính toán dựa trên thông tin có được về đối tượng thiết kế và các số liệu ghi chép từ kinh nghiệm vận hành trước đó (số liệu tra bảng)

6. Biểu đồ phụ tải

Biểu diễn các phụ tải trên một mặt phẳng tọa độ, để giúp cho việc định hướng vạch các phương án mạng trung áp





- Biết được phân bố phụ tải, tương quan giữa các phụ tải và tỉ phần chiếu sáng



6. Biểu đồ phụ tải

Biểu đồ phụ tải: Là một vòng tròn có tâm trùng với tâm phụ tải, có diện tích tỉ lệ với công suất phụ tải.


$$S_{tt} = m.\pi.r^2 \implies r = \sqrt{\frac{S_{tt}}{m \pi}}$$

Trong đó:

m - Tỉ lệ xích (kVA/cm²)

Bán kính vòng tròn phụ tải

Phụ tải chiếu sáng Phụ tải động lực



Hình 2.10

 x_i, y_i

Góc tỉ lệ công suất của thành phần phụ tải i tương ứng

$$\alpha_{i} = \frac{360.S_{i}}{S_{tt}}$$



6. Biểu đồ phụ tải

Tâm phụ tải: Vị trí đặt TBATT hoặc TPPTT

$$x_{0} = \frac{\sum_{i=1}^{n} S_{i}.x_{i}}{\sum_{i=1}^{n} S_{i}} \qquad y_{0} = \frac{\sum_{i=1}^{n} S_{i}.y_{i}}{\sum_{i=1}^{n} S_{i}} \qquad z_{0} = \frac{\sum_{i=1}^{n} S_{i}.z_{i}}{\sum_{i=1}^{n} S_{i}}$$

Trong đó:

 x_0 , y_0 , z_0 - Tọa độ của tâm phụ tải

 $x_{i'}$ $y_{i'}$ z_{i} - Tọa độ của phụ tải I

Chú ý: Trong thiết kế, cho phép bỏ qua tọa độ z khi khoảng các chiều dài giữa các phụ tải $\geq 1,5$ độ cao h của phụ tải.

Chương 02

Xác định phụ tải điện

- 2.1 Đặt vấn đề
- 2.2 Các đặc trưng của phụ tải điện
- 2.3 Các phương pháp xác định phụ tải tính toán
- 2.4 Dự báo phụ tải



Trong thực tế, phụ tải không ngừng phát triển nên việc dự báo đúng đắn sự phát triển của phụ tải là nhiệm vụ rất quan trọng đối với người làm quy hoạch và thiết kế.

Có 3 loại dự báo sau:

- Dự báo ngắn hạn: từ 1 đến 2 năm. Loại dự báo này yêu cầu độ chính xác cao, cho phép sai số 5÷10% và được dùng trong thiết kế.
- Dự báo trung hạn: từ 5÷10 năm, dùng chủ yếu cho công tác quy hoạch, sai số cho phép từ 10÷20%.
- Dự báo dài hạn: từ 10÷20 năm, thường chỉ mang tính chiến lược, chỉ nêu lên phương hướng phát triển chủ yếu.



Các phương pháp dự báo phụ tải

Phương pháp hệ số vượt trước: Tỷ số giữa nhịp độ phát triển năng lượng với nhịp độ phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc dân (thường lấy 5 – 10 năm). Xác định hệ số vượt trước, từ đó xác định được điện năng ở năm dự báo, phụ thuộc: xu hướng sử dụng điện, tiến bộ KHKT... Phương pháp hệ số vượt trước chỉ nêu lên được xu thế phát triển trong tương lai với mức độ chính xác không cao lắm.

Phương pháp tính trực tiếp: Xác định nhu cầu điện năng của năm dự báo dựa trên tổng sản lượng của các ngành kinh tế năm đó và suất tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẩm. Phương pháp này cho ta kết quả chính xác với điều kiện nền kinh tế phát triển có kế hoạch và ổn định. Phương pháp này thường dùng cho các dự báo ngắn hạn khi biết tương đối rõ các yếu tố của dư báo.

Ưu điểm: tính toán đơn giản, cho ta biết được tỉ lệ sử dụng điện năng trong các ngành kinh tế như công nghiệp, nông nghiệp, dân dụng, v.v... và xác định được nhu cầu điện năng ở từng địa phương (sử dụng thuận tiện trong qui hoạch)

Nhược điểm: Mức độ chính xác phụ thuộc nhiều vào việc thu thập số liệu của các ngành, địa phương dự báo.



Các phương pháp dự báo phụ tải

Phương pháp ngoại suy theo thời gian: nghiên cứu sự diễn biến của nhu cầu điện năng trong quãng thời gian quá khứ tương đối ổn định, tìm ra quy luật phát triển của nó rồi kéo dài sự phát triển đó cho tương lai.

Ví dụ qui luật phát triển có dạng hàm mũ biểu diễn như sau:

$$A_t = A_0 (1 + \alpha)^t$$

Trong đó:

- α : tốc độ phát triển bình quân hàng năm
- t : thời gian dự báo
- A₀: điện năng ở năm chọn làm gốc
- At: điện năng dự báo ở năm thứ t

Phương pháp tương quan: lập quan hệ giữa tổng nhu cầu điện năng với các chỉ số của nền kinh tế quốc dân như tổng sản lượng của một ngành (ví dụ công nghiệp...) từ số liệu trong quá khứ. Từ đó nếu có dự báo của tổng sản lượng ngành đó thì sẽ suy ra nhu cầu điện năng cho năm dự báo.



Các phương pháp dự báo phụ tải

Phương pháp đối chiếu: Phương pháp này so sánh đối chiếu với sự phát triển nhu cầu điện năng của các nước có hoàn cảnh tương tự. Phương pháp này đơn giản và thích hợp cho dự báo ngắn hạn.



