



# CHƯƠNG 4: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

# **NỘI DUNG**

- 4.1. Khái niệm chung về máy điện đồng bộ
- 4.2. Từ trường trong MĐĐB
- 4.3. Quan hệ điện từ trong MĐĐB
- 4.4. Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng
- 4.5. Máy phát điện đồng bộ làm việc song song
- 4.6. Động cơ đồng bộ và máy bù đồng bộ

2

Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

# **NỘI DUNG**


- Định nghĩa và ký hiệu
- Cấu tạo và phân loại
- Nguyên lý làm việc
- Các đại lượng định mức


Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

## **ĐỊNH NGHĨA**

Máy điện đồng bộ (MĐĐB) là máy điện quay, làm việc trên nguyên lý cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi cơ năng thành điện năng (Máy phát điện) hoặc điện năng thành cơ năng (Động cơ điện) mà có tốc độ quay của rotor bằng với tốc độ quay của từ trường quay trong máy.

#### KÝ HIỆU





Máy điện đồng bộ 1 pha Kích từ một chiều và NCVC













Một số hình ảnh máy điện đồng bộ



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN








Tổ máy số 1 nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả



Một số hình ảnh máy điện đồng bộ



















- ✓ Giải thích tên gọi?
- ✓ Cấu tạo stator
- ✓ Cấu tạo rotor











Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### **CÁU TẠO**

Dây quấn: gồm có 2 cuộn dây có mối liên quan cảm ứng đặt trên 2 lõi

thép khác nhau.

Cuộn thứ nhất có dòng điện xoay chiều gọi là cuộn ứng đặt trên stator.

Cuộn thứ hai có dòng điện 1 chiều: tạo từ trường gọi là cuộn kích từ đặt trên rotor, có số cực 2p.

Muc đích?







Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

## **CÁU TẠO**

### Dây quấn:

Từ trường kích từ có thể tạo ra bởi Cuộn kích từ hoặc dùng nam châm gắn trên rotor



Nam châm bề mặt

Nam châm chìm





### **CÁU TẠO**

Lõi thép stator: ghép bằng các lá thép KTĐ? trên bề mặt stator xẻ rãnh, đặt dây quấn phần ứng quấn rải lệch pha nhau theo thời gian và trong không gian.










## **CÁU TẠO**

**Lõi thép rotor:** có n =  $n_{db} \rightarrow$  rotor không có từ trường biến thiên qua nó  $\rightarrow \Phi_{rotor}$  = const  $\rightarrow$  trong lõi sắt và dây quấn rotor không có sức điện động cảm ứng  $E_{rotor}$  = 0  $\rightarrow$  lõi sắt rotor có thể làm bằng thép tấm, thép khối...được phay rãnh để đặt dây quấn kích từ.










Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### **CÁU TẠO**

Tùy theo kết cấu của rotor ta có hai loại Máy điện đồng bộ cực ẩn - Máy điện đồng bộ cực lồi



Với máy có n lớn → dùng cực ẩn hay cực lồi?



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### **CÁU TẠO**

#### Máy đồng bộ cực ẩn:

- ✓ Rotor làm bằng thép hợp kim chất lượng cao.
- ✓ Rotor được rèn, phay rãnh đặt dây quấn kích từ.
- $\checkmark$  2p = 2, n = 3000 (v/ph).
- ✓ D = 1,1 ÷ 1,15 m (nhỏ) => hạn chế lực ly tâm.
- ✓ L ≤ 6,5 m (dài) => tăng công suất của máy.
- ✓ Dây quấn: Cu, tiết diện chữ nhật, bọc cách điện, quấn đồng tâm.
- ✓ Rãnh nêm kín bằng gỗ hoặc thép không từ tính.
- ✓ Máy kích từ nối trục, hoặc đồng trục.



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### **CÁU TẠO**

#### Máy đồng bộ cực lồi:

- ✓ Tốc độ quay thấp, đường kính lớn D ~ 15m, I ngắn: I/D =  $0,15 \div 0,2$ .
- ✓ Máy nhỏ và TB: rotor được chế tạo từ thép đúc, gia công lại.
- ✓ Máy lớn: rotor được ghép từ lá thép KTĐ dày  $1 \div 6$  mm, cực từ được ghép từ những lá thép dày  $1 \div 1.5$  mm.
- ✓ Bề mặt cực từ đặt dây quấn cản (MF) hay dây quấn mở máy (ĐC).

Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN


#### PHÂN LOẠI


- > Theo kết cấu cực từ:
  - ✓ Máy cực ẩn: thích hợp với tốc độ quay cao (2p = 2)
  - ✓ Máy cực lồi: thích hợp với tốc độ quay thấp (2p ≥ 4)
- Dựa theo chức năng:
  - ✓ Máy phát điện đồng bộ:
    - MF thủy điện: n thấp → kết cấu kiểu cực lồi
    - MF nhiệt điện: n cao → kiểu cực ẩn, số cực nhỏ
    - MF Diezen: thường có cấu tạo cực lồi.
  - √ Động cơ điện đồng bộ
  - ✓ Máy bù đồng bộ



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC





Synchronous Generator


MĐĐB chủ yếu làm việc ở chế độ máy phát. Khi rotor quay  $\rightarrow$  từ trường quay cắt các thanh dẫn stator  $\rightarrow$  cảm ứng sđđ biến thiên với tần số f = p.n. Khi nối tải  $\rightarrow$  có dòng điện i<sub>A</sub>, i<sub>B</sub>, i<sub>C</sub>  $\rightarrow$  từ trường quay  $\Phi_{\rm s}$  của stator với vận tốc

$$n_{db} = \frac{f}{p} = n_{roto}$$



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC



Sự tương tác từ trường  $\rightarrow$  lực điện từ ngược chiều với chiều quay của rotor:  $F_{dt} >< n$ , cân bằng với lực cơ tác động bên ngoài làm rotor quay với tốc độ n = const:  $M_{dt} = M_{co}$ .



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

## CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐỊNH MỰC

Trên nhãn máy có các số liệu sau:

- 1. Kiểu máy
- 2. Số pha.
- 3. Tần số (Hz).
- 4. Công suất định mức (kW hay kVA).
- 5. Điện áp dây.
- 6. Sơ đồ nối các pha của phần tĩnh.
- 7. Dòng điện stator, rotor.
- 8. Hệ số công suất.
- 9. Tốc độ quay (vg/ph)



CATALOG NO.		10000	
SPEC NO.		10.f/122000-G15	
MODEL NO.		IDLC2000-2M	
WEIGHT (WET)		62025	
AMPS		3007/2706	
VOLTS		480/277	
KW	2000/1800	KVA	2500/2250
RPM	1600	HZ	60
PF	0.8	PH	3
ALT, TEMP RISEC		130/40-105/40	
INSULATION CLASS		н	
SERVICE DUTY		STANDBY/PRIME	
FUEL TYPE		DIESEL	
BATTERY VOLTAGE		24VDC	
SERIAL NO.		P1102140004	

. . .





# CHƯƠNG 4: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

# **NỘI DUNG**

- 4.1. Khái niệm chung về máy điện đồng bộ
- 4.2. Từ trường trong MĐĐB
- 4.3. Quan hệ điện từ trong MĐĐB
- 4.4. Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng
- 4.5. Máy phát điện đồng bộ làm việc song song
- 4.6. Động cơ đồng bộ và máy bù đồng bộ

21

Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

## **NỘI DUNG**

- Khái niệm chung
- · Từ trường phần ứng và phản ứng phần ứng
- Hệ thống kích từ
- Quy đổi các sức từ động trong máy điện đồng bộ.

## KHÁI NIỆM CHUNG

Từ trường trong máy điện KĐB?

$$\left. \begin{array}{l}
U_1 \approx \text{const}; E_1 \approx U_1 \\
E_1 = 4,44 \text{fwk}_{dq} \Phi
\end{array} \right\} \rightarrow \Phi = \text{const}$$

$$\Phi = \Phi_t + \Phi_{uv}$$

$$\mathring{O}$$
 MĐĐB:  $\Phi = \Phi_t + \Phi_w$   $\Phi_t \approx I_t = \frac{U_t}{r_t} = const$   $\rightarrow Φ$  thay đổi

Φ<sub>w</sub>~ I ( thay đổi)

TT trong MĐĐB

→ TT cực từ F<sub>t</sub> do dòng điện kích từ i<sub>t</sub>

TT phần ứng F<sub>ir</sub> do dòng điện phần ứng i<sub>ư</sub>

Tác dụng của TT F<sub>1</sub>, lên F<sub>1</sub> gọi là **phản ứng phần ứng**.

Khi mạch từ không bão hòa ta xét riêng F, và F, rồi xếp chồng được F<sub>δ</sub>



#### Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

## TỪ TRƯỜNG CỰC TỪ

Dòng kích từ I<sub>t</sub> sinh ra stđ trên mỗi cực từ:


$$F_{t} = \frac{I_{t}.W_{t}}{2p}$$

w<sub>t</sub>: số vòng dây cuộn kích từ


p: số đôi cực từ

#### F, tạo ra:

- Từ trường chính  $\Phi_{\rm t}$
- Từ trường tản  $\Phi_{\rm ot}$  chỉ móc vòng trong các dây quấn kích từ



Phân bố của từ trường kích từ



Phân bố từ cảm trong khe hở




Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### TỪ TRƯỜNG PHẦN ỨNG VÀ PHẢN ỨNG PHẦN ỨNG

Từ trường phần ứng?

- Khi không tải?
- Khi có tải?
- → Có từ trường phần ứng?
- Khi có tải, dòng điện trong dq stator sẽ sinh ra từ trường của dq stator gọi là từ trường phần ứng F<sub>1,1</sub>.
- Tác dụng của F<sub>t</sub> lên F<sub>t</sub> gọi là phản ứng phần ứng.

Trong máy điện đồng bộ cực lồi dùng phương pháp xếp chồng:






Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### TỪ TRƯỜNG PHẦN ỨNG VÀ PHẢN ỨNG PHẦN ỨNG

#### a. Tải thuần trở:

Cho 1 MFĐĐB rotor cực lồi có 2p = 2, xét mỗi pha 1 vòng dây, rotor quay ngược chiều kim đồng hồ.

- Xét tại thời điểm i<sub>A</sub> = I<sub>max</sub> → i<sub>B</sub> = i<sub>C</sub> = -I<sub>max</sub>/2;
   dòng điện có chiều ra tại A, vào tại X →
   vào tại B và C
- Vì từ thông xuyên qua pha A cực đại trước  $E_A$  ¼ chu kỳ, nên khi  $E_A$  max thì cực từ quay được góc  $\pi/2$  so với vị trí trục cực từ trùng trục pha A



Vị trí tương đối giữa stator và rotor




Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN


#### TỪ TRƯỜNG PHẦN ỨNG VÀ PHẢN ỨNG PHẦN ỨNG

#### a. Tải thuần trở:

 Vị trí không gian của F<sub>u</sub> (theo quy tắc vặn nút chai) là tổng hợp của cả ba pha A, B, C → trùng trục dây quấn pha A (vuông góc với cuộn AX)



Vị trí tương đối giữa stator và rotor






Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### TỪ TRƯỜNG PHẦN ỨNG VÀ PHẢN ỨNG PHẦN ỨNG

#### a. Tải thuần trở:

- I và E trùng pha nhau:  $\Psi = 0^0$
- $F_{u} \equiv I_A$
- $F_u \perp F_t$
- $F_{urd} = 0$
- $F_{uq} = F_{u}$



Đồ thị vectơ

KL: Phản ứng phần ứng ngang trục.




Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### TỪ TRƯỜNG PHẦN ỨNG VÀ PHẢN ỨNG PHẦN ỨNG

#### b. Tải thuần cảm:

- E vượt trước I góc:  $\Psi = +90^{\circ}$  nên ở thời điểm i<sub>A</sub> = I<sub>max</sub> cực từ quay thêm 1 góc  $\pi/2$  so với vị trí trục cực từ ở trường hợp tải thuần trở.
- F<sub>u</sub> và F<sub>t</sub> cùng phương ngược chiều
- $F_{ud} = F_{u}$
- $F_{uq} = 0$



KL: Phản ứng phần ứng dọc trục khử từ.




Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### TỪ TRƯỜNG PHẦN ỨNG VÀ PHẢN ỨNG PHẦN ỨNG

#### c. Tải thuần dung:

- E chậm sau I:  $\Psi = -90^{\circ}$  nên ở thời điểm i<sub>A</sub> = I<sub>max</sub> cực từ quay ngược lại 1 góc  $\pi/2$  so với vị trí trục cực từ ở trường hợp tải thuần trở.
- F<sub>u</sub> và F<sub>t</sub> cùng phương cùng chiều
- $F_{ud} = F_{u}$
- $F_{uq} = 0$



KL: Phản ứng phần ứng dọc trục trợ từ.




Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### TỪ TRƯỜNG PHẦN ỨNG VÀ PHẢN ỨNG PHẦN ỨNG

#### d. Trường hợp chung:

- Góc giữa E và I:  $-90^{\circ} < \psi < 90^{\circ}$
- Chiếu F<sub>1</sub>, lên 2 trục d-q được:
- $F_{uq} \perp F_t$
- F<sub>ud</sub> cùng phương F<sub>t</sub>



✓ Khi tải có tính cảm:  $0^0$  <  $\psi$  <  $90^0$ 

Phản ứng phần ứng vừa ngang trục vừa dọc trục khử từ.

✓ Khi tải có tính dung: -  $90^{\circ}$  <  $\psi$  <  $0^{\circ}$ 

Phản ứng phần ứng vừa ngang trục vừa dọc trục trợ từ.





## HỆ THỐNG KÍCH TỪ

Là hệ thống cung cấp dòng điện kích từ cho máy:

- Có thể độc lập
- > Có thể tự kích (phần lớn dùng hệ tự kích thích)
- Với máy công suất lớn thường dùng hệ thống máy phát phụ để kích từ.




Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

## HỆ THỐNG KÍCH TỪ

## Kích từ bằng MF1C gắn cùng với MFĐB

Máy phát điện 1 chiều kích thích thường có 2 cuôn dây kích thích: 1 cuộn song song  $L_s$  dùng để tự kích thích và 1 cuộn độc lập  $L_n$ 






Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### HỆ THỐNG KÍCH TỪ

#### Kích từ bằng máy phát kích từ xoay chiều có chỉnh lưu:

Có hai cách là máy kích từ có phần cảm quay, phần ứng tĩnh và máy phát kích từ có phần cảm tĩnh và phần ứng quay




Sơ đồ kích từ dùng máy phát kích từ có phần ứng và chỉnh lưu lắp ở stator



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

## HỆ THỐNG KÍCH TỪ

Kích từ bằng máy phát kích từ xoay chiều có chỉnh lưu:




Sơ đồ kích từ dùng máy phát kích từ có phần ứng và chỉnh lưu lắp ở rotor (Máy phát kích từ không tiếp xúc)



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### HỆ THỐNG KÍCH TỪ

Kích từ bằng máy phát kích từ xoay chiều có chỉnh lưu:




Sơ đồ kích từ dùng máy phát kích từ có phần ứng và chỉnh lưu lắp ở rotor, kích từ máy phụ cấp bởi máy phát NCVC



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

## HỆ THỐNG KÍCH TỪ

## Hệ thống tự kích từ cho máy phát điện đồng bộ







# CHƯƠNG 4: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

# **NỘI DUNG**

- 4.1. Khái niệm chung về máy điện đồng bộ
- 4.2. Từ trường trong MĐĐB
- 4.3. Quan hệ điện từ trong MĐĐB
- 4.4. Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng
- 4.5. Máy phát điện đồng bộ làm việc song song
- 4.6. Động cơ đồng bộ và máy bù đồng bộ

Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### **NỘI DUNG**

- Khái niệm chung
- Phương trình cân bằng điện áp và đồ thị vector của máy điện đồng bộ.
- Cân bằng năng lượng trong máy điện đồng bộ.
- Các đặc tính góc của máy điện đồng bộ

#### Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### 4.3. QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MĐĐB

#### KHÁI NIỆM CHUNG

Các quan hệ điện từ chính gồm có

- Các phương trình cân bằng điện áp
- Đồ thị vector
- Giản đồ cân bằng năng lượng, công suất điện từ của máy điện đồng bộ

Do tính chất thuận nghịch của máy điện đồng bộ nên xét các quan hệ điện từ nói trên trong các trường hợp máy làm việc như máy phát điện và động cơ điện.

## School of Electrical Engineering

### 4.3. QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MĐĐB

Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP VÀ ĐỒ THỊ VECTOR

- ✓ Máy phát điện đồng bộ cực ẩn:
  - Cấu trúc dây quấn và mạch từ đối xứng, tải đối xứng
    - → Xét trên một pha dây quấn phần ứng
  - Mạch từ không bão hòa: → Thực hiện nguyên lý xếp chồng có sức điện động cảm ứng bởi từ trường khe hở:

$$E_{\delta} = E_0 + E_{u}$$

Trườhợp mạch từ bão hòa: → F<sub>δ</sub> = F<sub>0</sub> + F<sub>w</sub> → sđđ E<sub>δ</sub>
 Phương trình cân bằng điện áp:

$$\dot{U} = \dot{E}_{\delta} - \dot{I}.(r_u + j.x_{\sigma u})$$

Trong đó: r<sub>u</sub>: điện trở dây quấn phần ứng

 $x_{\sigma u}$  điện kháng tản dây quấn phần ứng


## School of Electrical Engineering

### 4.3. QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MĐĐB

Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP VÀ ĐỒ THỊ VECTOR

✓ Máy phát điện đồng bộ cực ẩn:



x<sub>db</sub>: điện kháng đồng bộ



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN


#### PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP VÀ ĐỒ THỊ VECTOR


✓ Máy phát điện đồng bộ cực ẩn:

Đồ thị vector ứng với từng loại tải:

Với tải có tính cảm  $0^{\circ} < \Psi < 90^{\circ}$ 

Với tải có tính dung  $-90^{\circ} < \Psi < 0^{\circ}$ 





## School of Electrical Engineering

### 4.3. QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MĐĐB

Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP VÀ ĐỒ THỊ VECTOR

✓ Máy phát điện đồng bộ cực lồi:

Do khe hở giữa stator và rotor không đều→ từ trường dọc trục và ngang trục có giá trị khác nhau, phụ thuộc vào tính chất của tải.

 $\rightarrow$  cần phân tích  $F_{u}$  thành  $F_{ud}$  và  $F_{uq}$ 

$$\vec{F}_{u} = \vec{F}_{ud} + \vec{F}_{uq}$$

$$\dot{E}_{ud} = -j\dot{I}_{d}.x_{ud}$$

$$\dot{E}_{uq} = -j\dot{I}_{q}.x_{uq}$$

### School of Electrical Engineering

### 4.3. QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MĐĐB

Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP VÀ ĐỒ THỊ VECTOR

✓ Máy phát điện đồng bộ cực lồi:

$$\dot{U} = \dot{E}_{\delta} - \dot{I}.(r_{u} + j.x_{\sigma u}) - j\dot{I}_{d}.x_{ud} - j\dot{I}_{q}.x_{uq}$$

$$= \dot{E}_{0} + \left[\dot{E}_{u}\right] - \dot{I}.r_{u} - j\dot{I}.x_{\sigma u} - j\dot{I}_{d}.x_{\sigma u} - j\dot{I}_{q}.x_{\sigma u}$$

$$= \dot{E}_{0} - j\dot{I}_{d}.x_{ud} - j\dot{I}_{q}.x_{uq} - j\dot{I}_{d}.x_{\sigma u} - j\dot{I}_{q}.x_{\sigma u} - \dot{I}.r_{u}$$

$$= \dot{E}_{0} - j\dot{I}_{d}.x_{d} - j\dot{I}_{q}.x_{q} - \dot{I}.r_{u}$$

x<sub>d</sub>, x<sub>q</sub>: điện kháng đồng bộ dọc trục và ngang trục



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN


### PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP VÀ ĐỒ THỊ VECTOR


✓ Máy phát điện đồng bộ cực lồi:

Đồ thị vector ứng với từng loại tải:

Với tải có tính cảm  $0^{\circ} < \Psi < 90^{\circ}$ 

Với tải có tính dung  $-90^{\circ} < \Psi < 0^{\circ}$ 







Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP VÀ ĐỒ THỊ VECTOR

Nhận xét: Điện áp đầu máy khi tải có tính dung lớn hơn khi tải có tính

cảm:  $U_{(RL)} < U_{(RC)}$ 

Tải tính cảm	Tải tính dung
$\begin{array}{c} \Phi_{\text{urd}} <> \Phi_{\text{t}} \\ \Phi_{\delta} \downarrow <\Phi_{\text{t}} \end{array}$	$ \Phi_{\text{urd}} \equiv \Phi_{t} \\ \Phi_{\delta} \uparrow > \Phi_{t} $
$E_{\delta(RL)} < E_{\delta(RC)}$	
U < E <sub>0</sub>	U > E <sub>0</sub>

Power supply to circuits

Excitation power supply

Reference volts

Stabilizing

DC to field of generator or exciter

→ Cần điều chỉnh U = const





Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN


#### PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP VÀ ĐỒ THỊ VECTOR

#### √ Động cơ điện đồng bộ:

ĐCĐĐB tiêu thụ công suất điện lấy từ lưới, thường có cấu tạo cực lồi.

Phương trình cân bằng điện áp:

$$\begin{split} \dot{U} &= \dot{E}_{\delta} + \dot{I}.(r_{u} + j.x_{\sigma u}) \\ &= \dot{E}_{0} + \dot{E}_{ud} + \dot{E}_{uq} + \dot{I}.(r_{u} + j.x_{\sigma u}) \\ &= \dot{E}_{0} + j\dot{I}_{d}.x_{d} + j\dot{I}_{q}.x_{q} + \dot{I}.r_{u} \end{split}$$




Đồ thị vector ĐCĐB -a- Thiếu kích thích -b- Quá kích thích



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG TRONG MĐĐB

Chế độ máy phát điện (có máy phát kích từ cùng trục rotor):



Công suất điện từ P<sub>đt</sub> chuyển từ rotor sang stator

$$P_{dt} = P_1 - (p_{co} + p_t + p_f)$$

Công suất điện P<sub>2</sub> ở đầu ra:


$$P_2 = P_{dt} - (p_{cu} + p_{Fe})$$





#### CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG TRONG MĐĐB

Chế độ máy phát điện (có máy phát kích từ cùng trục rotor):



 $p_{co}$ : tổn hao cơ do ma sát và quạt gió.

 $p_t$ : tổn hao kích từ.

p<sub>f</sub>: tổn hao phụ do các thành phần sóng bậc cao.

p<sub>Cu</sub>: tổn hao đồng dây quấn stator.

p<sub>Fe</sub>: tổn hao sắt từ do dòng xoáy và từ trễ.






#### CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG TRONG MĐĐB

Chế độ động cơ điện:

Đối với ĐCĐ thì ngược lại, công suất điện từ truyền qua từ trường từ stator sang rotor.

P₁: công suất điện

P<sub>2</sub>: công suất cơ







#### CÁC ĐẶC TÍNH GÓC CỦA MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

#### 1. Đặc tính góc công suất tác dụng:

Là quan hệ  $P = f(\theta)$  khi  $E_0 = const$ , U = const, với  $\theta$  là góc tải giữa vector  $E_0$  và U.

Với máy điện đồng bộ cực lồi:


 $r_u << x_d, x_q \rightarrow d\tilde{e} do'n giản ta bỏ qua <math>r_u$ .

Phương trình cân bằng điện áp:

$$\dot{\mathbf{U}} = \dot{\mathbf{E}}_0 - \mathbf{j}\dot{\mathbf{I}}_{d}.\mathbf{x}_{d} - \mathbf{j}\dot{\mathbf{I}}_{q}.\mathbf{x}_{q}$$

Từ đồ thị vector ta có:

$$I_d = \frac{E_0 - U.\cos\theta}{x_d}; \qquad I_q = \frac{U.\sin\theta}{x_q}$$





Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### CÁC ĐẶC TÍNH GÓC CỦA MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

#### 1. Đặc tính góc công suất tác dụng:

Công suất đầu cực của máy đồng bộ:

P = m.U.I.cos
$$\phi$$
 = m.U.I.cos $(\psi - \theta)$   
= m.U.(I.cos $\psi$ .cos $\theta$  + I.sin $\psi$ .sin $\theta$  = m.U.(I<sub>q</sub>.cos $\theta$  + I<sub>d</sub>.sin $\theta$ )

$$\rightarrow P = m.U.(I_q \cos\theta + I_d \sin\theta)$$

$$= \frac{m.U^2}{x_q}.\sin\theta.\cos\theta + \frac{m.E_0.U}{x_d}.\sin\theta - \frac{m.U^2}{x_d}.\sin\theta.\cos\theta$$

$$= \frac{m.E_0.U}{x_d}.\sin\theta + \frac{m.U^2}{2}(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d}).\sin2\theta = P_e + P_w$$




Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### CÁC ĐẶC TÍNH GÓC CỦA MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

#### 1. Đặc tính góc công suất tác dụng:

Công suất tác dụng của máy đồng bộ cực lồi có hai phần:

- Một phần  $P_e$  tỷ lệ với sin $\theta$  và phụ thuộc vào  $E_0$  ( hay kích từ  $i_t$ )
- Một phần P<sub>w</sub> tỷ lệ với sin2θ không
   phụ thuộc vào kích từ.








#### CÁC ĐẶC TÍNH GÓC CỦA MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

- 1. Đặc tính góc công suất tác dụng:
  - Với máy điện đồng bộ cực ẩn:

$$x_d = x_q \rightarrow P = \frac{m.E_0.U}{x_d}.\sin\theta$$








#### CÁC ĐẶC TÍNH GÓC CỦA MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

#### 2. Đặc tính góc công suất phản kháng:

Là quan hệ Q =  $f(\theta)$  khi U, n(f) = const

Q = m.U.I.sinφ = m.U.I.sin(
$$\psi$$
 - θ)  
= m.U.(I.sin $\psi$ .cos $\theta$  - I.cos $\psi$ .sin $\theta$ )  
= m.U.(I<sub>d</sub>.cos $\theta$  - I<sub>q</sub>.sin $\theta$ )



$$Q = \frac{m.E_0.U}{x_d}.\cos\theta + \frac{m.U^2}{2}(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d}).\cos 2\theta - \frac{m.U^2}{2}.(\frac{1}{x_q} + \frac{1}{x_d})$$





# CHƯƠNG 4: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

# **NỘI DUNG**

- 4.1. Khái niệm chung về máy điện đồng bộ
- 4.2. Từ trường trong MĐĐB
- 4.3. Quan hệ điện từ trong MĐĐB
- 4.4. Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng
- 4.5. Máy phát điện đồng bộ làm việc song song
- 4.6. Động cơ đồng bộ và máy bù đồng bộ

### 4.4. MFĐĐB LÀM VIỆC VỚI TẢI ĐỐI XỨNG



57

Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

## **NỘI DUNG**

- Các đặc tính của máy phát điện đồng bộ
- Tổn hao và hiệu suất của máy phát điện đồng bộ

### 4.4. MFĐĐB LÀM VIỆC VỚI TẢI ĐỐI XỨNG

#### CÁC ĐẶC TÍNH CỦA MFĐĐB

Chế độ làm việc của MFĐĐB ở tải đối xứng được đặc trưng bởi các đại lượng: U, I, I, cosφ và f hoặc n.

Trong đó  $f = f_{dm}$ ,  $cos \phi \in tải$ , còn lại 3 đại lượng U, I, I<sub>t</sub> có thể thành lập được các đặc tính sau:

- 1. Đặc tính không tải  $U_0 = E_0 = f(It)$  khi I = 0,  $f = f_{dm}$
- 2. Đặc tính ngắn mạch  $I_n = f(I_t)$  khi U = 0,  $f = f_{dm}$
- 3. Đặc tính ngoài U = f(I) khi  $I_t$  = const,  $f = f_{dm}$ ,  $cos\phi$  = const
- 4. Đặc tính điều chỉnh  $I_t = f(I)$  khi U = const,  $f = f_{dm}$ ,  $cos\phi = const$
- 5. Đặc tính tải  $U = f(I_t)$  khi I = const,  $f = f_{dm}$ ,  $cos\phi = const$ Các đặc tính được xác định bằng tính toán hoặc thí nghiệm.






#### CÁC ĐẶC TÍNH CỦA MFĐĐB

1. Đặc tính không tải: là quan hệ  $U_0 = E_0 = f(I_t)$  khi I = 0,  $f = f_{dm}$ 

$$\begin{array}{l} \text{E} = \pi \; \sqrt{2} \; \text{f.w.} \Phi_{\text{max}}. k_{\text{dq}} \\ \Phi = \text{B.S} \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{E} \sim \Phi \sim \text{B} \\ \rightarrow E_0 = f \; (\text{I}_t) \; \text{theo dang} \\ \text{dw\'orng cong từ ho\'a} \\ \text{F} = \frac{\text{w.I}_t}{2p} = \text{H1} \qquad \rightarrow \text{I}_t \sim \text{F} \sim \text{H} \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{B} = \text{f(H)} \\ \end{array}$$







#### CÁC ĐẶC TÍNH CỦA MFĐĐB

2. Đặc tính ngắn mạch (3 pha): là quan hệ:  $I_n = f(I_t)$  khi U = 0,  $f = f_{dm}$ .


Bỏ qua  $r_u => mạch điện d/q p/ư là thuần cảm (<math>\Psi = 90^{\circ}$ )

$$E_0 = U + R_{\psi} \cdot I + jX_d I_d + jX_q I_q$$

$$I_d = I.\sin \psi = I$$

$$I_q = I.\cos \psi = 0$$

$$\rightarrow E_0 = j I_d x_d = j I_d (x_{\sigma u} + x_{ud})$$







#### CÁC ĐẶC TÍNH CỦA MFĐĐB


2. Đặc tính ngắn mạch (3 pha): là quan hệ:  $I_n = f(I_t)$  khi U = 0,  $f = f_{dm}$ .

#### Nhận xét:

Lúc ngắn mạch, phản ứng phần ứng là khử từ, mạch từ không bão hòa, vì từ thông khe hở  $\Phi_\delta$  cần thiết để sinh ra  $E_\delta = E_0 - jl.x_{\rm rd} = l.x_{\rm gr} = E_{\rm g}$  rất nhỏ

 $\rightarrow$  Quan hệ I = f(i<sub>t</sub>) tuyến tính.

Do tác dụng khử từ của phản ứng phần ứng, dòng điện ngắn mạch xác lập của MFĐĐB không lớn.








#### CÁC ĐẶC TÍNH CỦA MFĐĐB

3. Đặc tính ngoài: U = f(I) khi  $I_t$ ,  $f_t$ ,  $cos \phi = const$ 

Khi tải tăng:  $I \uparrow \rightarrow I.R_u \uparrow$ ,  $I.X_{db} \uparrow$ 

Mặt khác do p/ư p/ư: khi  $I \uparrow \rightarrow U$  thay đổi theo tính chất của tải:

- + Tải thuần L $\rightarrow$ p/ư p/ư dọc trục khử từ, E $_{\delta}$  $\downarrow$   $\rightarrow$  U $\downarrow$
- + Tải thuần C  $\rightarrow$  p/ư p/ư dọc trục trợ từ,  $E_{\delta}$   $\uparrow$   $\rightarrow$  U $\uparrow$
- + Tải thuần R $\rightarrow$ p/ư p/ư khử từ nhẹ do L dây quấn  $\rightarrow$  U $\downarrow$



Độ thay đổi điện áp:

$$\Delta U_{dm} \% = \left| \frac{E_0 - U_{dm}}{U_{dm}} \right|.100$$





#### CÁC ĐẶC TÍNH CỦA MFĐĐB


4. Đặc tính điều chỉnh:  $I_t = f(I)$  khi U, f,  $\cos \varphi = \text{const}$ 

Khi tải thay đổi  $\rightarrow$  I thay đổi  $\rightarrow$  U thay đổi

Muốn giữ U = const cần điều chỉnh I<sub>t</sub>

Phân tích:

Tải RL, khi I $\uparrow \rightarrow$  p/ư p/ư  $\uparrow \rightarrow$  U $\downarrow$ ; Để U = const, cần phải tăng I<sub>t</sub>







#### CÁC ĐẶC TÍNH CỦA MFĐĐB


**5.** Đặc tính tải:  $U = f(I_t)$  khi I, f,  $\cos \varphi = \text{const}$ 

Tùy theo giá trị I và  $\cos \varphi$  sẽ có các đường đặc tính tải khác nhau. Xét tải thuần cảm:  $\varphi$  = 90 $^{0}$ ,  $\cos \varphi$  = 0 và I = I $_{dm}$ 

**Dựng** Δ**ABC:** Lấy  $I_n = I_{dm}$  chiếu lên (2), chiếu xuống được điểm  $C \rightarrow OC = I_{tn}$   $I_{tn}$  gồm 2 phần:

- Một phần BC =  $k_{ud}$ . $F_{ud}$  sinh ra  $E_{ud}$ , vậy BC ~  $I_{dm}$ .
- Một phần OB = OC BC sinh ra  $E_{\sigma u}$  =  $I_{dm}.x_{\sigma u}$  = AB

Dịch chuyển  $\triangle ABC$  sao cho điểm A chạy trên đường 1, cạnh BC // trục  $I_t$ ; điểm C sẽ vạch nên đặc tính tải



### 4.4. MFĐĐB LÀM VIỆC VỚI TẢI ĐỐI XỨNG



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### TỔN HAO VÀ HIỆU SUẤT CỦA MFĐĐB

- Tổn hao đồng: trên dây quấn phần ứng
- Tổn hao sắt từ: do dòng điện xoáy và từ trễ.
- Tổn hao kích từ: trên dây quấn kích từ và tiếp xúc chổi than.
- Tổn hao phụ: do từ trường tản & sự đập mạch của từ trường bậc cao.
- Tổn hao cơ: tổn hao do ma sát ổ bị, ổ đỡ, làm mát...

#### Hiệu suất của máy phát điện đồng bộ:

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + \sum p}$$





# CHƯƠNG 4: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

# **NỘI DUNG**

- 4.1. Khái niệm chung về máy điện đồng bộ
- 4.2. Từ trường trong MĐĐB
- 4.3. Quan hệ điện từ trong MĐĐB
- 4.4. Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng
- 4.5. Máy phát điện đồng bộ làm việc song song
- 4.6. Động cơ đồng bộ và máy bù đồng bộ

### 4.5. MFĐĐB LÀM VIỆC SONG SONG



67

Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

# **NỘI DUNG**

- Các phương pháp hòa đồng bộ
- Điều chỉnh công suất tác dụng và phản kháng của các máy làm việc song song




Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### CÁC PHƯƠNG PHÁP HÒA ĐỒNG BỘ



- Tại sao lại cần hòa đồng bộ các máy phát điện
- ➤ Điều kiện gì để đóng khóa S





### 4.5. MFĐĐB LÀM VIỆC SONG SONG

#### CÁC PHƯƠNG PHÁP HÒA ĐỒNG BỘ


Trong hệ thống điện lực, tần số lưới điện  $f_L$  = const. Khi ghép 1 MFĐ làm

việc //  $\rightarrow$  điều chỉnh  $f_F = f_L$ :

$$n_{i} = \frac{f_{L}}{p_{i}}(v/s)$$

Khi ghép MFĐ làm việc // cần  $\dot{I}_{cb} = \frac{\dot{U}_F - \dot{U}_L}{Z_F + Z_L} \rightarrow 0$ 

Dòng điện  $I_{cb}$   $\uparrow \uparrow$  mà lực và momen điện từ  $\sim I^2 \rightarrow$  phá hỏng dây quấn, kết cấu thép, lõi thép, trục... của MF.










#### CÁC PHƯƠNG PHÁP HÒA ĐỒNG BỘ

Để triệt tiêu  $I_{cb} \rightarrow trị$  số điện áp tức thời của MFĐ và lưới điện phải bằng nhau, tức là phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Chúng có biên độ bằng nhau:  $U_F = U_L$
- Chúng cùng pha theo thời gian.
- Thứ tự pha của MFĐ trùng thứ tự pha của lưới.










### 4.5. MFĐĐB LÀM VIỆC SONG SONG

Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### CÁC PHƯƠNG PHÁP HÒA ĐỒNG BỘ



Khi ghép song song các máy phát cần điều chỉnh thế nào?

- Điều chỉnh U<sub>F</sub> được thực hiện bằng cách thay đổi I<sub>t</sub>
- Điều chỉnh  $f_F \rightarrow$  thay đổi tốc độ động cơ sơ cấp.
- Sự trùng pha → có thể kiểm tra bằng đèn
- Thứ tự pha thường chỉ kiểm tra lần đầu khi hòa đồng bộ với lưới.






#### CÁC PHƯƠNG PHÁP HÒA ĐỒNG BỘ

Hòa đồng bộ bằng bộ đồng bộ kiểu ánh sáng đèn

Phương pháp này áp dụng cho MFĐĐB công suất nhỏ, thực hiện bằng kiểu nối "tối" hoặc kiểu ánh sáng đèn "quay"






Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### CÁC PHƯƠNG PHÁP HÒA ĐỒNG BỘ

Hòa đồng bộ bằng bộ đồng bộ kiểu ánh sáng đèn

Hòa đồng bộ kiểu nối tối:

Cần điều chỉnh đồng thời  $U_F$ ,  $f_F$  của máy phát  $F_2$ .  $U_F \rightarrow kiểm$  tra bằng volmet:  $U_F = U_L$  Tần số và thứ tự pha  $\rightarrow$  kiểm tra bằng bộ đồng bộ với 3 đèn 1,2,3



Sơ đồ hòa đồng bộ




Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### CÁC PHƯƠNG PHÁP HÒA ĐỒNG BỘ

Hòa đồng bộ bằng bộ đồng bộ kiểu ánh sáng đèn
 Hòa đồng bộ kiểu nối tối:

Nếu thứ tự pha MF  $\equiv$  lưới, khi f $_F \neq f_L \rightarrow$  điện áp đặt vào các đèn đều là  $\Delta U$  (0 <  $\Delta U$  <  $2U_F$ )  $\rightarrow$  3 đèn cùng sáng hoặc tối với tần số f $_F$  - f $_L$ . Điều chỉnh f $_F$  khi chu kỳ sáng( tối) bằng 3÷ 5s, lúc đó  $U_{LC}$  f $_F \approx f_L$ , khi đèn tắt hẳn thì ghép MF vào lưới.




Hình sao điện áp khi nối tối





## CÁC PHƯƠNG PHÁP HÒA ĐỒNG BỘ

- Hòa đồng bộ bằng bộ đồng bộ kiểu ánh sáng đèn
   Hòa đồng bộ kiểu ánh sáng đèn "quay":
  - Nếu các đèn cùng sáng (tối) → thứ tự pha
     của chúng khác nhau → đổi 2 trong 3 đầu dây.
- khi  $f_F \neq f_L$  điện áp đặt vào các đèn  $\neq$  nhau:  $0 \leq \Delta U \leq 2U_F \rightarrow$  các đèn lần lượt sáng và tối tạo thành ánh sáng đèn "quay". Điều chỉnh  $f_F$  để ánh sáng quay chậm  $\rightarrow f_F \approx f_L$ . Khi đèn 1 tắt và các đèn nối chéo 2,3 sáng bằng nhau  $\rightarrow$  điện áp  $U_F$  và  $U_L$  trùng pha  $\rightarrow$  đóng cầu dao  $D_2$ .







### CÁC PHƯƠNG PHÁP HÒA ĐỒNG BỘ

Hòa đồng bộ bằng bộ đồng bộ kiểu điện từ:

Để ghép // các MFĐ công suất lớn trong nhà máy điện  $\rightarrow$  dùng cột đồng bộ ( bộ đồng bộ kiểu điện từ)

Cột đồng bộ gồm 3 dụng cụ:


- 1 volmet có 2 kim: 1 kim chỉ U<sub>F</sub>, 1 kim chỉ U<sub>I</sub>
- 1 tần số kế có 2 dãy phiến rung chỉ đồng thời f<sub>F</sub> và f<sub>L</sub>
- 1 dụng cụ đo làm việc theo nguyên lý từ trường quay có kim quay với tần số  $f_F$   $f_L$ . tốc độ quay của kim phụ thuộc vào trị số  $f_F$   $f_L$ , khi  $f_F \approx f_L$  thì kim quay thật chậm, lúc kim trùng đường thẳng đứng và hướng lên trên thì đóng cầu dao.






## CÁC PHƯƠNG PHÁP HÒA ĐỒNG BỘ

Hòa đồng bộ bằng bộ đồng bộ kiểu điện từ:







Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### CÁC PHƯƠNG PHÁP HÒA ĐỒNG BỘ

### Phương pháp tự đồng bộ:

Hay con gọi là hòa đồng bộ không chính xác, khi thiếu từ 1 điều kiện trở lên mà vẫn hòa máy phát vào lưới. Thường làm theo 2 cách sau đây:

#### Cách 1:

- $\rightarrow$  Quay máy phát không được kích từ ( $U_F = 0$ ) với dq kích từ nối tắt qua điện trở triệt từ đến tốc độ xấp xỉ tốc độ đồng bộ.
- → Ghép MFĐ vào lưới mà không cần kiểm tra tần số, trị số và góc pha của điện áp.
- $\rightarrow$  Sau đó cho kích từ MFĐ, do tác dụng của momen đồng bộ, MFĐ được kéo vào tốc độ đồng bộ  $f_F = f_L$  sau vài chu kỳ.




Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### CÁC PHƯƠNG PHÁP HÒA ĐỒNG BỘ

Phương pháp tự đồng bộ:

#### Cách 2:

→ Nối cuộn kháng hạn chế dòng điện xung giữa máy phát và lưới, sau khi hòa thì ngắn mạch cuộn kháng.








## ĐIỀU CHỈNH CÔNG SUẤT TÁC DỤNG CỦA MFĐĐB

1. MF làm việc với lưới điện công suất vô cùng lớn (U = const, f = const)

Xét MĐĐB cực ẩn:

$$P = \frac{m.E_0.U}{x_d}.\sin\theta = P_{\text{max}}.\sin\theta$$

Ở chế độ làm việc xác lập, công suất tác dụng P ứng với θ nhất định cân bằng công suất cơ trên trục làm quay MFĐ. Muốn điều chỉnh công suất tác dụng phải điều chỉnh công suất cơ.



$$P_{co} = const$$

$$M_{co} = \frac{P_{co}}{\Omega} = const$$

$$M_{dt} = \frac{P}{\Omega} = f(\theta) = M_{max}.sin \theta$$

Phương trình cân bằng momen:

$$M_{co} - M_{dt} = J \frac{dn}{dt}$$



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

## ĐIỀU CHỈNH CÔNG SUẤT TÁC DỤNG CỦA MFĐĐB

1. MF làm việc với lưới điện công suất vô cùng lớn (U = const, f = const)

Điểm làm việc của máy khi  $P_{diên} = P_{co}$  (điểm A, B)

#### +/ Điểm A:

Nếu P<sub>co</sub> tăng trong một thời gian ngắn

$$\rightarrow$$
 n<sup>↑</sup> > n<sub>db</sub>  $\rightarrow$  0<sup>↑</sup> thêm  $\Delta\theta$   $\rightarrow$  M<sup>↑</sup> thêm  $\Delta$ M


$$\rightarrow$$
 M( $\theta$ A + $\Delta\theta$ ) > M<sub>co</sub> ( M<sub>quay</sub>)  $\rightarrow$  M<sub>can</sub> > M<sub>quay</sub>

→ rotor quay chậm lại: n↓

$$\rightarrow \theta \downarrow v$$
ề giá trị ban đầu  $\theta = \theta_A$ ,  $M_{dt} \downarrow = M_A$ ,

$$P_{dt} \downarrow = P_A$$

Giả sử n 
$$\downarrow$$
 < n<sub>db</sub>  $\rightarrow$   $\theta \downarrow$   $\rightarrow$  M<sub>cản</sub> < M<sub>quay</sub>  $\rightarrow$  rotor quay nhanh hơn: n $\uparrow$   $\rightarrow$   $\theta \uparrow$  =  $\theta_A$ 





Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN


## ĐIỀU CHỈNH CÔNG SUẤT TÁC DỤNG CỦA MFĐĐB

- 1. MF làm việc với lưới điện công suất vô cùng lớn (U = const, f = const)
  - +/ Điểm B:

Giả sử khi n $\uparrow$  > nđb  $\rightarrow$ 0 $\uparrow$   $\rightarrow$  M $\downarrow$   $\rightarrow$  M<sub>cản</sub> < M<sub>quay</sub>

ightarrow rotor quay nhanh hơn: n $\uparrow 
ightarrow \theta \uparrow$  mãi ightarrow MFĐ sẽ mất đồng bộ với lưới điện.

→ Điều kiện làm việc ổn định của MĐĐB:



$$\left(\frac{dP}{d\theta}\right) > 0$$

= P<sub>cb</sub> : gọi là công suất chỉnh bộ

$$P_{cb} = \frac{m.E_0.U}{x_d}.\cos\theta = P_{max}.\cos\theta$$

P<sub>cb</sub> đặc trưng cho khả năng giữ cho máy làm việc đồng bộ trong lưới điện.





### ĐIỀU CHỈNH CÔNG SUẤT TÁC DỤNG CỦA MFĐĐB

## 2. MF làm việc với lưới có công suất hữu hạn: $P = P_{tải} = const$

Giả sử có 2 MF công suất bằng nhau làm việc //.

Khi công suất máy I:  $P_I \downarrow \rightarrow$  cần tăng  $P_{II} \uparrow$ để:  $P_I + P_{II} = P_{tải} = const$ 

nếu không 
$$P_{\Sigma F \acute{a} \acute{t}} > P_{t \acute{a} \acute{t}} \rightarrow f \uparrow$$

$$P_{\Sigma F \acute{a} t} < P_{t \acute{a} i} \rightarrow f \downarrow$$

Công suất phản kháng Q cũng như vậy:  $Q_{I} \uparrow + Q_{II} \downarrow = const$ 

nếu không 
$$Q_{\Sigma F \acute{a} \acute{t}} > Q_{t \acute{a} \acute{t}} \rightarrow U \uparrow$$

$$Q_{\Sigma F \acute{a} \acute{t}} < Q_{t \acute{a} \acute{i}} \rightarrow U \downarrow$$



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### ĐIỀU CHỈNH CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA MFĐĐB

1. MF làm việc với lưới điện công suất vô cùng lớn (U = const, f = const)


Xét MĐĐB cực ẩn: 
$$x_d = x_q = x_{db}$$
,  $r_{u} \rightarrow 0$ 

$$P = \frac{m.E_0.U}{x_d}.\sin\theta = const$$

$$\begin{array}{c} x_d \\ x_d \\ \end{array}$$
 khi  $I_t = var \begin{cases} U, m, x_d = const \\ E, \theta = var \end{cases} \rightarrow E_0. sin \theta = const \\ \rightarrow \text{Khi diều chỉnh cspk điểm cuối } \dot{E}_0 \\ \end{array}$ 

 $\rightarrow$  Khi điều chỉnh cspk điểm cuối  $\dot{E}_0$ luôn nằm trên đường pq song song  $\dot{\mathbf{U}}$ Lại có P = m.U.I. $\cos \varphi$  = const

khi 
$$I_t = var \begin{cases} U, m = const \\ I, cos \phi = var \end{cases} \rightarrow I. cos \phi = const$$



ightarrow khi điều chỉnh cspk điểm cuối vector  $\dot{I}$  luôn dựa trên mn thẳng góc  $\dot{U}$ 



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### ĐIỀU CHỈNH CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA MFĐĐB

1. MF làm việc với lưới điện công suất vô cùng lớn (U = const, f = const)

Muốn điều chỉnh CSPK → Điều chỉnh dòng I, của MFĐĐB.

- Gọi dđ kích từ ứng với  $\cos \varphi = 1$ :  $I_{ta} \rightarrow E_0 = E_a$  ,  $I = I_a = I_{min}$ , Q =0

khi 
$$I_t > I_{ta} \rightarrow \begin{cases} I' > I_a \\ E'_0 > E_a \end{cases}$$
 I chậm pha so với U  $\rightarrow$  tải có tính cảm  $\rightarrow$  Q > 0:

MFĐĐB cấp công suất phản kháng vào lưới  $\rightarrow$  trường hợp bù thừa.

khi 
$$I_{t} < I_{ta} \rightarrow \frac{I'' > I_{a}}{E''_{0} < E_{a}}$$
 I vượt pha so với U  $\rightarrow$  tải có tính dung  $\rightarrow$  Q < 0:

MFĐĐB nhận công suất phản kháng từ lưới (do không đủ kích từ) → trường hợp bù thiếu.





#### ĐIỀU CHỈNH CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA MFĐĐB

1. MF làm việc với lưới điện công suất vô cùng lớn (U = const, f = const)


Với mỗi giá trị P =const, thay đổi Q ta xác định được quan hệ I =f( $I_t$ ) gọi là đặc tính chữ V của MFĐĐB:

Đường AB có  $\cos \varphi = 1$ 

- Bên trái AB: bù thiếu

- Bên phải AB: bù thừa

- Trên đường AB: bù đủ





Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

#### ĐIỀU CHỈNH CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA MFĐĐB

2. MF làm việc với lưới điện công suất hữu hạn:  $Q = Q_{tải} = const$ 

Giả sử có 2 MF công suất bằng nhau làm việc //

Khi công suất máy I:  $Q_I \downarrow \rightarrow$  cần tăng  $Q_{II} \uparrow$  để:  $Q_I + Q_{II} = Q_{tải} = const$ nếu không  $Q_{\Sigma F \acute{a} t} > Q_{t \acute{a} i} \rightarrow U \uparrow$ 

 $Q_{\Sigma F \acute{a} t} < Q_{t \acute{a} i} \rightarrow U \downarrow$ 

Như vậy, để ổn định điện áp thì khi điều chỉnh tăng Q của 1 máy thì phải đồng thời giảm Q của máy còn lại.





# CHƯƠNG 4: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

# **NỘI DUNG**

- 4.1. Khái niệm chung về máy điện đồng bộ
- 4.2. Từ trường trong MĐĐB
- 4.3. Quan hệ điện từ trong MĐĐB
- 4.4. Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng
- 4.5. Máy phát điện đồng bộ làm việc song song
- 4.6. Động cơ đồng bộ và máy bù đồng bộ



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

# **NỘI DUNG**

- Tổng quan
- Khởi động động cơ đồng bộ
- Máy bù đồng bộ





### **TỔNG QUAN**

## So sánh động cơ không đồng bộ và động cơ đồng bộ.


	Động cơ KĐB	Động cơ ĐB
Cấu tạo	Đơn giản, giá thành hạ	Phức tạp, giá thành đắt, cần nguồn một chiều
cosφ	Thấp (<1) Lấy Q từ nguồn	Cao (có thể =1) Không cần Q từ nguồn Có thể bù Q cho lưới
Mômen	~ U <sup>2</sup> (khả năng kéo tải kém hơn)	~ U
η	Thấp	Cao
Mở máy	Đơn giản	Phức tạp
Điều chỉnh tốc độ	f, p, U	f




Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ

### 1. Khởi động theo phương pháp không đồng bộ



Sơ đồ khởi động động cơ điện đồng bộ theo phương pháp không đồng bộ



Sơ đồ khởi động động cơ điện đồng bộ theo phương pháp không đồng bộ với tải nhẹ



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ

### 1. Khởi động theo phương pháp không đồng bộ

Rotor của động cơ đặt các thanh dẫn dạng lồng sóc trên các rãnh ở bề mặt cực từ như rotor lồng sóc của động cơ không đồng bộ.

#### Quá trình khởi động như sau:

- Ngắt cuộn kích từ ra khỏi nguồn kích thích và nối tắt qua một điện trở để chống quá áp dây quấn.
- Đóng điện vào dây quấn stator, động cơ khởi động như động cơ không đồng bộ.
- Khi rotor quay gần tốc độ đồng bộ, ngắt điện trở và cấp nguồn cho dây quấn kích từ.



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ

- 2. Khởi động theo phương pháp hòa đồng bộ
- Dùng động cơ sơ cấp công suất nhỏ kéo động cơ đồng bộ quay như một máy phát. Cấp kích từ để nó trở thành máy phát điện.
- Dùng các phương pháp hòa đồng bộ đã biết, hòa máy phát vào lưới.
- Ngắt động cơ sơ cấp ra, máy phát sẽ tự chuyển thành động cơ, quá trình khởi động kết thúc.



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

### KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ

- 3. Khởi động bằng nguồn có tần số thay đổi
- > Dùng nguồn có tần số thay đổi cấp cho động cơ
- Thay đổi tần số nguồn với điện áp tương ứng để rotor có thể quay đồng bộ với từ trường ngay từ ban đầu.
- Khi tăng tần số và điện áp tới định mức thì quá trình khởi động kết thúc.



Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, BKHN

## MÁY BÙ ĐỒNG BỘ

- > Máy bù đồng bộ (MBĐB) thực chất là ĐCĐB làm việc không tải để:
  - Điều chỉnh kích từ (quá kích thích hoặc thiếu kích thích) để phát hoặc tiêu thụ công suất phản kháng
  - Điều chỉnh điện áp của lưới điện
- Chế độ làm việc bình thường của MBĐB trung, hạ áp là chế độ quá kích thích phát công suất phản kháng vào lưới điện, trường hợp này, máy bù đồng bộ có tác dụng như một bộ tụ điện.