Part1Q&A

Q1: 频段的概念,例如868MHz频段具体有多宽,文章讲FDM提到的频段范围是867-868,欧盟标准看到863-868,865-868,863-870,很多种说法,这个具体的值要去哪里看。

A1:

Q2: 在网上看到扩频码的另外一种计算方式

扩频后的信号 = 原始信号 * 扩频码序列

例如,假设原始信号为[0, 1, 0, 1], 扩频码序列为[1, -1, 1, -1]。将它们逐个相乘得到扩频后的信号为[0, -1, 0, -1]

书里给出的方法是每个bits分别乘以扩频码,也就是说 两种方法分别算出来会有4位需要传输的和16位需要传输的,这个点有点迷惑。

Each table below represents one user.

1	User 1 message (bits)	1	0	1	0
2	User 1 "Spreading Code"	1-1 1-1	1-1 1-1	1-1 1-1	1-1 1-1
3	Transmitted symbols = (1) x (2)	1-1 1-1	0000	1-1 1-1	0000
transmission					
4	Received symbols	1-1 1-1	0000	1-1 1-1	0000
5	Decoded symbols = (4) x (2)	1111	0000	1111	0000
6	Message received = \sum (5) / nbr_Symb	1	0	1	0

Table 3: User 1 transmission

A2: