Luz Up-Down

BDF-Z100-06

EN Assembly instructions
DE Montageanleitung

ES Instrucciones de montaje

Figura: Dibujo isométrico de la luz Up-Down con carcasa cúbica, vista desde abajo con la abertura de salida de luz

- METZLER - METZLER (logotipo de la empresa)

Incl

(Incl = Incluido / Contenido en el suministro)

[Ilustración: Aplique de pared cúbico con apertura de salida de luz en la parte inferior]

[Ilustración: Taco de expansión, cantidad 2 unidades]

[Ilustración: Tornillo para madera/chapa con cabeza avellanada, cantidad 2 unidades]

- Incl - Incluido en el suministro
- x2 - 2 unidades (taco de expansión)
- x2 - 2 unidades (tornillo)

Excl

(Excl = No incluido en el suministro)

[Ilustración: Herramientas necesarias no incluidas: lápiz, taladro, llave Allen (hexagonal) y destornillador de estrella (Phillips)]

- Excl - No incluido en el suministro
- Lápiz
- Taladro
- Llave Allen (llave hexagonal)
- Destornillador de estrella (Phillips)

[Ilustración: Fila de pictogramas con indicaciones de instalación y datos técnicos]

- IP65 - IP65 (grado de protección)
- Símbolo de puesta a tierra - conexión de puesta a tierra
- 3/8" / 8 mm - longitud de pelado del cable: 3/8" (8 mm)
- 5cm - longitud de los conductores: 5 cm
- Pictograma tachado de empalme de cables - indicación sobre la conexión de los cables con borne de conexión
- LED - fuente de luz LED, no sustituible

Figura: Cuadro de distribución con interruptores automáticos en carril DIN; una mano baja una palanca del interruptor automático a la posición "OFF" (desconectado)

- OFF - OFF (desconectado)

Figura: Vista despiezada de una luminaria de pared cúbica: carcasa cúbica, placa de montaje con cable de conexión, cuerpo de la luminaria con dos tornillos prisioneros y llave Allen acodada

- 1 - Paso 1: levantar la carcasa cúbica hacia arriba y retirarla (flecha hacia arriba)
- 2 - Paso 2: aflojar los tornillos prisioneros con la llave Allen girándolos en el sentido indicado por la flecha de giro y retirar la llave en la dirección de la flecha (hacia la izquierda)
- 3 - Paso 3: extraer el cuerpo de la luminaria de la placa de montaje en la dirección de la flecha (hacia delante y hacia abajo a la derecha)
- Círculo de detalle - Llave Allen acodada (herramienta necesaria)

3

Figura: Una placa de montaje en la pared con dos puntos de taladrado marcados; un taladro con broca está alineado con los dos orificios de fijación mediante líneas discontinuas. En el círculo inferior izquierdo, un símbolo de taladro con broca.

- Símbolo (círculo, abajo a la izquierda) - Taladrar con taladro y broca

Figura: Pared de ladrillo con dos puntos de taladrado marcados (X); dos tacos se insertan en los orificios a lo largo de líneas discontinuas, y la placa de montaje se coloca delante. En el recuadro inferior derecho, detalle: taladrar un orificio de Ø6 e insertar el taco. En los círculos inferiores izquierdos, símbolos de marcado (punta) y de taladro.

- X - Puntos de taladrado marcados
- Ø6 - Diámetro del orificio 6 (taladrar el orificio e insertar a continuación el taco)
- Símbolo (círculo, abajo a la izquierda, punta) - Marcar
- Símbolo (círculo, abajo a la izquierda, taladro) - Taladrar con taladro y broca

Figura: Fijación de la placa de montaje en la pared con dos tornillos; el cable de conexión se pasa por el orificio de la placa. Se muestran la herramienta necesaria (destornillador plano y destornillador de estrella) y la colocación correcta e incorrecta del cable.

- 1 - Posición 1: placa de montaje (primer paso)
- 2 - Posición 2: segundo tornillo (segundo paso)
- Símbolo de herramienta - destornillador plano
- Símbolo de herramienta - destornillador de estrella
- Cruz (✗) - colocación incorrecta del cable en el pasacables
- Marca de verificación (✓) - colocación correcta del cable en el pasacables

Figura: Conexión del cable de red al bloque de bornes de la luminaria; detalle ampliado de los bornes con la asignación de conductores y dimensiones de pelado del cable. Herramienta: destornillador plano.

- N - conductor neutro
- L - conductor de fase
- ⏚ - conductor de protección (tierra)
- 17mm - longitud de pelado de la cubierta del cable
- 6 mm - longitud de pelado del aislamiento de los conductores
- Símbolo de herramienta - destornillador plano

5

Ilustración: Montaje de una lámpara de pared cúbica en una pared de ladrillo. Se muestra la placa de montaje con el cable de conexión, la unidad de la lámpara con dos tornillos prisioneros y una llave Allen, así como la carcasa cúbica que se coloca desde arriba. Pasos de montaje marcados con ①, ② y ③.

- ① - Paso 1: dirección de colocación de la unidad de la lámpara (flecha hacia la placa de montaje)
- ② - Paso 2: dirección de montaje hacia la pared; apretar o aflojar los tornillos prisioneros con la llave Allen (flechas de giro)
- ③ - Paso 3: colocar la carcasa cúbica desde arriba (flecha hacia abajo)

Ilustración: Lámpara de pared cúbica ya montada en la pared de ladrillo.

Ilustración: Conexión de la tensión de alimentación; una mano acciona un interruptor automático en el carril DIN. Símbolo de advertencia (!) en la esquina superior izquierda.

- ON - Conectado (conectar el interruptor automático)
- (!) - Símbolo de advertencia / indicación importante

12.08.25 V2 NZ

Traducción del documento original: Up-Down-Montageanleitung-12-08-25-V2.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de