
HiLook
4G AOV Bullet Camera

Beknopte handleiding


[Afbeelding: HiLook-logo, titel "4G AOV Bullet Camera" en lijntekening van een bullet-camera met wandbeugel]

- HiLook
- 4G AOV Bullet Camera
- Beknopte handleiding

Productoverzicht

NL

[Afbeelding: camera met genummerde aanduidingen van de onderdelen en een uitvergroting van het aansluitvak aan de onderzijde]

- SD
- SIM
- OFF ON
- RST

- ① Microfoon
- ② Lens
- ③ Extra verlichting
- ④ Led-indicator
- ⑤ Camerabehuizing
- ⑥ Resetknop
- ⑦ USB Type-C-aansluiting
- ⑧ Aan-/uitschakelaar
- ⑨ Micro-SD-kaartsleuf
- ⑩ SIM-kaartsleuf

Schakel de camera vóór gebruik in. Plaats voor de opname een micro-SD-kaart in de kaartsleuf.

Deze camera heeft een 4G-SIM-kaart nodig. Schakel vóór het plaatsen eventueel de SIM-pincode uit om de internetverbinding mogelijk te maken. Details hierover ontvangt u van uw mobiele aanbieder.

[Afbeelding: plaatsen van de micro-SD-kaart en de SIM-kaart in het aansluitvak en het omzetten van de schakelaar van OFF naar ON]

- SD
- SIM
- OFF ON
- RST
- OFF → ON

Leveringsomvang

[Afbeelding: overzicht van de meegeleverde onderdelen – camera, handleiding, boorsjablonen, schroeven, zonnepaneel en beugel]

- Camera
- Beknopte handleiding
- Boorsjabloon (Drill Template)
- Schroeven
- Zonnepaneel
- Beugel
- Boorsjabloon (Drill Template)
- Schroeven

> Mogelijk heeft u een schroevendraaier, een boormachine en een ladder nodig.

APP downloaden

Stap 1 Scan de QR-code om de HiLook-app te downloaden en te installeren.

[Afbeelding: QR-code voor het downloaden van de HiLook-app]

Stap 2 Scan de QR-code met de app en volg de aanwijzingen om het apparaat toe te voegen.

[Afbeelding: camera met smartphone die de QR-code op het apparaat scant]

Led-indicator

Status	Betekenis
Continu blauw	Camera ingeschakeld
Snel blauw knipperend	4G-verbinding tot stand brengen
Langzaam blauw knipperend	4G-verbinding tot stand gebracht
Langzaam rood & blauw knipperend	4G-signaal is zwak
Langzaam rood knipperend	4G-verbinding is mislukt
Snel rood knipperend	Reset van de camera
Continu rood	De camera start op

Installatie

• Aanbevolen installatiehoogte

[Afbeelding: camera aan de wand op 2,5 m hoogte met detectiebereik en een lopende persoon, afstand 0,7 m vanaf de wand]

- 2.5 m/8 ft
- 0.7 m/2 ft

> Plaats de cameralens niet dicht bij wanden of voorwerpen. Grote wandvlakken veroorzaken IR-reflecties die het nachtzicht verslechteren.

Stap 1 Bevestig de beugel voor het zonnepaneel aan de wand.

[Afbeelding: boren van de gaten met het boorsjabloon, inslaan van de pluggen en vastschroeven van de beugel aan de wand]

- Ø 5.5mm
- Boorsjabloon (Drill Template)
- 5.0

Stap 2 Draai de schroeven van de beugel los.


[Afbeelding: losdraaien van de schroeven van de aan de wand gemonteerde beugel]

Stap 3 Schuif de zonnepaneelmodule in de beugel en stel de hellingshoek van de zonnepaneelmodule in op de gewenste positie.


[Afbeelding: zonnepaneel wordt op de beugel geschoven]

Stap 4 Draai de schroeven van de beugel stevig vast om de zonnepaneelmodule te bevestigen.


[Afbeelding: vastdraaien van de schroeven bij het gemonteerde zonnepaneel]

> Richt voor een maximale opbrengst het zonnepaneel uit volgens de aanbevolen waarden voor uw locatie en hellingshoek.

Uw locatie	**Uitrichting**	
	Sterk aanbevolen	**Aanbevolen**
USA, UK, EU	Zuiden	Zuidwesten of zuidoosten
Australië	Noorden	Noordwesten of noordoosten

[Afbeelding: zonnepaneel op een dakrand naar de zon gericht, met daaronder de aan de wand gemonteerde camera]

Stap 5 Bevestig de beugel aan de wand.

[Afbeelding: boren van de gaten met het ronde boorsjabloon, inslaan van de pluggen en vastschroeven van de camera aan de wand]

- Ø 5.5mm
- Boorsjabloon (Drill Template)
- 5.0

Stap 6 Stel de kijkhoek van de camera in door de bevestigingselementen op de volgende plaatsen los te draaien: ①, ② en ③.



- ① ② ③

Stap 7 Sluit de voedingskabel van de zonnepaneelmodule aan op de camera.

[Afbeelding: zonnepaneel verbonden met de camera via de voedingskabel, met uitvergroting van de aansluiting op de camera]

- SETTING (instelling)

[Afbeelding: decoratieve grafische vorm en het logo HEVC Advance™]

- HEVC Advance™

Vertaling van het originele document: 14640_Anleitung_UD45077C-A_DE.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de