Instrucciones de montaje AU100100

Contenido del paquete

- 1 placa frontal
- 1 carcasa trasera
- 1 tornillo prisionero
- 2 tornillos
- 2 tacos

Figura: contenido del paquete – dos tornillos con sus tacos, un tornillo prisionero, la placa frontal con inscripción y la carcasa trasera

Paso 1

Taladre dos agujeros (Ø6mm / ladrillo clinker Ø8mm) e introduzca en ellos los tacos suministrados.
Pase los cables por el orificio de la carcasa trasera y fíjela con los tornillos suministrados.

Figura: Paso 1 – carcasa trasera con tacos y tornillos para la fijación a la pared

Paso 2

Conecte el cable de timbre existente al pulsador. A continuación, presione la placa frontal sobre la carcasa trasera, desde arriba.

Figura: Paso 2 – la placa frontal se coloca desde arriba sobre la carcasa trasera (la flecha indica la dirección de presión)

Paso 3

Fije la placa frontal con el tornillo prisionero a través de la pequeña abertura de la parte inferior.

Figura: Paso 3 – placa frontal con el tornillo prisionero que se introduce desde abajo

Paso 4

La placa de timbre ya está completamente montada.

Figura: Paso 4 – placa de timbre terminada con flecha hacia el tornillo prisionero

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Traducción del documento original: Montageanleitung-Vera-AU100100.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de