Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Instructions de montage

Figure : vue isométrique d'un caisson rectangulaire (boîtier) avec un panneau avant et un panneau latéral, plateau supérieur avec perçages et découpes, ainsi que des pieds filetés réglables visibles sous la face inférieure

- Pictogramme (personne) – nombre de personnes pour le montage : 1
- Pictogramme (visseuse sans fil) – outil nécessaire : visseuse
- 30 MIN – durée de montage : 30 minutes

1

15.7.2025/V1

Figure : vue éclatée de quatre panneaux latéraux et de deux platines (plaques) en perspective isométrique, avec les repères A, B, C et D

- A - Panneau latéral (repère A)
- B - Panneau latéral (repère B)
- C - Platine inférieure (repère C)
- D - Platine supérieure (repère D)

Étape 1

Ax2	Bx2	Cx1	Dx1
[Figure : panneau latéral plat (2 pièces)]	*[Figure : cadre carré (2 pièces)]*	*[Figure : panneau de base avec perçages (1 pièce)]*	*[Figure : panneau avec perçages (1 pièce)]*

Fx20	Gx8	Hx4	Ix8	Jx1	PIÈCES DE RECHANGE
[Figure : vis à tête bombée]	*[Figure : vis longue]*	*[Figure : cheville avec vis]*	*[Figure : rondelle]*	*[Figure : clé coudée]*	*[Figure : vis M4*10, vis M4*30 et rondelle]*
M4*10	M4*30				X2 X2 X2

Tout d'abord, installez toutes les vis, puis serrez-les.

Commencez par positionner toutes les vis et ne les vissez que légèrement. Vous pouvez ensuite serrer les vis à fond.

[Figure : étape 1 – vue de détail agrandie d'une vis dans un perçage, vue éclatée du montage des deux panneaux latéraux Ax2 sur le panneau de base Cx1 avec les vis Fx4, et vue du montage terminé]

- Ax2 - Ax2 (panneaux latéraux, 2 pièces)
- Fx4 - Fx4 (4 vis)
- Cx1 - Cx1 (panneau de base, 1 pièce)

Étape 2

Commencez par mettre en place toutes les vis, puis serrez-les.

Figure : vue détaillée agrandie d'une vis au-dessus d'un trou de fixation dans un panneau, avec un perçage en dessous

Figure : caisson ouvert en vue isométrique avec les vis à poser (Fx4 sur la paroi avant, Bx2 sur le fond), zone détaillée entourée d'un cercle

- Fx4 - 4 vis de type Fx
- Bx2 - 2 vis de type Bx

Figure : caisson monté, vu en isométrie, après la pose des vis

Étape 3

Figure : vue détaillée agrandie d'une vis à tête plate devant un trou de fixation dans le panneau latéral

Figure : caisson ouvert en vue isométrique avec les vis à poser (Fx8), zone détaillée entourée d'un cercle

- Fx8 - 8 vis de type Fx

Figure : caisson monté, vu en isométrie, après la pose des vis

Étape 4

Installer le support sur une surface solide à l'endroit souhaité.

[Figure : vue isométrique du caisson ouvert avec quatre vis et quatre chevilles à insérer dans le sol, détail agrandi d'une vis, d'un perçage et d'une cheville, et vue du caisson installé]

- Hx4 - 4 pièces H (chevilles et vis de fixation au sol)

Étape 5

[Figure : vue éclatée du caisson avec le panneau supérieur D et huit vis G avec rondelles I, détail agrandi d'une vis avec rondelle, et vue du caisson monté avec le panneau supérieur]

- Dx1 - 1 pièce D (panneau supérieur)
- Gx8 - 8 pièces G (vis)
- Ix8 - 8 pièces I (rondelles)

15.7.2025/V1

Étape 6

[Illustration : vue éclatée de la boîte aux lettres à colonne avec compartiment à colis ; la porte du compartiment inférieur est ouverte ; le corps supérieur est positionné au-dessus du socle et fixé au socle par 4 vis Fx4]

- Fx4 - 4 vis Fx (quantité : 4)

[Illustration : boîte aux lettres à colonne entièrement montée avec le socle, porte du compartiment inférieur ouverte]

6

15.7.2025/V1

Fabricant :
Metzler GmbH, Täleswiesenstr. 9, D-72770 Reutlingen, Germany

Mandataire dans l'UE :
Metzler GmbH, Täleswiesenstr. 9, D-72770 Reutlingen, Germany

Consignes de sécurité importantes

Bords tranchants

Figure : panneau d'avertissement triangulaire jaune avec une main touchant un bord tranchant (danger : bords tranchants)

- Prudence lors du déballage et de l'installation – porter des gants.

Avis d'installation

- À fixer solidement sur un mur/poteau stable ; utilisez des vis et des chevilles appropriées.

Sécurité des enfants

Figure : pictogramme d'interdiction rouge représentant un visage d'enfant avec la mention « 0-3 » (ne convient pas aux enfants de 0 à 3 ans)

- Installer hors de portée des enfants. Contient de petites pièces – risque d'étouffement.

Exclusion de responsabilité

- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée.

Informations sur l'environnement et l'élimination

- Disposez des emballages et des produits usagés de manière écologique.

Figure : symboles de recyclage – logo « Point Vert » (Der Grüne Punkt) et pictogramme de tri avec une personne jetant un objet dans une poubelle, accompagné de flèches de recyclage