Istruzioni di montaggio AU100100

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Contenuto della confezione

- 1 piastra frontale
- 1 guscio posteriore
- 1 grano filettato
- 2 viti
- 2 tasselli

Figura: contenuto della confezione con grano filettato, due viti, due tasselli, piastra frontale con la scritta «Familie Schneider» e pulsante, guscio posteriore con foro centrale

Passaggio 1

Praticare due fori (Ø6mm / mattone clinker Ø8mm) e inserirvi a filo i tasselli in dotazione.
Far passare i cavi attraverso il foro del guscio posteriore e fissarlo con le viti in dotazione.

Figura: guscio posteriore con due tasselli e due viti per il fissaggio alla parete

Passaggio 2

Collegare il cavo del campanello esistente al pulsante. Premere quindi la piastra frontale, dall'alto, sul guscio posteriore.

Figura: piastra frontale inclinata che viene premuta dall'alto sul guscio posteriore, con una freccia che indica la direzione di montaggio

Passaggio 3

Fissare la piastra frontale con il grano filettato attraverso la piccola apertura sul lato inferiore.

Figura: piastra frontale con una freccia verso l'alto e il grano filettato che indica il fissaggio dal lato inferiore

Passaggio 4

La piastra del campanello è ora montata.

Figura: piastra del campanello completamente montata con la scritta «Familie Schneider» e pulsante

Traduzione del documento originale: Montageanleitung-Vera-AU100100.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de