Instructions de montage AU100100

Contenu de l'emballage

- 1 plaque frontale
- 1 coque arrière
- 1 vis sans tête
- 2 vis
- 2 chevilles

Figure : contenu de l'emballage – deux vis à tête fraisée, deux chevilles, une vis sans tête (petite), la plaque frontale avec le texte gravé et le bouton de sonnette, ainsi que la coque arrière avec ouverture ronde

Étape 1

Percez deux trous (Ø6mm / brique de parement Ø8mm) et enfoncez-y les chevilles fournies.
Passez les câbles par le trou de la coque arrière et fixez celle-ci avec les vis fournies.

Figure : coque arrière avec ouverture ronde, deux chevilles et deux vis avant la fixation au mur

Étape 2

Raccordez la ligne de sonnette existante au bouton-poussoir. Enfoncez ensuite la plaque frontale, par le haut, sur la coque arrière.

Figure : la plaque frontale est inclinée et enfoncée par le haut sur la coque arrière ; une flèche indique le sens du mouvement

Étape 3

Fixez la plaque frontale avec la vis sans tête, par la petite ouverture située sur le dessous.

Figure : plaque frontale avec une flèche et la vis sans tête, qui est insérée par le dessous

Étape 4

La plaque de sonnette est maintenant entièrement montée.

Figure : plaque de sonnette terminée avec gravure et bouton

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Traduction du document original: Montageanleitung-Vera-AU100100.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de