

Instructions de montage

Metzler GmbH

Täleswiesenstraße 9

72770 Reutlingen

Matériel de montage

4x vis (Ø5x50)	4x chevilles (Ø8x40)	4x rondelles plates	1x clé Allen (2,5 mm)
----------------	----------------------	---------------------	-----------------------

1 Montage en saillie

1. Retirez tout d'abord la plaque frontale. Pour ce faire, desserrez la vis inférieure (1) à l'aide de la clé Allen. En règle générale, environ quatre tours suffisent. Faites ensuite glisser la plaque frontale vers le haut à la main (2).
2. Positionnez le boîtier en saillie. *Veillez ici à une orientation correcte.*
3. Marquez les trous de perçage.
4. Faites passer les câbles à travers le passe-câble du boîtier en saillie.
5. Percez les trous (Ø8x50 mm) et insérez les chevilles dans les trous de perçage.
6. Fixez le boîtier en saillie avec les vis et les rondelles plates fournies (3).
7. Raccordez la station de porte XDM10 conformément au manuel du système.
8. Pressez la plaque frontale dans la partie supérieure contre le boîtier en saillie (4) et faites-la glisser simultanément vers le bas (5), jusqu'à ce que la plaque frontale soit centrée.
9. Serrez maintenant la vis inférieure de la plaque frontale à l'aide de la clé Allen fournie (6). Serrez la vis **à la main**. Le couple de serrage est de **1,0 Nm**.

[Abbildung: QR-Code renvoyant au manuel du système]

- Systemanleitung (manuel du système)

[Abbildung: Vue éclatée du montage en saillie – boîtier en saillie, plaque frontale, vis avec rondelles plates, chevilles, et pose de la plaque frontale avec la clé Allen]

- Aufputzkasten (boîtier en saillie)
- Frontplatte (plaque frontale)
- Innensechskantschlüssel (2,5 mm) (clé Allen 2,5 mm)
- Schraube + U-Scheibe (vis + rondelle plate)
- Dübel (cheville)
- Repères : 1, 2, 3, 4, 5, 6

2 Montage encastré

1. Retirez tout d'abord la plaque frontale. Pour ce faire, desserrez la vis inférieure (1) à l'aide de la clé Allen. En règle générale, environ quatre tours suffisent. Faites ensuite glisser la plaque frontale vers le

haut à la main (2).

2. Positionnez le boîtier à encastrer. *Veillez ici à une orientation correcte.*
3. Réalisez une réservation dans le mur d'au moins **H 268 × L 110 × P 36 mm**
4. Percez les trous (Ø8x50 mm) et insérez les chevilles dans les trous de perçage.
5. Fixez le boîtier à encastrer avec les vis et les rondelles plates fournies (3).
6. Faites passer les câbles à travers le passe-câble du boîtier à encastrer.
7. Si la position du passe-câble ne convient pas, des ouvertures supplémentaires peuvent être créées à l'arrière ou sur la face inférieure en détachant les formes prédécoupées au laser.
8. Raccordez la station de porte XDM10 conformément au manuel du système.
9. Pressez la plaque frontale dans la partie supérieure contre le boîtier à encastrer (4) et faites-la glisser simultanément vers le bas (5), jusqu'à ce que la plaque frontale soit centrée.
10. Serrez maintenant la vis inférieure de la plaque frontale à l'aide de la clé Allen fournie (6). Serrez la vis **à la main**. Le couple de serrage est de **1,0 Nm**.

[Abbildung: QR-Code renvoyant au manuel du système]

- Systemanleitung (manuel du système)

[Abbildung: Vue éclatée du montage encastré – boîtier à encastrer, plaque frontale, vis avec rondelles plates, chevilles, mur avec réservation cotée 110 / 268 / 36, passe-câble et ouverture détachable]

- Unterputzkasten (boîtier à encastrer)
- Frontplatte (plaque frontale)
- Innensechskantschlüssel (2,5 mm) (clé Allen 2,5 mm)
- Schraube + U-Scheibe (vis + rondelle plate)
- Dübel (cheville)
- Wand (mur)
- Kabeltülle (passe-câble)
- Ausbrechbare Öffnung (ouverture détachable)
- Cotes : 110, 268, 36
- Repères : 1, 2, 3, 4, 5, 6

Page **1** sur 2 — 10.02.2026 / V2 / SL

3 Mise en place de l'étiquette porte-nom

Démontage du « module porte-nom » (Nametag Module)

1. Mettez la XDM10 hors tension.
2. Démontez tout d'abord la plaque frontale. Respectez pour cela la procédure indiquée à la **page 1**.
3. Débranchez tous les câbles raccordés de la XDM10.
4. Posez la plaque frontale sur un support souple et propre afin de protéger la surface.
5. Desserrez les **quatre** vis Torx (T20) du « module porte-nom ».
6. Débranchez le câble du « RS485 IN » sur le « module porte-nom ».
7. Vous pouvez maintenant relever les caches transparents des porte-noms et insérer vos étiquettes porte-nom en papier (non comprises dans la livraison). La taille idéale de l'étiquette porte-nom en

papier est de **72x10,7** mm.

8. Tenez compte de la **4 Attribution des numéros de chambre** (voir ci-dessous).

Montage du « module porte-nom » (Nametag Module)

1. Positionnez le « module porte-nom » au centre de la réservation à l'arrière de la plaque frontale.
2. Branchez le câble sur « RS485 IN » du « module porte-nom ».
3. Mettez en place les **quatre** vis Torx (T20) sur le support du « module porte-nom ».
4. Assurez-vous que le module porte-nom est correctement positionné.
5. Serrez maintenant les quatre vis Torx (T20) du support avec un couple de serrage de **1,5 Nm**.
6. Vérifiez toutes les touches en les appuyant l'une après l'autre. Le « module porte-nom » est correctement mis en place lorsque les touches s'actionnent facilement et ne restent pas coincées.
Dans le cas contraire, repositionnez le « module porte-nom ».
7. Raccordez tous les câbles à la XDM10.
8. Montez maintenant la plaque frontale sur le boîtier à encastrer ou en saillie utilisé. Respectez pour cela la procédure indiquée à la **page 1**.
9. Mettez l'alimentation électrique de la XDM10 en marche.
10. Contrôlez le fonctionnement de l'installation.

[Abbildung: Vue arrière de la plaque frontale avec module porte-nom, support et unité principale]

- Torx-Schraube (T20) (vis Torx T20)
- Nametag Module (module porte-nom)
- Halter (support)
- Main Unit (unité principale)

4 Attribution des numéros de chambre

[Abbildung: Six variantes de plaques frontales avec l'attribution des numéros de chambre selon le nombre de touches]

- Variante 1 : Zimmer-Nr. 3 (chambre n° 3)
- Variante 2 : Zimmer-Nr. 2, Zimmer-Nr. 4 (chambre n° 2, chambre n° 4)
- Variante 3 : Zimmer-Nr. 2, Zimmer-Nr. 4, Zimmer-Nr. 6 (chambre n° 2, chambre n° 4, chambre n° 6)
- Variante 4 : Zimmer-Nr. 3, Zimmer-Nr. 4, Zimmer-Nr. 5, Zimmer-Nr. 6 (chambre n° 3, n° 4, n° 5, n° 6)
- Variante 5 : Zimmer-Nr. 2, Zimmer-Nr. 3, Zimmer-Nr. 4, Zimmer-Nr. 5, Zimmer-Nr. 6 (chambre n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 6)
- Variante 6 : Zimmer-Nr. 1, Zimmer-Nr. 2, Zimmer-Nr. 3, Zimmer-Nr. 4, Zimmer-Nr. 5, Zimmer-Nr. 6 (chambre n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 6)