# Luminaire Up-Down-Light
# BDF-Z100-06

EN Assembly instructions
DE Montageanleitung

*Traduction en français :* Notice de montage

*Figure : dessin en perspective de la luminaire Up-Down-Light, un boîtier cubique avec ouvertures de sortie de lumière vers le haut et vers le bas*

- Up-Down-Light BDF-Z100-06 - Luminaire Up-Down-Light BDF-Z100-06
- EN Assembly instructions - Notice de montage (anglais)
- DE Montageanleitung - Notice de montage (allemand)

## Inclus


*[Figure : applique murale cubique avec volet inférieur ouvert, vue en perspective]*



*[Figure : chevilles et vis fournies]*

- Cheville – x2
- Vis – x2

## Non inclus


*[Figure : outils nécessaires, non fournis]*

- Crayon
- Perceuse avec foret
- Clé mâle hexagonale (symbole : hexagone)
- Tournevis cruciforme (symbole : croix dans un cercle)


*[Figure : rangée de six pictogrammes d'information et de montage]*

- IP65 – Indice de protection IP65
- Symbole de mise à la terre – Raccordement à la terre
- 3/8" / 8mm – Longueur de dénudage du câble : 8 mm (3/8")
- 5cm – Les conducteurs doivent dépasser d'environ 5 cm
- Pictogramme de connexion – Raccorder les conducteurs avec un domino (borne de raccordement), ne pas les laisser libres
- LED – Source lumineuse LED, non remplaçable (la source lumineuse est une LED intégrée)

*Figure : Disjoncteur modulaire sur rail DIN avec une main qui actionne un levier en position « OFF » (mise hors tension de l'alimentation électrique)*

- OFF - OFF (hors tension)

*Figure : Vue éclatée du luminaire mural cubique avec le cache, le boîtier, la platine de montage avec câble, deux vis sans tête et une clé mâle coudée pour vis à six pans creux*

- 1 - Étape 1 : retirer le cache cubique vers le haut (flèche vers le haut)
- 2 - Étape 2 : desserrer les vis sans tête à l'aide de la clé mâle coudée (sens de rotation indiqué par les flèches circulaires) ; flèche vers la gauche
- 3 - Étape 3 : retirer le boîtier de la platine de montage (flèche vers le bas à droite)
- Détail en médaillon : clé mâle coudée pour vis à six pans creux

3

*Figure : Perçage de deux trous de fixation dans le mur à l'aide d'une perceuse, à travers les perçages de la plaque de montage (vue du haut)*

- Symbole (en bas à gauche) – Utiliser une perceuse avec foret

*Figure : Repérage des points de perçage sur le mur en briques, mise en place des deux chevilles et fixation de la plaque de montage (vue du bas)*

- Symbole (en bas à gauche, 1) – Marquer les points de perçage (pointeau / repère)
- Symbole (en bas à gauche, 2) – Utiliser une perceuse avec foret
- Ø6 – Percer un trou de diamètre 6 mm, puis enfoncer la cheville dans le trou

*Figure : Fixation de la plaque de montage au mur (vue en perspective) – la plaque de montage est fixée au mur avec deux vis à l'aide d'un tournevis ; le câble d'alimentation est passé par l'ouverture de la plaque.*

- 1 - Étape 1 : plaque de montage (positionner la plaque et fixer la première vis)
- 2 - Étape 2 : fixer la deuxième vis
- Pictogrammes en bas à gauche - outils nécessaires : tournevis plat et tournevis cruciforme
- Pictogrammes en bas à droite - passage du câble : incorrect (croix) / correct (coche)

*Figure : Raccordement électrique du câble d'alimentation au bornier de l'appareil, avec vue agrandie du bornier et dimensions de dénudage des fils.*

- N - conducteur neutre
- L - conducteur de phase
- Symbole de terre (au centre à gauche et à droite) - conducteur de protection (terre)
- Flèches - sens d'insertion des fils dans les bornes
- 17mm - longueur de dénudage de la gaine du câble
- 6 mm - longueur de dénudage de l'isolation des conducteurs
- Pictogramme en bas à gauche - outil nécessaire : tournevis plat

*Figure : Montage du luminaire mural sur la plaque de fixation murale, étapes ① à ③, avec clé à six pans et vis sans tête*

- ① – Étape 1 (flèche de direction sur le boîtier du luminaire)
- ② – Étape 2 (flèche de direction, mise en place du boîtier sur la plaque de fixation murale ; serrer les vis sans tête à l'aide de la clé à six pans)
- ③ – Étape 3 (flèche vers le bas : placer le cache cubique sur le boîtier)

*Figure : Luminaire mural cubique monté sur le mur*

*Figure : Remarque – remettre le disjoncteur sous tension ; une main enclenche un disjoncteur sur le rail DIN*

- ! – Remarque / attention
- ON – Marche (enclencher le disjoncteur)

12.08.25 V2 NZ



---

Traduction du document original: Up-Down-Montageanleitung-12-08-25-V2.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de