# Istruzioni di montaggio

EN: Assembly instructions
DE: Montageanleitung

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

*[Figura: vista prospettica di uno sportello con serratura a cilindro sul lato sinistro e profilo superiore con perni di cerniera]*

- Pittogramma persona – numero di persone necessarie per il montaggio: 1 persona
- Pittogramma avvitatore a batteria – utensile necessario: avvitatore a batteria
- 0.25H – tempo di montaggio previsto: 0,25 ore


2026-4-13_V1

## Passo 1

*Figura: vista ridotta del pannello con telaio e finestra stretta verticale, con serratura/chiusura sul lato destro*

*Figura: vista di insieme del pannello con telaio; sul lato destro, nell'area cerchiata, il componente di chiusura con una freccia che indica la direzione di rimozione del dado/della rondella*

*Figura: ingrandimento di dettaglio della chiusura con la freccia di direzione per la rimozione del dado/della rondella*

2

2026-4-13_V1

## Passo 2

*[Figura: vista d'insieme del pannello della porta con finestra verticale e serratura sul lato destro (riquadro in alto a sinistra)]*

*[Figura: pannello della porta con finestra verticale, profilo laterale separato e due ingrandimenti circolari della serratura con la linguetta di chiusura sul lato destro; le frecce indicano la direzione di inserimento e la rotazione della linguetta]*

- Nel disegno non sono presenti ulteriori didascalie, quote o testi di collegamento.

## Step3

*Figura: vista generale dell'anta della porta con maniglia verticale (riquadro in alto a sinistra), figura principale dell'anta con ingrandimento di un dettaglio sul lato destro (perno quadro con rondella e dado esagonale, foro asolato) e frecce che indicano la direzione di smontaggio/montaggio*

- Step3 - Passo 3 (Step3)
- Frecce nella figura principale e nel dettaglio ingrandito - direzione di estrazione/inserimento del dado esagonale (a sinistra) e del perno quadro (a destra)

## Step4

*[Figura: vista di insieme dell'anta della porta con dettaglio ingrandito della serratura e del dado esagonale]*

- Step4 - Passo 4 (riquadro in alto a sinistra: anta della porta con serratura, vista di insieme)
- Vista ingrandita (cerchio): dado esagonale a sinistra, serratura con frontale numerato a destra; le frecce indicano la direzione di montaggio della serratura e del dado

Installare la nuova serratura, serrare i dadi e, durante il montaggio della serratura, assicurarsi che i numeri sul frontale della serratura siano rivolti verso destra.

Inserire la nuova serratura, serrare i dadi e, durante il montaggio, assicurarsi che i numeri sul frontale della serratura siano rivolti verso destra.

# Passo 5

*[Figura: vista d'insieme in piccolo del telaio della porta con apertura rettangolare centrale, riquadro del passo 5]*

*[Figura: vista in esploso del telaio della porta con apertura centrale e tre dettagli ingranditi: perno superiore con freccia verso l'alto, perno inferiore con freccia verso il basso, cerniera/fissaggio laterale con viti e freccia verso sinistra]*

- Dettaglio in alto a destra: freccia verso l'alto, perno che viene inserito dal basso nel telaio superiore
- Dettaglio al centro a destra: freccia verso sinistra, direzione di montaggio del fissaggio laterale
- Dettaglio in basso a sinistra (ingrandimento del fissaggio laterale): freccia verso sinistra, direzione di montaggio
- Dettaglio in basso a destra: freccia verso il basso, perno che viene inserito dall'alto nel telaio inferiore

# Passo 6

*[Figura: vista d'insieme del pannello a telaio con finestra verticale centrale e dettaglio ingrandito del fissaggio sul lato destro (riquadro in alto a sinistra)]*

*[Figura: vista principale del pannello con la posizione di montaggio indicata da una freccia e ingrandimento circolare del gruppo di chiusura con dado/rondella]*

Nella figura non sono presenti altre diciture.

7

2026-4-13_V1