HiLook
Cámara Bullet 4G AOV

Guía rápida


[Figura: logotipo HiLook y vista en perspectiva de la cámara Bullet con soporte de pared]

ES

Vista general del producto

[Figura: vista de la cámara con las posiciones numeradas 1 a 10 y detalle ampliado del compartimento de conexiones en la parte inferior]

- SD (ranura de tarjeta Micro SD)
- SIM (ranura de tarjeta SIM)
- OFF ON (interruptor de encendido/apagado)
- RST (botón de reinicio)

- ① Micrófono
- ② Objetivo
- ③ Iluminación adicional
- ④ Indicador LED
- ⑤ Carcasa de la cámara
- ⑥ Botón de reinicio (Reset)
- ⑦ Conexión USB Type-C
- ⑧ Interruptor de encendido y apagado
- ⑨ Ranura para tarjeta Micro SD
- ⑩ Ranura para tarjeta SIM

Encienda la cámara antes de utilizarla. Para la grabación, inserte una tarjeta Micro SD en la ranura para tarjetas.

Esta cámara necesita una tarjeta SIM 4G. Antes de insertarla, desactive dado el caso el PIN de la SIM para permitir la conexión a Internet. Su operador de telefonía móvil le facilitará los detalles al respecto.

[Figura: inserción de la tarjeta Micro SD y de la tarjeta SIM en las ranuras y conmutación del interruptor de OFF a ON; a la derecha, la cámara vista desde atrás con el compartimento de conexiones]

- SD
- SIM
- OFF ON
- RST
- OFF → ON

Contenido del suministro

[Figura: componentes suministrados; en la fila superior, cámara, guía rápida, plantilla de taladrado y tornillos; en la fila inferior, panel solar, soporte, plantilla de taladrado y tornillos]

- Drill Template (plantilla de taladrado)
- Cámara
- Guía rápida
- Plantilla de taladrado
- Tornillos
- Panel solar
- Soporte
- Plantilla de taladrado
- Tornillos

> Es posible que necesite un destornillador, una taladradora y una escalera.

Descargar la APP

Paso 1 Escanee el código QR para descargar e instalar la HiLook-App.

[Figura: código QR para descargar la aplicación]

Paso 2 Escanee el código QR con la aplicación y siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

[Figura: cámara con un teléfono móvil que escanea el código QR del dispositivo]

Indicador LED

Estado	Significado
Azul permanente	Cámara encendida
Azul parpadeando rápido	Estableciendo la conexión 4G
Azul parpadeando lento	Conexión 4G establecida
Rojo y azul parpadeando lento	La señal 4G es débil
Rojo parpadeando lento	La conexión 4G ha fallado
Rojo parpadeando rápido	Reinicio de la cámara
Rojo permanente	La cámara se está iniciando

Instalación

• Altura de instalación recomendada

[Figura: cámara montada en la pared con el campo de visión hacia una persona que camina; indicación de altura y distancia]

- 2.5 m/8 ft
- 0.7 m/2 ft

> No coloque el objetivo de la cámara cerca de paredes u objetos. Las superficies de pared grandes provocan reflexiones de IR que empeoran la visión nocturna.

Paso 1 Fije a la pared el soporte para el panel solar.

[Figura: taladrado de los orificios con la plantilla de taladrado, colocación de los tacos y, a continuación, atornillado del soporte a la pared]

- Drill Template (plantilla de taladrado)
- Ø 5.5mm
- 5.0

Paso 2 Afloje los tornillos del soporte.

[Figura: aflojamiento de los tornillos del soporte montado en la pared]

Paso 3 Deslice el módulo solar dentro del soporte y ajuste el ángulo de inclinación del módulo solar en la posición deseada.

[Figura: colocación del panel solar sobre el soporte]

Paso 4 Apriete firmemente los tornillos del soporte para fijar el módulo solar.

[Figura: apriete de los tornillos con el panel solar ya montado]

> Para obtener el máximo rendimiento, oriente el panel solar según los valores recomendados para su ubicación y ángulo de inclinación.

Su ubicación	**Orientación**	
	Muy recomendable	**Recomendable**
EE. UU., UK, UE	Sur	Suroeste o sureste
Australia	Norte	Noroeste o noreste

[Figura: panel solar montado en el borde del tejado de una casa orientado hacia el sol, con la cámara instalada debajo en la pared]

Paso 5 Fije el soporte a la pared.

[Figura: taladrado de los orificios con la plantilla de taladrado, colocación de los tacos y atornillado de la cámara con su soporte a la pared]

- Drill Template (plantilla de taladrado)
- Ø 5.5mm
- 5.0

Paso 6 Ajuste el ángulo de visión de la cámara aflojando los elementos de fijación en los siguientes puntos ①, ② y ③.

[Figura: tres detalles ① ② ③ del soporte con los elementos de fijación resaltados y, debajo, la cámara montada en la pared]

- ① ② ③

Paso 7 Conecte el cable de alimentación del módulo solar a la cámara.

[Figura: panel solar montado en la pared cuyo cable de alimentación se conecta a la toma de la cámara; detalle ampliado de las tapas de las conexiones]

- SETTING (ajustes)

[Figura: página sin texto con un elemento gráfico azul y el logotipo HEVC Advance™ en la parte inferior derecha]

Traducción del documento original: 14640_Anleitung_UD45077C-A_DE.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de