Telecamera 4G AOV PT

Guida rapida



- HiLook
- Telecamera 4G AOV PT
- Guida rapida

IT

Panoramica del prodotto

[Figura: vista d'insieme della telecamera con numeri di riferimento da 1 a 13, dettaglio degli slot per schede e dettaglio del lato inferiore della staffa]

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- microSD
- SIM
- RST

1. Antenna
2. Altoparlante
3. Microfono
4. Obiettivo
5. Illuminazione supplementare e indicatore LED
6. Staffa della telecamera e batteria
7. Slot per scheda Micro SD
8. Slot per scheda SIM
9. Pulsante di reset
10. Connettore USB Type-C
11. Indicatore della batteria
12. Connettore della batteria
13. Connettore di alimentazione per la telecamera

Svitare e aprire il coperchio. Per la registrazione inserire una scheda MicroSD nell'apposito slot.

Questa telecamera richiede una scheda SIM 4G. Prima dell'inserimento disattivare eventualmente il PIN della SIM, per consentire la connessione a Internet. Per i dettagli rivolgersi al proprio operatore di telefonia mobile.

[Figura: apertura del coperchio della telecamera e inserimento della scheda MicroSD e della scheda SIM negli slot]

- microSD
- SIM
- RST

Contenuto della confezione

[Figura: componenti forniti – telecamera, staffa con batteria, guida rapida, dima di foratura, viti; pannello solare, staffa, dima di foratura, viti]

- Telecamera
- Staffa con batteria
- Guida rapida
- Dima di foratura (Drill Template)
- Viti
- Pannello solare
- Staffa
- Dima di foratura (Drill Template)
- Viti

> Potrebbero essere necessari un cacciavite, un trapano e una scala.

Scaricare l'APP

Passo 1 Scansionare il codice QR per scaricare e installare la HiLook-App.

[Figura: codice QR per il download della HiLook-App]

Passo 2 Scansionare il codice QR con l'app e seguire le istruzioni per aggiungere il dispositivo.

[Figura: telecamera e smartphone che scansiona il codice QR]

Indicatore LED

Stato	Significato
Blu fisso	Telecamera accesa
Blu lampeggiante veloce	Instaurazione della connessione 4G
Blu lampeggiante lento	Connessione 4G stabilita
Rosso e blu lampeggianti lenti	Il segnale 4G è debole
Rosso lampeggiante lento	La connessione 4G non è riuscita
Rosso lampeggiante veloce	Reset della telecamera
Rosso fisso	La telecamera si sta avviando

Installazione

• Altezza di installazione consigliata

[Figura: telecamera montata a parete a 2,5 m di altezza con campo visivo su una persona che cammina]

- 2.5 m/8 ft

> Non posizionare l'obiettivo della telecamera vicino a pareti od oggetti. Le grandi superfici murarie provocano riflessi IR che peggiorano la visione notturna.

Passo 1 Fissare alla parete la staffa per il pannello solare.

[Figura: foratura della parete con dima di foratura, inserimento dei tasselli e avvitamento della staffa]

- Ø 5.5mm
- Dima di foratura (Drill Template)
- 5.0

Passo 2 Allentare le viti della staffa.

[Figura: allentamento delle viti della staffa montata a parete]

Passo 3 Inserire il modulo solare nella staffa e regolare l'angolo di inclinazione del modulo solare nella posizione desiderata.

[Figura: inserimento del pannello solare nella staffa]

Passo 4 Serrare saldamente le viti della staffa per fissare il modulo solare.

[Figura: serraggio delle viti della staffa con pannello solare montato]

> Per il massimo rendimento orientare il pannello solare secondo i valori consigliati per la propria posizione e l'angolo di inclinazione.

La vostra posizione	**Orientamento**	
	Altamente consigliato	**Consigliato**
USA, UK, EU	Sud	Sud-ovest o sud-est
Australia	Nord	Nord-ovest o nord-est

[Figura: pannello solare montato sul tetto di una casa orientato verso il sole]

Passo 5 Fissare la staffa alla parete.

[Figura: foratura della parete con dima di foratura, inserimento dei tasselli e fissaggio della staffa della telecamera con viti]

- Ø 5.5mm
- Dima di foratura (Drill Template)
- 5.0

Passo 6 Fissare la telecamera alla staffa. Collegare i cavi di alimentazione tra la telecamera e la batteria.

[Figura: aggancio della telecamera alla staffa a parete e collegamento del cavo di alimentazione]

Montaggio alternativo (montaggio a soffitto).

L'angolo dell'antenna è regolabile da 0° a 90°.

[Figura: fissaggio della staffa al soffitto, regolazione dell'angolo dell'antenna, aggancio della telecamera e collegamento del cavo di alimentazione]

- 5.0

Passo 7 Collegare il cavo di alimentazione del modulo solare alla telecamera.

[Figura: collegamento del cavo del pannello solare al connettore USB Type-C sul lato inferiore della staffa della telecamera]

[Figura: elemento grafico stilizzato di una telecamera e logo HEVC Advance]

- HEVC Advance™

Traduzione del documento originale: 14641_Anleitung_UD45800C-A_DE.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de