
Caméra 4G AOV PT


Guide de démarrage rapide



- HiLook
- Caméra 4G AOV PT
- Guide de démarrage rapide

FR

Présentation du produit


[Illustration : vues de la caméra avec repères numérotés 1 à 13, détail des emplacements de cartes et de la face inférieure du support]

- micro SD
- SIM
- RST

1. Antenne
2. Haut-parleur
3. Microphone
4. Objectif
5. Éclairage d'appoint et voyant LED
6. Support de caméra et batterie
7. Emplacement pour carte micro SD
8. Emplacement pour carte SIM
9. Bouton de réinitialisation
10. Port USB Type-C
11. Voyant de batterie
12. Connecteur de batterie
13. Connecteur d'alimentation pour la caméra

Dévissez et ouvrez le couvercle. Insérez une carte MicroSD dans l'emplacement prévu pour l'enregistrement.

Cette caméra nécessite une carte SIM 4G. Avant l'insertion, désactivez le cas échéant le code PIN de la carte SIM afin de permettre la connexion Internet. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur de téléphonie mobile.

[Illustration : ouverture du couvercle de la caméra et insertion de la carte micro SD et de la carte SIM dans leurs emplacements]

- micro SD
- SIM
- RST

Contenu de la livraison

[Illustration : contenu de l'emballage – caméra, support avec batterie, guide de démarrage rapide, gabarit de perçage, vis ; en dessous : panneau solaire, support, gabarit de perçage, vis]

- Caméra
- Support avec batterie
- Guide de démarrage rapide
- Gabarit de perçage (Drill Template)
- Vis
- Panneau solaire
- Support
- Gabarit de perçage (Drill Template)
- Vis

> Vous aurez éventuellement besoin d'un tournevis, d'une perceuse et d'une échelle.

Télécharger l'application

Étape 1 Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application HiLook.



Étape 2 Scannez le code QR avec l'application et suivez les instructions pour ajouter l'appareil.



Voyant LED

État	Signification
Bleu fixe	Caméra sous tension
Clignotement bleu rapide	Établissement de la connexion 4G
Clignotement bleu lent	Connexion 4G établie
Clignotement rouge et bleu lent	Le signal 4G est faible
Clignotement rouge lent	La connexion 4G a échoué
Clignotement rouge rapide	Réinitialisation de la caméra
Rouge fixe	La caméra démarre

Installation

• Hauteur d'installation recommandée

[Illustration : caméra montée au mur à 2,5 m de hauteur avec champ de vision couvrant une personne qui marche]

- 2.5 m/8 ft

> Ne placez pas l'objectif de la caméra à proximité de murs ou d'objets. Les grandes surfaces murales provoquent des réflexions infrarouges qui dégradent la vision nocturne.

Étape 1 Fixez le support du panneau solaire au mur.

[Illustration : perçage des trous à l'aide du gabarit de perçage, mise en place des chevilles, puis vissage du support au mur]

- Ø 5.5mm
- Gabarit de perçage (Drill Template)
- 5.0

Étape 2 Desserrez les vis du support.

[Illustration : desserrage des vis du support fixé au mur]

Étape 3 Faites glisser le module solaire dans le support et réglez l'angle d'inclinaison du module solaire sur la position souhaitée.

[Illustration : insertion du panneau solaire dans le support mural]

Étape 4 Serrez fermement les vis du support afin de fixer le module solaire.

[Illustration : serrage des vis du support avec le panneau solaire en place]

> Pour un rendement maximal, orientez le panneau solaire selon les valeurs recommandées pour votre site et l'angle d'inclinaison.

Votre site	**Orientation**	
	Fortement recommandé	**Recommandé**
USA, UK, EU	Sud	Sud-ouest ou sud-est
Australie	Nord	Nord-ouest ou nord-est

[Illustration : panneau solaire monté sur un toit de maison et orienté vers le soleil]

Étape 5 Fixez le support au mur.

[Illustration : perçage des trous avec le gabarit de perçage, mise en place des chevilles, puis vissage du support de caméra au mur]

- Ø 5.5mm
- Gabarit de perçage (Drill Template)
- 5.0

Étape 6 Fixez la caméra sur le support. Raccordez les câbles d'alimentation entre la caméra et la batterie.

[Illustration : mise en place de la caméra sur le support mural, puis raccordement du câble d'alimentation]

Montage alternatif (montage au plafond).

L'angle de l'antenne est réglable de 0° à 90°.

[Illustration : fixation du support au plafond, réglage de l'angle de l'antenne, mise en place de la caméra et raccordement du câble d'alimentation]

- 5.0

Étape 7 Raccordez le câble d'alimentation du module solaire à la caméra.

[Illustration : raccordement du câble du panneau solaire au port de la caméra, avec détail du connecteur sur la face inférieure]

[Illustration : élément graphique bleu stylisé et logo HEVC Advance]

- HEVC Advance™

Traduction du document original: 14641_Anleitung_UD45800C-A_DE.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de