

BECKHOFF

Diagnostyka programu PLC – informacje o taskach i Runtime TwinCAT

Wyświetlanie informacji na temat tasków i systemu przy pomocy programów FB_TaskInfo oraz P_SystemInfo z wizualizacją

Wersja dokumentacji 1.0

Aktualizacja: 17.11.2020

Kontakt: support@beckhoff.pl

Beckhoff Automation Sp. z o. o.



Spis treści

1		Wstęp	3
2		Import programów do projektu PLC w TwinCAT	4
3		Wywołanie i uruchamianie programów diagnostycznych	6
	3.1	L Wywołanie programów	6
	3.2	2 Uruchomienie programów diagnostycznych	6
	3	3.2.1 P_TaskInfo (FB_TaskInfo)	6
	3	3.2.2 P_SystemInfo	7
4		Wyświetlanie informacji diagnostycznych na wizualizacji	8
	4.1	L Placeholder PH_SystemInfo	8
	4.2	Placeholder PH_TaskInfo	8

© Beckhoff Automation Sp. z o.o.

Wszystkie obrazy są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie i przekazywanie osobom trzecim jest niedozwolone.

Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC® i XTS® są zastrzeżonymi znakami towarowymi i licencjonowanymi przez Beckhoff Automation GmbH. Inne oznaczenia użyte w niniejszej prezentacji mogą być znakami towarowymi, których użycie przez osoby trzecie do własnych celów może naruszać prawa właścicieli.

Informacje przedstawione w tej prezentacji zawierają jedynie ogólne opisy lub cechy wydajności, które w przypadku rzeczywistego zastosowania nie zawsze mają zastosowanie zgodnie z opisem lub które mogą ulec zmianie w wyniku dalszego rozwoju produktów. Obowiązek przedstawienia odpowiednich cech istnieje tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźnie uzgodnione w warunkach umowy.

Uwaga! Poniższy dokument zawiera przykładowe zastosowanie produktu oraz zbiór zaleceń i dobrych praktyk. Służy on wyłącznie celom szkoleniowym i wymaga szeregu dalszych modyfikacji przed zastosowaniem w rzeczywistej aplikacji. Autor dokumentu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie produktu. Dany dokument w żadnym stopniu nie zastępuje dokumentacji technicznej dostępnej online na stronie infosys.beckhoff.com.



1 Wstęp


Niniejsza instrukcja opisuje ogólną ideę, sposób dodania do projektu, a także sposób użycia funkcji diagnostycznych FB_TaskInfo oraz P_SystemInfo. Są to funkcje służące do wyświetlania podstawowych informacji na temat poszczególnych tasków (FB_TaskInfo) lub na temat całego Runtime TwinCATa (P_SystemInfo). Dodatkowo dostępne są placeholdery, które można zaimportować do projektu PLC HMI (lub PLC HMI Web) w celu wyświetlenia tych informacji na wizualizacji.

Uwaga! Użycie placeholderów wymaga zakupu biblioteki TF1800 lub TF1810 (o ile taka nie jest już używana w projekcie)!




2 Import programów do projektu PLC w TwinCAT


W celu importu programów należy kliknąć PPM na nazwie **projektu PLC**, a następnie wybrać opcję **Import from** .zip:




Następnie należy wybrać odpowiednie archiwum .zip (w przypadku tej instrukcji będzie to archiwum Diag.zip):



Po wybraniu odpowiedniego pliku .zip i kliknięciu **Open** pojawi się okno ZipImportDialog, w którym można wybrać poszczególne elementy archiwum, które zaimportowane zostaną do projektu PLC:



Po zaimportowaniu folder Diag dodał się do rozwiązania i znajduje się w drzewie projektu pod węzłem PLC:






3 Wywołanie i uruchamianie programów diagnostycznych

3.1 Wywołanie programów

Po imporcie programów do projektu PLC można przystąpić do ich wywołania. Należy jednak pamiętać o tym, że:

- Program P_SystemInfo wywołuje się raz w całym projekcie PLC
- Program P_TaskInfo wywołuje się w każdym tasku, więc w przypadku posiadania więcej niż jednego tasku
 w projekcie program ten należy wywołać w każdym z nich.
- Program P_TaskInfo posiada wywołany wewnętrznie blok FB_TaskInfo!
- Programy możemy wywołać albo poprzez przypisanie ich do konkretnego tasku (drag & drop programu na odpowiedni task) albo poprzez wywołanie ich w programie który do tego tasku jest już przypisany



3.2 Uruchomienie programów diagnostycznych

Po przeaktywowaniu konfiguracji, uruchomieniu programu i zalogowaniu się do niego można podejrzeć wartości zmiennych zawartych w poszczególnych programach. Krótki opis informacji przedstawianych przez poszczególne programy przedstawiony jest poniżej.

3.2.1 P_TaskInfo (FB_TaskInfo)





Krótki opis najważszniejszych zmiennych:

- bReset, bResetVisu zmienna do resetowania wszystkich liczników
- rLastExecTime czas wykonania ostatniego cyklu PLC w milisekundach
- rCycleTime czas cyklu tasku
- uiPriority priorytet tasku
- sTaskName nazwa tasku
- **bCycleTimeExceeded** czy przekroczono czas cyklu
- rCycleCount ilość wykonanych cykli od uruchomienia tasku
- rTotalTime sumaryczny czas wykonywania wszytskich cykli
- rAverageCycleTime średni czas wykonywania cyklu
- udiCountExceedCycle ilość przekroczeń czasu wykonania cyklu
- rMaxExecTime najdłuzszy czas wykonywania cyklu

3.2.2 P_SystemInfo

Expression	Туре	Value
¥ bConfirm	BOOL	FALSE
™ bok	BOOL	TRUE
™ bWarning	BOOL	FALSE
™ bError	BOOL	FALSE
sStartTime	STRING	'2020-11-18-14:02:17'
nTaskCount	UDINT	2
nOnlineChangesCOunt	UDINT	3
nAdsPort	UINT	851
sProjectName	STRING(63)	'Info_PLC'
sAppName	STRING(63)	'Port_851'
	BOOL	FALSE
bLicensePending	BOOL	FALSE
bShutdownInProgress	BOOL	FALSE

Krótki opis najważniejszych zmiennych:

- bOk, bWarning, bError stan zmiennych Persistent (wczytane poprawnie, wczytane niepoprawnie, niewczytane)
- sStartTime czas rozpoczęcia działania programu PLC
- nTaskCount ilość tasków w programie
- nOnlineChangesCount ilość online change wykonanych w programie od ostatniego wykonania załadowania programu z zatrzymaniem (Login with download/przeaktywowanie konfiguracji)
- nAdsPort port ADS (Runtime) na którym znajduje się program
- sProjectName nazwa projektu PLC o którym uzyskiwane są informacje
- sAppName nazwa aplikacji widziana w systemie operacyjnym
- **bBSODOccured** jezeli wystąpił błąd krytyczny (Blue Screen)
- bLicensePending czy na urządzeniu licencyjnym znajdują się jakieś oczekujące licencje
- **bShutdownInProgress** jeżeli aktualnie przeprowadzana jest operacja zamknięcia systemu operacyjnego




4 Wyświetlanie informacji diagnostycznych na wizualizacji

Dzięki dołączonym do programów odpowiednim wizualizacjom można, przy pomocy licencji TF1800 (TwinCAT PLC HMI) lub TF1810 (PLC HMI Web) wyświetlić informacje diagnostyczne opisane w poprzednim rozdziale na wizualizacji. Więcej o tworzeniu wizualizacji znajduje się w instrukcji na serwerze FTP:

ftp://Poland:L3!u6r5Na@transfer.beckhoff.com/Pomoc/TC3/PLC HMI/TC3 PLC HMI BASE.pdf


4.1 Placeholder PH_SystemInfo

Placeholder ten można użyć jako samodzielną wizualizację lub jako składową elementu Frame. Do poprawnego działania wymaga tego, aby w projekcie PLC znajdował się wywołany program **o konkretnej nazwie** P_SystemInfo. Na podstawie zmiennych z tego programu odczytywane są wartości, które następnie wyświetlane są na wizualizacji.



4.2 Placeholder PH TaskInfo

Placeholder ten należy używać w elemencie typu Frame i wymaga on dodatkowej konfiguracji. Sam placeholder skonstruowany jest tak, by odczytywać dane z bloku funkcyjnego FB_TaskInfo. W konfiguracji elementu Frame należy wskazać jednak, do której instancji bloku konkretnie ten placeholder będzie się odnosić (jak już wspomniane zostało we wcześniejszej części instrukcji, każdy task w programie wymaga oddzielnego bloku FB_TaskInfo). Dokonuje się tego w polu Refernces elementu Frame, gdzie wskazujemy konretną instancję bloku w PLC dla placeholdera PH_TaskInfo:





Wynika z tego więc, że każdy placeholder połączony z oddzielną instancją bloku w projekcie PLC powinien mieć swój własny Frame (do elementu Frame można dodać tylko jedną instancję danej wizualizacji). Użycie elementu Frame pozwala również na obsługę placeholdera z poziomu głównej wizualizacji, a więc możliwość resetu informacji na temat tasku przy pomocy przycisku na wizualizacji.

