## **BECKHOFF**

# Uruchomienie programu w trybie symulacji

Poziom trudności: ---

Wersja dokumentacji: 1.0

Aktualizacja: 15.04.2015

Beckhoff Automation Sp. z o. o.

## **BECKHOFF** New Automation Technology

### Spis treści

1.	Wstęp	3
2.	PC lub CX	3
3.	Sterowniki BC i BX	5


## BECKHOFF New Automation Technology

#### 1. Wstęp

Tryb symulacji w programie TwinCAT pozwala na testowanie napisanej aplikacji bez sterownika PLC. Gotową aplikację można później wgrać na sterownik.


Tryb symulacji dostępny jest dla wszystkich sterowników.


#### 2. PC lub CX




W przypadku sterowników PC, CX(x86), CX (ARM) postępujemy następująco:

- 1. Otwieramy program TwinCAT System Manager
- 2. Otwieramy **nowy plik**
- 3. Aktywujemy pustą konfigurację Activate Configuration #
- 4. **Potwierdzamy** komunikaty:






- 5. Następnie uruchamiamy program **TwinCAT PLC Control**
- 6. Jeżeli nasz projekt zbudowany jest na sterownik typu **CX(ARM)**, przechodzimy do zakładki **Resources**, a następnie wybieramy opcję **PLC Configuration** tu wybieramy opcję **PC or CX(x86)**




#### BECKHOFF New Automation Technology

7. Przechodzimy do zakładki Project i wybieramy Clean all




8. W przypadku pojawienia się poniższego komunikatu, potwierdzamy klikając Tak




9. W przypadku pojawienia się poniższego komunikatu, wybieramy Nie




10. Następnie przechodzimy do zakładki Project i wybieramy Rebuild all



11. Wgrywamy program Online\Login lub F11



12. Należy potwierdzić komunikat, wybierając opcję Tak




13. Uruchamiamy program **Online\Run** lub **F5**. Działanie programu sygnalizuje **podświetlony na zielono napis RUN**, znajdujący się na pasku stanu.




#### 3. Sterowniki BC i BX

W przypadku sterowników zaznaczonych poniżej postępujemy następująco:




- 1. Otwieramy program TwinCAT PLC Control
- 2. Klikamy Online\Simulation Mode



3. Wgrywamy program Online\Login lub F11



4. W przypadku wystąpienia komunikatu **potwierdzamy** go



5. Uruchamiamy program **Online\Run** lub **F5**. Działanie programu sygnalizuje **podświetlony na zielono napis RUN**, znajdujący się na pasku stanu.

