

BECKHOFF

TwinCAT 3 Database Server - InfluxDB

Uruchomienie i konfiguracja bazy danych typu InfluxDB w środowisku TwinCAT 3

Wersja dokumentacji 1.1

Aktualizacja: 04.01.2021

Kontakt: support@beckhoff.pl

Beckhoff Automation Sp. z o. o.

BECKHOFF New Automation Technology

Spis treści

1	W	√stęp		5
2			towanie środowiska InfluxDB	
	2.1		gnięcie modułów Telegraf, Influxdb, Chronograf, Kapacitor	
	2.2		figuracja Modułu InfluxDB	
	2.3		chomienie usługi Windows	
	2.4		dows Firewall	
2	2.5		Uruchomienie InfluxDB	
	2.5		InfluxDB bez usługi	
	2.5	5.2	Chronograf	
	2.5	5.3	Kapacitor	.16
	2.5	5.4	Telegraf	.16
2	2.6	Serv	vis internetowy InfluxDB - Chronograf	.17
3	Lo	ogow	anie danych z TwinCATa 3	.21
4	Analiza Danych w Chronografie3			.32
5	Ustawianie Alarmów w Chronografie		.35	
6	7:	arzad	zanie Użytkownikami i Bazami Danych w Chronografie	.38

© Beckhoff Automation Sp. z o.o.



Uwaga! Poniższy dokument zawiera przykładowe zastosowanie produktu oraz zbiór zaleceń i dobrych praktyk. Służy on wyłącznie celom szkoleniowym i wymaga szeregu dalszych modyfikacji przed zastosowaniem w rzeczywistej aplikacji. Autor dokumentu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie produktu. Dany dokument w żadnym stopniu nie zastępuje dokumentacji technicznej dostępnej online na stronie https://infosys.beckhoff.com.

© Beckhoff Automation Sp. z o.o.

Wszystkie obrazy są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie i przekazywanie osobom trzecim jest niedozwolone.

Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC® i XTS® są zastrzeżonymi znakami towarowymi i licencjonowanymi przez Beckhoff Automation GmbH. Inne oznaczenia użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi, których użycie przez osoby trzecie do własnych celów może naruszać prawa właścicieli.



Informacje przedstawione w tym dokumencie zawierają jedynie ogólne opisy lub cechy wydajności, które w przypadku rzeczywistego zastosowania nie zawsze mają zastosowanie zgodnie z opisem, lub które mogą ulec zmianie w wyniku dalszego rozwoju produktów. Obowiązek przedstawienia odpowiednich cech istnieje tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźnie uzgodnione w warunkach umowy.

1 Wstep

Tc3_DataBase pozwala na tworzenie i konfigurowanie baz danych oraz logowanie i odczytywanie ich zawartości. Obsługa algorytmu bazy realizowana jest poprzez zewnętrzne oprogramowanie, które musi zostać skonfigurowane na urządzeniu będącym serwerem. Konieczne jest również zainstalowanie dodatku Tc3_DatabaseServer na komputerze programisty oraz na każdym urządzeniu komunikującym się bezpośrednio z bazą danych oraz wygenerowanie licencji na sterowniku będącym serwerem/łączącym się do bazy. Na czas testów można skorzystać z licencji tymczasowej.

W poniższym przykładzie zostanie wykorzystana baza danych InluxDB.

InfluxDB to wysokowydajny magazyn danych stworzony specjalnie dla danych szeregów czasowych. Umożliwia przyjmowanie, kompresję i zapytania w czasie rzeczywistym o wysokiej przepustowości. InfluxDB jest napisany w Go i zapewnia możliwości zapisu i zapytań za pomocą interfejsu wiersza poleceń, wbudowanego interfejsu API HTTP, zestawu bibliotek klienckich czy popularnych wtyczek takich jak Telegraf, Graphite.

Influx jest zoptymalizowany pod kątem szybkiego, wysoce dostępnego przechowywania i wyszukiwania danych szeregów czasowych w takich dziedzinach jak monitorowanie operacji, zbieranie danych z czujników IoT i analiza w czasie rzeczywistym.

InfluxDB współpracuje z InfluxQL, językiem zapytań podobnym do SQL, do interakcji z danymi. InfluxQL obsługuje wyrażenia arytmetyczne i funkcje specyficzne dla szeregów czasowych, aby przyspieszyć przetwarzanie danych.

InfluxDB może obsłużyć miliony punktów danych na sekundę. Zdarza się, że praca z taką ilością danych przez długi czas może prowadzić do problemów z przechowywaniem. InfluxDB automatycznie kompaktuje dane, w celu minimalizacji przestrzeni dyskowej. InfluxDB posiada dwie funkcje, które pomagają zautomatyzować procesy próbkowania i wygasania danych – ciągłe zapytania (Continuous Queries) i zasady przechowania (Retention Policies), które określają jak długo dane mają być przechowywane.

Obecnie TwinCAT 3 współpracuje wyłącznie z InfluxDB w wersjach 1.7x i 1.8x oraz niewspierane są urządzenia wykorzystujące system operacyjny Windows CE.

Inicjalizacja InfluxDB w środowisku TwinCAT 3 wymaga zainstalowania modułów TICK:

- 1) T Telegraf to agent serwera oparty na wtyczkach do zbierania i raportowania danych i jest pierwszym elementem stosu TICK. Telegraf wykorzystuje wtyczki do pozyskiwania metryk bezpośrednio z systemu na którym pracuje, z zewnętrznych interfejsów API oraz umożliwia nasłuchiwanie metryk za pośrednictwem statystyk i usług konsumenckich np. Kafka. Telegraf posiada również wtyczki wyjściowe do wysyłania metryk do różnych innych magazynów danych w tym InfluxDB, Graphite, MQTT. To z jakiego portu korzysta moduł Telegraf zależy od wtyczki i domyślnie nie ma on przypisanego portu.
- 2) I InfluxDB to baza danych szeregów czasowych zaprojektowana do obsługi dużych obciążeń zapisu i zapytań. Jest integralną częścią stosu TICK. InfluxDB jest zalecany do stosowania jako magazyn zapasowy dla każdego przypadku użycia obejmującego duże ilości danych ze znacznikami czasu w tym monitorowanie DevOps, dane z czujników IoT i analizy w czasie rzeczywistym. Zastosowany silnik TSM pozwala na wysoką prędkość pobierania i kompresji danych. Proste i wydajne interfejsy API HTTP umożliwiają zapis danych i tworzenie zaawansowanych zapytań. InfluxDB operuje na porcie 8086.
- 3) C Chronograf to webowy interfejs użytkownika i służy jako komponent administracyjny platformy InfluxDB 1.x. Pozwala on szybko przeglądać dane, które są przechowywane w bazie danych InfluxDB, dzięki czemu można budować zaawansowane zapytania i przypisywać alerty dla poszczególnych warunków. Jest prosty



- w użyciu, zawiera szablony i biblioteki, które umożliwiają szybkie tworzenie pulpitów nawigacyjnych z wizualizacjami w czasie rzeczywistym. Usługa chronograf operuje na porcie 8888.
- 4) K Kapacitor to natywny silnik przetwarzania danych dla InfluxDB 1.x, który jest w stanie przetwarzać zarówno dane strumieniowe, jak i wsadowe z InfluxDB, działając na tych danych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem języka programowania TICKscript. Kapacitor jest bardzo łatwy w użyciu i jest przeznaczony do przetwarzania danych strumieniowych w czasie rzeczywistym. Może być wykorzystywany do próbkowania danych i wykonywania zaawansowanych analiz przez wysłanie danych do InfluxDB, a także postprocesora umożliwiającego przechowywanie w magazynach danych starszych danych o wysokiej precyzji w celu dalszej analizy. Usługa Kapacitor obsługiwana jest na porcie 9092

Poniższa instrukcja miała na celu symulację bazy danych InfluxDB na lokalnej maszynie.

UWAGA! Na dzień pisania skryptu TwinCAT nie wspiera wersji oprogramowania InfluxDB 2.0. Poniższy skrypt napisany jest dla wersji oprogramowania InfluxDB 1.8.6.




2 Przygotowanie środowiska InfluxDB


2.1 Ściągnięcie modułów Telegraf, Influxdb, Chronograf, Kapacitor

W celu zainicjalizowania bazy danych InfluxDB w środowisku TwinCAT należy najpierw pobrać odpowiednie moduły ze strony: https://portal.influxdata.com/downloads/

Na stronie należy przejechać do zakładki "Are you interested in InfluxDB 1.x Open Source" po czym należy ją rozwinać.




Należy wybrać odpowiednią wersję oprogramowania (1) i zmienić platformę na Windows Binaries (2). W celu pobrania oprogramowania można skopiować komendy *wget*, która pobierze plik w formacie .zip i *Expand-archive*, która umożliwi wypakowanie pliku do zdefiniowanej ścieżki (3). Następnie należy uruchomić Windows PowerShell jako administrator, gdzie wkleja się i zatwierdza skopiowane komendy.





W analogiczny sposób należy pobrać dodatki Telegraf, Chronograf i Kapacitor z odpowiednich zakładek na stronie.


Po pobraniu wszystkich niezbędnych modułów należy sprawdzić, czy instalacja przebiegła poprawnie i czy wszystkie niezbędne moduły znajdują się w ścieżce *C:\Program Files\InfluxData*, jak na poniższym obrazku.



2.2 Konfiguracja Modułu InfluxDB

Kolejny krok to edycja pliku konfiguracyjnego influxdb.conf znajdującego się w folderze influxdb, konfiguracja wymaga przypisania odpowiednich ścieżek dla tagów meta, data i wam. Zalecamy utworzenie folderu przechowywującego dane poza głównym katalogiem influxdb, gdyż ułatwi to tworzenie kopii zapasowych.

Należy utworzyć katalog influx-db, w którym dodajemy odpowiednio foldery: meta, data i wal.



Następnie należy skonfigurować plik influxdb.conf znajdujący się w katalogu influxdb. Otwieramy plik z rozszerzeniem .conf przy pomocy oprogramowania do obróbki plików np. Notepad++.

Znajdź i zamień ścieżkę katalogu meta, jak przedstawiono poniżej

```
23
24 [meta]
25  # Where the metadata/raft database is stored
26  dir = "C:/Program Files/InfluxData/influx-data/meta"
27
```

To samo należy zrobić dla tagów data oraz wal.




Jeżeli nie chcemy korzystać z endpoint HTTP to można wyłączyć tę usługę w podanym niżej miejscu, jednak domyślnie jest on ustawiony na true.

```
248
249 [http]
250  # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
251  # enabled = true
```

Teraz, zakładając, że HTTP Endpoint jest włączony, można sprawdzić, czy wszystko zostało skonfigurowane poprawnie poprzez uruchomienie LPM influxd.exe znajdującego się w folderze *influxdb*.

Obserwujemy uruchomioną konsolę pod kątem wszelkich błędów związanych ze zmienionymi właściwościami konfiguracji, gdy wszystko będzie gotowe i nie zaobserwujemy błędów, przechodzimy do: http://localhost:8086/query w przeglądarce. Powinna tam być widoczna poniższa odpowiedź od serwera InfluxDB.




2.3 Uruchomienie usługi Windows


Gdy podstawowa funkcjonalność InfluxDB została poprawnie skonfigurowana, zajmujemy się konfiguracją procesu serwera jako usługa Windows. Umożliwi to automatyczny restart serwera w przypadku losowego rozłączenia z siecią. W celu konfiguracji usługi będzie wykorzystywane oprogramowanie nssm, które może zostać pobrane ze strony: https://nssm.cc/download



Pobieramy najnowszą wersję oprogramowania, rozpakowujemy i przenosimy plik nssm.exe do skonfigurowanego wcześniej folderu roboczego InfluxData.



Należy włączyć wiersz poleceń Windows (cmd), wpisać ścieżkę do folderu roboczego cd *C:\Program Files\InfluxData* i wpisać komendę *nssm install*. Po inicjalizacji komendy wyświetla się okienko konfiguracji.



Należy uzupełnić konfigurator w poniższy sposób w przypadku inicjalizacji usługi serwera influxdb.


- Path: C:\Program Files\InfluxData\influxdb\influxd.exe

- Startup Directory: C:\Program Files\InfluxData\influxdb


- Arguments: -config "C:\Program Files\InfluxData\influxdb\influxdb.conf"

- Service Name: influxdb


Następnie należy przejść do sekcji "Details", uzupełnić nazwę i ustawić automatyczny tryb załączania usługi.



Po konfiguracji należy kliknąć na przycisk "Install Service", który zainicjuje instalację usługi. Jeżeli wiersz poleceń Windows z odpaloną instancją serwera InfluxDB nadal jest aktywny, należy go zamknąć w celu przetestowania usługi skonfigurowanej przy użyciu nssm. Aby to zrobić należy włączyć menedżer zadań, przełączyć na zakładkę "Usługi" i odnaleźć utworzony wcześniej serwis influxdb i go uruchomić. Tryb Automatic załącza usługę przy włączeniu urządzenia, a tryb manual wymaga zainicjowania usługi w menedżerze zadań przez PPM i polecenie *Rozpocznij* dla danej usługi.




Po upewnieniu się, że serwis jest uruchomiony sprawdzamy, czy wszystko zostało skonfigurowane poprawnie, wchodząc w link http://localhost:8086/query - chcemy zaobserwować poniższy komunikat.




W przypadku korzystania z innych modułów ze stosu TICK należy postępować podobnie, należy tylko uwzględnić odpowiednią ścieżkę dostępu dla danego modułu.

2.4 Windows Firewall


W przypadku gdy planujemy uruchomić serwer InfluxDB na zewnętrznym serwerze, należy dodać nową regułę do zapory Firewall, aby zezwolić na połączenie (domyślny port 8086 dla influxDB). W celu konfiguracji nowej reguły należy włączyć panel sterowania Windows. Po czym należy wyszukać opcję Zapora Windows Defender i w nią kliknąć.




Następnie należy wejść w ustawienia zaawansowane, kliknąć na reguły przychodzące, po czym należy dodać nową regułę.









Tworzymy regułę typu Port.



Dla numeru portu 8086.



Zezwalaj na połączenie.



Ustalamy nazwę reguły i od teraz zdalny dostęp do InfluxDB powinien być dostępny.

W przypadku korzystania z innych modułów ze stosu TICK niż influxDB należy odpowiednio utworzyć regułę dla innych portów.

influxDB – 8086, chronograf – 8888, kapacitor – 9092, w przypadku telegrafu numer portu zależy od wtyczki.

2.5 Uruchomienie InfluxDB

Poniższa część wykorzystuje wiersz poleceń do inicjalizacji modułów TICK bez uprzednio utworzonych usług.

2.5.1 InfluxDB bez usługi

Włączamy wiersz poleceń Windows i zmieniamy ścieżkę na C:\Program Files\InfluxData\influxdb

```
Wiersz polecenia - influxd.exe
c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
                   >cd C:\Program Files\InfluxData\influxdb
:\Program Files\InfluxData\influxdbxinfluxd.exe
8888888
                          .d888 888
                                                                  888888b.
                                                                                  888888b.
   888
                        888
                                   888
                                                                  888
                                                                            888 888
                                                                                         .88P
           88888b.
                        888888 888 888 888 888
                                                           888 888
   888
                                                                            888 888888K.
   888
           888
                  "88b 888
                                   888 888
                                               888
                                                      Y8bd8P'
                                                                            888 888
                                                                                          "Y88b
                                                                  888
                   888 888
                                   888 888
                                                        X88K
                                  888 Y88b 888 .d8""8b. 888 .d88 888 888 8888888"
           888
                  888 888
                                                                          daap
                                                                                  888
                                                                                          d88F
88888888
                  888 888
                                                                                           {"log_id": "0VcDiBGG000", "version": "1.8.6", "branch":
021-07-28T11:26:43.522421Z
                                            info
                                                        InfluxDB starting
1.8", "commit": "v1.8.6"}
2021-07-28T11:26:43.525416Z
2021-07-28T11:26:43.650404Z
                                                        Go runtime {"log_id": "0VcDiBGG000", "version": "go1.13.8", "maxprocs Using data dir {"log_id": "0VcDiBGG000", "service": "store", "path": "C:\
                                            info
                                             info
          \\.influxdb\\data"]
2021-07-28T11:26:43.652487Z
rrent_compactions": 2, "thre
2021-07-28T11:26:43.653405Z
                                487Z info Compaction settings
"throughput_bytes_per_second": 50331648,
405Z info Open store (start)
me": "tsdb_open", "op_event": "start"}
398Z info Reading file {"log in
                                                                                          {"log_id": "0VcDiBGG000", "service": "store",
"throughput_bytes_per_second_burst": 50331648}
{"log_id": "0VcDiBGG000", "service": "store",
                                             "0VcDiBmG000", "op_name":
2021-07-28T11:26:43.718398Z
                                                                                                                                              "service": "cacheloa
021-07-28T11:26:43.735393Z
```

Inicjujemy InfluxDB poprzez komendę *influxd.exe* i pozostawiamy konsolę włączoną w tle. W przypadku wyskoczenia okienka zapory Windows należy zezwolić na transfer w sieciach prywatnych/publicznych.

2.5.2 Chronograf

Ponownie włączamy wiersz poleceń Windows i zmieniamy ścieżkę na C:\Program Files\InfluxData\chronograf

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.1110]
(c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\ n:\scale=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\c
```

Inicjujemy moduł Chronograf przez komendę chronograf.exe po czym zostawiamy okienko włączone w tle.

2.5.3 Kapacitor

Ponownie włączamy wiersz poleceń Windows i zmieniamy ścieżkę na C:\Program Files\InfluxData\kapacitor

Inicjujemy moduł Kapacitor poprzez komendę kapacitord.exe i pozostawiamy konsolę włączoną w tle.

2.5.4 Telegraf


Włączamy wiersz poleceń Windows i zmieniamy ścieżkę na C:\Program Files\InfluxData\telegraf

Inicjujemy moduł telegraf poprzez komendę *telegraf.exe --config telegraf.conf* po czym zostawiamy okienko włączone w tle.


W tym momencie wszystkie moduły stosu TICK powinny być aktywne, jeżeli po drodze nie pojawiły się żadne błędy związane z uruchamianiem poszczególnych modułów.

2.6 Serwis internetowy InfluxDB - Chronograf

Po uruchomieniu wszystkich niezbędnych modułów możemy przystąpić do konfiguracji serwisu webowego. Należy wejść na adres http://localhost:8888, po czym zostajemy przekierowani do usługi chronograf.



Klikamy "Get Started".



Inicjalizujemy połączenie z InfluxDB poprzez zdefiniowanie:


- 1. Connection URL Adres URL połączenia z bazą danych.
- 2. Connection Name Nazwa połączenia
- 3. Username Login użytkownika
- 4. Password Hasło
- 5. Telegraf Database Name Nazwa bazy danych Telegraf



6. Default Retention Policy – Domyślna Polityka Przechowywania, zostaje wygenerowana automatycznie w przypadku pozostawienia pustego pola i wtedy próbki pozostają w bazie nieskończenie długo, później można to zmienić poprzez dodanie nowej polityki przechowywania.


InfluxDB v2 Auth to inny typ autoryzacji wykorzystujący nazwę organizacji i wygenerowany wcześniej token, dla InfluxDB 2.0.


Po skonfigurowaniu powyższych ustawień należy kliknąć "Add Connection" i zostaniemy przekierowani do zakładki Dashboards.




Jeżeli chcemy zobaczyć przykładową funkcjonalność panelu wyświetlania to możemy zaznaczyć "Win System" i kliknąć Create 1 Dashboard. Jeżeli nie jesteśmy zainteresowani tą opcją wybieramy *Skip*.

Dalej zostajemy przekierowani do zakładki Kapacitor Connection, w której możemy zdefiniować połącznie z modułem Kapacitor, inicjalizujemy nazwę Kapacitora, nazwę użytkownika oraz hasło i klikamy *Continue*.






Po poprawnej konfiguracji powinniśmy zaobserwować powyższy komunikat. Przechodzimy do zakładki View All Connections w celu przejrzenia wszystkich zdefiniowanych połączeń usługi chronograf.



Możemy zaobserwować, że zdefiniowana przez nas usługa chronograf połączona jest z naszym serwerem InfluxDB postawionym na lokalnej maszynie i porcie 8086.



W przypadku, gdy podczas inicjalizacji wybraliśmy w zakładce Dashboards Win System, możemy przystąpić do analizy panelu. Przechodzimy do zakładki Dashboards (1) i klikamy Win System (2).





Na wizualizacji możemy obserwować przebiegi np. zużycia procesora w zależności od czasu.



3 Logowanie danych z TwinCATa 3


W celu obsługi bazy danych w połączeniu z TwinCAT 3, należy do bazowego środowiska TwinCAT XAE Shell doinstalować dodatek TF6420. Jest do pobrania pod adresem:

https://www.beckhoff.com/pl-pl/support/download-finder/software-and-tools/


po wyszukania frazy TF6420.

Po pobraniu dodatku uruchamiamy instalator poprzez PPM→Uruchom jako Administrator. Po zakończeniu instalacji restartujemy komputer.


W TwinCAT Tworzymy nowy standardowy projekt:




Do którego, klikając PPM w drzewie na pozycję PLC, dodajemy projekt PLC:




Następnie w Solution otwieramy zakładkę SYSTEM (1) i rozwijamy zakładkę License (2), przechodzimy do zakładki zarządzaj licencjami (3), szukamy licencji TF6420 Database Server i dodajemy licencję (4).




Następnie przechodzimy do zakładki Order Information (1) i generujemy 7-dniową licencję próbną (2), przepisujemy wyświetlany kod i klikamy OK (3).



Następnie należy zainicjalizować w zakładce Build (1), metodę Rebuild Solution (2) w celu uaktualnienia licencji Database Server.




Jeśli licencja jest już aktywna, przechodzimy do dodania projektu DatabaseServer.




Klikamy PPM na Solution (1), potem na Add (2) i dodajemy nowy projekt (3).



Następnie przechodzimy do zakładki TwinCAT Connectivity (1), wybieramy Empty TwinCat Database Server Project (2), zmieniamy nazwę projektu (3) i klikamy OK (4).




Przystępujemy do konfiguracji Database serwera.






Klikamy na TcDbServer LPM () i zaznaczamy opcję Impersonate user ().

Następnie klikamy PPM na TcDbServer i aktywujemy konfigurację (2).




Po aktywacji konfiguracji przystępujemy do utworzenia nowej bazy danych (Pkt. 3).




Klikamy LPM na DB (1) i wybieramy typ bazy danych – InfluxDB (2).



Konfigurujemy utworzoną bazę danych poprzez zdefiniowanie serwera - w przykładzie jest to localhost (1). Nazywamy bazę danych (2) i w razie potrzeby inicjalizujemy login i hasło (3).



Po konfiguracji należy zapisać zmiany, po czym można sprawdzić poprawność połączenia poprzez utworzenie bazy danych przyciskiem CREATE (Pkt. 4), następnie należy przejść do usługi chronograf.



W panelu InfluxDB Admin (1), należy sprawdzić czy utworzyła się baza danych testDB (2).

Należy wspomnieć, że w przeciwieństwie do innych typów baz danych wspieranych przez TwinCATa, InfluxDB nie wymaga uprzedniego zdefiniowania tabeli w SQL Query Editor, znacząco ułatwia to pracę z bazami danych, ponieważ można zacząć logowanie zmiennych nie znając ostatecznej struktury jaką będziemy chcieli odbierać.

Dodatkowo, InfluxDB nie ma czysto zdefiniowanego ID dla poszczególnych rekordów, korzysta on ze zmiennej time, która odpowiada znacznikowi czasu dla innych tabel (Timestamp).

Po utworzeniu bazy danych w chronografie, przystępujemy do napisania prostego programu PLC symulującego zbieranie danych.


Deklaracja zmiennych:

Generowanie danych:


```
rand();
nrand := rand.Num;
fValue1 := 240.328 + 10 * nrand;
fValue2 := 7.3292 + nrand;
fValue3 := 1113.1975 + 50 * nrand;
```

Przebudowujemy program, aktywujemy konfigurację, uruchamiamy program PLC i zaczynamy generowanie danych.

Aby umożliwić zbieranie danych do tabeli, tworzymy grupę autologowania, jak na zdjęciu poniżej:




Następnie przechodzimy do konfiguracji grupy auto logowania. Zastosowane parametry są przedstawione na poniższych zrzutach ekranu.




Wchodzimy w zakładkę Symbols (1), przechodzimy do paska narzędzi i wybieramy TwinCAT (2), szukamy Target Browser (3) i wybieramy opcję Target Browser (4).


BECKHOFF New Automation Technology




Wybieramy programowane urządzenie (1), przełączamy na odpowiedni projekt (2) i przeciągamy odpowiednie zmienne do zakładki Symbols (3).



Przechodzimy do DBTable i nazywamy tabelę, która będzie logować dane.




Zapisujemy wszystkie zmiany (1), klikamy PPM na serwer (2) i aktywujemy konfigurację (3).




Teraz możemy przystąpić do logowania danych.

W tym miejscu przydatny będzie przybornik dodatku Database Server, można go uaktywnić wybierając View → Toolbars → TwinCAT Database Server






W przyborniku (1) odszukujemy opcję Autolog Group View (2), wybieramy źródło (3), po czym logujemy się do AutoLog Viewera (4)




Następnie klikamy AutoLog Start (P1) i powinniśmy obserwować naliczające się cykle informujące o zbieraniu kolejnych próbek zmiennych z sensora (2).

W przypadku błędów z logowaniem zalecamy ponownie skonfigurować grupę auto logowania.



4 Analiza Danych w Chronografie

Serwis chronograf umożliwia dogodne opcje analizy danych, poniższy fragment m przedstawić podstawową funkcjonalność tej usługi.



Wchodzimy do zakładki Explore (1), klikamy na wcześniej dodana bazę danych (2), wybieramy zmienną, którą chcemy obserwować (3) i klikamy Value (4). Po wykonaniu punktu 4, automatycznie dodawana jest funkcja Mean, która może utrudniać obserwowanie całego przebiegu zmiennej. Można funkcję tę wyłączyć, poprzez kliknięcie przycisku 1 Function (5), odznaczenie przycisku mean (6) i kliknięcie Apply (7).


Po zastosowaniu się do powyższego polecenia można zaobserwować wygenerowane automatyczne zapytanie. W tym miejscu należy usunąć część zapytania, która uwzględnia czas – time. Jest on automatycznie przyznawany przez InfluxDB, ale my nie mamy do niego dostępu korzystając z auto logowania bez zdefiniowania tabeli w SQL Query Editor.




SELECT "Value" FROM "testDB". "autogen". "influxDB" WHERE "Name"='fValue1' - docelowe zapytanie.




Po aktualizacji zapytania należy je przesłać (1) i można wysłać wykres do panelu (2).



Tworzymy nowy panel (1), podajemy nazwę panelu (2), podajemy nazwę wykresu (3), po czym wysyłamy wykres do nowo utworzonego panelu (4). To samo robimy dla pozostałych zmiennych.




Przechodzimy do zakładki Dashboards (1) i wybieramy wcześniej utworzony panel (2).



Można przybliżać dane poprzez zaznaczanie intersującego nas obszaru i 2 razy LPM, żeby powrócić.




Chronograf umożliwia analizę danych poprzez stosowanie różnych funkcji, przykładowe zastosowanie zostanie pokazane poniżej.




Wybieramy bazę danych (1), zmienną (2), odpowiednie funkcje (3) - tutaj średnią, medianę, liczbę próbek, minimum i maksimum. Następnie należy aplikować wybrane funkcje (4).

Należy usunąć część zapytania ze zmienną timer.




Pkt. 1 pokazuje docelowe zapytanie, wysyłamy je (2) i zmieniamy typ grafu na tabelę (3).




Powinniśmy zaobserwować pokazaną tabelę, po czym możemy wysłać ją do panelu Dashboard.

5 Ustawianie Alarmów w Chronografie




Aby ustalić alarm należy przejść do zakładki Alerting (1), następnie należy kliknąć Build Alert Rule (2)




Kolejno należy nazwać zasadę alarmowania (1), wybrać bazę danych, którą alert ma nadzorować (2) i wybrać nadzorowaną zmienną (3) i zaznaczyć Value (4).



Zjeżdżamy do warunków występowania alarmu i określamy warunek na podstawie którego alert ma być wystawiany. W tym przypadku alarm będzie wystawiany, gdy wartość (1) przekroczy (2) 1162 (3).




Następnie tworzymy wiadomość (1), tutaj została wykorzystana domyślna wiadomość {{.ID}} is {{.Level}} value: {{ index .Fields "value" }}, następnie należy wybrać medium przesyłania wiadomości (2), w przykładzie wykorzystamy emaila (3).





Uzupełniamy konfigurację handlera, mail, z którego alert ma być wysłany (1), mail, na który alert ma zostać wysłany (2), włączamy konfigurację (3) i zapisujemy zmiany (4).


Następnie przechodzimy do panelu alertów i możemy zobaczyć nowo skonfigurowaną zasadę alarmowania.






6 Zarządzanie Użytkownikami i Bazami Danych w Chronografie


W celu dodania nowych użytkowników do skonfigurowanej usługi chronograf, należy wejść w zakładkę InfluxDB Admin (1), Users (2), po czym należy kliknąć przycisk Create User (3).



Następnie nadajemy nazwę użytkownika (1), hasło (2) i możemy przypisać prawa dostępu (3).




Przykładowe przypisanie praw użytkownikom.





W celu zarządzania bazami danych InfluxDB należy przejść do zakładki Databases (1)



Przycisk Create Database (2) umożliwia dodawanie bazy danych z poziomu chronografu. Do utworzonych już baz danych można dodać Retention Policy (3), która definiuje jak długo dane mają być przechowywane w magazynie danych. Ostatnią opcją jest usunięcie bazy danych (4).

Środowisko InfluxDB umożliwia pracę na wielu bazach danych i odpowiednie zapytania pozwalają wyciągać zmienne z różnych tabel, co można potem zwizualizować przy pomocy funkcji Explore.