

Home Konstruktion + Antriebstechnik + Verbindungstechnik + Fertigung + Fachbücher + Links +

Das Zahnriemenrad

Aufbau vom Zahnriemenrad







Zahnriemenscheibe

beiden Seiten der Verzahnung sogenannte Bordscheiben (2). Zentrisch ist eine Bohrung zur Befestigung einer Welle. Meist ist auf einer Seite des Zylinders noch eine Nabe (3). Sie dient meist zur Aufnahme von Befestigungselementen, die die **Verbindung mit der Welle** herstellen. Bei Zahnriemenrädern, bei denen die Nabe fehlt, spricht man von einer Zahnriemenscheibe. Beim Einsatz von Zahnriemenrädern aus Aluminium entsteht während des Betriebes auf Dauer ein schmieriger Film durch den Abrieb des Metalls. In der Food-Industrie ist so eine Verschmutzung zu vermeiden. Daher wird die Oberfläche der Zahnriemenräder dort Hartanodisiert.

Materialien


Für das Zahnriemenrad werden folgende Materialien verwendet:

- Aluminium: AlCuMgPb (3.1645); AlMgSi1 (3.2315)
- Grauguss: GG20 (0.6020); GG25 (0.6025)
- Stahl: 11SMn30 (1.0715); C45E (1.1191)
- rostfreier Stahl: X5CrNi18-10 (1.4301); X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
- Kunststoff: PA6; PA66; PE-UHMW; POM
- Sintermetalle

Evtl. vorhandene Bordscheiben sind aus Stahl gefertigt und anschließend verzinkt.

Abmessungen

2 von 6 12.11.2021, 2



Bestimmungsgrößen am Zahnriemenrad

Zeichen	Benennung	Einheit	Erläuterung
В	Verzahnungs- breite	mm	Breite der Verzahnung, bei Verwendung von Bordscheiben zwischen den Scheiben
d	Bohrungs- durchmesser	mm	Zentrische Bohrung zur Verzahnung für die Aufnahme der Zahnscheibe
$d_{ m w}$	Wirkkreis- durchmesser	mm	Auf dem Wirkkreisdurchmesser befinden sich die Kreisbogenlinien $p_{\rm p}$, die Länge ist mit der Teilung des Zahnriemens identisch.
$d_{\scriptscriptstyle m K}$	Kopfkreis- durchmesser	mm	Der Kopfkreis ist der Durchmesser der Mantelfläche.
$d_{\scriptscriptstyle m F}$	Fußkreis- durchmesser	mm	Ist der Grund der Zahnlücke im Durchmesser.
$b_{ m w}$	Zahnlücken- grundbreite	mm	Der lineare Abstand zwischen den Schnittpunkten der verlängerten Zahnlückenflanken und dem Fusskreis.
$h_{ m g}$	Zahnlücken-tiefe	mm	Der radiale Abstand zwischen Kopfkreis- und Fußkreisdurchmesser.
Φ	Flankenwinkel	Grad	Der halbe Öffnungswinkel zwischen zwei Zahnflanken
$r_{_{ m t}}$	Zahnkopf-radius	mm	Der Kopfkreisradius befindet sich zwischen der Mantelfläche (Kopfkreisdurchmesser) und den Zahnflanken.
$r_{_{ m b}}$	Zahngrund-radius	mm	Der Zahngrundradius befindet sich zwischen dem Fußkreisdurchmesser und den Zahnflanken.
$p_{_{\mathrm{p}}}$	Scheiben-teilung	mm	Teilung der Zahnscheibe auf dem Wirkkreisdurchmesser (Teilung Zahnriemen $p_{\rm b}$)
и	Wirklinien- abstand	mm	Der radiale Abstand zwischen Kopfkreisdurchmesser und Wirkkreisdurchmesser.
$c_{_{\mathrm{m}1}}$	Tangential-spiel	mm	Zahnlücke zwischen Zahnflanke des Zahnriemens und der Zahnscheibe, wenn der Zahn unter Belastung einseitig anliegt.
c_{m2}	Radialspiel	mm	Der radiale Abstand zwischen Zahnriemenzahn und Fußkreisdurchmesser.
Z	Zähnezahl	Stck	Anzahl der Zähne auf dem Umfang von d_{W}

ähnlich ISO 5288

Herstellung

Zahnriemenräder werden spanend oder nicht spannend hergestellt. Bei den spanenden Herstellverfahren ist eines das Teilungsfräsen. In eine fertig gedrehte Mantelfläche eines Zylinders werden die Zahnlücken gefräst. Der Kopfkreisdurchmesser ist die Auflage des Zahnriemens und bestimmt die Lage des Zugstranges auf dem Zahnriemenrad. Der Zugstrang muss mit seiner Mitte genau im Teilkreis des Zahnriemenrades laufen. Da die Zahnlücken bei einigen Fertigungsverfahren in einem anderen Arbeitsschritt gefräst werden, kann es hier zu Qualitätseinbußen kommen. Besser ist das Walzfräsen. Bei diesem Verfahren, das ähnlich dem Fräsen eines Zahnrades ist, werden die Zahnlücken zusammen mit dem Kopfkreisdurchmesser (d_K) fertig gefräst.

Bei den nicht spanenden Herstellverfahren wird beim Einsatz von Kunststoff das Spritzgießen angewandt. Zahnriemenräder aus Metall werden im Druckgussverfahren (Zinklegierungen) und Gießverfahren (Stahl) nicht spanend hergestellt.

Für die Einzel- und Sonderfertigung von Zahnriemenrädern bieten einige Hersteller auch verzahnte Rohlinge mit einer Länge von 150 - 180 mm an. Je nach gewünschter Breite werden Abschnitte von dem Rohling abgestochen und in die gewünschte Form gebracht.

Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der

Materialstärke (Beispiel)

minimale

Teilung Scheibenzähnezahlen


Pb Z_{min}
[mm] mit Gegenbiegung
(ohne Gegenbiegung)

Trapezprofile Hochleistungsprofile

2...7 18 (10) 18 (12) >7...10 20 (12) 22

Führung des Zahnriemens mit Bordscheiben

Seitlich neben der Verzahnung sind zur Führung des Zahnriemens Bordscheiben angebracht. Um ein Ausfransen des Zahnriemens beim Auflaufen auf die Zahnriemenräder zu verhindern, besitzen die Bordscheiben Einlaufschrägen. Die Einlaufschrägen müssen oberhalb vom Wirkkreisdurchmesser enden. Die Führung des Zahnriemens wird von dem kleineren der beiden Zahnriemenräder einer Untersetzungsstufe übernommen. Daher muss dieses Zahnriemenrad mit Bordscheiben ausgerüstet werden.



Bordscheibenvarianten

Bild a) gedrehte Bordscheibe mit Einlaufschräge, Befestigung durch Schraube; Bild b) gedrehte Bordscheibe mit Einlaufradius und Punktschweißung; Bild c) Einlaufschräge durch rollen

Zahnriemenführung durch die Verzahnung

Sind Bordscheiben aus konstruktiven Gründen nicht möglich, stehen andere Zahnriemenführungen wie die Verwendung eines Keiles auf der Verzahnungsseite und einer entsprechenden Nut in der Verzahnung des Zahnriemenrades zur Verfügung.

Eine weitere Möglichkeit sind selbst führende Verzahnung (BAT), Pfeilverzahnung (Eagle Pd) und die versetzte Verzahnung (SFAT).

Autor: Uwe Koerbitz

6 von 6 12.11.2021, 2