CONJUNT	Ca	rro Hotend			
CODI DOCUMENT	SIGMA-MM02	OPERARIS	1	DATA DOCUMENT	18/01/2018
VERSIÓ DOCUMENT	v04	TEMPS	T	CONTACTE	E. Pallarés

#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
10	R	1x Endstop Z cable	Col·locar l'endstop com a la imatge	Clau Allen 2mm	_	Assegurar que l'endstop té l'orientació igual que a la imatge	t1
		2x DIN912 M2,5x10	Collar fort el endstop Z a la Hotend plate				
20	R	2x DIN912 M3x8	Collar fort el cargols per unir el mòdul al pati dret	Clau Allen 2,5mm	-	Passar tots els cables per l'entalla de la X Plate	t2



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
30	x2	2x Lower cover 2x Axial Fan 30mm	Orientar el cables del ventilador com es mostra a la imatge	Tornavís estrella	-	La sortida del cable del ventilador tal i com es mostra la figura	t3
		4x DIN7981 3,2x9,5	L'enganxina del ventilador, cap enfora El cargol superior, posicionat sense apretar.		Ì		
40		2x DIN912 M3x6	Collar el conjunt del Lower Cover i Axial Fan amb la Hotend Plate, tot procurant que el cable del ventilador quedi entre totes dues planxes (veure imatge Verifiació)	Clau Allen 2,5mm	-	La sortida del cable com en la imatge inferior	t4



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
	x2	2x Hotend board					
50	.0.0	2x Connection Board Support	Collar la Hotend Board al Connection Board Support,	Clau Allen 2,5mm	_	-	t5
	.0.0	4x DIN912 M3x6	amb volanderes de nylon com a separadors				
		8x DIN125 M3 Nylon					
	R					Collar el cargol al forat posterior indicat, no als tatxats	
60		1x DIN7991 M3x10	Collar la connection board amb el cargol col·locat al forat indicat	Clau Allen 2,5mm	-	, AX	t6



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
70	R	-	Trenar els cables i connectar el ventilador del hotend al connector indicat	-	-	-	t7
80	R	-	Connectar l'endstop al connector indicat	-	-	-	t8



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS	
90	R	1x layer fan 1x Layer Fan Spacer	Orientar el cables del blower fan com en el axial fan 30mm (veure imatge Verificació)				Orientar els cables com mostra la imatge	t9
		3x DIN912 M3x16	Collar fort els cargols per unir el blower fan a la hotend plate.		• //			
100	R	-	Trenar els cables i connectar el ventilador de capa al connector indicat	-		-	t10	



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
110	R	1x Upper cover	Collar la Upper cover a la hotend plate	Clau Allen 2,5mm	-	Verificar que l'Upper Cover està correctament collada amb el ventilador de l'Axial Fan	t11
		1x DIN912 M3x6	Apretar el cargol lateral de l'Axial Fan que anteriorment s'havia deixat fluix				
120	R	1x Hotend	Inclinar el Hotend i introduïr- lo per la ranura del carro.	-	-	-	t12
			Introduïr la boquilla del Hotend per l'orifici de la Lower Cover				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
130	R	-	Introduïr la boquilla del Hotend per l'orifici de la Lower Cover i recolzar-lo sobre la Upper Cover	-	-	-	t13
140	R	2x DIN912 M3x6	Orientar els cables del Hotend de manera que surtin el més enganxats possible contra la paret posterior i cap a l'esquerra del carro Collar fort el cargols per unir el hotend i el carro	Clau Allen 2,5mm	-	-	t14



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
150	R	-	Colocar els cables del hotend a la posicio marcada i conectar el conector al seu lloc, fletxa vermella	-	-	-	t15
160	R	1x Brida	Posicionar els cables segons la ruta marcada i fixar-los amb una brida petita Tallar sobrant de brida	Alicates de tall	-	Cap de la brida a la part posterior, no vista	t16



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
170	1x Cable Clip	1x Cable Clip	Collar el Cable Clip, tot procurant que tots els cables	Clau Allen 2mm	lau Allen 2mm -	_	t17
		1x DIN7991 M3x10	passin pel canal de la peça impresa				
		1x Hotend plate	Col·locar l'endstop com a la imatge			Assegurar que l'endstop té l'orientació igual que a la imatge	
180		1x Endstop Z cable		Clau Allen 2mm	-		t18
		2x DIN912 M2,5x10	Collar fort el endstop Z a la Hotend plate				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
190		-	Acabar muntatge del mòdul seguint les operacions 10- 170	-	-	-	t19



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
200	R	-	Enganxar corretja superior a capçal de la dreta		•	-	t20
210		-	Enganxar corretja inferior a capçal de l'esquerra	-	-	-	t21



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
220	R	4x Brides	Enganxar cables dels laterals de l'eix X amb brides, procurant que el cap quedi a la paret posterior	Alicates tall	-	-	t22

