HederaTech™

AM982-LORAV1 产品手册







RTK定向定位惯性组合导航板卡

- 厘米级定位
- 双天线定向
- 加速度计和陀螺仪
- AMR Cortex-M7处理器
- RS232、RS485、RS422、CAN
- 433MHz Lora无线通讯


产品简介


AM982-LORAV1是一款基于和芯星通UM982定位定向模块的RTK惯性组合导航模块。模块上核心的UM982模块支持BDS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, SBAS 全系统全频的双天线高精度RTK定位定向。同时,模块还配备有一颗6轴IMU,用于对三维加速度和三维角速度进行高精度实时测量。此外,模块拥有一颗H7系列的STM32微处理器,提供强大的计算能力。最后,模块通过433MHz Lora无线通讯进行差分数据的传输。外部通讯上,板卡具备工业级的常见通讯协议和接口,包括RS232、RS485、RS422、CAN、以及USB2.0。产品常用于农业自动驾驶、园区自动驾驶、无人机、无人船、割草机等室外组合导航场景。

硬件概述


	AM982-LORAV1
MCU处理器	型号STM32H723ZG; ARM Cortex-M7高性能MCU; 运行频率高达550 MHz; 1M的Flash内存; 564K的 SRAM内存; 更多信息请参阅数据手册。
RTK模块	型号UM982; 水平精度1cm以内; 垂直精度2cm以内; 支持全系统全频点片上 RTK 定位及双天线定向解算; 支持 BDS B1I/B2I/B3I + GPS L1/L2/L5 + GLONASS G1/G2 + Galileo E1/E5a/E5b + QZSS L1/L2/L5 + SBAS; 双天线定位定向; 差分输入 RTCM 格式自适应识别; 更多信息请参阅数据手册。
IMU模块	型号MPU6050; 三轴陀螺仪最大量程±2000°/sec; 三轴加速度计最大量程±16g; 更多信息请参阅数 据手册。
电源要求	10~35V直流宽压输入;功率>2W。
接线端子接口	1个弹簧式接线端子;包含2路RS232(其中1路是RTK模块通讯)、1路RS485、1路RS422、1路CAN、1路直流电源输出。
GPS天线接口	2个SMA天线接口;具备5V天线供电。
USB接口	1个USB Type-C的全速USB2.0接口。
无线传输	型号E32-433T20S; 410~441MHz的Lora通讯; 通讯 距离实测2km。
其他接口	1个SWD调试口;1个TTL串口。


机械尺寸——裸板






机械尺寸——模块






4444	* * <u>*</u>	
244	信息-MAIN-	
1002411	I = F - MAIN -	

大类	编号	描述						
	1	绿色;	电源指	示灯。				
	2	绿色;	正常指	示灯;	可编程。			
小工工件	3	红色;	异常指	示灯;	可编程。			
灯珠	4	绿色;	RTK 固	定解时	亮起。			
	5	绿色;	定位信	息有效	时亮起。			
6		红色;	红色; RTK解算芯片自检失败时亮起。					
	7	模块供电;适配5.5mm的DC公头连接器;10-35V直流输入。						
		接线端	子接口	; 适配	KF2EDGKS	5-3.5-2*7	'P连接器	<u>.</u>
接口	8	10-35V	CAN_L	RS485_A	RTK232_TX	RS232_TX	RS422_A	RS422_Y
32.		GND	CAN_H	RS485_B	RTK232_RX	RS232_RX	RS422_B	RS422_Z
		个 供电输出	个 可编程	个 可编程	个 UM982通讯	个 可编程		
		电压同模 块供电	120Ω端 电阻	120Ω端 电阻	COM2		120Ω់វ៉	端电阻



	N卡(接上表)	۱
$=$ $=$ $\sim \sim \sim$	N == / L =	١
		1


大类	编号	描述					
	9	对于流动站,若	次GPS天线;适配SMA公头连接器;5V天线供电输出; 对于流动站,若需要定向则必须连接,若只需要定 位则可不连接;对于基站,不需要连接。				
	10	主GPS天线;适面	SMA公头连接器;	5V天线供电输出。			
接口	11	全速USB2.0接口; 模块提供5V以下值	适配USB Type-C公 共电。	公头连接器; 可给			
按口	12	STM32调试口;适配1.25mm公头连接器。					
	12	SWDIO	SWCLK	GND			
	13	STM32串口;适至 平。	配1.25mm公头连接	接器; 3.3V-TTL电			
		RX	TX	GND			
按钮	14	重置按钮。					
╁╁┼	15	STM32的BOOT启起	动选择;使用短接	帽选择。			
排针	13	3.3V	ВООТ	GND			



	详细信息-MAIN卡(接上表)					
大类	编号	描	述			
电池	16	CR927纽扣电池; 3V直流备用电源输入。				
括口 18	17	LORA卡连接座;详细资料	请联系我们。			
	18	LORA卡直流电源供电输出 10-35V供电输出;电压同标	;适配1.25mm公头连接器; 莫块供电。			
		正极	负极			



	详细信息-LORA卡					
大类 编号 描述						
接口	19	MAIN卡10-35V直流电源箱 接器。	俞入;适配1.25mm公头连			
		正极	负极			
	20	MAIN卡连接座; 4mm高;	详细资料请联系我们。			



	详细信息-LORA卡(接上表)				
大类 编号 描述					
接口	21	Lora天线;适配SMA公头连接器。			

STM32硬件配置

详细信息					
MCU型号	STM32	STM32H723ZG			
HSE外部晶振	25 MH	Z			
LSE外部晶振	32.768	kHz			
USB2.0接口	PA11 PA12	USB2.0接口。			
SWD调试接口	PA13 PA14	SWD调试接口。			
板级串口	PD0 PD1	UART4; 板级串口。			
LED灯珠	PC11	输出;正常指示灯;高电平亮。			
LED/J JA	PD3	输出;异常指示灯;高电平亮。			
供电检测	PB7	PVD_IN;接MCU的3.3V供电。			
	PG10	输出;模块开关;低电平开启模块。			
	PF0 PF1	12C5; 模块的12C通讯(设备地址: b1101000)。			
IMU模块	PG13	输出;模块的CLKIN外部时钟。			
	PE0	输出;模块的FSYNC同步信号。			
	PE1	输入;模块的INT中断信号。			
	PD14 PD15	UART9;模块的COM1串口。			
RTK模块	PD5 PD6	USART2;模块的COM3串口。			
	PD4	输出;模块的RESET_N复位信号;低电平 有效,电平有效时间不小于5ms。			
	PD7	输入;模块的PPS秒脉冲信号。			

STM32硬件配置

详细信息(接上表)				
RS232	PG9 PG14	USART6; RS232通讯。		
RS485	PB3 PB4	UART7; RS485通讯。		
	PG15	输出; RS485发送使能; 高电平有效。		
RS422	PC12 PD2	UART5; RS422通讯。		
CAN	PB5 PB6	FDCAN2; CAN通讯。		
	PG11 PG12	USART10;模块的UART串口。		
Lora模块	PC8	输入;模块的AUX信号。		
	PA8	输出;模块的M0信号。		
	PC9	输出;模块的M1信号。		

RTK性能参数

	部分指标					
	RTK型号	UM982				
	通道	1408通道				
	星座	BDS/GPS/GLONASS/G	Galileo/QZSS			
基本信息	主天线频点	BDS: B1I, B2I, B3I GPS: L1C/A, L2P (Y)/L2C, L5 GLONASS: G1, G2 Galileo: E1, E5a, E5b QZSS: L1, L2, L5				
	从天线频点	BDS: B1I, B2I, B3I GPS: L1C/A, L2C GLONASS: G1, G2 Galileo: E1, E5b QZSS: L1, L2				
		单点定位 (RMS)	平面: 1.5 m			
	定位精度		高程: 2.5 m			
1.1		DGPS (RMS)	平面: 0.4 m+1 ppm			
性能		DGF3 (NIVIS)	高程: 0.8 m+1 ppm			
指标	足似怕反	RTK (RMS)	平面: 0.8 cm+1 ppm			
		KTK (MW3)	高程: 1.5 cm+1 ppm			
		PPP (RMS)	平面: 5 cm			
		TTT (MVIS)	高程: 10 cm			


RTK性能参数

部分指标(接上表)						
	观测值精度(RMS)	BDS	GPS	GLONASS	Galileo	
	B1I/L1 C/A/G1/E1 伪距	10cm	10cm	10cm	10cm	
	B1I/L1 C/A/G1/E1 载波相位	1mm	1mm	1mm	1mm	
	B3I/L2P(Y)/L2C/G2 伪距	10cm	10cm	10cm	10cm	
	B3I/L2P(Y)/L2C/G2 载波相位	1mm	1mm	1mm	1mm	
	B2I/L5/E5a/E5b 伪 距	10cm	10cm	10cm	10cm	
性能	B2I/L5/E5a/E5b 载 波相位	1mm	1mm	1mm	1mm	
指标	定向精度 (RMS)	0.1 °/1 m 基线				
100,	PPS 精度 (RMS)	20 ns				
	速度精度(RMS)	0.03 m/s				
	首次定位时间	冷启动 < 30 s				
	自火佐区町町	热启动 < 4 s				
	初始化时间	< 5 s (典型值)				
	初始化可靠性	> 99.9%				
	数据更新率	定位测向20 Hz				
	双 加史机平	20 Hz 原始观测量				
	差分数据	RTCM 3.	K			
	数据格式	NMEA-02	183, Unico	re		


Lora性能参数

部分指标	
Lora型号	E32-433T20S
频率	410 MHz + n * 1 MHz (n=0, 1,, 31)
发射功率	10/14/17/20 dBm
最大串口波特率	115200 bps
最大空中波特率	19.2 kpbs
实测RTK通讯距离	2km

RTK基站与流动站示意图



RTK模块与PC直连



通过USB转RS232工具,可以使PC直接与UM982的COM2口进行通讯。通过使用串口工具或UPrecise软件可以对UM982进行设置和查看,UPrecise软件是和芯星通针对其RTK模块进行设置和查看的专用工具。同时也支持直接基于此方法开发应用程序。

快速开始

IMU的启动与配置

- 1. PG10设置为高电平, 2s后设置为低电平, 启动IMU模块
- 2. 通过I2C5向地址b1101000写入以下寄存器:

```
寄存器: 0x6b -> 值: 0x00 // 唤醒IMU模块寄存器: 0x6c -> 值: 0x00 // 启用所有轴寄存器: 0x38 -> 值: 0x00 // 关闭中断
```

寄存器: 0x19 -> 值: 0x09 // 采样频率100Hz

寄存器: 0x1a -> 值: 0x06 // 设置低通滤波器截止频率1kHz

寄存器: 0x1b -> 值: 0x18 // 设置量程2000°/s

寄存器: 0x1c -> 值: 0x00 // 设置量程2g

RTK的启动与配置【基站】

- 1. PD4设置为低电平, 10m后设置为高电平, 启动RTK模块
- 2. 通过UART9发送以下指令:

```
//恢复出厂设置
freset
                   // 60s基站位置自主设置
mode base time 60
                   // RTK 基准站天线参考点坐标
rtcm1006 com2 10
                   //接收机和天线说明
rtcm1033 com2 10
                  // GPS 差分电文
rtcm1074 com2 1
rtcm1124 com2 1
rtcm1084 com2 1
                  // BDS 差分电文
                 ..
// GLO 差分电文
                   // Galileo 差分电文
rtcm1094 com2 1
                   // 保存配置
saveconfig
```

RTK的启动与配置【流动站】

- 1. PD4设置为低电平, 10m后设置为高电平, 启动RTK模块
- 2. 通过UART9发送以下指令:

```
freset // 恢复出厂设置
mode rover // 设置流动站
gpgga com3 1 // 从USART2以1Hz频率接收定位信息
gpths com3 1 // 从USART2以1Hz频率接收定向信息
saveconfig // 保存配置
```

快速开始

Lora的启动与配置

- 1.
- 上电等待100ms后,PA8和PC9设置为高电平 等待100ms后,通过USART10写入以下数据: 2.

【0xc2,0x00,0x00,0x3d,0x17,0x40】 // 地址0x0000,信道0x17

等待100ms后,PA8和PC9设置为低电平 3.

软件资源

固件: https://github.com/BCircleTech/am982-stdv1-firmware

PC工具: https://github.com/BCircleTech/am-viewer

UPrecise软件: https://en.unicore.com/products/uprecise.html

联系我们

公司名称:深圳市蓝圈智能科技有限公司 电子邮箱:bctech@foxmail.com