
-BATT +BATT
* Indicates a PWM-capable pin
VCC
+5V
+3V3
Vin
J1
IOREF
RESET
Power
GND
J2
PWM
SCL/21
SDA/20
AREF
*13
*12
*11
*10
*9
*8
GND
J3
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
Analog
J4
PWM
*7
*6
*5
*4
*3
*2
TX0/1
RX0/0
D1
WS2812B
DIN
VDD
DOUT
VSS
RGB
J5
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A8
Analog
J6
Communication
RX3/15
TX2/16
RX2/17
TX1/18
RX1/19
SDA/20
SCL/21
TX3/14
Q1
2N3906
BZ1
Buzzer
PB1
Gauche
PB2
OK
PB3
Droite
GND
Digital
J7
+5V
GND
SCREEN
GND
VCC
SCK
SDA
RES
DC
CS