

MAN2013-05-013\_0 Manuale BFDesk Rev.0 Pagina 1 di 30

# Manuale Utente Windas BFDesk Vers. 7.11

0	Prima emissione	Nicolò Pompeo			13/05/2013
Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato	Data

## Copyright BF Informatica



## **SOMMARIO**

1.	1	Termini e definizioni	
		•	
2.	2	IL SISTEMA WINDAS-03	4
2.1		Introduzione al software	4
3.	3	IL MODULO BFDESK	5
3.1		Autenticazione	5
3.2		L'interfaccia utente	6
3.3		Dati	
3	.3.1		
3	.3.2		
3	.3.3		
3	.3.4	Stampe	26
4	4	Come ricevere sunnorto	30

## **TERMINI E DEFINIZIONI**



MAN2013-05-013_0 Manuale BFDesk	Rev.0	Pagina 3 di 30
With V2013 03 015_0 Withhalf Bi Besk	100.0	r agina 3 ar 30

- a. Autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti;
- b. **Condizioni normali**: una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa;
- c. **Dato elementare:** media del minuto calcolata sulla base dei valori istantanei;
- d. **Emissione**: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
- e. **Impianto**: il macchinario o il sistema o l'insieme di macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività a cui è destinato l'impianto può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio;
- f. Media giornaliera: media della giornata calcolata sulla base dei dati orari;
- g. Minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'impianto in condizione di regime;
- h. **SME**: Sistemi di Monitoraggio in continuo delle emissioni;
- i. Valore istantaneo: il dato acquisito con frequenza pari ad 1 secondo;
- j. **Valore limite di emissione**: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati.



MAN2013-05-013\_0 Manuale BFDesk

Rev.0

Pagina 4 di 30

## 2 IL SISTEMA WINDAS-03

## 2.1 INTRODUZIONE AL SOFTWARE

Il sistema di acquisizione dati WinDAS-03 (Windows Data Acquisition System Model 03) è nato dalla professionalità e dall'esperienza dei tecnici di BF Informatica nel campo del monitoraggio delle emissioni.

Windas03 è un software sviluppato seguendo le linee guida del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – *Norme in materia ambientale*, come meglio specificato nel presente manuale tecnico.

Il sistema Windas è un pacchetto software costituito da più applicativi Windows (compatibili con le versioni XP/Vista).

I dati sono acquisiti in modo diretto da specifici strumenti di analisi con interfacciamento seriale o Ethernet oppure attraverso interfacce PLC (Siemens), concentratori dati (Advantech/National Instruments) e/o schede di acquisizione montate direttamente all'interno del Personal Computer (Advantech/National Instruments/Acrosser Technology).


I dati acquisiti, la segnalazione di allarme, gli stati impianto e i risultati delle calibrazioni rilevate sono memorizzati su apposito database all'interno del disco fisso del personal computer per un tempo non inferiore a 10 anni (Il tempo effettivo dipende dalla dimensione del disco fisso).

Il sistema WinDAS-03 mette a disposizione un vasto assortimento di funzionalità in linea con le esigenze dell'utente per la presentazione e rielaborazione dei dati registrati nel database: ne sono un esempio la rielaborazione dei dati registrati, la realizzazione di grafici o la creazione di report personalizzati.

WinDAS-03 prevede una particolare configurazione del sistema operativo WINDOWS che permettere l'avvio automatico dei programmi necessari alla gestione del sistema:

- BFLab Modulo di acquisizione, validazione e memorizzazione dei dati;
- BFDesk Modulo di configurazione parametri e visualizzazione dati.

Per passare dalla visualizzazione dell'interfaccia utente del BFLab a quella del BFDesk è sufficiente l'utilizzo del mouse o la combinazione dei tasti ALT+TAB come nei comandi standard che il sistema operativo WINDOWS mette a disposizione.



Rev.0

Pagina 5 di 30



## 3 IL MODULO BFDESK

Questo modulo è stato progettato come un potente mezzo di supervisione, gestione ed elaborazione dei dati acquisiti dagli strumenti e dai sensori. Consente di memorizzare in un database i campioni acquisiti e di visualizzarli tramite tabelle e grafici.

Il sistema mette a disposizione un vasto assortimento di funzionalità per la presentazione e rielaborazione dei dati registrati.

**BFDesk** è stato progettato per renderne l'uso semplice ed immediato, sfruttando le caratteristiche dell'interfaccia utente di Microsoft Windows.

## 3.1 AUTENTICAZIONE

Lanciando l'applicazione appare una finestra di log-in. Inserire il proprio nome utente e password e confermare:



L'applicazione visualizza un messaggio di errore se la registrazione del profilo utente non è avvenuta con le opportune autorizzazioni ovvero se le credenziali d'accesso inserite non sono corrette.

## Copyright BF Informatica



MAN2013-05-013\_0 Manuale BFDesk Rev.0 Pagina 6 di 30

## 3.2 L'INTERFACCIA UTENTE

La schermata iniziale è suddivisa in due sezioni: quella di sinistra è costituita da una barra laterale contenente l'elenco delle funzionalità cui può accedere l'utente, la sezione centrale è l'area di visualizzazione dei dati e dei report.

Selezionare la funzione premendo il tasto corrispondente.



La sezione DATI, dedicata alla consultazione ed elaborazione dei dati monitorati, è costituita da:

- 1) Diario
- 2) Allarmi
- 3) Calibrazioni
- 4) Stampe

## Copyright BF Informatica



 $MAN2013-05-013\_0\ Manuale\ BFDesk$ 

Rev.0

Pagina 7 di 30


## 3.3 DATI

## 3.3.1 **DIARIO**



L'opzione Diario fornisce un'istantanea dello stato dei dati raccolti ed archiviati per il periodo prescelto. E' possibile visualizzare i dati selezionati di una giornata, mese o anno per ognuno dei parametri, ovvero rappresentare l'andamento di un particolare parametro nel tempo e stampare la griglia di visualizzazione.

**Attenzione** il diario consente di visualizzare tutti i dati acquisiti dal sistema, mentre i dati elaborati secondo le disposizioni di legge vigenti sono rintracciabili nella sezione Report.



## Copyright BF Informatica




 $MAN2013\text{-}05\text{-}013\_0\ Manuale\ BFDesk}$ 

Rev.0

Pagina 8 di 30

Il risultato della ricerca è un elenco di misure appartenenti all'impianto selezionato e conforme ai criteri di ricerca selezionati dall'utente. La tabella delle misure può essere esportata, stampata o validata.

Il diario è costituito da due sezioni orizzontali: la parte superiore dedicata ai criteri di ricerca scelti e la parte centrale di visualizzazione dei dati.



## Copyright BF Informatica



MAN2013-05-013\_0 Manuale BFDesk Rev.0 Pagina 9 di 30




In dettaglio le singole funzioni della sezione superiore del Diario:

Questo pulsante permette di spostarsi da un giorno o da un mese all'altro, in base alla scelta effettuata.

Applica un filtro ai dati visualizzati.

Visualizza il report in formato Excel (\*.xls).

Il pulsante *Excel* esporta i dati originati dal report in formato Excel, mettendo quindi a disposizione dell'utente un file con estensione \*.xls al fine di elaborare ulteriormente i dati attraverso analisi statistiche e/o grafiche.




## Copyright BF Informatica



MAN2013-05-013\_0 Manuale BFDesk Rev.0 Pagina 10 di 30




Esporta i dati in diversi formati preimpostati.



## I formati disponibili sono:

- 1. Testo MS-Excel
- MS-Excel nativo
- 3. Testo
- 4. XML
- 5. Formato personale (dove configurato)




Se spuntato, offre la possibilità di visualizzare lo stesso parametro per tutte le stazioni/linee dell'impianto.

## Copyright BF Informatica



MAN2013-05-013_0 Manuale BFDesk	Rev.0	Pagina 11 di 30


Le pagine che costituiscono il diario sono:



## A. DATI

I parametri sono visualizzati per colonna, ciascuna riporta il nome e la relativa unità di misura, mentre ore, giorni e mesi sono disposti sulle righe.


Ogni parametro possiede due colonne, una per il valore assunto ed una per lo stato di validità della misura:



Se il dato misurato è invalido.

I valori del dato minimo, medio, massimo e la deviazione standard di ogni parametro sono visualizzati al termine della tabella.


Pagina di visualizzazione dei dati giornalieri:




## Copyright BF Informatica




## Settimanali:



## Mensili:



## **Copyright BF Informatica**




Rev.0

Pagina 13 di 30

## Annuali:

Information Technology for Industry and Environment



Per scegliere il tipo di visualizzazione del dato impostare i parametri di ricerca nella pagina criteri.




## **Copyright BF Informatica**




MAN2013-05-013\_0 Manuale BFDesk Rev.0 Pagina 14 di 30

## **B. GRAFICI**

Prima di porre su grafico una misura, è necessario cliccare con il tasto destro del mouse su un qualsiasi valore rilevato nella sezione **dati** e scegliere la voce Grafici/Seleziona colonna.



Le colonne selezionate appariranno così evidenziate:






Per visualizzare il trend della misura passare alla sezione grafici.

Dal menù a tendina "Tipo Grafico", è possibile selezionare la tipologia del grafico da visualizzare.






## **Copyright BF Informatica**




## C. ANTEPRIMA

Accanto alla visualizzazione del grafico vi è la possibilità di creare l'anteprima di stampa della tabella di dati visualizzata nella finestra *Dati*.




All'interno della finestra *Anteprima* sono presenti le opzioni standard di visualizzazione di stampa dei dati, che permettono all'utente di visualizzare una o più pagine alla volta o impostare il foglio e stampare.



## Copyright BF Informatica



## D. CRITERI



E' possibile selezionare il dato da visualizzare fra diverse tipologie.



L'impianto di cui si vogliono visualizzare i dati:



La stazione/linea di cui si vogliono visualizzare i dati:



Il periodo interessato:



## **Copyright BF Informatica**



MAN2013-05-013\_0 Manuale BFDesk Rev.0 Pagina 18 di 30

Il giorno di cui si vogliono visualizzare i dati:



E' possibile selezionare una o più misure da visualizzare.



## **Copyright BF Informatica**




MAN2013-05-013\_0 Manuale BFDesk Rev.0 Pagina 19 di 30


## 3.3.2 ALLARMI



Questa opzione visualizza il log degli allarmi nel periodo selezionato. Le pagine che costituiscono il modulo **allarmi** sono:



## A. DATI




## **Copyright BF Informatica**




MAN2013-05-013\_0 Manuale BFDesk Rev.0 Pagina 20 di 30

L'elenco degli allarmi appare di default in ordine temporale.

Per costruire raggruppamenti ad hoc trascinare l'intestazione della colonna nello spazio superiore:







## **Copyright BF Informatica**




## B. ANTEPRIMA

Creato il report, la funzione Anteprima consente di visualizzare la tabella prima della stampa permettendo pertanto di impostare il documento secondo le preferenze di stampa.





## **Copyright BF Informatica**




Rev.0


Pagina 22 di 30



## C. CRITERI

Impostato il periodo di tempo nel calendario cliccando il pulsante "Applica Filtro" compare la tabella che riporta l'elenco degli allarmi e il loro status.





Il pulsante *Excel* esporta i dati originati dal report in formato Excel, mettendo quindi a disposizione dell'utente un file con estensione \*.xls al fine di elaborare ulteriormente i dati attraverso analisi statistiche e/o grafiche.



## Copyright BF Informatica



MAN2013-05-013\_0 Manuale BFDesk

Rev.0


Pagina 23 di 30

## 3.3.3 CALIBRAZIONI




L'opzione di calibrazione visualizza il log delle calibrazioni effettuate sui vari parametri delle diverse stazioni/linee.


Le pagine che costituiscono il modulo calibrazioni sono:



## D. DATI



## **Copyright BF Informatica**




Rev.0

Pagina 24 di 30




## E. ANTEPRIMA

Creato il report, la funzione Anteprima consente di visualizzare la tabella prima della stampa permettendo pertanto di impostare il documento secondo le preferenze di stampa.





## **Copyright BF Informatica**



Rev.0

Pagina 25 di 30




## F. CRITERI

Impostato il periodo di tempo nel calendario cliccando il pulsante "Applica Filtro" compare la tabella che riporta l'elenco degli allarmi e il loro status.



Visualizza il report in formato Excel (\*.xls).

Il pulsante *Excel* esporta i dati originati dal report in formato Excel, mettendo quindi a disposizione dell'utente un file con estensione \*.xls al fine di elaborare ulteriormente i dati attraverso analisi statistiche e/o grafiche.



## Copyright BF Informatica




MAN2013-05-013\_0 Manuale BFDesk Rev.0 Pagina 26 di 30

## 3.3.4 **STAMPE**



Il sistema mette a disposizione un elenco di report secondo quanto richiesto dalla normativa vigente:




## Copyright BF Informatica



## 3.3.4.1 REPORT GIORNALIERO

Il report giornaliero è costituito:

- Da un'intestazione contenente l'impianto, la linea di appartenenza e il giorno selezionato;
- Dal corpo della tabella, che riporta sulle colonne i parametri selezionati e sulle righe le 24 ore;
- Da celle contenenti elaborazioni statistiche utili ai fini dell'accertamento del rispetto dei limiti imposti;
- Da una legenda che chiarisce il significato dei codici utilizzati.




## Copyright BF Informatica



## 3.3.4.2 REPORT MENSILE

## Il report mensile è costituito:

- Da un'intestazione contenente l'impianto, la linea di appartenenza e il mese selezionato;
- Dal corpo della tabella, che riporta sulle colonne i parametri selezionati e sulle righe i singoli giorni che costituiscono il mese prescelto;
- Da celle contenenti elaborazioni statistiche utili ai fini dell'accertamento del rispetto dei limiti imposti;
- Da una legenda che chiarisce il significato dei codici utilizzati.




## Copyright BF Informatica



## 3.3.4.3 REPORT ANNUALE

## Il report annuale è costituito:

- Da un'intestazione contenente l'impianto, la linea di appartenenza e l'anno selezionato;
- Dal corpo della tabella, che riporta sulle colonne i parametri selezionati e sulle righe i 12 mesi dell'anno prescelto.
- Da celle contenenti elaborazioni statistiche utili ai fini dell'accertamento del rispetto dei limiti imposti;
- Da una legenda che chiarisce il significato dei codici utilizzati.



## Copyright BF Informatica



MAN2013-05-013\_0 Manuale BFDesk Rev.0 Pagina 30 di 30

## 4 COME RICEVERE SUPPORTO

Per il supporto tecnico sul prodotto fare riferimento al contatto proposto dal Vostro fornitore o inviare un e-mail a <a href="mailto:info@bfinformatica.com">info@bfinformatica.com</a>.

## **Copyright BF Informatica**