Увод във вградените системи

Вградени системи




Учителски екип

Обучение за ИТ кариера

https://it-kariera.mon.bg/e-learning





Съдържание

- 1. Дефиниция за вградена система
- 2. Структура на вградена система
- 3. Примери за вградени системи
- 4. Микроконтролери
- 5. Етапи на разработка






Определение за вградена система

- Вградена система (на англ. Embedded system) е система, в която има вграденен компютърен модул който я управлява и анализира.
- Възможно е вградената система да бъде както самостоятелна система, така и част от по-голяма такава.




Примери за вградени системи

- Съвременна перална машина
- Прахосмукачка-робот
- Светофар
- Охранителна система (СОТ)
- Анти-блокираща система за автомобил (ABS)
- Противобуксуваща система за автомобил (ASR)
- Електронна система за управление на дрон
- Автопилотна система на превозно средство




Примери за вградени системи – образователни състезателни роботи

- Робот преследвач на линия (Line follower robot)
- Робот за 3D лабиринт (Wall maze robot)
- Сумо робот (Sumo robot)




Примери за вградени системи – специализирани

- Биохимични анализатори
- Пейсмейкъри (електрически кардиостимулатор) –
 предназначен е за въздействие и коригиране на ритъма на
 - сърцето. Имплантира се в тялото на човек.
- Бордово оборудване на сателитни системи
- Дозиращи машини във фармацевтиката,



хранително-вкусовата промишленост, строителството...

Блокова схема на вградена система




Блокова схема на вградена система – микрокомпютър (програмируемо у-во)

 Най-важното нещо във всяка вградена система е микрокомпютърът . Той представялява програмируемият модул, в който е заредена програмата за управление на системата. Може да кажем, че той е "мозъкът" на системата. В зависимост от изискванията за управление и мониторинг на системата микрокомпютърът може да представлява: едноплатков компютър, микроконтролер (MCU), цифров сигнален процесор (DSP), програмируема матрица (PAL/CPLD/FPGA), програмируем логически контролер (PLC)...

Блокова схема на вградена система – сензори

 Сензорите (датчиците) са устройства, които преобразуват определена физическа величина в електрически сигнал, който може да бъде разчетен от програмируемото устройство. Пример за сензори са: сензори за температура, сензор за влажност, сензор за анализ на газове, сензор...



Блокова схема на вградена система – разяснение – изпълнителни устройства

 Изпълнителните устройства извършват определена полезна работа под управление на програмируемото устройство.
 Пример за такива устройства са електродвигатели, дисплеи, светлинни и звукови индикации, нагреватели, бъркалки, компресори, помпи, пневматични цилиндри...




Блокова схема на вградена система – преобразувателни схеми

 Преобразувателните схеми служат за допълнителна обработка на електрическите сигнали. Напр. изходите на някои сензори имат много ниски стойности на изходното напрежение и за да могат да бъдат прочетени от програмируемото устройство е необходимо електрическият сигнал предварително да се усили.

Пример за такива схеми са: усилватели, филтри, делители на ток/напрежение, схеми за смяна нивото на сигнала, драйвери за електромотори...


Блокова схема на вградена система – комуникация


За комуникация с компютърни системи или други вградени системи се използват стандартизирани протоколи за комуникация. Те се реализират хардуерно като част от програмируемото устройство или като външени модули. Пример за такива комуникации са: USB, UART, SPI, I2C, CAN, RS232, RS485, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, LoRaWAN...



Блокова схема на вградена система – обобщение

- Една вградена система не е необходимо да съдържа всички от изброените елементи. Напр. електронна метрологична станция може да има само сензори и средства комуникация без да е необходимо да има изпълнителни устройства, които да управлява. А пък система за управление на гаражната врата чрез дистанционно може да няма сензори.
- Повечето системи за управление на отговорни и важни процеси (напр. автопилот на самолет) е необходимо да има данни от текущото състояние на обекта и спрямо него да прилага подходящо управление. Такава връзка се нарича обратна връзка (feedback) и е много важна при управлението на различни процеси.






Микроконтролери


MCU – MicroController Unit

Микроконтролер

- Микроконтролерът е едночипова (в корпуса на една интегрална схема) компютърна система. Един от найизползваните модули в съвременните вградени системи.
- + малка консумация на ел. енергия
- + малки размери
- + ниска цена
- ниска изчислителна мощност



Блокова схема на микроконтролер




Основни параметри на микроконтролерите

- **■** *Разредност:* [bits];
- Тактова честота: [MHz];
- Производителност: [MIPS];
- Размер на оперативната памет, RAM: [kB];
- Размер на програмната памет, Flash: [kB];
- Размер на постоянната памет, EEPROM: [kB];
- Входно-изходни портове: [бр., видове];
- Комуникационни интерфейси: [видове];
- Захранващо напрежение: [V];
- Цена: [\$].


Програмиране на микроконтролери

Програмата се създава в среда за разработка, която обикновено се предоставя от производителя на микроконтролера. Нейната цел е да преведе сорс кода от езика от високо ниво до машинен код - *.hex файл.



Записване на програмата

*.hex файлът се изпраща през порт от компютъра до специално устройство наречено програматор и се записва в програмната памет на микроконтролера.




Езици за програмиране на микроконтролери


- Езици от ниско ниво: машинен език, асемблер:
- + максимален контрол върху хардуера
- силно зависими от вътрешната архитектура на микроконтролера.
- Езици от високо ниво: C/C++ -> най-често използвани за програмиране на микроконтролери.

C vs Assembly main() data val1 DWORD 10000h int val1=10000h; val2 DWORD 40000h int val2=40000h; val3 DWORD 20000h finalVal DWORD ? int val3=20000h; int finalVal; code main PROC finalVal = val1 mov eax, val1 + val2 - val3; add eax, val2 sub eax, val3 mov finalVal,eax call DumpRegs exit main ENDP

Езици за програмиране на микроконтролери

- Графично (блоково) програмиране
- използва се от деца напр. Lego robotics
- професионално програмиране на PLC и микроконтролери чрез Ladder diagrams от електроинженери.








Етапи на разработка на вградени системи

Етапи на създаване на вградени системи

- 1. Проектиране и създаване на хардуер
- 2. Разработка на управляващ софтуер







За проектирането и създаването на вградени системи са необходими познания както по програмиране, така и по електроника!


Етапи на създаване на вградени системи

- Възможности за симулация на хардуера и управляващия софтуер във виртуална среда
- Създаване на прототипи
- Създаване на готова система






Вградени системи



https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

Какво научихме днес?

- Вградените системи са системи които се се управляват от компютър.
- Вградените системи са навсякъде около нас.
- Микроконтролерът е малък едночипов компютър.





Министерство на образованието и науката (МОН)

 Настоящият курс (презентации, примери, задачи, упражнения и др.) е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ кариера" на МОН за подготовка по професия "Приложен програмист"





Курсът се разпространява под свободен лиценз СС-ВҮ-NС-SA

