Широчинно-импулсна модулация (PWM)

Електроника




Учителски екип

Обучение за ИТ кариера

https://it-kariera.mon.bg/e-learning





Съдържание

- Запознаване с проблема;
- Инертност на зрението;
- Структура на правоъгълен импулс;
- Процент на запълване;
- Ардуино и PWM;
- Приложение;
- Задачи;



Какво се опитваме да решим?

Да променим яркостта на светлината, излъчвана от един светодиод.

Защо е важно това? Къде се използва?

Какво се опитваме да решим?

Да променим яркостта на светлината, излъчвана от един светодиод.

Защо е важно това? Къде се използва?


LCD телевизор

– за управление на яркостта на картината.

LCD екран на телефон – за управление на яркостта на картината.

OLED / AMOLED / SuperAMOLED - изобразяване на цветове / промяна на яркост.


LED дисплейни пана - изобразяване на цветове / промяна на яркост и контраст.









Как виждаме?



Как виждаме цветно? Трихромия?






А движение?

10Hz – 90 Hz – цялостни изображения

50 Hz — 1KHz — промяна на яркоста (монохроматия)



Структура на цифров импулс




- \
- -/-_t

- Амплитуда (напрежение)
- Продължителност на импулс
- Период на импулса

Промяна на широчината на импулса

Коефициент на запълване (Duty cycle)


- отношението на продължителността на импулса (t) и Периода на импулсната поредица (T), изразено в проценти.
- Колкото по- голяма е продължителността на импулса, толкова повече енергия предаваме;



Какво е важно да отбележим?

- Светодиодът на излъчва (свети) през целия период (Т);
- Светодиодът излъчва САМО по време на активното ниво (t) на импулса;
- Колкото по-голяма е продължителността на импулса, толкова повече енергия предаваме;
- Светодиодът излъчва с един и същ интензитет през цялото време защото амплитудата на сигнала е константна;
- Окото "лъже" спрямо времето, през което светодиода е включен;
- По- дълго време (по- голям коефициент на запълване) по ярко "виждаме" светодиода да излъчва;
- По- късо време (по- малък коефициент на запълване) по слабо "виждаме" светодиода да излъчва.

PWM (ШИМ) и Ардуино





PWM (ШИМ) и Ардуино

analogWrite(pin, value)

pin: номер на пин за PWM (~) : int

value: коефициент на запълване : int

минимална стойност: 0 - напълно изключен

максимална стойност: 255 - напълно включен

Забележка: пинове 5 и 6 могат да светят по- ярко, сравнено с останалите PWM пинове, поради вътрешната архитектура на процесора. Това явление е по- силно изразено при ниски коефициенти на запълване – светодиодът може да не бъде напълно "изгасен".

За какво още?

ШИМ намира широко приложение при управлението на различен вид периферия:

- С ШИМ се управлява скоростта (оборотите) на въртене на електромотор;
- С ШИМ се управлява количеството топлина температурата за загряване / охлаждане ел. печка;
- C ШИМ се управлява ъгълът на отклонение на СЕРВО двигател;
 - C ШИМ се управлява цветът на RGB светодиод;

Какво научихме днес?

- Що в РWM;
- Инерция на зрението;
- Затъвмняване на светодиод;
- Работа с трицветни светодиоди;



Министерство на образованието и науката (МОН)

Настоящият курс (презентации, примери, задачи, упражнения и др.) е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ кариера" на МОН за подготовка по професия "Приложен програмист"





Курсът се разпространява под свободен лиценз СС-ВҮ-NС-SA

