混响_录 V102 升级至 V103 说明

2012-11-06

*本文档主要说明 V102 升级到 V103 的方法。

修改替换实现步骤介绍

一、 修改源文件 aux_fun.c,在函数 void aux_main(void)以及 void aux_fun(void)中修改如下:

```
void aux_main(void)
    u8 key;
   while (1)
   {
       //
      #if ECHO_ENABLE///录音+混响时候将混响的部分与 AMUX 部分的声音一起输出
              dac_out_select(DAC_AMUX0 | ADD_DEC, 0);
      #else
              dac_out_select(DAC_AMUX0, 0);
      #endif
     ... ...
     }
}
void aux_fun(void)
{
#if ECHO_ENABLE ///<当在此模式打开录音时,使用 MIC 混响,并加入 AMUX 的声音
    encode_channel = REC_MIC;
   if (echo_ptr->status != BUSY)
#endif
   {
    dsp_set_adc_con(0x01d0); ///<卡拉 OK 负载
   encode_vol = REC_AMUX_GAIN;
}
```

修改或者替换源文件 fm_receive.c, 此文件中的函数 void fm_rev(void)与 void fm_radio(void)修改。 void fm_radio(void) {

```
#if ECHO_ENABLE
    encode_channel = REC_MIC;
#endif
encode_vol = REC_AMUX_GAIN;
}
void fm_rev( void )
    u8 key;
   while (1)
   {
    #if ECHO_ENABLE
            dac_out_select(DAC_AMUX1 | ADD_DEC, 0);
    #else
            dac_out_select(DAC_AMUX1, 0);
    #endif
   }
修改或者替换源文件 mian.c,此文件修改了函数 static void sys_info_init(void)
static void sys_info_init(void)
{
   dac_init(tmp);
    dsp_set_adc_con((0x0070));
    delay_10ms(50); //等待,检测 USB,SD 在线状态
   init_rec_name();
   ... ...
}
修改或者替换源文件 msgfor_hot.h, 此文件修改了结构体 REVERB_CTL;。
typedef struct
```

四、

u8 status; u8 vol; u16 sample_rate; }REVERB_CTL;

三、

五、 修改或者替换源文件 msgfor_hot.c, 此文件修改了函数 void ap_handle_hotkey(u8 key)。

```
void ap_handle_hotkey(u8 key)
{
    u8 res;
    switch (key)
    {
    case MSG_USB_DISK_OUT:
    case MSG_SDMMC_OUT:
        set_brightness_all_on();
        if( (!device_check() ) && (encode_status >= RECODE_INIT ))
            ... ...
            else
            {
                  put_msg_lifo(MSG_MUSIC_NEW_DEVICE_IN);
                  //break;
            }
       }
        if((!device_check()) && (REC_MIC_MODE == work_mode))
              put_msg_lifo(MSG_MUSIC_NEW_DEVICE_IN);
              break;
        }
        */
        ... ...
        break;
    case MSG_REC_START: //开始录音
#if ECHO_ENABLE ///<减弱冲击声,打开混响深度和强度
        delay_10ms(20);
        if( REC_MIC == ( encode_channel & 0xf ) ) ///<MIC 下有混响
            set_echo(app_echo.strong, app_echo.deep);
        }
        echo_vol_set(REC_MIC_VOL);
#endif
        ... ...
        break;
    case ... ...
```

```
... ...
}
```

六、 修改或者替换源文件 music.c,此文件修改了函数 static u8 start_decode(void) 与 void music_play(void)。

```
static u8 start_decode(void)
{
/*混响功能决定 Obuf 大小*/
#if ECHO_ENABLE
if (music_type == IS_MP3)
{
     set_obuf_size(0);
}
else
#endif
{
     set_obuf_size(3);
}
    return 0;
}
void music_play(void)
{
    u8 key;
    u8 res;
    while (1)
        ... ...
        switch (key)
        {
         case MSG_MUSIC_PLAY_NEW_FILE:
             if (res!=0) //播放不成功
                 ... ...
             main_menu = MENU_MUSIC_MAIN;
             write_file_info(0xff);
             break;
```

```
... ...
               }
           }
        }
七、
        修改或者替换源文件 echo.h;。
        typedef struct __ENCODE_MSG
                               //文件号
           u16 fileindex;
                              //录音通道的选择。
           u8
                 channle;
           u8
                 vol;
           u8
                 track;
           u8
                 _xdata *bADbuf1;
                                       ///<ADC Dual Buffer -1
                 _xdata *bADbuf2;
                                       ///<ADC Dual Buffer -2
           u8
                                  ///<压缩状态机
           u8
                 state;
                                       ///<粒度计数器
           u8
                 gr;
                                  ///<一次 AD 采样可提供的量化数据包 32×n
           u8
                 wavparkgenum;
           u8 echo;
           //u8 amux_mic;
        }ENCODE_MSG;
        void echo_vol_set(u8 vol);
八、
        修改或者替换源文件 encode.c,此文件修改了函数 void rec_mic_fun(void);。
        void rec_mic_fun(void)
        {
           ... ...
           encode_channel = REC_MIC;
           encode_vol = REC_MIC_GAIN;
           key_table_sel(0);
           flush_all_msg();
           ... ...
        }
        修改或者替换源文件 config.h, 此文件添加了如下宏定义
九、
        #define
                  REC_MIC_GAIN
                                   6
        #define
                  REC_MIC_VOL
                                   55
        #define
                  REC_AMUX_GAIN
                                    3
        #define
                  REC_ECHO_STRONG 145
        #define
                  ECHO_MIC_GAIN
                                    7
        #define
                  ECHO_MIC_VOL
                                    64
                  ECHO_STRONG
        #define
                                    150
```

```
十、 修改或替换 dac.h, 此文件中宏定义有修改与删减:
```

```
#define REC FM
                                0x00
         #define REC_LINEIN
                                0x01
         #define REC_MIC
                                0x02
         #define REC_DAC
                                0x03
         //#define ADD_AMUX
                                 <del>___0x10</del> //删除此结构体
         /////通道选择
         #define DAC AMUX0
                                    0
         #define DAC_AMUX1
                                    1
         #define DAC MUSIC
         #define DAC_KALAOK
                                    0x80
         #define ADD_DEC
                                    0x40
十一、
         替换或修改源文件 echo_ctl.c 中函数 void echo_enable(void):
         添加了设置采样率的语句,添加了调用音量的控制接口。
         注意:函数 void echo_vol_set(u8 vol),只对"混响"功能音量有效。
         void echo_enable(void)
         {
             //16k (0x4<<13) | (0xb<<9) | (0 & 0x1ff)
             //24k (0x4<<13) | (0x7<<9) | (0 & 0x1ff)
             //32k (0x4<<13) | (0x5<<9) | (0 & 0x1ff)
             echo_ptr->sample_rate = (0x4<<13) | (0xb<<9) | (0 & 0x1ff);
             switch (work_mode)
             {
             ... ...
             }
             set_echo(app_echo.strong, app_echo.deep);
             echo_vol_set(ECHO_MIC_VOL);
```

- 十二、 替换 APP 工程目录 APP\output 下的库文件 app.lib。
- 十三、 删除文件夹 link_hex 下的文件 image.cfg、*.bsp、info.txt,并将补丁中的文件 image.cfg、*.bsp、info.txt 拷贝到 link_hex 文件夹下。

杰理 固件部