# 录音声道设置说明

## 2011-12-28

## 1、在 encode.h 文件中定义三种声道:

#define TRACK\_ALL 0
#define TRACK\_RIGHT 1
#define TRACK\_LEFT 2

2、在 msgfor\_hot.c 文件中,MSG\_REC\_START 消息处理中设置相应的声道 void set rec track (u8 track);

## 3、录音管脚与相应声道设置表

录音管脚	使用声道
P23	TRACK_ALL、TRACK_RIGHT、TRACK_LEFT
P24	TRACK_LEFT
P25	TRACK_RIGHT
P26	TRACK_LEFT
P27	TRACK_RIGHT
P24、P25	TRACK_ALL
P26、P27	TRACK_ALL

#### 4、声道设置指南

- 1、当只用 P24 脚来录音,声道设置为 set\_rec\_track (TRACK\_LEFT);
- 2、当只用 P25 脚来录音,声道设置为 set rec track (TRACK RIGHT);
- 3、当 P24、P25 都连接上录音,声道设置为 set\_rec\_track(TRACK\_ALL);
- 4、当只用 P26 脚来录音,声道设置为 set\_rec\_track (TRACK\_LEFT);
- 5、当只用P27 脚来录音,声道设置为set rec track (TRACK RIGHT);
- 6、当 P26、P27 都连接上录音,声道设置为 set\_rec\_track(TRACK\_ALL);
- 7、用 P23 脚录音时声道一般可以设置为 set\_rec\_track (TRACK\_ALL)