
一、在 MATLAB 中,对以下电路所代表的系统(设 RC=1),构建传递函数:




- 1. 上述系统的传递函数是多少? 并解释说明上述系统所实现的功能;
- 2. 将你构建的传递函数作为输入,放入本实验提供的"my_bodeplot.m"函数中, 得到传递函数的波形图,并将波形图复制粘贴在此处。

答案:

1.
$$V_{out} = \frac{R}{\frac{1}{j\omega C} + R} V_{in} = \frac{j\omega RC}{j\omega RC + 1} V_{in} = \frac{j\omega}{j\omega + 1} V_{in}$$

角频率 ω 越小,则 V_{out} 越小。因此,该系统是一个高通滤波器。Matlab 命令: $Hw=tf([1\ 0],\ [1\ 1])$



2.

二、接下来,我们对一个具体声音信号中的噪声进行一定程度的滤除。首先构建一个形如

$$H(j\omega)=rac{1}{j\omega RC+1}$$
的低通滤波器,假设 $|H(j1200\pi)|=0.7|H(0)|$:

- 1. 计算 RC 等于多少?
- 2. 利用本实验提供的"my_bodeplot.m"函数,得到传递函数的波形图,并将波形图复制粘贴在此处。

```
[x, Fs_x] = audioread('whknight.wav');
[noise_sine, ~] = audioread('sines.wav');
[noise_hfnoise,~] = audioread('hfnoise.wav');
x_sine = x + noise_sine;
x_hfnoise = x + noise_hfnoise;
```

可以看出,x_sine 与 x_hfnoise 为在 x 的基础上分别叠加两种噪声后的信号。利用你 所构建的低通滤波器 Hw,分别对上述信号进行滤波,可利用以下命令:

```
y_sine = lsim(Hw, x_sine, [0:1:length(x)-1]/Fs_x);
y_hfnoise = lsim(Hw, x_hfnoise, [0:1:length(x)-1]/Fs_x);
```


将滤波前后的信号(x_sine、y_sine、x_hfnoise、y_hfnoise)的波形复制粘贴在 此。听一听这几个信号,说明滤波前后的区别。

4. 查找资料并思考,如何在本题中所用滤波器的基础上进行改进,提高滤波的效果,使得噪声能最大程度的滤除掉,并保证原始声音信号以尽可能高的质量被恢复? 在 MATLAB 中进行验证,并展示滤波结果。


答案:

1. RC=2. 706*10^(-4)


2.




3. 原始声音:



原始声音+sine 噪声,滤波前后:




原始声音+hfnoise 噪声, 滤波前后:




- 4. 提高滤波效果,可从以下两方面着手:
 - 1) 改变 RC 的值,从而改变滤波器截止频率;
 - 2) 多个滤波器(高通、低通)串、并联,从而实现高阶滤波器。


首先可以分析原始声音的频谱,如下:




可利用高通与低通滤波器串联,首先构建带通滤波器,带通滤波器的上下截止频率在300Hz、600Hz、1200Hz、1500Hz等频率左右。上述带通滤波器并联,恢复在300Hz、600Hz、900Hz等频率左右的分量,并进行线性组合,即可滤除相当大一部分噪声信号。

一个可行的滤波器设计如下:





原始声音+sine 噪声,滤波前后:



原始声音+hfnoise 噪声,滤波前后:

