BOOT MENU turli kompyuter brendlarida turlicha bo'ladi. Agar bootga kira olmasangiz. Kompyuterni ochiring va qayta yoqing. Endigina ishlab chiqaruvchi logotipi ko'ringanida F12 yoki Esc yoki Delete yoki fn + F12, yoki fn + Esc, yoki fn + Delete tugmasini tez-tez miltillatib bosing. Shunda ham kirmasa google'ga BOOT Menu shortcuts in 2025(hozirgi yilni) yozib qidiring. Chunki yangi kompyuterlarda boshqacha bo'lishi mumkin.