
Bluetooth ishlamasligini sababi kompyuteringizda Bluetooth adapteri mavjud emasligi yoki Bluetooth drayveri yoʻqligi sabab boʻladi.

Ba'zan kompyuter ustaxonalarida Bluetooth adapteri yo'q bo'lsa ham Bluetooth drayverini o'rnatib qo'yishadi, shu xato sabab bluetooth ko'rinadi ammo yoqilmaydi.

Bluetooth mavjudligini tekshirish

Ctrl + R tugmasini bosing, mmc devmgmt.msc yozib enter tugmasini bosing.



Bluetooth mavjud ekanini tekshiring. Agar bu bo'lim yo'q bo'lsa, demak sizda bluetooth mavjud emas, agar bu bo'limda! undov belgisi ko'rinsa Bluetooth drayverini yangilash kerak bo'ladi. Buning uchun ilovamizdagi
"Drayverlarni yangilash" bo'limini o'qing.

