

SL-D700

**Manual de
funcionamiento del
controlador de la
impresora**

Copyrights y marcas comerciales

Copyrights y marcas comerciales

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida en este documento ha sido diseñada para su utilización exclusivamente con esta impresora Epson. Epson no se hace responsable de ninguna utilización de esta información aplicada a otras impresoras.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas de los daños, pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se responsabiliza de los daños o problemas derivados del uso de accesorios que no sean productos originales Epson u homologados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se responsabiliza de los daños derivados de interferencias electromagnéticas por el uso de cualquier cable de conexión que no sea un producto homologado por Seiko Epson Corporation.

EPSON®, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Seiko Epson Corporation.

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® y OS X® son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

Aviso general: el resto de nombres de productos utilizados en este manual se emplean solamente para fines identificativos y es posible que sean marcas registradas de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todo derecho sobre estas marcas.

© 2014 Seiko Epson Corporation. Todos los derechos reservados.

Significado de los símbolos

 Importante:	Los avisos importantes deben seguirse para no dañar el producto.
Nota:	Las notas contienen información importante sobre el funcionamiento de este producto.

Versiones de sistemas operativos

En este manual se emplean las siguientes abreviaturas.

Copyrights y marcas comerciales

Llamaremos Windows a Windows 8, 7.

- ☐ Llamaremos Windows 8.1 a Windows 8.1, Windows 8.1 Pro.
- ☐ Llamaremos Windows 8 a Windows 8, Windows 8 Pro.
- ☐ Llamaremos "Windows 7" a Windows 7 Professional.

Macintosh hace referencia a Mac OS X.

- ☐ Mac OS X hace referencia a Mac OS X 10.5.8/10.6.x/10.7.x/10.8.x/10.9.x.

Índice

Índice**Copyrights y marcas comerciales**

Copyrights y marcas comerciales.	2
Significado de los símbolos.	2
Versiones de sistemas operativos.	2

Instalación del controlador de la impresora

Requisitos del sistema.	5
Windows.	5
Mac OS X.	5
Instalación del controlador de la impresora (Windows).	6
Instalación del controlador de la impresora (Mac OS X).	10

Funciones del controlador de la impresora

Pantalla de ajustes (Windows).	13
Pantalla Main (Principal)	13
Pantalla Status Monitor	15
Pantalla Driver Settings (Ajustes del controlador)	16
Pantalla de configuración (Mac OS X).	17
Pantalla Page Setup (Ajustar página)	17
Pantalla Color Matching (Ajuste de color)	18
Pantalla Print Settings (Ajustes Impresión)	19

Métodos básicos de impresión (Windows)

Impresión desde PhotoShop.	20
Cancelación de la impresión.	25

Métodos básicos de impresión (Mac OS X)

Impresión desde PhotoShop.	26
Cancelación de la impresión.	31

Funciones varias de impresión

Color Management (Gestión de color).	32
Configuración de administración de color.	32

Configuración manual de colores (únicamente en Windows).	33
Administración de color desde la aplicación (sin administración de color).	37
Administración de color desde el controlador de la impresora (ICM) (Windows).	39
Administración de color con el controlador de la impresora (ColorSync) (Mac OS X).	41
Impresión sin márgenes.	44
Procedimiento.	45
Impresión en tamaños de papel no convencionales.	48
Procedimiento.	48

Solución de problemas

Mensajes de error.	51
No puede imprimir (debido a que la impresora no funciona).	51
La impresora suena como si estuviese imprimiendo, pero no se realiza ninguna impresión.	52
Las impresiones no se realizan según lo esperado.	52

Desinstalación del controlador de la impresora (Windows)**Desinstalación del controlador de la impresora (Mac OS X)**

Instalación del controlador de la impresora

Requisitos del sistema

Los siguientes sistemas operativos son compatibles con el controlador de la impresora

Asegúrese de que su ordenador cumpla con estos requisitos.

Windows

Sistema operativo	Windows 7 Professional/Ultimate (SP1) de 32/64 bits
	Windows 8 Pro de 32/64 bits
	Windows 8.1 Pro de 32/64 bits
Especificaciones recomendadas	CPU: depende de la aplicación Memoria: 1 GB o más Disco duro: 32 GB o más de espacio libre

Mac OS X

Sistema operativo	Mac OS X 10.5.8/10.6.x/10.7.x/10.8.x/10.9.x
Especificaciones recomendadas	CPU: depende de la aplicación Memoria: 1 GB o más Disco duro: 32 GB o más de espacio libre