

### 00B01

2019/07/10

### 前言

### 概述

本文主要针对神经网络应用人员简要描述了 Easynet 编译器及其使用方法。让读者了解到如何使用工具完成编译模型、给定指定的输入文件查看网络每层输出等功能。

### 关键字

CNN 卷积神经网络

### 产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	版本
GM6721	В

### 适用对象

本文档主要适用于以下人员:

• 深度学习应用人员

### 约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下

符号	说明		
★注	强调,表示对正文的特别说明或强调,需引起注意		
②注	诀窍,表示该说明能帮忙快速解决问题或节约时间		

### 修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。

日期	版本	作者	修改描述
2019/07/10	00B01	Angrad. Yang	第一次版本发布

### 目 录

目	录	iv
1 C	ompiler 简介	1
	1.1 特性	
2 J	力能介绍	2
	2.1 主要功能	
	2.2 编译	2
	2.2.1 编译输入	
	2.2.2 编译输出	
	2.2.3 界面操作	
	2.3 预测	
	2.3.1 预测输入	
	2.3.2 预测输出	
	2.3.3 界面操作	
	2.4 演示	
	2.4.1 演示输入	
	2.4.2 演示输出	
	2.4.3 界面操作	
	2.5 模型	
	2.5.1 模型输入	
	2.5.2 模型输出	
	2.5.3 界面操作	
	=.c.c /  Pri v k	

# $oldsymbol{1}$ Compiler 简介

EasynetCompiler,针对神经网络模型进行编译、前向计算、仿真、演示等功能为一体的跨平台工具套件。使用该工具可更容易、高效地将 AI 应用运行于嵌入式端。

### 1.1 特性

支持网络类型: Yolo、Resnet、Posenet、Mobilenet 等 CNN 网络

支持模型框架: Easynet、Keras

## 2 功能介绍

### 2.1 主要功能



#### 编译 (COMPILE)

将模型编译成 operation 二进制文件, 拷贝至小机端使用。

#### 预测(PREDICT)

给模型一个输入,做前向运算,查看每层输出结果。

#### 演示(DEMO)

根据输入做 easynet 后处理, 直观显示演示画面。

#### 分析 (ANALYSIS)

解析 operation,帮助调试。

#### 模型(MODEL)

显示模型结构。

### 2.2 编译

### 2.2.1 编译输入

1) Easynet 模型

EasynetCompiler 支持自有模型结构描述格式.cfg(如下图 2.2.1 所示)和权重存储文件.wt。




图 2.2.1 easynet 可识别模型 cfg

#### 2) Keras 模型

EasynetCompiler 支持 Keras 到 Easynet 模型转换(即 hdf5 转换为.cfg 和.wt 文件)


### 2.2.2 编译输出


编译输出文件为 seq\_ai.ops,包含嵌入式小机端运行的命令序列和量化后的权重集合。

### 2.2.3 界面操作

#### ·编译 easynet 模型

- 1) 切换至"编译"功能;
- 2) 选择 Easynet .cfg 文件;
- 3) 选择 Easynet .wt 文件;
- 4) 启动编译;
- 5) 等待编译完成提示框;





### •编译 keras 模型

- 1) 选择 keras 类型;
- 2) 选择 keras 模型;
- 3) 启动编译; (编译过程会先自动将 Keras 转换至 Easynet 的.cfg 和.wt)
- 4) 等待编译完成提示框;



### 2.3 预测

### 2.3.1 预测输入


输入格式为 Easynet 支持的. in 文件。 亦可直接选择图片文件, compiler 会自动转换图片为. in 文件。

### 2.3.2 预测输出

输出结果为神经网络每层计算结果,通过在界面选择不同的 layer,可切换至对应输出结果。

### 2.3.3 界面操作





### 2.4 演示

当前演示仅支持 yolo 后处理。


### 2.4.1 演示输入

输入在编译与预测阶段已确定, 无需额外输入。

### 2.4.2 演示输出

输出原图及对应的结果框和文本结果。

### 2.4.3 界面操作



### 2.5 模型

### 2.5.1 模型输入

输入在编译阶段已确定。

### 2.5.2 模型输出

输出整个模型结构,点击网络节点可看具体参数。

### 2.5.3 界面操作

