

BananaPi 使用 DVK-511 74LVC8T245 電平轉換器

By Justin Chen


- 1. 先至網站 http://www.bananapi.com/index.php/download?layout=edit&id=42
- 2. 燒入SD卡後的 images 本身就預載了針對 Bananapi 客製化過的 Wiring Pi Lib,若是自行上網下載 Wiring Pi Lib 需要修改不然是無法使用的 Wiring Pi Lib 所放的位子於/opt/gpio-lib。




3. 至 BananaPi 接上 DVK511 的轉接版



4. DVK511 第三個插孔為 8I/Os Interface。把 74LVC8T245 電平轉換器插入 8I/Os Interface 插孔,需要把 DVK-511 主板上二十三插孔 User LEDs jumper(LED L0-L7)拔除才不會影響到此功能。74LVC8T245 電平轉換器主要是用來 3V轉 5V 的應用。







VCA 排需要與 DVK-511 主版 8I/Os Interface PIN 腳一一的對接;




VCB 排需要跳線至 DVK5-511 的 LED L0-L1



VCB 排的第一個 PIN 腳(VCB)需與 DVK-511 的 5V 對接;



5. Check 8I/Os Buttons 對應圖來了解每個 PIN 腳的對應。



上圖為 8I/Os Buttons PIN 腳對應圖

6. 用 LED sample code 來驗證其功能性,開啟 File Manager 軟體把 LED 資料 夾複製至家目錄中。






接下來開啟 LXTerminal 切換至 LED 資料夾目錄下



編譯 LED sample code;執行 make 指令



執行命令並啟動 74LVC8T245 電平轉換器

```
File Edit Tabs Help

pi@bananapi ~/LED $ sudo ./led
```

- 7. 最後檢查 DVK-511 主板上 LED 燈是否會閃滅。
- 8. 可以由 wiringPi 腳來知道 DVK-511 LED 對應關係:
 - 而 L1 對應到 BananaPi GPIO17 PIN,然而對應 wiringPI 的名稱為 0;
 - 而 L2 對應到 BananaPi GPIO18 PIN, 然而對應 wiringPI 的名稱為 1;
 - 而 L3 對應到 BananaPi GPIO27 PIN,然而對應 wiringPI 的名稱為 2
 - 而 L4 對應到 BananaPi GPIO22 PIN,然而對應 wiringPI 的名稱為 3;
 - 而 L5 對應到 BananaPi GPIO23 PIN,然而對應 wiringPI 的名稱為 4;
 - 而 L6 對應到 BananaPi GPIO24 PIN,然而對應 wiringPI 的名稱為 5;
 - 而 L7 對應到 BananaPi GPIO25 PIN,然而對應 wiringPI 的名稱為 6;
 - 而 L0 對應到 BananaPi GPIO4 PIN, 然而對應 wiringPI 的名稱為7;

	Ç pi@bananapi: ~					
	<u>File Edit Jabs H</u> elp					
	pi@bananapi ~ \$ gpio readall					
		-Rev3		++	+	+
	wiringPi	GPI0	Phys	Name	Mode	Value
	++		+ -	++	+	+
	0	17	11	GPI0 0	0UT	Low
	1	18	12	GPI0 1	0UT	High
	2 3	27	13	GPI0 2	OUT	Low
	3	22	15	GPI0 3	OUT	Low
	j 4 j	23	16	GPIO 4	OUT	Low
	5	24	18	GPI0 5	OUT	Low
	6	25	22	GPI0 6	OUT	Low
	7	4	7	GPI0 7	OUT	Low
	8	2	3	SDA	ALT5	Low
	9	3	5	SCL	ALT5	Low
	10	8	24	CE0	IN	Low
	11	7	26	CE1	IN	Low
	12	10	19	MOSI	IN	Low
	13	9	21	MISO	IN	Low
	14	11	23	SCLK	IN	Low
	15	14	8	TxD	ALT0	High
	16	15	10	RxD	ALT0	Low
	17	28	3	GPI0 8	IN	Low
	18	29	4	GPIO 9	ALT4	Low
	19	30	5	GPI010	OUT	High
	20	31	6	GPI011	ALT4	Low
	++					+