
BananaPi 使用 DVK-511 LED

By Justin Chen


- 1. 先至網站 http://www.bananapi.com/index.php/download?layout=edit&id=42
 http://www.bananapi.com/index.php/download?layout=edit&id=42
- 2. 燒入SD卡後的 images 本身就預載了針對 Bananapi 客製化過的 WiringPi Lib,若是自行上網下載 WiringPi Lib 需要修改不然是無法使用的; WiringPi Lib 所放的位子於/opt/gpio-lib。




3. 至 BananaPi 接上 DVK511 的轉接版。



4. DVK511 第十三個插孔為 LED interface。第二十三插孔為 User LED jumper 測試時不需要拔除。第二十、二十一、二十二這三個插孔測試時需要拔者,不然會影響測試時的結果。



5. Check LED interface 對應圖來了解每個 PIN 角的對應。



上圖為 LED interface PIN 腳對應圖

6. 用 LED sample code 來驗證其功能性,開啟 File Manager 軟體先把 LED 資料夾複製至家目錄中。







切換至相對 LED 資料夾路徑



執行編譯指令



執行命令並啟動 LED



7. 最後 check DVK-511 主版 LED L0-L7 是否有亮燈。