1. 請說明微處理器(MCU)

(a) 資料匯流排(data bus),位址匯流排(address bus),控制匯流排(control bus)的用途;

● 資料匯流排: CPU 和 RAM 之間傳輸資料

● 位智匯流排:指定 RAM 中存取資料的位置

● 控制匯流排:傳輸周邊控制單元的訊號

(b) 8bits MCU 指的是以上三種匯流排(bus)的哪一種匯流排寬度?

● 資料匯流排

2. 一般而言單晶片微電腦(MCU)所連接之程式記憶體 ROM 的種類與資料記憶體(RAM)的種類為何(請舉出 3 種 ROM 與 2 種 RAM)?

ROM: PROM \ EPROM \ FLASH ROM

RAM: SRAM \ DRAM


3. 8bits,16bits,32bits MCU 單晶片微電腦各舉一例?

8bits: 808816bits: 8028632bits: 80486

4. 請比較 AT89S51 與 AT89S52 差異, RAM, ROM,中斷(interrupt), IOs, Timers(計時/計數器)

	RAM	ROM	中燃	IOs	Timers
AT89S51	128	Flash Rom 4k	2	32	2
AT89S52	256	Flash Rom 8k	2	32	3


- 5. 請問為何 MCU 有 Watch dog timer,它的作用是甚麼?
 - 當發生意外錯誤時,使機器能關閉或重新啟動
- 6. 請劃出 MCU 內部主要區塊圖(Block diagram)



- 7. 請描述 AT89S52 微處理器(MCU)以下資訊:
 - (a) 接腳數(pins)以及各 pin 腳功能。
 - 32pins

腳名	DIP	PLCC	接腳說明
P1.0/T2	1	2	IO埠·T2為Timer 2外部計數輸入(52以上)
P1.1/T2EX	2	3	IO埠·T2EX為Timer 2外部觸發輸入(52以上)
P1.2-7	3-8	4-9	IO埠
RESET	9	10	系統重置輸入,RESET=1會令系統重置
P3.0/RXD	10	12	IO埠·RXD為串列埠接收
P3.1/TXD	11	13	IO埠·TXD為串列埠發射
P3.2/INT0	12	14	IO埠 · 為外部中斷0
P3.3/ INT1	13	15	IO埠 · 為外部中斷1
P3.4/T0	14	16	IO埠·T0為Timer 0外部計數輸入
P3.5/T1	15	17	IO埠·T1為Timer1外部計數輸入
P3.6/	16	18	IO埠· 為外部資料記憶體寫入控制
P3.7/	17	19	IO埠· 為外部資料記憶體讀取控制
XTAL2	18	20	石英晶體振盪輸出
XTAL1	19	21	石英晶體振盪輸入
V_{SS}	20	22	電源接地
P2.0-7/A8-15	21~28	24-31	IO埠·A8-15為外部記憶體位址
PSEN	29	32	外部擴充ROM控制信號
ALE	30	33	外部位址栓鎖致能·ALE =0·P0腳為A0-7輸出
EA	31	35	EA=0不使用內部ROM·EA=1使用內部ROM
P0.0-7/AD0-7	39~32	36-43	IO埠·AD0-7為外部記憶體位址/資料
V_{DD}	40	44	電源電壓
NC \ P4.0-3	無	PLCC其	[餘接腳在AT89S5x為空腳·在W78E5x為P4.0~3

- (b) 請描述 ATS8952 內建資料記憶體(RAM)大小以及各分成那幾區(位址範圍)
- 256 bytes



- (c) 請描述 ATS8952 內建程式記憶體(ROM)大小以及各分成那幾區(位址範圍) 參考教材:Chap01 ppt 在課程管理,學習路徑上
- 0

