فصل دوم

آشنائی با س*فت* افزارهای کرافیکی

1-2 مقدمه

برای نمایش تصاویر و داشتن ارتباط متقابل با کامپیوتر سخت افزارهای متنوعی وجود دارند. از جمله این سخت افزارها می توان صفحه های نمایش تصاویر استفاده می شوند صفحه های نمایشگر، چاپگرها، دستگاههای رسام، موش، و قلم نوری را نام برد. الگوریتمهائی که برای نمایش تصاویر استفاده می شوند ارتباط مستقیمی با چگونگی کار سخت افزار نمایشی دارد. به همین علّت آشنائی با این سخت افزارها لازم می باشد. معرفی کامل این سخت افزارها خارج از حوصله این کتاب می باشد. به علّت فراوانی استفاده از صفحه های نمایشگر و نزدیکی طرز کار آنها با چگونگی کار برخی از چاپگرها، در این مبحث فقط به معرفی بعضی از صفحه های نمایشگر الکترونیکی می پردازیم.

2-2 صفعه های نمایشکر الکترونیکی

لامپ اشعه کاتدی ¹ تا چندی پیش از معمولترین دستگاههای نمایش بوده است، ولی نمایشگرهای کریستال مایع در حال جایگزین شدن آنها هستند. این امر به علّت سنگینی، حجم زیاد، و مصرف زیاد این لامپها میباشد. در ادامه طرز کار این دو نمایشگر توضیح داده خواهد شد.


لامپ اشعهٔ کاتدی-2

لامپهای اشعه کاتدی به دو دسته تک رنگ 2 و رنگی تقسیم می شوند. برشی از یک لامپ اشعه کاتدی در شکل 1 نشان داده شده است. تفنگ الکترونی رشته ای از الکترونها را پرتاب می کند که به سمت صفحه پوشیده شده با فسفر بوسیله ولتاژ مثبتی که در نزدیکی صفحه وجود دارد سرعت می گیرند. در راه رسیدن به صفحه، سیستم متمرکز کننده الکترونها را بصورت اشعه باریکی در می آورد و توسط صفحات (سیم پیچهای) انحراف دهنده به سمت نقطه خاصی از صفحه نمایش هدایت می شوند. هنگامیکه الکترونها به صفحه فسفر برخورد می کنند، فسفرها تولید نور مرئی می نمایند. با استفاده از صفحات (سیم پیچهای) منحرف کننده می توان اشعه الکترونی را به نقاط مختلف صفحه هدایت نموده و آن نقاط دلخواه را روشن نمود.

¹ Cathode Ray Tube (CRT)

² monochrome

گرافیک کامپیوتری- نسخهٔ امانت نزد دانشجویان آموزشهای الکترونیکی 2-8990




شكل 1 - لامپ اشعه الكتروني

نوری که توسط فسفر ساطع می شود تا مدت کوتاهی پس از قطع اصابت اشعه به آن نقطه ادامه می یابد و برای آنکه روشنی آن ادامه یابد بایستی دوباره اشعه را به آن نقطه بازگرداند. بنابر این برای آنکه تصویری که بر روی صفحه تصویر بوجود آمده روشن باقی بماند تمامی تصویر بایستی در هر ثانیه چند بار کشیده شده و یا به اصطلاح تازه 3 شود.

رشته ای از الکترونها از کاتد گرم شده شتاب گرفته و توسط یک ولتاژ بالا (معمولاً بین 15 تا 20 هزار ولت) به سمت صفحهٔ پوشیده شده با فسفر راهی می شوند. ولتاژ روی گرید کنترل معین می کند که در واقع چه تعداد الکترون در اشعه وجود دارند. هر چه ولتاژ گرید کنترل منفی تر باشد الکترونهای کمتری از گرید (شبکه) کنترل عبور خواهند کرد. این واقعه اجازه می دهد که شدت روشنائی یک نقطه بر روی صفحه تصویر را بتوان کنترل کرد زیرا میزان روشنائی فسفر با میزان الکترونهائی که با آن برخورد می کنند نسبت مستقیم دارد.

در لامپهای تصویر رنگی از سه تفنگ الکترونی استفاده می شوند، هر یک برای یکی از رنگهای قرمز، سبز و آبی. صفحه نمایش آن نیز بوسیله گروههای سه تائی از نقاط فسفری قرمز، سبز و آبی که نزدیک همدیگر قرار داده شدهاند پوشیده شده است. بسته به شدت هر یک از اشعههای الکترونی که به هر یک از گروههای سه تائی برخورد می کند، بیننده رنگ متفاوتی را مشاهده می کند. شکل 2 نمائی از یک لامپ اشعه کاتدی برای نمایش رنگی را نشان می دهد.




شكل 2 - لامب اشعه كاتدى براى نمايش رنگى

-

³ refresh

برای نمایش تصاویر بر روی یک لامپ اشعه کاتدی از دو روش استفاده می شود. روشی که از اواسط دهه 40 هجری شمسی تا اواسط دهه 60 هجری شمسی متداول بود به نمایش برداری 4 ، استروک و یا رسم خطی شناخته می شود. بردار در اینجا مترادف خط در نظر گرفته شده و استروک یک خط کو تاه است. کاراکترها از دنبالهای از استروکها تشکیل می گردند. یک سیستم برداری نوعی شامل یک پردازنده نمایشی که به عنوان یک دستگاه ورودی – خروجی جانبی به پردازنده مرکزی متصل است، یک میانگیر 5 حافظه و یک لامپ اشعه کاتدی می باشد. میانگیر لیست نمایش یا برنامه نمایش را که توسط کامپیو تر تولید شده را ذخیره می کند. این لیست یا برنامه شامل دستورات نمایش نقطه، خط یا کاراکتر توسط پردازنده نمایشی تفسیر می شوند و سیگنالهای لازم به لامپ اشعه کاتدی فرستاده می شوند تا مدار منحرف کننده اشعه بتواند اشعه را به گونهای جابجا کند تا آنچه مطلوب است بر روی صفحه پوشیده شده با فسفر نمایش داده شود. بنابر این اساس کار یک سیستم برداری آن است که اشعه الکترونی از یک نقطه به نقطه دیگر منحرف شود. شکل 3 یک معماری نوعی برداری را نشان می دهد. این روش، روش پیمایش تصادفی 3 نامیده می شود. طرز کار صفحهٔ نمایش یک اسیلوسکوپ و نمایشهائی که با لیزر نیز انجام می گیرد به همین روش می باشند.



شكل 3 - معماري يك نمايشدهنده برداري

⁴ vector


⁵ buffer

⁶ random scan

گرافیک کامپیوتری- نسخهٔ امانت نزد دانشجویان آموزشهای الکترونیکی 2-8990

چون روشنائی فسفر به مرور زمان از بین میرود پردازنده نمایشی مجدداً به ابتدای لیست نمایش رفته (دستور پرش در شکل 3) و دوباره آنچه نمایش داده شده بود را رسم می کند و به اصطلاح فسفر را تازه یا تجدید می کند. این عمل بایستی حداقل 30 بار در ثانیه انجام گیرد تا هیچ قطع و وصلی در نمایش بوجود نیاید.

در دهه 40 هجری شمسی میانگیر حافظه و پردازندههای سریع که بتوانند حداقل 30 بار در ثانیه صفحه را تازه کنند بسیار گران بودند و حداکثر چند هزار خط را می توانستند بدون قطع و وصل 7 قابل در ک نمایش داده دهند. روش دیگر نمایش، روشی است که از فن آوری تلویزیون اقتباس شده است که روش جاروبی 8 می باشد. نمایش دهندههای جاروبی اجزاء ابتدائی نمایشی (همانند نقطه، خط، کاراکتر و محدودههای الگودار) را در میانگیر تجدید کننده بصورت اجزاء آنها ذخیره می کنند. در این حالت کوچکترین جزء یک پیکسل 9 نامیده می شود. در سیستمهای جاروبی نیز همانند سیستمهای برداری یک کنترل کننده نمایش بصورت سخت افزاری وجود دارد. اما در سیستمهای ارزانتر و ساده تر این قسمت ممکن است با یک بسته نرم افزاری جایگزین گردد و میانگیر تجدید کننده نیز ممکن است قسمتی از حافظه اصلی باشد که می توان آنرا خواند یا بر روی آن نوشت. کنترل کننده ویدئوئی نیز تصویر را بر روی صفحه نمایش بوجود می آورد. در روش نمایش جاروبی تصویر کامل از یک جاروب تشکیل شده است. یک جاروب خود از یک مجموعه خطوط جاروبی افقی تشکیل شده و هر خط جاروب یک سطر از پیکسلهای مجزا است. بنابر این یک جاروب بصورت یک ماتریس از پیکسلها که تمامی تصویر را شامل می شود ذخیره می گردد.




شكل 4 - معمارى يك نمايش دهنده جاروبي

همانگونه که در شکل 5 نشان داده شده، تمامی تصویر توسط کنترل کننده ویدئوئی به ترتیب یک خط جاروب از بالا به پائین پیموده می شود و سپس مجدداً به بالا باز می گردد. در هر پیکسل، شدت اشعه به گونهای قرار داده می شود که منعکس کننده میزان مقدار پیکسل باشد.

⁷ flicker


⁸ raster

⁹ PICture Element (pixel)



شكل 5 - پيمايش جاروبي

کنترل کننده ویدئوئی به گونهای که در شکل 6 نشان داده شده سازماندهی شده است. تولید کننده پیمایش جاروبی سیگنالهای منحرف کننده را برای لامپ اشعه کاتدی تولید می نماید و ضمناً ثباتهای آدرس X و Y را نیز کنترل می کند. این ثباتها به نوبه خود مکان حافظه بعدی که بایستی دستیابی گردد را معین می کنند. فرض کنید که میانگیر در جهت X از 0 تا X_{max} و در جهت Y از 0 تا X_{max} از 0 تا X_{max} به نوع در نظر آدرس دهی می شود. در ابتدای یک چرخه تجدید، ثباتهای آدرس X و Y هر دو به صفر نشانده می شوند البته این بستگی به نوع در نظر گرفتن مبدأ دستگاه مختصات دارد. در این حالت نقطه بالا چپ صفحه تصویر نقطه (000) می باشد. در حالیکه اوّلین خط پیمایش می شود، مقدار ثبات X از صفر نا X_{max} تغییر می نماید. در این حال، مقدار هر پیکسل از میانگیر واکشی شده و برای کنترل چگالی اشعه الکترونی استفاده می شود. پس از آنکه اوّلین خط جاروب پیموده شد، ثبات X به صفر باز نشانده می شود و مقدار ثبات Y یک واحد افزایش می یابد. این فرآیند تا هنگامیکه آخرین خط جاروب نیز پیموده شود ادامه می یابد. شکل Y تفاوت بین روش جاروبی و تصادفی نشان داده شد، است.



شكل 6 - سازمان منطقى يك كنترل كننده ويدئوئي


گرافیک کامیبو تری - نسخهٔ امانت نز د دانشجو بان آموز شهای الکترونیکی 2-8990

در سیستم برداری در میانگیر فقط دستورالعمل و مختصات نقاط ذخیره میشوند، در حالیکه در سیستم جاروبی تمامی تصویر (مثلاً 1024 در 1024 پیکسل) ذخیره می گردد. از اصطلاح بیتمپ¹⁰ برای توصیف میانگیر تجدید کننده و هم ماتریس مقادیر پیکسلها استفاده می شود. روش بیتمپ توسط روش ارزانتری نسبت به روش برداری قابل بوجود آوردن است.

نام بيتمب معمولاً هنگامي استفاده مي شود كه فقط يك بيت براي يك ييكسل استفاده شود (معمولاً در حالت تك رنگ). اگر بيش از یک بیت برای هر پیکسل استفاده شود (مثلاً حالت سطوح خاکستری یا رنگی) از نام پیکسمپ¹¹ استفاده می شود.

مزیت دیگر استفاده از روش جارویی آن است که می توان درون نواحی را رنگ آمیزی یا الگونگاری نیز نمود. همچنین روش تجدید صفحه مستقل از پیچیدگی تصویر است در صورتیکه در حالت برداری این چنین نیست. تنها نقصان اصلی روش جاروبی نسبت به روش برداری گسسته بودن روش نمایش پیکسلها میباشد. در این حالت اجسام ابتدائی همانند خطوط ویا چند ضلعیها توسط نقاط انتهائیشان مشخص میشوند ولی سپس بایستی به پیکسلهای تشکیل دهنده آنها تجزیه شوند و در میانگیر قرار گیرند. این روش را *تبدیل پیمایشی* گو پند.

در حالت برداری اشیاء ابتدائی بصورت پیوسته و نرم رسم میشوند ولی در حالت جاروبی این ترسیم با یک تقریب انجام می گیرد. بنابر این آن پیوستگی لازم را ندارد. بنابر این گاهی ایرادی به نام ایراد یلکانی در آن دیده می شود.



شکل 7 - تفاوت روش برداری و روش جاروبی

¹⁰ bitmap

¹¹ pixmap
12 scan conversion

گرافیک کامپیوتری- نسخهٔ امانت نزد دانشجویان آموزشهای الکترونیکی 2-8990


روش دیگری برای نمایش تصاویر در لامپهای اشعه کاتدی وجود دارد که به آن DVST¹³ می گویند. در این حالت تجدید نمودن صفحه لازم نیست ولی صفحه لازم نیست زیرا که تصویر توسط توزیع بارهائی روی صفحه نمایش ذخیره می گردد. بنابر این، دیگر پیمودن صفحه لازم نیست ولی هرگاه بخواهیم که قسمتی از تصویر را تغییر دهیم تمامی تصویر بایستی دوباره رسم گردد و توزیع جدید بارها صورت گیرد. این ترسیم دوباره گاهی بسیار با آهستگی (حدود چند ثانیه برای تصاویر پیچیده) ممکن است صورت گیرد. استفاده از این روش منسوخ شده و جای خود را به همان روش جاروبی داده است.

نمایشکرهای کریستال مایع 2-2-2

نمایشگرهای کریستال مایع استفاده می نمایند. راستای قرار گریستال مایع استفاده می نمایند. راستای قرارگیری برخی از کریستالهای مایع توسط اعمال ولتاژ مناسب قابل کنترل می باشد. حال دو صفحه شفاف قطبی ساز را در نظر بگیرید که بگونه ای در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند که جهت یکی بر دیگری عمود باشد. در این حالت نوری که از یک صفحه وارد شده در راستای آن صفحه قطبی شده و قادر نخواهد بود که از صفحهٔ دیگر خارج شود. حال اگر در میان این دو صفحه لایه هائی از کریستال مایع قرار داده شود که راستای آنها بگونه ای قرار داده شوند که هنگامی که نور از یک صفحه وارد می شوند قبل از رسیدن به صفحهٔ دیگر آنرا در راستای آن صفحه بچرخانند، نور خواهد توانست براحتی از صفحهٔ دیگر خارج شود. اگر در دو سوی این مجموعه الکترودهائی قرار داده شود و یک ولتاژ الکتریکی مناسب اعمال شود راستای کریستالها تغییر خواهد کرد و دیگر نور نخواهد توانست از ین مجموعه عبور نماید.

نمایشگرهای کریستال مایع از خاصیت فوق برای نمایش استفاده می نمایند. الکترودها بصورت سطری و ستونی در صفحات جداگانه ترتیب دهی می شوند و هر کدام در یک سوی کریستال مایع قرار می گیرند (شکل 13). هنگامی که یک سطر و ستون خاص انتخاب شوند محل برخورد آنها پیکسلی که بایستی نمایش داده شود را معین می کنند. الکترودها شفاف بوده و اجازهٔ عبور نور را می دهند. در نمایشگرهای کریستال مایع رنگی هر پیکسل شامل سه زیر پیکسل می باشد که در مقابل هر یک صافی مناسب قرار داده شده تا رنگهای قرمز، سبز، و آبی را نمایش دهند.

بنابر این در نمایشگرهای کریستال مایع، نمایش تصاویر بصورت گسسته می باشد و تبدیل پیمایشی حتماً بایستی قبل از نمایش انجام گیرد. نمایشگرهای دیگری بنام نمایشگرهای پلاسما وجود دارند که اکترودهای آنها نیز بصورت سطری و ستونی ترتیب دهی می شوند ولی در محل تلاقی هر سطر و هر ستون یک لامپ نئون قرار داده شده است.



شكل 13 - لايه هاى تشكيل دهندهٔ يك نمايشگر كريستال مايع

¹³ Direct-View Storage Tube (DVST)

¹⁴ Liquid crystal displays (LCDs)

گرافیک کامپیوتری- نسخهٔ امانت نزد دانشجویان آموزشهای الکترونیکی 2-8990 در نمایشگرهای دیود نوری نیز در محل تلاقی هر سطر و هر ستون یک مجموعه دیود نوری قرمز، سبز، و آبی برای هر پیکسل وجود دارد.