

| Famille : | 1-Qualité produit - Prescriptions SAV | Objet : Contrôles des vitesses de soufflage à la sortie des diffuseurs. |
|-----------|---------------------------------------|---|
|-----------|---------------------------------------|---|

| Lots: • CVC | | |
|-------------|--|--|
| Lots: • CVC | | |

| Liste des localisations | 05.ETAGE COURANT |
|-------------------------|-----------------------------------|
| | DIFFUSEURS / BOUCHES DE SOUFFLAGE |

Description

Pour les diffuseurs, faire les contrôles et reglages ci après, dans un témoin usine ou si possible au niveau du témoin chantier , puis une fois l'opération achevée , et ce avant reception:

- -Contrôler les vitesses de diffusion d'air en chaud et en froid (zone d'occupation si vitesse > à 0.20m.s = inconfort = non-conformité à la norme),
- -Régler les lamelles des grilles de diffuseurs selon les préconisations du fournisseur et notes de calculs

Les grilles de reprise ne doivent pas coller à des luminaires (risque d'influence de température sur la sonde)

