

Famille :	1-Qualité produit - Prescriptions SAV	Objet : Dispositions constructives entre l'air vicié et l'air
		neuf en terrasse.

Lots: • CVC

Liste des localisations 10.TERRASSES TECHNIQUES

Air neuf - Air Vicié

Description

Mettre le maximum de distance entre les deux (8 m minimum)

Ne pas mettre les grilles face à face mais en opposition

Lors de conception, ne pas mettre sous vent dominant d'Ouest l'air vicié vers la prise d'air neuf.

La sortie d'air vicié doit se faire libre de tout obstacle (au dessus d'un faîtage ou des bardages de terrasses techniques). Ceci permettra d'éviter le confinement d'air vicié puis l'aspiration par une prise d'air neuf.

Eviter les rejets horizontaux. Privilégier pour l'air vicié une sortie verticale de réduction de diamètre pour accélerer le débit de flux d'air en sortie de gaine (cône venturi)

Préconiser à titre de devoir de conseil la mise en œuvre de filtres à charbons sur les CTA et envisager de les poser palliativement en cas de recyclage d' air vicié / neuf

Faire des essais fumigènes avant livraison

Liens

Retour air vicié sur air neuf : http://vega.bouygues-construction.com/CenterStagePro/#VEGA/X_BIF_SAV;v=content/0902c1818002f938

Odeurs de cuisine dans le batiment : http://vega.bouygues-construction.com/CenterStagePro/#VEGA/X_BIF_SAV;v=content/0902c1818002f952

