宽带通信网



信息与通信工程学院

靳浩



宽带网交换技术

- ATM 交换的定义及特点
- 宽带网业务对ATM交换结构的影响
- ATM 交换系统的构成
- ATM 基本交换结构----排队方式
- ATM 基本交换结构-----交换模块
- ATM 交换机构和交换系统



ATM交换的定义及特点

- ■传统交换与 ATM 交换的差异
- ATM 交换系统的构成
- ATM 交换应完成的基本功能
- ATM 交换的定义
- ATM 交换的基本原理

传统交换与ATM交换的差异

- ATM 出现以前的交换方式
 - 电路交换:基于 STM 原理的交换 (如电话交换)
 - 分组交换(X.25、帧中继等)
- 这些技术不能直接适用于ATM 交换,主要原因是
 - ATM 信息流的统计行为
 - ATM 具有极高的信息处理速度
 - ATM 信元的固定长度
 - 有限的信元头功能
 - 不同用途的 ATM 交换系统差异很大

ATM交换系统的构成

- ATM 交换系统的应用场合
 - ■用于公用宽带网的 ATM 交换系统 (ATM Central Office)
 - ■用户的内部专用网 (ATM LAN)
- ATM 交换系统的构成
 - ■传输部分 (传输网)
 - 在入线与出线之间传输 ATM 信元的物理设备
 - 完成协议参考模型中用户平面的功能
 - ■控制部分
 - 在信令处理的基础上实现对传输网进行控制的设备
 - 完成协议参考模型中控制平面的功能



- 传输网络
 - 容量
 - 信元丢失率
 - 误比特率
 - 信元財延
 - 信元肘延抖动

- ■控制网络
 - 呼叫处理能力 (BHCA)
 - 呼叫建立时间
 - 呼叫释放肘间
 - 呼叫建立的阻塞概率
 - 呼损概率

与传统交换系统类似,ATM 交换系统中,传输部分和控制部分分别有不同的服务质量参数。

ATM交换应完成的基本功能

信元交换

■ATM 信元从一条入线上的某个逻辑信道上被传送 到一条或多条出线的不同逻辑信道上的过程。

■ 集中/复用

- ■把N条入线上的信息组合到M条出线上。
 - 集中: 物理入线数 > 物理出线数 (N>M)
 - 复用: 把多个逻辑输入通道统计复用到一条逻辑输出通道上

■ 扩展/分路

■集中/复用的逆操作。

ATM 交换的定义

- ATM 交换的定义
 - 从一条逻辑 ATM 信道到一条或多条逻辑 ATM 信道的信息交换; 而在该交换过程中,选择可以在许多逻辑 ATM 信道中进行。
- 逻辑 ATM 信道
 - 以物理端口以及该物理端口上的逻辑信道来表征:
 - 逻辑 ATM 信道 = 物理端口 + 物理端口上的逻辑信道
 - 物理端口号: 表征了物理入线或出线
 - 物理端口上的逻辑信道:由虚通路/虚信道标识 (VPI/VCI) 表征
- ATM 交换功能的组成
 - 时分交换、空分交换、信元头交换(翻译)

ATM交换的基本功能

- 空分交换功能
 - 一条物理入线上的信息交换到另一条物理出线上。
- ■时分交换功能
 - 将物理入线上一个逻辑信道上的信息交换到对应物理出 线上的另一个逻辑信道上。
- 信元头交换 (翻译)
 - 一个逻辑 ATM 信道上的信元利用空分交换和时分交换,被交换到另一个逻辑 ATM 信道上时,其输入信元的信元头内容也将同时会被翻译成一个与输出逻辑 ATM 信道相对应的信元头输出值。

空分交换功能



■ 空分交换功能


- 将信息从一条物理入线交换到到另一条物理出线上
- 空分交换中的关键问题 —— 路由选择 (routing)
 - 在交换机内部,信息如何选择一条路由从入线到达出线



■ 时分交换功能

- ■入线上某逻辑信道中的信息被交换到出线上另一个逻辑信道
- ■是逻辑信道 (VP/VC) 的交换 (而不是固定帧时隙)
- ■存在竞争问题
 - ■存在多个逻辑信道竞争物理出线上同一时间片的情况,必须引入排队 来解决竞争问题。
- ■排队功能 —— ATM 交换的一个重要功能





翻译表

■ 信元头翻译

信元被交换的同时, 输入信头的值被翻译 成输出信元头的值。

输入链路	VCC	输出链路	VCC
I1	Х	O_1	k
	У	O _q O ₂	m
	Z	O_2	
:			
:			
In	X	O_1	а
	У	$egin{array}{c} O_1 \ O_2 \end{array}$	b
	S	0.	C 12



ATM 交换的基本功能

- ■空分交换功能——路由选择
- 时分交换功能——排队功能
- ■信头交换(翻译)功能

业务对宽带交换的要求

- 宽带业务的多样性对宽带 ATM 交换具有不同的要求,表现在以下方面:
 - 业务的信息速率
 - 从几 Kb/s 到 几百 Mb/s 或更高
 - 时间行为特性
 - 恒定比特率或可变比特率
 - 实时或非实时
 - 性能
 - 语义透明性:信元丢失率、误比特率
 - 时间透明性:交换时延、时延抖动
 - 其他性能参数: 吞吐量、处理能力、连接阻塞
 - 广播和组播功能

业务的信息速率对交换的要求

- ** 宽带业务的信息速率范围很宽
 - 最低: 几Kbit/s(如遥测数据和远程控制)
 - 最高: 几百 Mbit/s (如高清晰度电视 150 Mb/s)
 - 交换系统必须能够交换多种信息速率的业务
- 交换系统的接口速率都超过150Mbit/s
 - 例如,基于 SDH 的信元传输接口中有以下的速率等级:
 - 光接口或电接口 155.520Mb/s
 - 光接口 622.080Mb/s
 - 2488.320Mb/s 光接口
- 在交换系统的内部,信息处理的速率可能更高
 - 由于交换机内部的信息复用,系统内部的信息速率更高
 - 采用并行化的处理方式,可降低交换系统内部信息速率 15

广播和组播功能对宽带交换的要求

- 业务对宽带交换的广播和组播要求
- 广播: 信息从一个源传递到所有的目的地
 - 组播:信息从一个源传递到一组特定的目的地
 - 典型应用: 电子邮件列表的分发、数字化图象库的访问、 电视分配
- 传统的电路交换的连接形式是点到点连接
 - 信息只能从一条逻辑信道交换到另一条逻辑信道上
- 传统的分组交换也不能支持广播和组播功能
- ■业务对广播和组播功能的需求对交换系统的影响
 - ATM 交换系统设计需要支持优化的广播和组播功能

交换系统性能参数的需求差异

- ■传统交换系统
 - 吞吐能力
 - 误比特率
 - 连接阻塞
 - 交换射延
 - 呼损概率

- ATM交换系统
 - 吞吐能力
 - 误比特率
 - 连接阻塞
 - 交换射延
 - ■呼损概率
 - 信元丢失率
 - 信元误插率
 - ■肘延抖动

蚕吐能力和误比特率

- ■影响交换系统的吞吐能力和误比特率的因素
 - 信息吞吐能力取决于: 系统的信息处理速率、系统的规模、系统设计的技术和工艺
 - 信令处理能力取决于:交换系统中控制结构的设计
 - 系统误比特率取决于:实现中所采用的技术和工艺
- 提高系统吞吐能力、控制误比特率的方法
 - 在系统设计中,可以采用以下的方法来获得很高的吞吐能力,同时将误比特率保证在可接受的范围内:
 - 采用新技术、新工艺和新型高速器件
 - 合理的体系结构设计,提高整体性能

连接阻塞

连接阻塞的概念

- 建立ATM 连接时,在交换机内部有需要有足够的资源来保证新建连接的质量,这些资源包括:
 - 帯寛、VPI/VCI、信头、标签......
- 系统不能保证所有的新建连接都能获得所需的资源;
- 在连接建立时,若交换系统在逻辑入线和出线之间找不到足够的资源,就出现连接阻塞,新建连接的请求被拒绝;
- 连接阻塞的概率取决于交换系统中出现资源不足的概率;
- 交换系统的连接阻塞特性由其系统设计所决定。
- 根据连接阻塞特性,可将交换系统分为:
 - 不存在内部连接阻塞的交换系统
 - 存在内部连接阻塞的交换系统

连接阻塞

- 交换系统的内部实现不一定是面向连接的
 - 不存在内部连接阻塞的交换系统
 - 内部不需要面向连接
 - 传输网内部存在足够的资源,不会出现内部阻塞
 - 新建连接总是可以接受,无需检查内部资源
 - 新建连接仍然可能由于外部链路资源的不足而被阻塞
 - 存在内部连接内部阻塞的交换机系统
 - 通常内部实现面向连接
 - 建立新连接时必须分配内部资源
 - 在内部资源不足时会发生连接阻塞
 - 其阻塞率由交换系统的容量设计决定

信元丢失/误插率

- ■产生信元丢失和误插的原因
 - ATM 基于统计复用
 - 交换系统中队列技术的采用
 - 在某瞬间,交换系统中会出现大量信元竞争同一链路的情况,这时可能会导致队列溢出,引起信元丢失。
 - 交换系统路由选择机制的错误
 - ATM 信元在交换系统内部被错选了路由会造成信元误插。
- ATM 交换系统对信元丢失/误插率的要求
 - 为保证语义透明性,信元丢失/误插率应保持在一定范围内
 - ATM 交换机的信元丢失率一般在 10⁻⁸ 至 10⁻¹¹之间
 - 信元误插率一般要小于信元丢失率的干分之一

信元丢失/误插率

- 根据是否存在内部信元丢失,交换系统分为:
 - ■无内部阻塞的交换系统
 - 交换结构的设计使系统中不会出现内部资源的竞争
 - · 系统内部不会丢失 ATM 信元
 - 信元的丢失仅可能发生在交换系统的入线或出线处
 - ■有内部阻塞的交换系统
 - 存在内部资源竞争
 - 由于可用内部资源的缺乏,可能导致ATM 信元的丢失
 - 采用良好的系统设计策略,可符信元阻塞概率控制在一定范围内

交换肘延和肘延抖动

- 交换射延
 - 交换肘延是交换系统完成ATM 信元交换的时间
 - 交换肘延是保证肘问透明性、体现交换机性能的重要因素
 - 典型的 ATM 交换附延应在 10µs 到 1000µs
- ■財延抖动
 - 信元交换时延的变化值
 - 财延的抖动值小于几百微秒
 - 肘延抖动的表示方法常用分位点定义
 - 分位点:即交换时延超过某值的概率,例如10⁻¹⁰分位点上的100µs的抖动,其含义是交换时延超过100µs的概率小于10⁻¹⁰



思考题

- 简述ATM交换的基本工作原理。
- ■对ATM交换性能的评价参数有哪些?



ATM交换系统的构成

ATM 交換机构

■ 交换机构

- ■由相同的基本交换模块以特定的拓扑结构互连而成
- ■设计中需要解决的主要问题 —— 路由选择

■ 基本交换模块

- ■用于构造交换机构的最小通用模块
- ■设计中需要解决的主要问题 —— 排队问题

一些术语的定义

- 基本交换模块 (Basic Switching Building Block)
 - 也称为交换单元,是用于构造ATM 交换机构的最小通用模块,相同的基本交换模块可组成交换机构。
- 交换机构 (Switching Fabric)
 - 由相同的基本交换模块以特定的拓扑结构互连而成,只有在基本交换模块和网络拓扑确定的情况下,才能定义交换机构。
- 交換系统 (Switching System)
 - 可用于ATM 信元交换的设备称为ATM 交换系统或ATM 交换机。 一般地,交换系统可以由相同或不同的ATM 交换单元或ATM 交 换机构构成。



基本交换模块的结构



- ATM 交换功能由交换机构完成
- 交换机构由基本交换模块构成
- 基本交换模块的构成
 - 入线控制器 (IC)
 - 出线控制器(OC)
 - 物理传输网络,由 VLSI 构成的信元高速传输交换通路

基本交换模块

- 基本交换模块的容量
 - 规模:从2x2到16x16
 - 信息速率: 从155Mbit/s、622Mbit/s 到 2.5Gbit/s
 - 基本交换模块的容量(规模和信息速率)决定于:
 采用的技术工艺、设计的集成化程度
- 基本交换模块的基本功能 —— 排队功能
 - 基本交换模块是一个统计复用器
 - 在基本交换模块内部会出现竞争
 - 多个信元需要同时使用相同资源(如内部线路、出线等)
 - 在出现竞争时,需要对冲突的信元进行缓冲 (排队)
 - 若交换模块是内部完全无阻塞的,则不需要内部缓冲
 - 为了解决对相同出线的竞争,必须在基本模块内提供排队功能



ATM 基本交换结构----排队方式

- ■排队策略
- ■輸入排队
- ■輸出排队
- ■中央排队
- 三种排队策略的性能分析
- ■排队策略对物理实现的要求


排队策略

- 信元排队和缓冲是基本交换模块的基本功能;
- 根据交换单元的结构和所需的信息速率,可以在交换单元的入线、出线或单元内部设计信元的缓冲队列;
- 根据缓冲器在交换单元中的物理位置划分在 交换单元中可采用三种排队策略:
 - 輸入排队
 - 输出排队
 - 中央排队

输入排队

- ■基本思想
 - 在交换单元的输入端解决可能的竞争问题。
- 实现方式
 - 为每一条入线配置一个缓冲队列, 信元在队列中排队;
 - 在一个信元周期内,如果出现多个入线上的信元竞争同一出线时,则由一个仲裁逻辑来决定哪些入线队列中的信元是允许通行的,而其他队列中的信元需要等待;
 - 经过仲裁后的信元不会再出现竞争。





- 每条入线一个缓冲队列
- 信元在入线排队
- 交换传输媒体
 - 是一个无阻塞的传输网络

- 仲裁逻辑
 - 决定可以得到服务的入线
 - 仲裁策略
 - 轮流服务、具有优先级(固定优 先级或队列长度优先等)

输入排队的缺点

- 在入线处的队列将需要更多的缓冲容量
- 存在队头阻塞 (HOL)
 - 在一个信元周期内,任一条出线都只能为一个信元提供输出服务, 而选择该出线的其他信元必须在输入队列中等待;
 - 若一条入线上的队列的排头信元因竞争失败而阻塞,即使该队列中的后续信元所选择的出线当前是空闲的,该队列中的所有后续信元也被迫阻塞;
 - 一个信元周期内,通过交换传输媒体传输的信元数P不超过交换单元的入线总数N,即 $P \le N$ 。
- 在输入排队模型中,仲裁逻辑是必须的
 - ■用于确定可以得到服务的入线

输出排队

基本思想


来自入线的信元可以自由通过交换传输媒体传送 (交换)到所需的出线上,在出线上设置缓冲队列 解决多信元对出线的竞争。

■ 实现方法

- 在一个信元周期内,所有信元都可无需仲裁地从入 线到达所需的出线;
- 每条出线配置一个队列,以便缓冲同时到达的竞争 该出线的多个信元;
- 一个信元周期内,一条出线只能为一个信元服务, 未服务的信元将暂存在该出线的输出队列中。



输出排队模型



- 交换传输媒体
 - 无阻塞的传输网络,信元通过传输媒体时无需仲裁逻辑
- 每出线配置一个缓冲队列
 - 信元在出线处排队,采用 FIFO 原则,保证信元的顺序

输出排队的优缺点

- 设置在出线上的队列所需的缓冲空间较小;
- 去往同一条出线的多个信元可以在同一个信元周期 内交换到出线上,不存在队头阻塞;
- 不需要仲裁逻辑;
- 为保证没有信元丢失,在传输交换媒体中信元的传输交换换的速率必须 N 倍于入线的速率;
- 输出排队策略对缓冲器的访问速度要求很高。
 - 在一个信元周期内需要对队列缓冲器进行N次信元写操作和一次信 元读操作。

中央排队

■ 基本思想


为了减少整个交换单元所需的总缓冲容量,在基本交换单元中设置一个共享的队列缓冲器,被所有的入线和出线所公用。

■ 实现方法

- 在基本交换单元的中央设置一个队列缓冲器,被所有的入线和出线所共享;
- 来自所有入线上的全部信元都直接存入中央队列
- 各出线从中央队列中查找目的地为其自身的信元, 依照先进先出的原则取出并发送。



中央排队模型



- 共享的中央队列被入线和出线所公用
- 交换传输媒体分为两部分
 - 輸入信元通过交换传输媒体 | 进入中央队列排队;再通过交换传输媒体 | 輸出到出线。信元通过传输媒体时无需仲裁逻辑。

中央排队的优缺点

- 中央队列被所有入线和出线共享,提高了缓冲器的利用率,因此大大地减少了队列缓冲器的总容量。
- 交换单元的控制管理复杂
 - 出线必须能够通过某种查找机制,从中央队列中找出 准备输出到出线的信元;
 - 必须保证中央缓冲器中的各逻辑队列具有先进先出的顺序;
 - 由于对中央缓冲器的信元读写是完全随机的,因此需要提供复杂的存储器管理系统。

三种排队策略的性能分析

- ■衡量排队策略的性能参数
 - 信元丢失率
 - 信元的排队时延
 - 所需队列缓冲器的容量(物理实现参数)
- ■研究性能的方法
 - 在交换单元的输入线上,给定一种特定的业务类型和业务量负荷,来研究不同排队策略的性能。
- 进行排队策略性能研究的手段
 - 建立数学模型
 - 计算机仿真

排队策略的数学模型

- 直观分析的结论可以通过以下手段进一步证明:
 - 数学解析模型
 - 计算机仿真
- 建造数学解析模型时,假定:
 - 建模的交换单元的规模为: N入线/N出线
 - 入线的平均利用率为 p
 - 即任意给定时隙(信元周期)内信元到达入线的概率为 p
 - 入线上信元到达的简化模型
 - 每条入线上的信元到达基于不相关的一致性贝努里过程
 - 任一信元被寻址到任何一条出线的概率是相等的 1/N




通过推导,输出排队模型的平均等待时间为:

$$\overline{W} = \frac{(N-1)}{N} \bullet \frac{p}{2 \bullet (1-p)}$$

- 输出排队模型的平均等待时间 W是入线上的输入利用率D(负荷)的函数;
- 交换单元的规模 N 对平均等待时间的影响不大.



输出排队的平均等待时间



平均等待时间与输入利用率的关系

输出排队模型的性能分析

- 输出排队模型的平均等待时间与输入负荷有关;
- 在低负荷情况下,输出排队模型的性能很好;
 - 平均队列长度(平均等待时间)在几个信元范围内
- 当输入负荷超过 0.8 时,性能急剧下降;
 - 平均等待时间呈指数增长
 - 队列长度也呈指数增长,并可能因溢出而造成信元丢失
- 交换单元的规模 N 对输出排队模型的性能影响 很小;
- 采用基于输出排队原理的交换单元时,应将输入 负荷控制在 0.8 以下,以获得较好的性能。



- 经过推导,可证明采用输入排队模型的交换单元的性能是有限的:
 - ■当入线的负荷达到一定程度时,就会出现饱和;
 - ■该模型所能达到的最大负荷为:


$$p_{\text{max}} = 2 - \sqrt{2} = 0.586 \ (N \to \infty)$$

- 输入排队模型的性能明显低于输出排队;
- 由于交换单元的交换能力所限,超过最大负荷部分的信元将被丢弃。

中央排队模型的性能分析

- 中央排队模型的性能
 - 在平均等待时间特性上,中央排队与输入排队完全相同
- 中央排队模型的优点:
 - 能够大量减少缓冲存储器的容量;
 - 原因:由于对缓冲器的共享提高了存储器的利用率。
- 数学推导证明,中央排队提高了缓冲的利用 率,从而减少了对队列缓冲器容量的需求.
 - ■通过缓冲器大小与信元丢失率的关系可以反映出来 46


中央排队策略的队列大小



输出排队和中央排队中信元丢失率与队列大小的关系



中央排队策略的队列大小





中央排队策略的性能


- 在保证相同信元丢失率的条件下,中央排 队比输出排队需要更少的队列缓冲器
- 队列缓冲器的减少量与交换单元的规模 N 有关
 - N越大,存储器的统计复用度越高,队列存储器节 省越多

计算机仿真

- 建立数学模型的局限性
 - 建立一个一般化的模型很困难;
 - 需要在一定的假设条件下进行简化;
 - 所得到的结果信息有限.
- ■利用计算机仿真
 - 快速取得结果;
 - 容易修改模型和条件,得到更具有普遍意义的结论.



计算机仿真的结果



排队策略的性能分析

- 三排队策略性能分析的结论
 - ■輸入排队
 - 最大可能承担的负荷: 58.6%
 - 通常在实际中不可用
 - 输出排队
 - 负荷小于 0.8 时,平均等待时间、平均队列长度 很小
 - 中央排队
 - 负荷小于 0.8 时,平均等待时间、平均队列长度 很小
 - 与输出排队相比,可大大减少队列长度

排队策略对物理实现的要求

- 采用不同排队策略实现基本交换模块的物理要求不同
- 影响排队系统(基本交换模块)实现复杂度的参数
 - ■队列大小:取决于采用的排队原则系统的性能要求(信元丢失率、负荷、财延等)
 - ■存贮器速度:取决于交换单元的规模、排队原则、链路速率和存贮器位宽等
 - ■存贮器控制算法:依赖于排队原则,不同排队方法的控制算法不同
- 设计排队系统时,常常受到半导体工艺和技术的限制:
 - 最新可用的芯片技术;
 - 芯片的特征尺寸和工作频率;
 - 集成度, 它直接决定了基本交换单元的大小.
- 实现交换单元时,很有必要分析其物理实现的需求。

输出排队策略的实现参数

- 缓冲存储器
 - 在一个信元周期内完成N+1次信元操作 (N次写操作,1次读操作),要求存储器的访问时间为:

单端口存储器:
$$\frac{W}{(N+1)\cdot F}$$
 双端口存储器: $\frac{W}{N\cdot F}$ $\frac{W}{N\cdot F}$ $\frac{W}{N}$ $\frac{G}{N}$ $\frac{W}{N}$ $\frac{G}{N}$

- 队列的控制逻辑:简单的FIFO控制
- 交换传输媒体:物理媒体速率必须达到 N*F才能保证没有信元内部阻塞;
- 对广播和组播功能的支持:每一入线都可以到达所有输出队列,因此很容易实现广播和组播。

输入排队策略的实现参数

缓冲存储器

一个信元周期内缓冲存储器被入线和出线各访问一次,访问时间为:

单端口存储器:
$$\frac{W}{2 \cdot F}$$
 双端口存储器: $\frac{W}{F}$

- 队列的控制逻辑:简单的FIFO控制
- 交換传輸媒体:由于輸入排队策略自身的缺陷,在輸入队列处一定存在信元溢出,因此传输媒体的速率可以低于N*F:
- 对广播和组播功能的支持:必须附加控制逻辑来避免出线上的竞争,才能支持广播和组播功能。

中央排队策略的实现参数

- 缓冲存储器
 - 所有入线和出线需同时访问中央队列,访问时间为:

单端口存储器:
$$\frac{W}{2 \cdot N \cdot F}$$
 双端口存储器: $\frac{W}{N \cdot F}$

- 队列的控制逻辑:由于所有的信元都随机存储在队列缓冲器中,因此需要更加复杂的存储控制技术,例如计算机操作系统中所采用的动态存储分配技术,同时要求控制逻辑的工作速度极高;
- 交换传输媒体:若要求信元无内部阻塞,两部分的物理传输 媒体速率都必须达到 N*F;
- 对广播和组播功能的支持:实现困难.

不同排队策略的存储器访问时间

三种排队策略的存储器访问时间

■ 交换单元规模

N = 16

■ 存储器位宽

W = 16

■ 信元速率

F = 150Mb/s

■ 计算得到的存贮器访问时间:

比较的方面	输入排队	输出排队	中央排队
单端口存储器	53.3ns	6.3ns	3.8ns
双端口存储器	106.6ns	6.7ns	6.7ns

三种排队策略的实现参数比较

比较的方面	输出排队	输入排队	中央排队
存储器速度	高	低	高
控制逻辑	FIFO	FIFO	复杂
缓冲器大小	大	很大	4
性能	高	低	高
支持组播	容易	困难	图难



思考题

- ATM交换的关键技术包括哪两方面?
- ATM交换系统的组成包括哪些部分?
- 在ATM系统中,为什么要采用排队技术?
- ■排队方式有几种?分别具有哪些特点?在 交换系统中常用的排队方式是哪种?
- 对交换系统的排队方式研究,其研究方法可以包括哪几种?



ATM 基本交换结构-----交换模块

- ■基本交换模块的组成
- ■基本交换模块的分类
- ■几种典型的交换单元



基本交换模块的组成



- 基本交换模块的组成
 - 入线控制器 (IC): 用于输入端口的控制;
 - 出线控制器 (OC): 用于输出端口的控制;
 - 传输网络: 由 VLSI 构成的信元高速传输交换通路、
- 基本交换模块的容量
 - 规模小:通常为从 2x2 到 16x16、32x32;
 - 端口速率: 从 155Mbit/s、622Mbit/s 到 2.5Gbit/s;
- 基本交换模块需要在 IC、OC 或传输网络内部提供排队功能



- 传输网络的结构决定了基本交换模块的性能特征。
- 按照传输网络的结构,基本交换模块可分 为两类;
 - 基于矩阵的网络结构
 - 基于时分复用介质的网络结构

基本交换模块的分类


- 基于矩阵结构的交换单元
 - 所有的输入线和输出线互连构成矩阵网格,信元通过网络接点并行传送。
- 基于时分复用结构的交换单元
 - 輸入线和輸出线通过时分复用的方式共享传输介质 或存储介质,从而实现信元交换。
 - 基于时分复用结构的交换单元又可分为:
 - ■共享总线式交换单元
 - ■环型交换单元
 - ■中央存贮式交换单元



几种典型的交换单元

- 交換模块是构成ATM 交換机构的基本单元, 典型的交换单元包括:
 - 基于矩阵结构的交换单元----Knockout 交换单元
 - 总线式交换单元----Cellbus 交换单元
 - 环型交换单元
 - 中央存贮式交换单元
 - Roxanne 交換单元 ISE

基于矩阵结构的交换单元(机理)





基于矩阵结构的交换单元

- 每条输入线驱动一条总线;
- 总线上的信息速率等于入线的速率;
- 信元通过总线传输到任意一条出线上;
- 来自各入线的信元可以并行地传输;
- 为避免信元竞争出线时可能发生的丢失,需要 在每个出线上增加缓冲器. (输出排队)

矩阵结构的加速因子


- 加速因子是衡量矩阵交换单元性能的重要参数;
- 加速因子的定义
 - 在一个肘隙(信元周期)内,可由输出缓存器接收的最大信元数
- 决定加速因子的因素:
 - 輸出缓存器的容量
 - 交换单元工作速率
- 加速因子 K 的值不会超过交换单元的规模 N;
- 只有当 K=N 射,才可保证交换单元是无内部阻塞的.

输出端口的队列组织

- 输出端口队列的组织方式
 - 来自所有入线的信元共享一个队列
 - 该方法管理简单,信元按 FIFO 原则获得服务,但要求缓冲存储器的访问速度很高。
 - 为不同的入线划分多个子队列
 - 该方法可有效降低缓冲存储器的访问速度;但在每一个信元周期中,输出端口都需要借助仲裁机制从多个队列中选择一个信元,进行输出服务。
- 输出端口提供输出服务时所依据的仲裁原则:
 - 随机性原则
 - 依据肘延的原则
 - 依据状态的原则
 - 轮循原则



Knockout 交换单元




出线

Knockout 交换单元

- 传输媒体由 N 条广播总线组成,每条入线驱动 一条广播总线;
- 传输媒体无阻塞;
- 每条出线通过一个总线接口可以访问到所有的入线;
- 总线接口中需要设置队列缓冲器;
- 优点
 - 扩展简单;
 - 支持广播和组播功能容易.
- 总线接口的集中功能
 - 降低了队列的操作速度,但引入了信元丢失.




Knockout 单元总线接口





总线式交换单元 (机理)




总线速率应大于 Ν 倍端口速率

总线式交换单元

- 传输介质是高速时分复用总线
 - 高速总线通常需要采取一定措施防止信号反射。
- 总线的容量决定交换单元的容量
 - 只有总线容量大于各输入端口容量之和时,才能保证交换单元是内部无阻塞的。
- 需要控制逻辑来控制各入线对总线的分时访问
- 提高总线的位宽,可增加总线的吞吐率
- 输出端口需要增加缓冲存储器 (输出排队)
- 输入端口需要信元缓冲器,用于信元暂存和速率匹配








- 32 位信元数据总线 (GTL) ,最大支持 32 端口;
- 集成的端口控制器 Cubit, 各端口具有唯一总线地址;
- 端口控制器可通过UTOPIA 接口连接各种物理层设备;
- 总线上划分信元周期,在每个周期内,只允许唯一端口发送信元,仲裁逻辑判定获得总线控制权的端口控制器;



端口控制器结构



Cubit 单元结构

- 4 信元的发送缓冲器,用于速率匹配;
- 128 信元的接收缓冲器 (输出排队);
- 肘钟电路根据总线肘钟产生内部工作肘钟;
- 寻址和翻译机构根据 VPI/VCI 指定输入信元的 Cellbus 目的地址, 并对输入信元的 VPI/VCI 进行翻译;
- 处理器接口用于接受控制系统的指令.



■ 16 个肘钟脉冲 (CLOCK) 组成;

CLK0

■ CLKO 为总线申请周期;CLK15为

CLK1

CLK2

总线申请的确认周期;

■ CLK1:信元目的总线地址,用于

寻址到相应的目的端口;

•

■ CLK2~CLK14: 承载信元体;

■ 当总线的工作速率为 40MHz 财,

交换单元的有效信元交换容量为:

CLK14


 $32bit \times 40MHz \times 13/16 = 1Gbit/s$

CLK15

31 总线申请 信元地址 信元体 52字节 总线申请确认



环型交换单元 (机理)




端口速率 K, 环速率 R 可小于 NxK

环型交换单元

- 环型拓扑结构:所有 IC 和 OC 通过环型介质连接
 - 环上划分为多个时隙 (slot) ,每个时隙可装载一定量的信息;
 - 一个信元周期中,多个 IC 可以利用介质环上的不同时隙来传送信元;
 - 介质的利用率高;
 - 介质的工作速率可以低于各输入端口的速率之和;
 - 介质环的工作速率越高,可划分的肘隙数越多,吞吐量越大。
- 实现比总线式交换单元复杂;
- 提高环型介质的位宽,可增加交换单元的吞吐率;
- 输出端口需要增加缓冲存储器(输出排队);
- 输入端口需要信元缓冲器,用于信元暂存和速率匹配.

中央存贮式交换单元(机理)






- 基于中央排队模型,IC和OC以时分复用方式共享存储器;
- 輸入信元通过IC写入公共缓冲存储器中,OC也从公共缓冲存储器中读取信元,存贮器的控制比较复杂;
- 大大节省存储空间,但缓冲存储器的访问速度很高:

存储器访问时间:
$$\frac{W}{2\cdot N\cdot F}$$

■ 可以采用提高信息处理位宽的方式来降低存贮器访问速率, 即在IC和OC中完成信元数据的串-并/并-串转换。




中央存贮式交换单元





Roxanne 交換单元 ISE





思考题

- ATM的基本交换模块包括哪些基本组成 部件?
- 对基本交换模块如何进行分类?
- 以一种典型的基本交换单元为例,说明 其工作原理。



ATM交换机构和交换系统

- ATM 交换机构
- ■单级交换网络
- ■扩展交换矩阵网络
- 混合式互换网络
- ■多级互连网 (MIN)


ATM 交换机构

- ATM 交换机构 (或交换网络) 是由大量基本 交换模块构成的;
 - 交换机构的规模可达数百条到数万条出入线。
- 基本交換模块构成交換机构財需要依照一定 的结构;
- 交换机构的结构组织方式决定了交换机构的 特性;
- 根据网络的组织方式,交换机构可大体分为:
 - ■单级交换网络
 - ■多级互连网 (MIN)




单级交换网络

- 单级交换网络的特征:信元从输入到输出的过程中,只需要经过一次确定传输路径的过程。
- 单级结构的交换网络包括:
 - ■扩展交换矩阵网络
 - 混合式互换网络





混合式互换网络






多级互连网 (MIN)

- ■多级互连网 (MIN) 的定义
- ■多级互连网中的路由
- ■多级互连网的内部竞争
- ■典型的多级互连网

多级互连网 (MIN) 的定义

- 由基本交换模块构成
 - 2x2 到 32x32
 - 使用大规模的基本交换模块可以 减少交换机构的级数
- 交换网络中信元从输入端到 输出端至少需要经过两次以 上的过程来确定传输路径
- 入线到出线的全连通性
- 内部通路的共享


3-stage MIN



基本交换模块

多级互连网中的路由

MIN 需要解决的关键性问题 —— 路由选择






- 可以根据两个标准来划分MIN 中的选路方法
 - 根据路由信息安放的位置
 - 基于信元: 信元自寻路 (Self-routing) 方式
 - 基于网络:路由表控制 (Routing Table Controlled) 方式
 - 根据完成选路决策的时间
 - 基于连接:内部面向连接,路由在连接建立肘确定
 - 基于信元:每个信元逐个进行路由选择

多级互连网的内部竞争

- 在网络边缘,信元会因竞争输出线而发生丢失
- MIN 内部对内部资源的竞争也会造成信元丢失,即内部阻塞






- 在交换机构中的各基本交换模块中设置队 列缓冲;
- 提高 MIN 的内部信息处理速率;
- 在交换单元节点之间采用反压机制;
- 在入线和出线之间采用多平面平行网络;
- ■在交换单元结点之间提供多条内部通路。

典型的多级互连网---Banyan 网

- 交換单元只与相邻级单元连接,即所有通路通过的单元数相同
- 任何一条入线与任何一条出线之间有且只有一条通路



典型的多级互连网--- Delta 网


■ Delta 网是一种特殊的 Banyan 网

- 入线和出线数相等 NxN
- 由相同的 bxb 基本交换单元构成
- 由 log_bN 级构成,每一级包含 N/b 个交换单元
- 规则性好,易于构成大型的交换机构

■ Delta 网具有自选路由特性


- 目的出线的二进制地址可以作为信元通过网络的路由标签
- 不论信元从那个入线进入,使用目的出线的地址总能够到达正确的出线

Delta 网的自选路由特性



典型的多级互连网 --采用反压机制的无阻塞 MIN


- 各交换单元的输入具有缓冲器,存储竞争失败的信元;
- 内部控制机制监视缓冲器的充满程度, 当缓冲器快充满时, 向上游交换单元发送反压控制, 防止队列溢出;
- 内部链路速率需高于外部,保证在入线处无信元丢失。



典型的多级互连网

-- 无缓冲的无阻塞机构 Batcher-Banyan 网

■ 若信元不寻址到相同出线,则 MIN 内部无信元竞争



- Batcher M:
 - 排据的排线内的进在出,的进在出
- Banyan 風:

是自然 排序后 网络的 中塞

混洗交换互 101



典型的多级互连网

- ■其他几种多级互连网
 - Benes 网络
 - 分配网络
 - 并行网络



思考题

- 按照网络的组织方式,ATM交换机构包 括哪些组成方式?
- 什么叫单级网络? 它包括哪些类型?
- 什么叫多级互连网?
- 列举几种典型的多级互连网。