

内外饰

目录

1.1 前保险杠系统	2
1.2 后保险杠系统	4
1.3 挡泥板	6
1.4 通风盖板/行李箱外饰板的安装/拆卸	10
1.5 仪表板总成	14
1.6 副仪表板总成	25
1.7 侧围	31
1.8 后围饰件	34
1.9 门护板的拆卸/安装	36
1.10 遮阳板总成的拆卸/安装	41
1.11 车顶扶手的拆卸与安装	
1.12 顶棚的拆卸/安装	41
1.13 地毯的拆卸/安装	42
1.14 隔热层的拆卸/安装	43
1.15 行李箱系统的拆卸和安装	44
1.16 座椅的拆卸/安装	46