
线束布置图 4.2 ——右前门线束






图 4.2 右前门线束				
序号	编码	名 称	数量	备注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	UJG00	接仪表板线束	1	
02	U02(L)	接右前门低音扬声器	1	
03	U01(B)	接右前玻璃升降器电机	1	
04	U10	接右前电动外后视镜	1	
05	U05(B)	接右前玻璃升降器开关	1	
06	U02(H)	接右前门高音扬声器	1	
07	UJLd00	接右前门磁卡探测天线	1	
08	U06	接右前门锁电机	1	
09	U07	接右门内板灯	1	

