
第一节 电器件位置分布图

一、前舱



比亚迪汽车

5AEV 轿车维修手册

● 电器件位置分布图1(前舱)

- 1-前舱配电盒
- 2- PTC
- 3-电动压缩机